

Configuracao do HotSpot MikroTik

Passo a passo para a RB cadastrada no sistema Manos Tech

Antes de iniciar

No menu Hotspot, confirme que a RB aparece em **Clientes ativos homologados** com a identidade MT-EFRAIM e o MAC correto. Baixe o arquivo pelo botao **Ativacao**. Baixe tambem o kit-base, login.html e alogin.html. Nao use o arquivo de ativacao generico.

1. Resetar a RB

Conecte-se pelo WinBox e abra o terminal. O reset apaga a configuracao atual.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
```

Confirme o reset e aguarde a RB reiniciar.

2. Entrar novamente pelo WinBox

Depois do reinicio, conecte pelo endereco MAC. Entre como admin, defina uma senha forte e abra o menu **Files**.

3. Resetar os arquivos HTML do Hotspot

Depois de o kit-base criar o perfil hspof1, abra WinBox > IP > Hotspot > Server Profiles, selecione hspof1 e use **Reset HTML**. Isso recria a pasta flash/hotspot e todos os arquivos auxiliares padrão do RouterOS.

4. Topologia das portas

ether1 recebe a entrada do provedor. **ether2** e **ether3** ficam no HotSpot para visitantes. **ether4** fica na rede livre dos funcionarios em 192.168.89.0/24. **ether5** fica na mesma rede de camada 2 do provedor, como extensao direta da ether1, sem HotSpot, DHCP ou NAT privado da RB. A faixa de IP da ether5 nao e fixa: ela vem do provedor.

5. Enviar os arquivos

Envie MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, o arquivo de Ativacao e o arquivo de Heartbeat para a raiz da RB. Depois substitua somente flash/hotspot/login.html e flash/hotspot/alogin.html pelos arquivos personalizados.

5. Importar o kit-base

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Aguarde o terminal terminar sem interromper.

6. Importar a ativacao personalizada

```
/import file-name=NOME-EXATO-DA-ATIVACAO.rsc
```

Use o nome exato do arquivo baixado no botao Ativacao.

7. Importar o heartbeat

```
/import file-name=NOME-EXATO-DO-HEARTBEAT.rsc
```

Use o nome exato do arquivo baixado no botao Heartbeat. A versao atual cria o scheduler com intervalo de 30 segundos.

8. Validar a rede antes do RADIUS

```
/ip address print  
/ip route print  
/interface bridge port print
```

A bridge-wan deve receber o IP e a rota default do provedor. A ether5 deve aparecer em bridge-wan, sem IP privado proprio. A bridge-livre deve conter somente a ether4 e usar 192.168.89.1/24.

9. Conferir a configuracao HotSpot e RADIUS

```
/system identity print  
/ip hotspot profile print detail  
/radius print detail
```

Confirme a identidade, hspof1 com use-radius=yes e o servidor RADIUS 186.202.57.104.

10. Confirmar os arquivos do portal

```
/file print  
/system scheduler print detail
```

Confirme os arquivos em flash/hotspot e o scheduler MANOS-HEARTBEAT sem a flag X.

11. Verificar no painel e testar

Atualize o menu Hotspot. Conecte um visitante nas ether2 ou ether3; o portal deve abrir automaticamente. Teste a ether4 separadamente como rede livre. Use a ether5 somente para equipamentos que precisam permanecer na rede do provedor. O cadastro só é confirmado depois da aceitacao RADIUS e da liberacao da internet.

Comandos de diagnostico

```
/radius monitor [find address=186.202.57.104] once  
/ip hotspot active print detail  
/log print where message~"radius|hotspot|login|failure"
```

Importante

Se o monitor mostrar timeouts ou bad-replies, não repita o cadastro do visitante. Pare o teste e envie a tela do monitor para diagnostico. O status do painel só muda para online quando o heartbeat real chegar.