1 文档介绍

1.1 文档范围

本手册详细介绍了UC8088 WIOTA AP模块提供的AT指令集。

1.2 命令语法

1.2.1 命令格式

本手册中所有命令行必须以"AT"或"at"作为开头,以回车()作为结尾。响应通常紧随命令之后,且通常以"<回车><换行><响应内容><回车><换行>"(<响应内容>)的形式出现。在命令介绍时,"<回车><换行>"()通常被省略了。

1.2.2 命令类型

通常命令可以有如下表所示的四种类型中的一种或多种形式。

类型	格式	说明
测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	用于查询设置命令或内部程序设置的参数及其取值范围
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	用于返回参数的当前值
设置命令	AT+ <cmd>=<></cmd>	用于设置用户自定义的参数值
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	用于读取只读参数或不需要额外参数的情况

1.2.3 参数类型

命令参数虽然多种多样,但是都可以简单地归结为整数类型和字符串类型(包括不带双引号的字符串和带双引号的字符串)这两种基本的类型,如下表所示。

类型	示例
整数类型	123
字符串类型	abc
字符串类型	"abc"

1.2.4 注意事项

- AT串口输入时不支持回删键(backspace)功能
- 本文档+ERROR指+CME ERROR或者+EXT ERROR

2 WITOA AT命令详细说明

2.1 AT+WIOTAINIT 初始化

Command	Possible response(s)
+WIOTAINIT	OK or ERROR

2.2 AT+WIOTAFREQ 锁频

设置频点,iote和ap需要设置相同频点才能同步。在初始化系统之后,在系统启动之前调用,否则 无法生效。

Command	Possible response(s)
+WIOTAFREQ= <freqpoint></freqpoint>	OK or ERROR
+WIOTAFREQ?	+WIOTAFREQ= <freqpoint></freqpoint>

<freqpoint>:

频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470M+0.2*idx)。

2.3 AT+WIOTADCXO 设置频偏

设置AP频偏。在初始化系统之后,在系统启动之前调用,否则无法生效。

Command	Possible response(s)
+WIOTADCXO= <dcxo></dcxo>	OK or ERROR
+WIOTADCXO?	+WIOTADCXO= <dcxo></dcxo>

- <dcxo>:
- 硬件的频偏参数,输入参数是16进制。

2.4 AT+WIOTAACTIVETIME 设置连接态超时时间

设置AP连接态超时时间,必须和终端保持一致,否则会导致丢包。

Command	Possible response(s)
+WIOTAACTIVETIME= <activetime></activetime>	OK or ERROR
+WIOTAACTIVETIME ?	+WIOTAACTIVETIME= <activetime></activetime>

<activetime>: 连接态超时时间,单位秒

2.5 AT+WIOTACONFIG 系统配置

设置系统配置。

Command

+WIOTACONFIG=<id_len>,<symbol>,<dlul>,
,<group_num>,<apmaxpower>,<spectrumidx><s

+WIOTACONFIG?

- <idlen>:
 - o user id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节
- <symbollen>:
 - 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024
- <dlul>:
 - 帧配置,下上行比例,取值0,1代表1:1和1:2
-

:
 - 。 调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,取值0,1代表1.2和0.3,BT=1.2的数据率比BT=0.3
- <groupnum>:
 - 帧配置, 取值0,1,2,3代表1,2,4,8个上行group数量
- <apmaxpower>:
 - o AP的最大功率, 默认值为21
- <spectrumidx>:
 - 。 频谱, 默认值为3, 表示 (470M-510M)
- <subsystemid>:
 - o 子系统id
- <systemid>:
 - o 系统id

2.6 AT+WIOTARUN 启动wiota协议栈

启动wiota系统,进入NULL状态。

启动wiota后,收到数据会主动上报,数据最长为1024字节。

格式是: +WIOTARECV:<userId>,<dataLen>,<data>

Command	Possible response(s)
+WIOTARUN= <state></state>	OK or ERROR

<state>:

○ 0: 退出协议栈,回收wiota资源 ○ 1: 启动协议栈,进入NULL状态

2.7 AT+WIOTABLACKLIST 添加或移除黑名单

添加一个user_id到黑名单或从黑名单中移除一个user_id。

Command	Possible response(s)
+WIOTABLACKLIST = <userid>,<mode></mode></userid>	OK or ERROR
+WIOTABLACKLIST?	+WIOTABLACKLIST= <userid></userid>

- <userid>:
 - 。 要添加或移除的user_id
- <mode>:

1

0:添加黑名单1:移除黑名单

2.8 AT+WIOTAIOTEINFO 查询连接态的iote信息

查询当前时刻下连接态的iote信息

Command	Possible response(s)
+WIOTAIOTEINFO	+WIOTAIOTEINFO= <userid>,<num></num></userid>

2.9 AT+WIOTABROADCAST 发送广播数据

发送广播数据,执行该命令后,需在10秒内在串口工具的发送区输入长度为len的数据,并点击发送,不然会超时。

Command	Possible response(s)
+WIOTABROADCAST= <len>,<mode>,<timeout></timeout></mode></len>	OK or ERROR

- <len>:
 - 。 要发送的广播数据长度,注意改长度包含了回车字符的长度
- <mode>:
 - 0: 普通广播数据1: OTA广播数据
- <timeout>:
 - 。 0: 发送数据超时时间

2.10 AT+WIOTAPAGING 寻呼iote(暂不支持)

主动寻呼iote并发送数据,执行该命令后,需在10秒内在串口工具的发送区输入长度为len的数据,并点击发送,不然会超时。

Command	Possible response(s)
+WIOTAPAGING= <len>,<userid>,<useridnum>,<timeout></timeout></useridnum></userid></len>	OK or ERROR

- <len>:
 - 要发送的广播数据长度,注意改长度包含了回车字符的长度
- userid
 - 。 要寻呼的终端id
- <useridnum>:
 - 要寻呼的终端数量,目前只支持1个
- <timeout>:
 - 。 0: 发送数据超时时间

2.11 AT+WIOTASCANFREQ 扫频

ap端扫频命令,可扫一组频点和全扫,返回扫频结果,执行该命令后需要在窗口工具的发送区输入长度为dataLen(dataLen只能大于或等于输入的字符串长度,不能小于否则会获取字符串失败),个数为freqNum的字符串,并点击发送。

Command	Possible response(s)
+WIOTASCANFREQ = <timeout>, <datalen>,<freqnum></freqnum></datalen></timeout>	+WIOTASCANFREQ <freqidx>,<snr>,<rssi>,<is_synced></is_synced></rssi></snr></freqidx>
+WIOTASCANFREQ	+WIOTASCANFREQ <freqidx>,<snr>,<rssi>,<is_synced></is_synced></rssi></snr></freqidx>

- <timeout>:
 - 扫频的总超时时间,为0默认为永久等待
- <dataLen>:
 - 发送字符串的总长度+\r\n, 比如要扫描的频点为1,2,3,4,5这五个频点
 - 1) 执行at命令AT+WIOTASCANFREQ=10000,11,5;
 - 2) 当出现>时十秒钟内在串口工具的发送区内输入字符串1,2,3,4,5
 - 3) 点击发送
 - 4)等待扫频结果返回,结果会通过串口打印出来
- <freqNum>:
 - o 0: 频点个数

2.12 AT+WIOTATEMP 读取ap8288芯片实时温度

读取ap8288芯片实时温度,无任务是两帧内完成结果上报,有任务会直接返回读取失败

Command	Possible response(s)
+WIOTATEMP	+WIOTASCANFREQ: <temp></temp>

2.13 AT+WIOTAPOWER 设置ap8288射频功率

设置ap8288射频功率,设置范围为: -1~34

Command	Possible response(s)
+WIOTAPOWER= <power></power>	OK or ERROR

3.正常启动流程

[11:04:32.100]发→◇AT+WIOTAINIT

[11:04:32.100]收←◆AT+WIOTAINIT

OK

[11:04:36.162]发→◇AT+WIOTAFREQ=110

[11:04:36.162]收←◆AT+WIOTAFREQ=110

OK

[11:04:38.663]发→◇AT+WIOTADCXO=36000

[11:04:38.663]收←◆AT+WIOTADCXO=36000

OK

[11:04:45.506]发→◇AT+WIOTARUN=1 □ [11:04:45.506]收←◆AT+WIOTARUN=1

ОК

[11:04:46.522]收←◆scheduler_main line 413

dlGroupNum:1 ulGroupNum:1

heap Size 122096

c lost isrNum: last=6 cur=0