# 终端应用接口文档

## 库接口

## 1. 初始化

• 目的 wiota系统初始化

• 语法

void uc\_wiota\_init(void);

• 描述

初始化wiota资源,初始化线程,内存等。

• 返回值

无

参数

无

## 2. 启动wiota

目的

启动wiota系统

• 语法

void uc\_wiota\_run(void);

描述

启动wiota系统, 进入NULL状态。

• 返回值

无

参数

无

### 3. 关闭wiota

目的

关闭wiota系统

语法

void uc\_wiota\_exit(void);

● 描述

关闭wiota系统,回收所有wiota系统资源。

• 返回值

无

参数

无

## 4. 连接同步ap

• 目的 iote同步ap

• 语法

void uc\_wiota\_connect(void);

描述 同步ap,同步帧结构,进入SYNC状态,wiota系统处于待命状态,随时可发起随机接入。

返回值

无

参数

无

注意

在wiota启动之后调用

## 5. 断开与ap的同步

目的

断开同步状态

语法

void uc\_wiota\_disconnect(void);

• 描述

断开与AP的同步连接,回到NULL状态

• 返回值

无

参数

无

### 6. 查询wiota当前状态

目的

查询wiota状态,为下一步操作做准备

语法

UC\_WIOTA\_STATUS uc\_wiota\_get\_state(void);

• 描述

查询wiota当前状态

返回值

状态枚举值

typedef enum {

UC\_STATUS\_NULL = 0,

UC\_STATUS\_SYNC,

UC\_STATUS\_SLEEP,

UC\_STATUS\_ERROR,

}UC\_WITOA\_STATUS;

参数

无

### 7. 设置频点

目的

设置频点,iote和ap需要设置相同频点才能同步

• 语法

void uc\_wiota\_set\_freq\_info(u8\_t freq\_idx);

• 描述

设置频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点

• 返回值

无

参数

频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470+0.2\*idx)

注意 在初始化系统之后,在系统启动之前调用,否则无法生效

### 8. 查询频点

目的

获取频点idx

语法

u8\_t uc\_wiota\_get\_freq\_info();

描述

查询频点, 频点范围470M-510M, 每200K一个频点

返回值

频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470+0.2\*idx)

参数无

### 9. 设置用户id

目的

设置用户id

语法

int uc\_wiota\_set\_userid(u32\_t\* id, u8\_t id\_len);

描述

设置用户id,此id为终端唯一标识

• 返回值

0: 正常

1:参数异常

参数

id: user\_id

id建议使用2个32bit的16进制数值列表,方便传输,例: uid\_list = [0x12345678,0x0]

id\_len: id长度, 取值范围1~8字节

注意

目前只支持4字节长度的user id

### 10. 获取用户id

目的

获取用户id

语法

void uc\_wiota\_get\_userid(u32\_t\* id, u8\_t\* id\_len);

• 描述

获取用户id, 此id为终端唯一标识

• 返回值

id: user\_id

id\_len: id长度, 取值2,4,6,8字节

参数

无

注意

目前只支持4字节长度的user id

### 11. 获取系统配置

• 目的 获取系统配置

语法

void uc\_wiota\_get\_system\_config(sub\_system\_config\_t \*config);

• 描述

获取系统配置

• 返回值

子系统配置结构表

参数

无

• 结构体

typedef struct {

u8\_t ap\_max\_pow; // ap最大发射功率,默认21db. 范围 0 - 31 db.

u8\_t id\_len; // id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节

u8\_t pn\_num; // 固定为1, 暂时不提供修改

u8\_t symbol\_length; // 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024

u8\_t dlul\_ratio; // 帧配置,下上行比例,取值0,1代表1:1和1:2

u8\_t btvalue; // 和调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,取值0,1代表1.2和

0.3, BT=1.2的数据率比BT=0.3的高

u8\_t group\_number; // 帧配置,取值0,1,2,3代表1,2,4,8个上行group数量

u8\_t spectrum\_idx; // 频谱序列号, 默认为3, 即470-510M

u32\_t systemid; // 系统id u32\_t subsystemid; // 子系统id

u8 t na[48];

}sub\_systrm\_config\_t;

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频率 MHz	带宽 MHz	频点step MHz	频点 idx	频点 个数
0 (other1)	223	235	229	12	0.2	0~60	61
1 (other2)	430	432	431	2	0.2	0~10	11
2 (EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0~8	9
3 (CN470- 510)	470	510	490	40	0.2	0~200	201
4 (CN779- 787)	779	787	783	8	0.2	0~40	41
5 (other3)	840	845	842.5	5	0.2	0~25	26
6 (EU863- 870)	863	870	866.5	7	0.2	0~35	36
7 (US902- 928)	902	928	915	26	0.2	0~130	131

#### 注意

子系统配置表需要与ap一样才能同步

### 12. 设置系统配置

目的

设置系统配置

语法

void uc\_wiota\_set\_system\_config(sub\_system\_config\_t \*config);

描述

设置系统配置

• 返回值

无

参数

子系统配置结构表

• 结构体

同前一个接口

注意

子系统配置表需要与ap一样才能同步

### 13. 获取无线信道状态

目的

获取信道参数

语法

void uc\_wiota\_get\_radio\_info(radio\_info\_t \*radio);

• 描述

设置系统配置

返回值

无线信道参数表,目前支持 snr,范围-25dB~30dB power,范围-18~21dBm

参数

无

• 结构体

typedef struct {
 u32\_t rssi;
 u32\_t ber;
 s8\_t snr;
 s8\_t power;

• }radio\_info\_t;

### 14. 发送数据

目的

发送数据给ap

语法

UC\_OP\_RESULT uc\_wiota\_send\_data(u8\_t\* data, u16\_t len, u16\_t timeout, uc\_send callback);

• 描述

发送数据给ap, 等待返回结果, 提供两种模式

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果

• 返回值

阻塞模式时该返回值有效

typedef enum {

 $UC_OP_SUCC = 0$ ,

```
UC_OP_TIMEOUT,
  UC_OP_FAIL,
  }UC_OP_RESULT;
参数
  len:数据长度
```

data: 需要传输的数据的头指针,在收到返回结果之前不能释放

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

• 结构体

typedef struct { u16\_t result; }uc\_send\_back\_t,uc\_send\_back\_p; typedef void (uc\_send)(uc\_send\_back\_p send\_result);

### 15. 被动接收数据接口注册

目的

被动接收数据

语法

void uc\_wiota\_gegister\_recv\_data(uc\_recv callback);

描述

注册一个接收数据的被动回调函数,只需要系统启动后注册一次即可,每当iote收到普通数据或者 广播数据时,会调用改回调函数上报数据。

• 返回值

无

参数

回调函数用于接收数据结果

• 结构体

```
typedef struct {
u8_t result;
u8_t type; // UC_RECV_DATA_TYPE
u16_t data_len;
u8_t* data;
}uc_recv_back_t,uc_recv_back_p;
typedef enum {
UC_RECV_MSG = 0,
UC_RECV_BC,
UC_RECV_OTA,
UC_RECV_SCAN_RESULT,
UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;
typedef void (uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

### 16. 主动接收数据

目的

iote主动向ap申请下行数据

语法

void uc\_wiota\_recv\_data(uc\_recv\_back\_p recv\_result, u16\_t timeout, uc\_recv callback);

描述

发送申请给ap, 等待返回数据结果, 提供两种模式

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功收到数据或者超时后会调用callback返回数据和结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功收到数据或者超时该函数才会返回数据结果

返回值

recv\_result:阻塞模式时,返回的结果

参数

timeout: 超时时间,单位ms

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

结构体参见上述接口

### 17. 设置DCXO

目的

设置频偏

语法

void uc\_wiota\_set\_dcxo(u32\_t dcxo);

描述

每块芯片的频偏不同,在系统启动之前需要单独配置,测试模式使用,之后量产时会测好后固定写在系统静态变量中,不需要应用管理。

返回值

无

参数

dcxo: 频偏

注意

在初始化系统之后, 在系统启动之前调用, 否则无法生效

### 18. 设置终端连接时间

目的

设置终端接入后保持的时间

语法

void uc\_wiota\_set\_activetime(u32\_t active\_s);

• 描述

终端在接入后,即进入连接态,当无数据发送或者接收时,会保持一段时间的连接态状态,在此期间ap和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作,一旦传输数据就会重置连接时间,而在时间到期后,终端自动退出连接态,ap同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据,ap再开始发送下行数据,显然,这段时间不能太短,否则会底层自动丢掉终端的信息,导致下行无法发送成功。默认连接时间是3秒,也就是说ap侧应用层在收到终端接入后,需要在3秒内下发下行数据。

• 返回值

无

参数

active\_s: 生存周期,单位秒

注意

需要跟AP侧同步设置,否则终端状态会不同步。

### 19. 获取终端连接时间

目的

获取终端接入后保持的时间

• 语法

u32\_t uc\_wiota\_get\_activetime(void);

描述

同上

- 返回值 active\_s, 单位秒
- 参数
- 无 • 注意

无

### 20. 扫频

目的

扫频,获取可接入频点的RSSI和SNR,用于判断接入哪个频点

• 语法

void uc\_wiota\_scan\_freq(u8\_t\* data, u16\_t len, u32\_t timeout, uc\_recv callback, uc\_recv\_back\_p recv\_result);

• 描述

发送扫频频点数据,等待返回结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,扫频结束或者超时后会调用callback返回结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,扫频结束或者超时该函数才会返回结果

返回值

recv\_result 结构体见上

其中的data,内容为uc\_freq\_scan\_result\_t的结构体数组,其频点个数需要根据len计算得到

参数

data:需要传输的数据的头指针,在收到返回结果之前不能释放,数据内容为uc\_freq\_scan\_req\_t的结构体数组

len:数据长度,由于频点idx为8bit,所以该len也代表频点个数,如果len为0并且data为空,则代表需要全频带扫频

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

。 结构体

```
typedef struct {
  unsigned char freq_idx;
}uc_freq_scan_req_t,uc_freq_scan_req_p;
typedef struct {
  unsigned char freq_idx;
  signed char snr;
  signed char rssi;
  unsigned char is_synced;
}uc_freq_scan_result_t,uc_freq_scan_result_p;
```

#### 注意

需要先初始化协议栈,并且配置系统参数,特别是其中的频带信息,再启动协议栈后才能扫频操作,每次扫频只能扫一个频带的频点

上报结果目前固定为4个,如果能同步的频点不满4个,则会从RSSI最大的频点依次上报,填满4个频点为止。