

Protokolle IND570 für serielle Schnittstelle RS232 und Ethernet

CPTZ Standardbefehle

Mit dem CTPZ-Eingabemodus kann ein entferntes seriell bzw. Ethernet angeschlossenes Gerät verschiedene Grundfunktionen auslösen, wenn ein Steuerzeichen an das Terminal IND570 gesendet wird. Entfernte ASCII Steuerzeichen und die Reaktionen des Terminals IND570 sind:

- C – Löscht den Bruttowert auf der Waage.
- T – Tariert die Waage (löst einen Tariervorgang mit Drucktaste aus.)
- P – Startet einen Druckbefehl (siehe Blatt 2).
- Z – Setzt die Waage auf null.

Baudrate: 300, 600 1200, 2400, 4800, **9600**, 19200, 38400, 57600, 115200
Datenbits: 7, **8**,
Parität: **0 (None, keine)**, **1 (Odd, ungerade)**, 2 (Even, gerade)
Stoppbit: **1**
Handshake: **kein**

Ethernet *IP-Adresse, **Port: 1702***

- Hinweise: Die Werkseinstellungen sind **fett, unterstrichen** geschrieben.
- Die Schnittstelle ist nicht zeitgesteuert. Die Antwortzeiten können deshalb je nach Auslastung des Terminals variieren.
- Bei nicht Stillstand der Waage wartet das Gerät bis zum Stillstand und sendet dann die Antwort.
- Bei Zugriff von mehreren PC's ist es wichtig Port zu öffnen, den Befehl zu senden und nach Abschluss des Vorgangs und den Port zu schließen.



Wöhwa
D 74629 Pfedelbach
Fon: 07941/91 31-0
Fax: 07941/91 31-28

Serielle Datenschnittstelle RS232 / Ethernet für
statische Waagen IND570 mit eichfähigem
Speicher.

IND570

Bl.1

05.09.2020
M.Lucht

von 1

P	Anforderung Wägedaten					PC -> IND
Stelle	Byte	Länge	Hex-Code	Dezimal	ASCII	Bedeutung
1	0	1	0x50	80	'P'	Protokollstart
P	Antwort IND560 / IND570 auf Anforderung Wägedaten					IND -> PC
Stelle	Byte	Länge	Hex-Code	Dezimal	ASCII	Bedeutung
1	0	1	0x50	80	'P'	Protokollstart
2		7	0x30 - 0x39	48 - 50	'0' - '9'	Laufende Nummer / Albinummer 7 Zeichen mit führenden Leerzeichen
9		4	0x30 - 0x39	48 - 57	'0' - '9'	Waagennummer, default 0001
13		8	0x30 - 0x39	48 - 57	'0' - '9'	Datum Achtung: Leerzeichen zwischen den Werten. TT MM JJ z. B. 25 09 17
21		8				Uhrzeit 8 Zeichen HH:MM:SS
29		13				Gewicht 13stellig
42		1	0x0D	13	CR	CR
43		1	0x0A	10	'LF'	LF



Hinweise:

- Abmeldung vom Shared Data-Server: Beim Verlassen des Shared Data-Zugriffs auf dem seriellen COM1-Port und dem optionalen Ethernet-Port muss eine bestimmte Frequenz durchgeführt werden. Wenn der Port nicht ordnungsgemäß geschlossen wird, bleibt er „beschäftigt“ und steht nicht mehr für die Anmeldung zur Verfügung. Es gibt maximal fünf Shared Data-Serververbindungen im IND570. Wenn alle diese Ports beschäftigt sind, kann man sich nicht mehr am Shared Data-Server anmelden. Mit dem Ein- und Ausschalten des IND570 werden alle Ports zurückgesetzt.

Der Befehl „quit“

Der Befehl „quit“ beendet die TCP/IP-Verbindung.

Format: quit

Antwort: 52 Closing connection

Antwort: 53 Ready for user

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch:

METTLER TOLEDO IND570 Wägeterminal Technisches Handbuch 13 | 07/2019

Kapitel D Kommunikation



Wöhwa

D 74629 Pfedelbach
Fon: 07941/91 31-0
Fax: 07941/91 31-28

Serielle Datenschnittstelle RS232 / Ethernet für statische Waagen IND570 mit eichfähigem Speicher.

IND570

Bl.4

05.09.2020
M.Lucht

von 1