

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Instrukcja konfiguracji urządzenia komunikacyjnego do sterowania syreną przez SMS

Wersja 0.1 · 8 września 2026 r. · AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Konfiguracja dla całego kraju. Sieć operatorska KG PSP Orange oraz karty i zatwierdzone numery innych operatorów, w tym Plus i T-Mobile.

Przykład: województwo podlaskie, miasto Białystok; urządzenie komunikacyjne ROPAM MultiLTE współpracujące z syreną Digitex. Przykład pokazuje sposób przygotowania konfiguracji. Nie stanowi odczytu aktualnych nastaw urządzenia ani protokołu jego odbioru.

Wynik pracy instalatora: jedna uzupełniona karta na każdy zestaw, zapis konfiguracji urządzenia, potwierdzenie dwukierunkowej komunikacji i wyniki prób wymaganych funkcji.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.1

08.09.2026

CAŁY KRAJ / SMS

Przykład: województwo podlaskie, miasto Białystok

1. Przeznaczenie i kolejność przygotowania

Instrukcja służy koordynatorom KW PSP, osobom przygotowującym dane oraz instalatorom urządzeń, które odbierają komendy SMS i przekazują sterowanie do syreny. Obejmuje zarówno kartę Orange KG PSP w urządzeniu, jak i kartę innego operatora. Obejmuje również zatwierdzonych nadawców z różnych sieci.

W całym kraju obowiązuje ten sam sposób przygotowania danych. Zmieniają się identyfikacja obiektu, przypisanie terytorialne, numery telefonów, profil usług SIM i mapa funkcji konkretnego zestawu.

Etap	Co należy przygotować	Kto zapewnia dane lub potwierdzenie
1. Identyfikacja	Obiekt, ID syreny, model urządzenia, wersja i przypisanie terytorialne	Właściwa jednostka z koordynatorem
2. Drogi SMS	Numer urządzenia, sieć, dostępne kierunki ruchu, nadawcy i odbiorcy zwrotek	Administrator usługi i koordynator
3. Konfiguracja	Kod sterujący, lista uprawnień, treści komend, funkcje i powiadomienia	Instalator według zatwierdzonej karty
4. Sprawdzenie	Odczyt zapisanych nastaw, próby SMS i oddzielnie próby syreny	Instalator i osoba lokalna
5. Przekazanie	Karta, kopia konfiguracji, dowody prób, ograniczenia i decyzja o przyjęciu	Jednostka przyjmująca zestaw

Tor komendy: uprawniony nadawca → usługa SMS → karta SIM urządzenia → sprawdzenie nadawcy i komendy → funkcja syreny.

Tor zwrotny: urządzenie → SMS z określonym statusem → wskazany numer odbiorczy → rejestracja i interpretacja w systemie.

Są to dwa kierunki komunikacji, które trzeba skonfigurować i sprawdzić osobno. Numer nadawcy komendy może być inny niż numer odbierający zwrotki.

Instrukcja nie określa zacisków ani projektu elektrycznego. Te dane wynikają z dokumentacji i karty połączeń konkretnego modelu. Nie przenosi się automatycznie ustawień ROPAM na SS100 lub inny sterownik. Decyzja o uruchomieniu alarmu wynika z właściwej procedury; konfiguracja ma umożliwić jej prawidłowe wykonanie.

2. Co otrzymuje instalator przed konfiguracją

Komplet obejmuje: kartę obiektu, zatwierdzoną listę numerów, parametry usługi SIM, uzgodnioną mapę komend i opis źródła sygnału zwrotnego. Należy wskazać osobę rozstrzygającą niezgodności i sposób przekazania kodu sterującego. Brakujących wartości nie zastępuje się danymi z przykładu Białegostoku.

3. Identyfikacja i podział terytorialny

W każdej karcie zapisać osobno: województwo, powiat lub miasto na prawach powiatu, gminę, sektor oraz rejon ostrzegania. Sektor wynika z położenia obiektu, a nie z operatora komórkowego. Podział poniżej odwzorowuje przekazany wykaz z 23 lipca 2026 r. [S3]

Sektor	Województwa
SYRENA — 6 województw	mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie
LAJKONIK — 10 województw	lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Rejon wybiera się z wiersza wykazu obejmującego właściwy powiat albo miasto na prawach powiatu. Pełny wykaz [S3] zawiera 49 rejonów: 21 w sektorze SYRENA i 28 w sektorze LAJKONIK. Numer rejonu i kod TERYT zapisuje się w odrębnych polach; nie są zamienne.

Przykład przypisania Białegostoku

Pole	Wartość w przykładzie
Województwo	podlaskie
Powiat	miasto Białystok, miasto na prawach powiatu
TERYT powiatu	2061
TERC gminy	2061011
Sektor	SYRENA
Rejon / kryptonim	2109 / KANONIER
Przykładowe ID syreny	000001-01-2061

Konwencja ID ze źródeł: <numer_kolejny>-<typ>-<TERYT_powiatu>. Numer kolejny ma sześć cyfr i jest nadawany w ewidencji; 01 oznacza syrenę elektroniczną, 02 silnikową. Końcowe cztery cyfry identyfikują powiat. Jest to konwencja tego opracowania, nie numer telefonu ani format uniwersalny producentów. [S1, S2]

Nie nadaje się każdej syrenie numeru 000001. Dla kolejnego obiektu należy uzyskać jego własny identyfikator. Białystok i powiat białostocki są odrębnymi jednostkami, mimo wspólnego rejonu KANONIER.

W prostym formacie <HASLO>*1 nie ma pola TERYT. Urządzenie jest adresowane numerem swojej karty SIM; wybór obszaru i listy numerów odbywa się w systemie nadawczym. Wpisanie sektora lub TERYT do karty ewidencyjnej samo nie tworzy filtra terytorialnego w odbiorniku SMS.

4. Przygotowanie karty SIM i dróg komunikacji

Ustalić numer karty znajdującej się w urządzeniu komunikacyjnym. To na ten numer mają trafiać komendy. Zapisać operatora według dokumentacji usługi; nie rozpoznawać go wyłącznie po pierwszych cyfrach numeru.

4.1. Orange w sieci operatorskiej KG PSP

Administrator usługi potwierdza przynależność karty do właściwej grupy i ograniczenia ruchu. W materiałach podlaskich użyto określenia CUG dla zamkniętej grupy użytkowników. Sama etykieta CUG nie rozstrzyga, które SMS są przepuszczane.

Należy uzyskać potwierdzenie obsługi komend z centralnej usługi Orange B2B oraz z wyznaczonych modemów lub telefonów. Osobno ustalić możliwość przyjmowania komend z numerów Plus, T-Mobile lub innych sieci, jeżeli są objęte planem, i możliwość wysyłania do nich odpowiedzi. Ograniczenia sieciowe rozstrzyga administrator z operatorem; wpis na liście urządzenia nie zmienia ustawień usługi.

4.2. Plus, T-Mobile i inni operatorzy

Kartę można przewidzieć do tego rozwiązania po potwierdzeniu odbioru i wysyłania zwykłych SMS, zgodności z modemem oraz działania w miejscu instalacji. Umowa na transmisję danych nie potwierdza dostępności SMS. Wymagane kierunki należy sprawdzić na docelowej karcie, w tym odbiór z usługi centralnej KG PSP i zwrot do wskazanych numerów Orange.

Karta w urządzeniu	Nadawca do sprawdzenia	Kierunek odpowiedzi do sprawdzenia
Orange KG PSP	Usługa centralna Orange B2B; wyznaczony modem Orange	Każdy wskazany odbiorca ACK
Orange KG PSP	Zatwierdzony numer Plus / T-Mobile / innej sieci	Odbiorcy ACK, także poza grupą Orange
Plus / T-Mobile / inna sieć	Usługa centralna Orange B2B; wyznaczony modem Orange	Wskazane numery odbiorcze KG PSP
Plus / T-Mobile / inna sieć	Inny zatwierdzony nadawca przewidziany dla obiektu	Wskazani odbiorcy w wymaganych sieciach

W karcie wykazać tylko planowane i sprawdzone drogi. Próba Orange → Orange nie potwierdza działania Orange → Plus, a próba SMS z telefonu nie potwierdza drogi z API B2B.

4.3. Ustawienia lokalne

Sprawdzić aktywność karty, usługę SMS przychodzących i wychodzących, PIN, rejestrację modemu, antenę, stan konta lub abonamentu i limity wysyłania. Po restarcie urządzenie ma wrócić do pracy bez ręcznego odblokowywania. PIN wyłączony w przykładzie nie jest ogólnopolskim nakazem wyłączenia PIN.

APN jest potrzebny do usług transmisji danych korzystających z APN; nie jest ustawieniem autoryzacji nadawców SMS. Nie wpisywać APN KG PSP do karty innego operatora. SMSC i pozostałe parametry modemu pozostawić zgodne z kartą oraz instrukcją dostawcy; nie kopiować ich z Białegostoku.

5. Numery, uprawnienia i adresy zwrotek

Przed zapisem rozdzielić trzy rodzaje danych. Nawet gdy w urządzeniu ta sama lista służy kilku funkcjom, karta powinna wskazywać uprawnienia każdego numeru.

Rodzaj	Co oznacza	Co zapisać
Numer urządzenia	Adresat komend SMS	Numer karty SIM w sterowniku syreny
Uprawniony nadawca	Numer, z którego urządzenie dopuszcza polecenia	Numer, funkcja, sektor, właściciel i droga wysyłki
Odbiorca ACK	Adres, na który urządzenie wysyła określony status	Numer, rodzaj statusu i system odbierający

W dokumentacji stosować pełny zapis międzynarodowy **+48** i dziewięć cyfr. W programie konfiguracyjnym użyć formatu wymaganego przez dane urządzenie. Sprawdzić, jaki numer odbiornik rzeczywiście widzi w SMS; nie używać dopasowania samych końcowych cyfr.

Dla usługi B2B administrator potwierdza dozwoloną, numeryczną prezentację nadawcy. Wpisanie numeru w polu **from** nie tworzy karty SIM ani działającej skrzynki odbiorczej. Nadpis tekstowy, np. nazwa instytucji, nie zastępuje numeru na liście urządzenia w opisanym wariantcie.

5.1. Lista właściwa dla sektora

Źródło [S1] przewiduje po dwie role na sektor: B2BAPI oraz GSMDevice. Pierwsza opisuje drogę systemową, druga nadawanie przez urządzenie GSM. Nie są to oznaczenia dwóch różnych operatorów. Numery rezerwowe wprowadza się wyłącznie po ich przydzieleniu i ustaleniu zakresu użycia.

Rozbieżność Z-6 pozostaje otwarta: lista z testów Białegostoku różni się od planowanej pary sektora SYRENA. Niniejsza wersja używa pól **N_API_SEKTORA**, **N_GSM_SEKTORA** i **N_ACK**. Wartości przekazuje administrator KG PSP. Nie tworzyć listy krajowej przez połączenie obu zestawów ze źródeł.

5.2. Kod sterujący i ochrona konfiguracji

Ustalić indywidualny kod według możliwości urządzenia i zasad administratora. **<HASLO>** w przykładach jest symbolem, którego nie wysyła się dosłownie. Nie używać wartości z przykładowej karty jako wspólnego hasła dla kraju. Do karty ogólnej wpisać identyfikator bezpiecznego przekazania kodu, nie jego treść.

Włączyć sprawdzanie listy uprawnionych nadawców oraz wymaganie kodu dla wszystkich funkcji sterowanych SMS, w tym technicznego STOP. Prawa serwisowe i zmiany konfiguracji przypisać osobno. Lista numerów i statyczny kod są zabezpieczeniami tego wariantu; nie potwierdzają kryptograficznego uwierzytelnienia, daty ważności ani ochrony przed ponownym użyciem SMS.

6. Zapis konfiguracji urządzenia

1. **Zidentyfikować zestaw.** Odczytać pełny model, numer seryjny, firmware i wersję programu serwisowego. Oznaczenie „MultiLTE” ze źródła nie zastępuje identyfikacji konkretnego wariantu.
2. **Zachować konfigurację zastaną.** Odczytać nastawy, listę numerów oraz mapę powiadomień. Zapisać kopię z datą i oznaczeniem urządzenia, w miejscu o ograniczonym dostępie.
3. **Zapewnić warunki konfiguracji.** Uzgodnić z osobą lokalną sposób wykluczenia przypadkowej emisji i zachowanie dotychczasowego toru alarmowania. Podłączenia pozostają zgodne z kartą instalacyjną obiektu.
4. **Wprowadzić dane SIM i numerów.** Użyć wartości z sekcji 4–5. Rozdzielić uprawnionych nadawców, odbiorców statusów i administratorów.
5. **Przypisać funkcje.** Dla każdej komendy wskazać działanie lokalne, wyjście lub interfejs syreny, czas i sposób zakończenia. Nie wyprowadzać numeru wyjścia z cyfry komendy.
6. **Ustawić potwierdzenia.** Określić treść, zdarzenie źródłowe i odbiorcę każdego SMS. Sprawdzić różnicę między potwierdzeniem parsera, wyjścia i sygnału z syreny.
7. **Zapisać i odczytać ponownie.** Porównać odczyt z kartą, także listę numerów i grup powiadomień. Wykonać kontrolowany restart i ponowny odczyt.
8. **Przeprowadzić próby.** Wyniki zapisać według sekcji 9. Zakończyć konfigurację wersjonowaną kopią i kartą przekazania.

Wskazówki dla wariantu ROPAM MultiLTE-RF

DTR 2.5 wskazuje BasicLTE Manager, ustawienia SIM, listę użytkowników i grupy powiadomień. Listę numerów zapisuje się oddzielnie od nastaw modułu. W opcjach SMS włącza się sterowanie i ograniczenie do listy. Dla wyjść należy wymagać kodu. Treści włączenia i wyłączenia są konfigurowalne. Parametry trybu wyjścia i czasu dobiera się do interfejsu syreny. [S5]

Uwaga do potwierdzeń: standardowe potwierdzenie komendy może wracać do jej nadawcy; powiadomienia zdarzeń mają własnych odbiorców. Samo dodanie numeru do listy nie dowodzi, że otrzyma on każdą zwrotkę. Po zapisie należy sprawdzić obie funkcje. [S5]

Powyższe wskazówki odnoszą się do MultiLTE-RF opisanego w DTR. Zgodność z egzemplarzem użytym w Białymstoku trzeba potwierdzić przed użyciem nazw i opcji programu. Konkretny plik konfiguracji powinien przygotować instalator dysponujący urządzeniem i kartą jego połączeń.

Nie przypisywać wszystkich poleceń „wyłącz” do dźwiękowego odwołania alarmu. Dźwiękowe odwołanie wymaga uruchomienia odrębnej funkcji syreny.

7. Mapa komend SMS

Poniższa mapa pochodzi z opracowania podlaskiego. Jest profilem integracyjnym do odtworzenia i sprawdzenia na konkretnym zestawie. Nie jest fabryczną listą komend każdej syreny ani każdego urządzenia ROPAM. [S1, S2]

Komenda w profilu	Oczekiwane działanie	Warunek konfiguracji
<HASLO>*0	Test komunikacji bez dźwięku	Potwierdzona funkcja testowa, bez wyzwolenia syreny
<HASLO>*1	Ogłoszenie alarmu dla ludności; sygnał modulowany 180 s	Oddzielna funkcja ogłoszenia
<HASLO>*3	Dźwiękowe odwołanie alarmu; sygnał ciągły 180 s	Oddzielna funkcja odwołania, nie samo wyłączenie wyjścia
<HASLO>*5	Alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej; cykl 3 min z trzema narastaniami i opadaniem oraz przerwami 30 s	Funkcja dodatkowa, jeżeli objęta konfiguracją
<HASLO>*7	Sygnał ćwiczebny/treningowy; dźwięk ciągły 60 s	Funkcja dodatkowa, jeżeli objęta konfiguracją
<HASLO>*2, *4, *6, *8	Techniczne zatrzymanie lub wygaszenie przypisanej funkcji	Znaczenie każdego kodu ustala karta konkretnego zestawu

Rodzaje i czasy sygnałów akustycznych oparto na załączniku do [rozporządzenia MSWiA z 14 maja 2025 r., Dz.U. poz. 645](#), s. 4. Numery *0–*8 nie wynikają z tego rozporządzenia.

Odwołanie a STOP: kod *3 ma uruchamiać sygnał odwołania. Techniczny STOP ma zakończyć wskazaną czynność. Cisza po wyłączeniu wyjścia nie jest sygnałem odwołania. W źródle [S1] występuje sprzeczny opis *3 jako zatrzymania MP3; w tej instrukcji przyjęto funkcję dźwiękową wynikającą z tabeli sygnałów i karty [S2]. Rzeczywiste przypisanie wymaga próby.

Co wpisać do mapy instalacyjnej

Dla każdej funkcji określić: dokładną treść SMS, składnię kodu i separatorów, działanie urządzenia, wejście syreny, sposób wytworzenia sygnału, pełny czas oraz sposób zatrzymania. Zapis <HASLO>*1 odwzorowuje profil z notatki; nie jest potwierdzeniem, że dowolny firmware przyjmuje komendę bez spacji. Składnię sprawdzić dla docelowej wersji.

Czas impulsu sterującego nie musi być czasem dźwięku. Jeżeli syrena wykonuje własną sekwencję, instalator wskazuje jej wyzwolenie i dowód zakończenia. Jeżeli urządzenie utrzymuje sygnał lub PTT, trzeba opisać ograniczenie czasu i zachowanie po awarii. Nie dopuszczać samoczynnego wznowienia starego alarmu po restarcie.

8. Odpowiedzi SMS i ich interpretacja

Adresy odpowiedzi wpisać jawnie. Dla komendy wysłanej przez Orange B2B zwrotka może zostać skierowana do fizycznego modemu odbiorczego. Odbiór przez ReceiveSMS jest odrębną usługą wymagającą przydzielonego numeru i konfiguracji odbioru; samo uruchomienie nadawania B2B tego nie zapewnia. [S6]

Poziom potwierdzenia	Co potwierdza	Czego sam nie potwierdza
Przyjęcie przez usługę nadawczą	Zarejestrowanie zlecenia wysłania	Odbioru przez urządzenie
Raport sieciowy DLR	Status transportu opisany przez operatora	Rozpoznania komendy i emisji
ACK przyjęcia komendy	Rozpoznanie komendy przez właściwą funkcję odbiornika	Uruchomienia lub pełnego przebiegu sygnału
Status działania	Zdarzenie wywołujące tę zwrotkę, np. stan wejścia z syreny	Emisji akustycznej, jeżeli nie ma takiego pomiaru
Obserwacja lokalna / pomiar	Faktycznie obserwowany skutek i jego czas	Działania wszystkich pozostałych dróg komunikacji

Przykład surowej zwrotki i kodu w systemie

Zdarzenie w przykładzie	Surowy SMS	Interpretacja w systemie
Przyjęcie *1	OK-AL.LUD- KM PSP BIALYSTOK	200-000001-01-2061-1
Zgłoszenie działania	SYRENA DZIAŁA	201-000001-01-2061, tylko po ustaleniu źródła statusu
Test *0	Uzgodniona odpowiedź testowa	Przyjęcie testu; bez oczekiwania statusu emisji

Kody 200 i 201 w źródłach są kodami aplikacyjnymi, nie statusami HTTP ani dowodem, że urządzenie wysłało taki tekst. Nie dopisywać ich do konfiguracji nadajnika bez uzgodnienia parsera. Treść i odbiorcy pozostałych zwrotek wymagają zapisania w karcie. [S1, S2, S4]

Instalator wskazuje, co generuje SYRENA DZIAŁA: przyjęcie polecenia, stan wyjścia, wejście zwrotne z syreny czy pomiar. Nazwa wiadomości sama nie rozstrzyga poziomu dowodu. Jeśli brak wiarygodnego potwierdzenia skutku, wynik oznacza się jako nieustalony.

Format 201-<ID> nie zawiera identyfikatora pojedynczego zlecenia ani numeru komendy. Podczas prób należy wysyłać polecenia kolejno i zapisywać czasy oraz numery nadawcy i odbiorcy. Nie przypisywać spóźnionej zwrotki do nowej komendy wyłącznie na podstawie zgodnego ID syreny.

W zapisie testów [S4] późniejsze wyniki potwierdziły dostarczenie przez B2B mimo statusu **DeliveredToNetwork**. Są to wyniki historyczne konkretnej drogi. Brak ACK i sam status sieci nie uprawniają do automatycznej ponownej emisji; najpierw ustala się stan urządzenia zgodnie z przyjętą procedurą.

9. Próby konfiguracji i odbiór

Przed próbami określić nadawców, odbiorców, okno prac, osobę na obiekcie oraz sposób lokalnego zakończenia próby. Najpierw sprawdzić komunikację bez emisji, następnie funkcje syreny w uzgodnionych warunkach. Poniższa tabela jest planem; nie zawiera wykonanych wyników.

ID	Próba	Wynik wymagany do przyjęcia
SMS-01	Zapis, odczyt i restart	Zgodność z kartą; powrót komunikacji; brak niezamierzonego startu
SMS-02	Bezsygnałowy test z każdej zatwierdzonej drogi nadawczej	Odbiór przez właściwe urządzenie; odpowiedź na właściwe numery; bez dźwięku
SMS-03	Zwrotka do każdego odbiorcy ACK	Treść, nadawca i odbiorca zgodni z kartą, także między sieciami
SMS-04	Błędny kod i nadawca spoza listy	Brak sterowania; próba w warunkach wykluczających przypadkową emisję
SMS-05	Nieznana komenda lub niewłaściwa składnia	Brak przypisania do innej funkcji; zapis rzeczywistej reakcji
SMS-06	Ogłoszenie alarmu	Właściwy sygnał, pełny czas i zakończenie; oddzielnie zarejestrowane statusy
SMS-07	Dźwiękowe odwołanie	Pełny sygnał odwołania, nie cisza po STOP
SMS-08	Każda dodatkowa funkcja i techniczny STOP	Skutek zgodny z mapą; brak nieprzewidzianej funkcji
SMS-09	Powtórzona wiadomość i opóźniona zwrotka	Udokumentowane zachowanie; brak fałszywego przypisania sukcesu
SMS-10	Utrata i powrót sieci oraz zasilania	Powrót do ustalonego stanu; zapis zachowania wiadomości oczekujących i wyjść

Dla każdej drogi zapisać czas nadania, przyjęcia komendy, zgłoszenia działania i lokalnie potwierdzonego skutku. Czasy odnoszą się do różnych etapów. Jednorazowy pomiar 22 s z modelowej karty nie jest progiem krajowym ani gwarancją usługi. Dopuszczalne czasy i kryteria konkretnego odbioru wskazuje zamawiający przed próbami.

Brak identyfikatora zlecenia lub czasu ważności w prostym SMS ogranicza możliwość odróżnienia starej wiadomości od nowego polecenia. W protokole zapisać obsługę SMS zatrzymanych w sieci, limit ważności dostępny po stronie nadawcy i zachowanie po odzyskaniu zasięgu. Nie deklarować ochrony przed powtórzeniami na podstawie jednego braku ponownego ACK.

10. Przekazanie i zmiany późniejsze

Przekazać kartę, kopię nastaw i list numerów, mapę powiadomień, dowody prób, opis ograniczeń oraz kontakt do administratora. Wyniki oznaczać: **pozytywny**, **negatywny**, **nie wykonano**. Przy brakach określić zakres niepotwierdzonej gotowości.

Po wymianie SIM, zmianie operatora, numerów, firmware lub mapy komend ponownie sprawdzić odpowiednie drogi i funkcje. Sama wymiana SIM nie zmienia ID syreny, sektora ani TERYT. Zakończenie starej usługi następuje po potwierdzeniu nowej drogi zgodnie z planem przejścia.

11. Przykład przygotowania: miasto Białystok

Poniższe dane ilustrują sposób wypełnienia karty na podstawie [S1–S3]. Pola wymagające odczytu lub zatwierdzenia pozostają oznaczone. Numer seryjny, hasło, rzeczywisty MSISDN, podpis instalatora i odhaczone wyniki z modelowej karty nie są przenoszone jako dowód wykonania.

Pole	Przykładowe wypełnienie
Jednostka / miejscowość	KM PSP Białystok / Białystok
Adres i miejsce urządzenia	Uzupełnić z aktualnej karty obiektu
ID syreny	000001-01-2061 — przykład ewidencyjny
Województwo / powiat	podlaskie / miasto Białystok
TERYT powiatu / TERC gminy	2061 / 2061011
Sektor / rejon	SYRENA / 2109 KANONIER
Syrena	Digitex DSE600; oznaczenie DSE-600S w źródłach — potwierdzić model
Urządzenie komunikacyjne	ROPAM MultiLTE — wariant, firmware i S/N odczytać
Numer urządzenia	N_URZADZENIA — własny MSISDN w pełnym formacie
Wariant A — SIM	Orange KG PSP; potwierdzony profil usług i kierunki ruchu
Wariant B — SIM	Plus albo T-Mobile; osobno potwierdzone SMS do i z KG PSP
Nadawcy centralni	N_API_SYRENA, N_GSM_SYRENA — lista zatwierdzona po Z-6
Dodatkowy nadawca	N_DODATKOWY — tylko gdy wskazany przez administratora
Odbiorcy statusów	N_ACK_1, N_ACK_2 — według osobnego przypisania zdarzeń
Kod sterujący	Indywidualny; w karcie odwołanie do bezpiecznego przekazania
Komendy	Test *0, ogłoszenie *1, dźwiękowe odwołanie *3; pozostałe według zakresu
Etykieta w zwrotkach	KM PSP BIALYSTOK, jeśli zgodna z limitem i parserem
Wyniki prób	Nie wykonano w ramach przygotowania tej instrukcji

Wariant A: administrator potwierdza drogi dopuszczone w Orange KG PSP. Instalator wprowadza zatwierdzoną listę nadawców i niezależnie ustawia odbiorców zwrotek. Próby obejmują rzeczywistą usługę B2B oraz każdy dodatkowy planowany kanał.

Wariant B: zmienia się SIM, numer i profil usługi. Pozostają przypisanie do sektora SYRENA i rejonu KANONIER oraz znaczenie funkcji. Konieczne są odrębne próby Orange → Plus/T-Mobile i drogi zwrotnej. Nie wpisuje się nowych numerów centralnych wyłącznie z powodu zmiany operatora karty w urządzeniu.

12. Karta konfiguracji do wypełnienia — część A

Jedna karta = jedno urządzenie komunikacyjne współpracujące z jedną syreną. Przy innym układzie liczby urządzeń opracować odrębną mapę. Puste pola nie oznaczają potwierdzenia.

Identyfikacja	Wartość
Numer i wersja karty / data opracowania	
Jednostka / obiekt / adres	
ID syreny / typ / S/N	
Model syreny / wersja	
Model urządzenia / S/N / firmware	
Program konfiguracyjny / wersja	
Województwo / powiat / gmina	
TERYT powiatu / TERC gminy	
Sektor / numer rejonu / kryptonim	
Osoba lokalna / kontakt służbowy	

Karta SIM i usługa	Wartość
MSISDN urządzenia	
Operator / profil / grupa	
Identyfikator karty w ewidencji / administrator	
PIN: wymagany lub wyłączony / sposób obsługi	
SMS przychodzące i wychodzące / ograniczenia	
Droga z B2B oraz z modemów / kierunki między sieciami	
Drogi zwrotne / aktywne numery odbiorcze	
Usługi IP, jeżeli używane / odniesienie do konfiguracji APN	
Kod sterujący — identyfikator bezpiecznego przekazania	

12. Karta konfiguracji do wypełnienia – część B

Numer karty i ID syreny:

Lista uprawnień i odbiorców

Rola	Numer / nazwa wpisu	Komendy / statusy / właściciel
B2BAPI właściwego sektora		
GSMDevice właściwego sektora		
Dodatkowy nadawca / rezerwa		
Odbiorca ACK 1		
Odbiorca ACK 2		
Administrator / serwis		

Wersja listy KG PSP i osoba zatwierdzająca:

Mapa funkcji i powiadomień

Funkcja	Składnia / operacja lokalna / czas	Status i odbiorca
Test bez dźwięku		
Ogłoszenie alarmu		
Dźwiękowe odwołanie		
STOP techniczny		
Funkcje dodatkowe		

Karta połączeń / wersja:

Źródło statusu działania i granica jego znaczenia:

Zachowanie po restarcie, powtórce i odzyskaniu sieci:

12. Karta konfiguracji do wypełnienia – część C

Numer karty i ID syreny:

Rejestr sprawdzonych dróg

Nadawca / usługa / sieć → numer urządzenia	Numer odbierający ACK / sieć	Wynik / dowód / data
.....		
.....		
.....		
.....		

Wyniki odbioru

Próby	Wynik: pozytywny / negatywny / nie wykonano	Dowód / uwagi
SMS-01: zapis i restart		
SMS-02-03: komendy i zwrotki każdą drogą		
SMS-04-05: odmowy		
SMS-06-07: ogłoszenie i odwołanie		
SMS-08: funkcje dodatkowe / STOP		
SMS-09-10: powtórki i awarie		

Kryteria czasowe i wyniki pomiarów:

Plik konfiguracji / wersja / miejsce przechowania:

Ograniczenia i czynności pozostałe:

Instalator / data / podpis:

Osoba przyjmująca / decyzja / data:

13. Źródła i rozstrzygnięcia redakcyjne

Materiały lokalne

- **S1 — notatka_task.md, 23 lipca 2026 r.** Role numerów, konwencja ID, profil komend, potwierdzenia i otwarta rozbieżność Z-6. Materiał źródłowy; nie uznano jego list i zadań za aktualny odczyt usługi.
- **S2 — karta-konfiguracji-syrena-01-KM-PSP-Białystok.md, 23 lipca 2026 r.** Modelowy układ karty i przykład Białegostoku. Oznaczenie **wzor-modelowy** nie pozwala przenieść odhaczonych prób, podpisu ani czasu 22 s jako dowodu bieżącej gotowości.
- **S3 — wykaz_sektorow.md, 23 lipca 2026 r.** Przypisanie 16 województw do dwóch sektorów oraz powiatów do 49 rejonów; Białystok: SYRENA, 2109 KANONIER. Wykaz wskazuje załącznik nr 3 instrukcji RCB, s. 27–31. W tym opracowaniu odczytano przekazany wykaz Markdown, nie oryginalny załącznik RCB.
- **S4 — bramka_sms_bialystok.md, testy opisane 22 lipca 2026 r.** Historyczne drogi B2B i modemu oraz surowe zwrotki. Uwzględniono późniejszą korektę wniosków w teście nr 6. Nie uogólniono tych pomiarów na innych operatorów lub całą flotę.

Źródła producenta i operatora

- **S5 — ROPAM MultiLTE-RF: instrukcja instalacji DTR, wersja 2.5, 14 maja 2025 r.** Odczyt 8 września 2026 r.; strony drukowane 30–31, 43–46 i 56. Zweryfikowano oddzielny zapis listy numerów, opcje sterowania SMS, wymaganie kodu i rozdzielanie potwierdzenia od powiadomień. Zastosowanie wymaga zgodnego modelu i firmware.
- **S6 — Orange: ReceiveSMS v1.** Opis usługi dostępny w indeksie publicznym wskazuje dedykowany numer i konfigurację odbioru. Bezpośredni odczyt PDF 8 września 2026 r. zwrócił błąd. Nie weryfikowano aktywacji usługi KG PSP ani konfiguracji numerów; ich stan potwierdza administrator.
- **S7 — Rozporządzenie MSWiA z 14 maja 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 645.** Odczyt urzędowego tekstu 8 września 2026 r.; załącznik, s. 4. Wykorzystano rodzaje i czasy sygnałów. Rozporządzenie nie ustanawia przedstawionej składni SMS.

Co ujednolicono w instrukcji krajowej

Rozdzielono numer urządzenia, nadawców i odbiorców ACK; usunięto hasło z przykładów do rozpowszechniania; Z-6 pozostawiono do zatwierdzenia przez KG PSP. Przyjęto dźwiękowe znaczenie *3, odróżniono je od STOP i oddzielono surowe SMS od kodów aplikacyjnych. Krajowy charakter dokumentu wynika ze wspólnej procedury i karty dla wszystkich województw, a przykład Białegostoku służy wyłącznie objaśnieniu.

Przygotowano dokument, bez zmian na urządzeniach, prób SMS i potwierdzania bieżącej gotowości sieci. Wyników historycznych i pól modelowych nie przeniesiono do pustej karty jako wykonanych sprawdzeń.