

Jak dołączyć syrenę do SOIA KG PSP

Adaptacja istniejących syren i zakup nowych punktów alarmowania

WSPÓLNA PLATFORMA KG PSP

OrchestraOS KG PSP i aplikacja KG PSP połączona z alarm.soia.info; konfiguracja i rejestracja sterownika. Orchestra Manager zarządza urządzeniem; aplikacja KG PSP wykonuje zatwierdzone polecenia.

Sama karta SIM nie wystarcza.

1 WYBIERZ WARIANT INSTALACJI Sprawdź wyposażenie → dobierz sterownik → połącz urządzenia

SAD	DSE-600	PAVIAN	Nowa instalacja
Istniejąca syrena silnikowa	Istniejąca syrena Digitex	Istniejąca syrena Telegrafia	Dobór według potrzebnych funkcji
1. Wykorzystaj istniejącą syrenę Sprawdź stan syreny i układ załączania silnika. Stycznik musi być przystosowany do załączania tego silnika. Gdy go brakuje lub jest niewłaściwy, dobierz i zamontuj nowy. 2. Zapewnij sterownik SS-22 Wykorzystaj posiadany SS-22 lub kup nowy. Zapewnij wymagane opcje wyposażenia i aktywną kartę SIM. 3. Podłącz sterowanie Połącz sterownik z układem załączania silnika przez izolowany interfejs RUN/CYKL. Zapewnij nadzór pracy syreny; jego zakres wymaga uzgodnienia*. SAD nie odtwarza nagrań ani mowy. Akumulator sterownika nie zasilą automatycznie silnika.	1. Ustal wersję urządzenia Sprawdź wersję elektroniki w szafie sterowniczej i model istniejącego modułu GSM. Sposób podłączenia dobierz do zidentyfikowanej wersji syreny. 2. Sprawdź zgodność sterownika Jeżeli posiadany sterownik jest zgodny z SOIA KG PSP, wykorzystaj go. W przeciwnym razie zastosuj zgodny sterownik. 3. Podłącz audio i sterowanie Zastosuj tor audio oraz osobny sygnał sterujący PTT. Oznaczenie PC-550A Z18 wykorzystuj dopiero po identyfikacji wersji elektroniki. SMS: kanał zapasowy po próbach. API: integracja po uzgodnieniu z producentem.	1. Ustal generację i moduły Sprawdź generację syreny, zainstalowane moduły oraz dostępne wejście audio lub interfejs sterujący. 2. Zapewnij zgodny sterownik Wykorzystaj posiadany zgodny sterownik z OrchestraOS KG PSP albo zamontuj nowy. 3. Dobierz sposób połączenia Zastosuj tor audio i PTT właściwe dla tej wersji urządzenia albo integrację przez API sprawdzoną podczas odbioru. Potwierdź obsługę GSM i wymaganych funkcji. Używaj dokumentacji tej wersji syreny. Rozkład wyprowadzeń Digitex nie ma zastosowania.	1. Określ potrzebne funkcje Komunikaty głosowe wymagają syreny elektronicznej. Syrena silnikowa SAD służy wyłącznie do emisji sygnałów alarmowych. 2. Wybierz nagrania lub TTS Gotowe nagrania nie wymagają TTS. Odczyt zmiennego tekstu wymaga pełnego TTS po polsku, działającego offline. 3. Dobierz sterownik Bez TTS można zastosować SS-22, z uwzględnieniem ograniczeń*. Z TTS dobierz zgodne rozwiązanie obsługujące zamianę tekstu na mowę. Zamów kompletny punkt z integracją, nie tylko syrenę lub sterownik.

2 ŁĄCZNOŚĆ Dwa etapy wdrożenia	2026–2028 GSM/LTE: kanał podstawowy. SMS: zapasowy. Ethernet lub Wi-Fi obiektu: dodatkowy dostęp IP.	PO ETAPIE 2026–2028 I ODBIORZE TETRA TETRA: podstawowy kanał poleceń. GSM/LTE: aktywny zapas. Przejście po odbiorze w danej lokalizacji. Zarządzanie i duże aktualizacje mogą nadal korzystać z IP.
--	--	---

Zakup: sprzęt i uruchomienie LTE i SMS z aktywną kartą SIM; Wi-Fi; GNSS/GPS; Ethernet RJ-45; węzeł LoRaWAN; RS-232; USB; wymagane GPI/GPO i styki; wejście i wyjście audio. Dodaj system operacyjny, uruchomienie aplikacji KG PSP, adapter*, zasilanie i dokumentację. Nowa elektronika: odrębny moduł SMS*. SS-22: zamów opcję GPS i potwierdź wejście audio. Bramka LoRaWAN jest osobnym elementem dobieranym do sieci.	Audio, nagrania i tekst Elektronika: lokalne* sygnały ALARM i ODWOŁANIE po 180 s, wyjście liniowe LINE OUT i oddzielny sygnał sterujący PTT. TTS musi zapewniać pełną syntezę mowy po polsku, działać offline i mieć wymaganą licencję. Gotowe nagrania nie wymagają TTS. API bez toru audio wymaga dokumentacji producenta i przyjętego profilu integracji. Nie jest automatycznie równoważne połączeniu AUDIO/PTT.	Przygotowanie do TETRA Przewidź zgodny interfejs, miejsce na terminal, zasilanie i instalację antenową. Docelowo dodaj terminal, usługę i adapter poleceń*. TETRA ma działać bez GSM i internetu obiektu. Samo USB ani powiadomienie wymagające pobrania polecenia z internetu nie wystarczą. Kanał zapasowy nie może ponownie wykonać już zrealizowanej operacji.
--	--	--

3 URUCHOM I SPRAWDŹ SYRENĘ

Wspólne dla wszystkich czterech wariantów

Konfiguracja modelu i nadanie tożsamości (provisioning) → rejestracja KG PSP → przypisanie syreny i kodu TERC → próby kanałów → odbiór z próbą emisji dźwięku.
Online w Managerze, doręczony SMS lub ACK nie potwierdzają emisji dźwięku.

SS-22 wymaga właściwego profilu. Jego zastosowanie nie oznacza pełnej zgodności ze wszystkimi minimami Z3*. * Do uzgodnienia: zakres nadzoru SAD, rola adapterów, znaczenie „lokalne”, zakres odrębnego modułu SMS oraz właściwy profil i minima Z3.