
KUAVO_Power V2.1 电源板串口product配置


使用软件 FT_PROG



软件安装后,将 电源板 usb 连接电脑,打开软件,电机扫描,会出现三个设备(如果失败,重新扫描)




三个设备的 Product Description 都要修改、分别修改为 LJSERVO LJ485A LJ485B (顺序对应电源板三个串口); 注意 新版本 板子 有四个需要修改对应下图。




验证顺序,如下图·每次勾选一个设备·点击 Cycle 一次相应的灯会闪烁(不要点太快·灯不亮·过2秒再点)。确认 Product Description 和要求的一致。如果不一致·返回重新修改再执行此步骤。 注意 新版本 板子有四个需要修改对应下图。





确认 Product Description 三个设置都正确后、勾选三个、点击 Program;注意 新版本 板子 有四个需要修改对应下图。




成功后,拔插usb,重新读一遍,确认一下。

KUAVO_Power V2.1 电源板程序烧录

安装 SetupSTM32CubeProgrammer-2.14.0 软件

按照下图所示,连接 vgkd





使用软件·打开 hex 文件·然后按步骤烧录, KUAVO_Power_V2.3 需烧录 KUAVO_Power_20240627.hex 或其 之后的固件· 之前的PCB也可以使用该固件

