## Rychlý úvod do použití programu CroSolver.

### **Instalace R:**

- 1. Program CroSolver (Cross-section Solver) byl vytvořen jako knihovna funkcí pro programovací jazyk R. Pro použití programu je tedy nutné mít nainstalované R.
- 2. Instalace R pro MS Windows: stáhněte instalační program z vybraného serveru na CRANu (http://www.r-project.org/) a standardně jej nainstalujte pomocí spustitelného souboru R-3.0.2-win.exe (přímý link pro stahování např. http://cran.at.r-project.org/)
- 3. Instalace R pro GNU/Linux: ve většině běžně používaných distribucí naleznete R (r-base) v repositářích. V případě, že v repositářích není je možné stáhnout z R oficiálních webových stránek, viz předchozí bod.

## Příprava pro použití programu CroSolver.

- 1. Program CroSolver stahujte z
   http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/ ...???
- 2. Po stažení archivu a jeho rozbalení je k dispozici adresář *CroSolver*, ve kterém jsou soubory se zdrojovými kódy programu (\*.R) a dvě složky *Inputs* a *Outputs*.
- 3. Složka *Inputs* je určena pro vstupní data (není nutné použít tuto složku), do adresáře *Outputs* se ukládají soubory s výsledky.
- 4. Vstupní data se ukládají do složky *Inputs*. Soubor s X, Y a Z souřadnicemi pravého a levého břehu (rozhraní hladiny a břehu) musí být uspořádán tak, že v prvním až třetím sloupci jsou hodnoty X, Y a Z souřadnic bodů pravého břehu, ve 4. až 6. sloupci jsou X, Y a Z souřadnice levého břehu. Názvy sloupců mohou nebo nemusí být v souboru uvedeny. Jako desetinný oddělovač je možné použít tečku nebo čárku. Sloupce musí být odděleny tabelátorem nebo jednou či více mezerami.
- 5. Řazení profilů od nejvýše položeného profilu po nejníže položený profil nebo obráceně. Seřazení profilů je vhodné, ojedinělá prohození program automaticky upraví.

# Použití programu CroSolver.

- Po spuštění R je nutné do konzole zadat cestu k programu pomocí funkce setwd, např.: setwd('/home/user/CroSolver/') - Linux nebo setwd('C:/CroSolver') -Windows.
  - Při nastavení cesty ve Windows se používá / nebo \\ jako oddělovač složek a souborů.
- 2. Kontrola cesty je možná zadáním getwd()
- 3. Pro načtení funkcí programu CroSolver zadejte v konzoli R příkaz source('CroSolver.R').
- 4. Pro výpočet profilů zadejte příkaz CroSolver (<argumenty>), který má následující

### argumenty:

data cesta a k souboru se vstupními daty <řetězec znaků uzavřený v

uvozovkách>

Q návrhový průtok [m³/s] <číselná hodnota, desetinný

oddělovač tečka - datový typ numeric>

n Manningův drsnostní součintel <numeric>

CStype typ profilu, jehož rozměry budou vypočítány, momentálně jen

lichoběžník < 'trapezoid'>

mindist minimální povolená vzdálenost mezi příčnými profily (profily s menší

vzdáleností v ose toku nebudou použity ve výpočtu) [m] <numeric>

sideslope sklon svahů lichoběžníkového profilu <zadání ve formě 1/m, m

je datový typ numeric>

sorting srovnání dat, v případě, že body pravého a levého břehu neleží

přibližně pod pravým úhlem vůči ose toku. <TRUE/FALSE>

ordering seřazení proházených profilů <TRUE/FALSE>

cross\_sec tvorba nových profilů kolmých na osu toku <TRUE/FALSE> plotResults umožňuje zobrazit výsledky ve formě grafů <TRUE/FALSE>

### Příklad zadání:

```
CroSolver(data = 'Inputs/pravaXYZ_levaXYZ.txt', Q = 5, n = 0.010,
mindist = 15, CStype = 'trapezoid', sideslope = 1/3, ordering = TRUE,
plotResults = FALSE)
```

Výchozí hodnoty pro některé argumenty (nemusí být tedy zadávány, je-li jejich výchozí hodnota vyhovující pro daný výpočet):

```
mindist = NULL
CStype = 'trapezoid'
sideslope = 1/3
sorting = FALSE
ordering = FALSE
cross_sec = TRUE
plotResults = FALSE
```

Příklad nejjednoduššího zadání:

```
CroSolver(data = 'Inputs/pravaXYZ_levaXYZ.txt', Q = 5, n = 0.010)
```

- 5. Ukončení výpočtu je oznámeno v konzoli hláškou [1] "Done!"
- 6. Ve složce *Outputs* jsou uloženy textové soubory s původními a vypočtenými souřadnicemi X, Y, Z. Jedná se o dva soubory. V souboru *NewXYZ\_3\_col.txt* jsou uloženy souřadnice všech bodů ve 3 sloupcích X, Y, Z. V souboru *NewXYZ\_12\_col.txt* jsou uloženy souřadnice X, Y, Z ve 12 sloupcích postupně pro pravý břeh, pravou patu svahu, levou patu svahu a levý břeh.