

# VLOXO

## Coltello da filetto elettrico agli ioni di litio



Modello

**RTI-EK34**

Italiano

Manuale d'uso

[contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net)

# IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Non mettere l'apparecchio e la batteria in acqua o in altri liquidi.
2. Rimuovere la batteria durante le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia.
3. Non utilizzare il prodotto durante la carica.
4. Se la superficie del prodotto si surriscalda durante l'uso, lasciare riposare l'apparecchio per qualche tempo.
5. Durante l'uso, non bloccare il foro di dissipazione del calore dell'apparecchio.
6. Tenere lontano dai bambini e dai corpi durante l'uso.
7. Quando si sostituisce la lama, assicurarsi che il blocco di sicurezza sia chiuso.
8. Dopo l'uso, non lavare direttamente con acqua, ma asciugare con un panno asciutto.
9. Dopo l'uso, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
10. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.
11. Se il prodotto ha qualche problema, si prega di contattare il servizio clienti del venditore Amazon in tempo via e-mail all'indirizzo contact@vloxo.net.

# INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



A 5 1/2 inch serrated blade designed for filleting fish.	An 8 inch serrated blade designed for filleting fish.
An 8 inch serrated blade designed for cutting through shark skin and meat.	A 10 inch serrated blade designed for cutting through shark skin and meat.

1

39.6 cm



2

3

4

5

6

7

8

9

10

Blocco di sicurezza

- 1.Lama
- 2.Coperchio di protezione della lama
- 3.Pulsante di rilascio della lama
- 4.Interruttore di alimentazione
- 5.Impugnatura antiscivolo
- 6.Pulsante di rilascio della batteria
- 7.Pulsante della batteria
8. Foro di sfiato
9. Batteria agli ioni di litio
- 10.Indicatore di alimentazione



## NOTA

Capacità della batteria: 2200mAh  
Durata della batteria: 40min

# PASSAGGI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAME



## FASE 1

Far scorrere il portalama nella fessura di montaggio e allinearla.



## FASE 2

Tenere il coprilama protettivo con una mano e allinearla alla fessura della lama.



## FASE 3

Inserire la lama nell'alloggiamento della macchina finché non si sente uno scatto.



## FASE 4

Tirare la lama per verificare l'avvenuta installazione.

### **⚠ CONSIGLIO**

- 1 Durante l'installazione delle lame, indossare guanti antitaglio.
- 2 Quando si installa la lama, assicurarsi che gli angoli arrotondati della lama inferiore siano allineati.
3. Rimuovere la batteria quando si sostituisce una lama.

# SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Prima dell'uso, caricare completamente la batteria.



1. Premere il pulsante di rilascio della batteria.



2. Far scorrere la batteria in avanti lungo il vano batteria.



3. Inserire una nuova batteria.



4. Allineare il foro di ricarica della batteria con la porta di ricarica dell'apparecchio.



5. Far scorrere la batteria all'indietro lungo il vano batteria e unirla all'apparecchio.

# COME USARLO



Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria per rimuoverla e caricarla completamente.



Inserire la lama che si desidera utilizzare.



Premere l'interruttore di sicurezza.



Inserire l'interruttore on/off per avviare la macchina.

# PULIZIA, MANUTENZIONE E SICUREZZA

1. Rimuovere la batteria durante le operazioni di pulizia, manutenzione e riparazione.
2. Tenere lontano da detergenti corrosivi, idropulitrici e oggetti appuntiti.
3. Dopo l'uso, asciugare l'apparecchio e la lama con un panno asciutto e conservarli.
  - a. Pulire la macchina con un panno asciutto e conservarla in un luogo asciutto e ben ventilato.
  - b. Pulire la lama con acqua calda e asciugarla con un panno asciutto.
  - c. Mantenere la batteria asciutta. Se non la si usa per molto tempo, caricare regolarmente la batteria.
4. Indossare guanti da lavoro robusti durante la pulizia della lama per evitare lesioni.
5. Conservare tutti gli accessori nella cassetta degli attrezzi e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

## REQUISITI D'USO

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Adatto solo agli adulti
3. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica la prima volta.
4. Pulire la lama dopo l'uso e riportarla nella cassetta degli attrezzi. Tenere la cassetta degli attrezzi fuori dalla portata dei bambini.

# LA CONFEZIONE INCLUDE

VLOXO Coltello elettrico per pesce	
Lama	x 4
Tasca	x 1
Pacco batteria	x 2
Caricabatterie	x 1
Manuale	x 1

## SERVIZIO

Se avete domande sul Coltello elettrico per pesce, contattateci immediatamente (Email:[contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net)). I nostri esperti risolveranno i problemi per voi.

## SMALTIMENTO E RICICLAGGIO



Il coltello elettrico deve essere smaltito correttamente in conformità alle leggi e alle normative locali. Poiché questo apparecchio contiene componenti elettronici, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, contattare le autorità locali per informazioni sulle possibilità di smaltimento e riciclaggio. Osservare le norme locali e smaltire l'apparecchio elettrico non più funzionante in un punto di smaltimento adeguato.