

# VLOXO

## Lithium Ion Elektrisches Filetiermesser



Modell  
**RTI-EK34**

Deutsch

Benutzerhandbuch

[contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net)

# WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Legen Sie das Gerät und den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
2. Bitte nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie das Gerät zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Aufladens.
4. Wenn sich die Oberfläche des Produkts während des Gebrauchs überheizt, lassen Sie das Gerät bitte einige Zeit ruhen.
5. Blockieren Sie bei der Verwendung nicht die Wärmeabgabeöffnung des Geräts.
6. Halten Sie das Gerät von Kindern und Körpern fern, wenn Sie es benutzen.
7. Achten Sie beim Auswechseln des Messers darauf, dass die Sicherheitsverriegelung geschlossen ist.
8. Nach dem Gebrauch nicht direkt mit Wasser abwaschen, sondern mit einem trockenen Handtuch abtrocknen.
9. Halten Sie das Produkt nach dem Gebrauch von Kindern fern.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
11. Wenn das Produkt irgendein Problem hat, kontaktieren Sie bitte mit Verkäufer per E-Mail : contact@ vloxo. net.

# PRODUKTINFORMATION






1. Klinge
2. Klingen-Schutzabdeckung
3. Klingenfreigabetaste
4. Ein-/Ausschalter
5. Rutschfester Griff
6. Batteriefreigabetaste
7. Batterietaste
8. Belüftungsöffnung
9. Lithium-Ionen-Batterie
10. Stromanzeige

Sicherheitsschloss



## ANMERKUNG

Batteriekapazität: 2200mAh  
Lebensdauer des Akkus: 40min

# SCHRITTE ZUM WECHSELN DER KLINGEN



## SCHRITT 1

Schiebe die Klingenthalerung in den Montage-Schlitz und richte sie aus.



## SCHRITT 2

Halte die Klingenschutzabdeckung in einer Hand und richte sie mit dem Klingenschlitz aus.



## SCHRITT 3

Setze die Klinge in den Schlitz der Maschinenklinge ein, bis du ein Klicken hörst.



## SCHRITT 4

Ziehe an der Klinge, um die erfolgreiche Installation zu überprüfen.

### **TIPP**

1. Trage schnittfeste Handschuhe beim Installieren der Klingen.
2. Achte beim Installieren der Klinge darauf, dass die abgerundeten Ecken der Unterklinge ausgerichtet sind.
3. Entferne die Batterie, wenn du eine Klinge austauschst.

# BATTERIE ERSETZEN



Bitte lade die Batterie vor der Verwendung vollständig auf.



1. Drücke die Batteriefreigabetaste nach unten.



2. Schiebe die Batterie nach vorne entlang des Batteriefachs.



3. Setze eine neue Batterie ein.



4. Richte das Ladeloch der Batterie mit dem Ladeanschluss der Maschine aus.



5. Schiebe die Batterie nach hinten entlang des Batteriefachs und füge sie mit der Maschine zusammen.

# WIE BENUTZT MAN ES



Drücke und halte die Batteriefreigabetaste, um die Batterie zu entfernen und vollständig aufzuladen.



Setze die Klinge ein, die du verwenden möchtest.



Drücke den Sicherheitsschalter.



Schalte den Ein-/Ausschalter ein, um die Maschine in Betrieb zu nehmen.

# **REINIGUNG, WARTUNG UND SICHERHEIT**

1. Entfernen Sie die Batterie während der Reinigung, Wartung und Reparaturarbeiten.
2. Halten Sie sich fern von korrosiven Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern und scharfen Gegenständen.
3. Trocknen Sie nach der Benutzung die Maschine und die Klinge mit einem trockenen Tuch ab und lagern Sie sie
  - a. Wischen Sie die Maschine mit einem trockenen Tuch ab und lagern Sie sie an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
  - b. Reinigen Sie die Klinge mit warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
  - c. Halten Sie die Batterie trocken. Wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden, laden Sie die Batterie regelmäßig auf.
4. Tragen Sie bei der Reinigung der Klinge robuste Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Bewahren Sie alle Zubehörteile in der Werkzeugkiste auf und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **NUTZUNGSANFORDERUNGEN**

1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Nur für Erwachsene geeignet
3. Vergewissern Sie sich, dass der Akku beim ersten Mal vollständig aufgeladen ist.
4. Reinigen Sie die Klinge nach dem Gebrauch und legen Sie sie in den Werkzeugkasten. Und bewahren Sie den Werkzeugkasten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

# PAKET ENTHÄLT

VLOXO Elektrisches Fillet Knife	
Klinge	x 4
Tasche	x 1
Akku	x 2
Ladegerät	x 1
Handbuch	x 1

## SERVICE

Sollten Sie Fragen zum elektrischen Filetiermesser haben, kontaktieren Sie uns bitte umgehend (Email:[contact@vloxo.net](mailto:contact@vloxo.net)). Unsere Fachleute werden die Probleme für Sie lösen.

### ENTSORGUNG UND RECYCLING:



Sie müssen das Elektromesser gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.