

AO "MACCA-K"

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит. A www.massa.ru

«Протокол 100» Версия 3

Описание протокола обмена



РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

Оглавление

1	Введение	3
2	Термины и сокращения	3
3	Обмен данными с весовым устройством	3
3.1 3.2 3.3 3.4	Обмен по интерфейсу USB	3
4	Список команд	5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Команда получения базовых параметров устройства	5 5 6
	Сценарий обмена данными с весовым устройством	
6	Описание команд обмена данными с весовыми устройствами	7
6.1 6.2	CMD_GET_SCALE_PAR – запрос параметров весового устройства	7 ановки
-	и тары	
6.3	CMD_SET_TARE – установить массу тары	
6.4	CMD_SET_ZERO – установить >0<	
6.5	СМD_GET_NAME – запрос имени и ID весового устройства	
6.6 6.7	CMD_SET_NAME – установить имя весового устройства	
6.8	CMD_GET_ETHERNET – запрос параметров Ethernet CMD_SET_ETHERNET – установить параметры Ethernet	
6.9	СМD_GET_WIFI_IP – запрос IP-параметров подключения к сети Wi-Fi	
6.10	СМD_SET_WIFI_IP – установить IP-параметры подключения к сети Wi-Fi	
6.11	СМD_GET_WIFI_SSID – запрос параметров доступа к сети Wi-Fi	
6.12	СМD_SET_WIFI_SSID – установить параметры доступа к сети Wi-Fi	
6.13	СМD_NACK – принята неизвестная команда	
7	Приложение	21
7.1	- Алгоритм расчета CRC	
7.2	Коды ошибок, возвращаемых вместе с ответом от весового устройства «СМD_ER 21	

1 Введение

Данный документ содержит описание протокола обмена весовых устройств (весов или модулей взвешивающих) с внешними устройствами (ПК, кассовый аппарат и др.).

2 Термины и сокращения

Модуль взвешивающий Устройство, состоящее из платформы и датчика (датчи взвешивания.				
Весы Устройство, состоящее из модуля взвешивающего и индикаг				
Весовое устройство	Весы или модуль взвешивающий.			
COM	Communications port – последовательный порт			
CRC	Cyclic redundancy check – циклический избыточный код			
IP	Internet Protocol – межсетевой протокол			
RS-232 Recommended Standard 232 – стандарт последовательной хронной передачи двоичных данных				
SSID Service Set Identifier – имя Wi-Fi сети				
TCP Transmission Control Protocol – протокол управления пере				
USB	Universal Serial Bus – последовательный интерфейс передачи			
USB	данных			
ID весового устройства имер, используемый в учетных системах для идентоборудования. Не является серийным номером весов.				
Имя весового устройства Название весов, задаваемое пользователем				
Версия ПО Версия программного обеспечения, установленного в ци датчик взвешивания				
Контрольная сумма ПО	Контрольная сумма программного обеспечения, установленного в цифровой датчик взвешивания.			
Код юстировки Электронная пломба весового устройства.				

3 Обмен данными с весовым устройством

Обмен данными с весовым устройством может производиться по интерфейсам Ethernet, Wi-Fi, USB (виртуальный COM-порт) и RS-232 (COM-порт). Протокол предусматривает обязательный ответ весового устройства на принятую команду. Если данная команда не поддерживается, весовое устройство отвечает командой «CMD_NACK». Отсутствие ответа означает отсутствие связи.

3.1 Обмен по интерфейсу USB

Для подключения весового устройства по интерфейсу USB настройка не требуется. Обмен данными осуществляется по последовательному каналу связи (виртуальный СОМ порт).

Инициатором обмена всегда является ПК (или другое аналогичное устройство).

3.2 Обмен по интерфейсу RS-232

Для обеспечения обмена на ПК (или аналогичном устройстве, используемом для связи с весовым устройством) COM-порт должен быть настроен следующим образом:

<i>J</i> 1	
Протокол	Настройки СОМ-порта на ПК
обмена в весах	
1C	BAUD RATE = 57600, Parity = none, Stop = 1
2	BAUD RATE = 4800 , Parity = even, Stop = 1
Stndr	BAUD RATE = 19200, Parity = space, Stop = 1

Где: BAUD RATE – Скорость обмена (бит/сек); Parity – Контроль четности.

3.3 Обмен по интерфейсу Ethernet

Для обеспечения обмена, в весовом устройстве необходимо настроить IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и сетевой порт, в соответствии с настройками сети, в которую подключе-

но весовое устройство. Если параметры сети устанавливаются сетью (используется динамическая адресация), значения IP-адреса, маски подсети и основного шлюза должны быть установлены в 0.

Настройка параметров осуществляется по интерфейсу USB или RS-232.

Инициатором обмена всегда является ПК (или другое аналогичное сетевое устройство).

С каждым весовым устройством устанавливается прямое TCP-соединение и производится обмен данными (установка тары, получение веса и т.п.). По окончании обмена TCP-соединение закрывается.

3.4 Обмен по интерфейсу Wi-Fi

Весовые устройства могут являться как клиентом, так и точкой доступа сети Wi-Fi.

Если весовое устройство используется как клиент в сети Wi-Fi, в нем может быть установлена динамическая или статическая адресация. При использовании динамического IP-адреса, необходимо задать имя сети, пароль и сетевой порт. При использовании статического IP-адреса - IP-адрес, сетевой порт, маску подсети, шлюз, имя сети и пароль.

Если весовое устройство используются как точка доступа Wi-Fi, то в этом случае необходимо задать IP-адрес и сетевой порт. Созданная весами сеть Wi-Fi будет иметь имя Mk_xxxxxx (где xxxxx - идентификационный номер весового устройства) и пароль MassaK2017. Такая сеть удобна при подключении к ПК одного весового устройства.

Настройка параметров осуществляется по интерфейсу USB или RS-232.

Инициатором обмена всегда является ПК (или другое аналогичное сетевое устройство).

С каждым весовым устройством устанавливается прямое ТСР-соединение и производится обмен данными (установка тары, получение веса и т.п.). По окончании обмена ТСР-соединение закрывается.

4 Список команд

4.1 Команда получения базовых параметров устройства

Команда от ПК	Код	Описание команды	Ответ от весов	Код	Описание ответа
CMD_GET_SCALE_PAR*	D_GET_SCALE_PAR*	Запрос параметров весового устройства	CMD_ACK_SCALE_PAR	0x76	Параметры весового устройства.
(п. 6.1)	0x75		CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко- манды

^{*} В ряде весовых устройств команда не поддерживается (весовое устройство отвечает командой «СМО NACK»).

4.2 Команда получения текущих параметров устройства

Команда от ПК	Код	Описание команды	Ответ от весов	Код	Описание ответа
CMD_GET_MASSA	0x23	Запрос значения мас-	CMD_ACK_MASSA	0x24	Масса нетто, масса тары,
(п. 6.2)		сы нетто, массы тары,			флаги стабильности, ус-
		флагов стабильности,			тановки нуля и тары с
		установки нуля и тары			весового устройства
			CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды

4.3 Команды управления весовым устройством

Команда от ПК	Код	Описание команды	Ответ от весов	Код	Описание ответа
CMD_SET_TARE	0xA3	Установить массу	CMD_ACK_SET_TARE	0x12	Команда установки тары
(п. 6.3)		тары на весовом уст-			выполнена успешно
		ройстве	CMD_NACK_TARE	0x15	Невозможно установить
					тару
CMD_SET_ZERO*		Установить >0<	CMD_ACK_SET	0x27	Команда выполнена ус-
	0x72				пешно
(п. 6.4)	UX/Z	установить >0<	CMD ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
			CWD_ERROR	0.00.20	манды

^{*} В ряде весовых устройств команда не поддерживается (весовое устройство отвечает командой «СМО NACK»).

4.4 Команды установки параметров интерфейсов

Команда от ПК	Код	Описание команды	Ответ от весов	Код	Описание ответа
CMD_GET_NAME	0x20	Запрос имени и ID	CMD_ACK_NAME	0x21	Передача имени и ID ве-
(п. 6.5)		весового устройства			сового устройства
CMD_SET_NAME	0x22	Установить имя весо-	CMD_ACK_SET	0x27	Команда выполнена ус-
(п. 6.6)		вого устройства			пешно
			CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды
CMD_GET_ETHERNET*	0x2D	Запрос параметров	CMD_ACK_ETHERNET	0x2E	Передача параметров
(п. 6.7)		Ethernet			Ethernet
CMD_SET_ETHERNET*	0x39	Установить параметры	CMD_ACK_SET	0x27	Команда выполнена ус-
(п. 6.8)		Ethernet			пешно
			CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды
CMD_GET_WIFI_IP*	0x33	Запрос ІР-параметров	CMD_ACK_WIFI_IP	0x34	Передача ІР-параметров
(п. 6.9)		подключения к сети			подключения к сети Wi-Fi
		Wi-Fi	CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды
CMD_SET_WIFI_IP*	0x31	Установить IP-	CMD_ACK_SET	0x27	Команда выполнена ус-
(п. 6.10)		параметры подключе-			пешно
		ния к сети Wi-Fi	CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды
CMD_GET_WIFI_SSID*	0x3A	Запрос параметров	CMD_ACK_WIFI_SSID	0x3B	Передача параметров
(п. 6.11)		доступа к сети Wi-Fi			доступа к сети Wi-Fi
			CMD_ERROR	0x28	Ошибка выполнения ко-
					манды
CMD GET WIEI GGID*	0x3C	Venezue prem meneralis	CMD ACK SET	0x27	, ,
CMD_SET_WIFI_SSID* (п. 6.12)	UXSC	Установить параметры доступа к сети Wi-Fi	CMD_ACK_SET	UX27	Команда выполнена ус-
(II. 0.12)		доступа к сети w1-F1	CMD EDDOD	0x28	Пешно
			CMD_ERROR	UX28	Ошибка выполнения ко-
					манды

^{*} В ряде весовых устройств команда не поддерживается (весовое устройство отвечает командой «СМО NACK»).

4.5 Ответ на несуществующую или ошибочную команду

Команда от ПК	Описание команды	Ответ	Код	Описание ответа
<неизвестная команда>	Команда по любому интерфейсу	CMD_NACK	0xF0	Принята неизвестная команда
(п. 6.13)				

5 Сценарий обмена данными с весовым устройством

Команда от ПК	Описание команды	Ответ от весов	Описание ответа
CMD_GET_ SCALE_PAR	Запрос параметров весового устройства	CMD_ACK_SCALE_PAR	Передача параметров весового устройства
		CMD_ERROR	Ошибка выполнения команды
CMD_GET_MASSA	Получить с весового устрой-	CMD_ACK_MASSA	Получено значение массы нетто
	ства значение массы нетто,		и массы тары
	массы тары и флагов ста-	CMD_ERROR	Ошибка выполнения команды
	бильности, нуля и тары		
CMD_SET_ZERO	Установить >0<	CMD_ACK_SET	>0< установлен
		CMD_ERROR	Ошибка выполнения команды
CMD_SET_TARE	Установить тару	CMD_ACK_SET	Тара установлена
		CMD_ERROR	Ошибка выполнения команды

6 Описание команд обмена данными с весовыми устройствами

6.1 CMD_GET_SCALE_PAR – запрос параметров весового устройства

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

В ряде весовых устройств команда не поддерживается (весовое устройство отвечает ко-

мандой «СМD_NACK»). Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x75	Код команды CMD_GET_SCALE_PAR
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ACK_SCALE_PAR — ответ с параметрами весового устройства

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len		Длина тела сообщения (количество байт начиная от поля
		Command до последнего байта поля PO_Summ включи-
		тельно)
byte Command	0x76	Код ответа CMD_ACK_SCALE_PAR
char[] P_Max	2-20 байт	Максимальная нагрузка, Мах, в соответствии с п 7.1.1
		ГОСТ OIML R76-1-2011, строка текста, оканчивающаяся
		разделителем 0x0D 0x0A, например «Мах 6/15 кг»
char[] P_Min	2-20 байт	Минимальная нагрузка, Міп, в соответствии с п 7.1.1
		ГОСТ OIML R76-1-2011, строка текста оканчивающаяся
		разделителем 0x0D 0x0A, например «Міп 0,04 кг»
char[] P_e	2-10 байт	Поверочный интервал весов, е, в соответствии с п 7.1.1
		ГОСТ OIML R76-1-2011, строка текста оканчивающаяся
		разделителем 0x0D 0x0A, включающая в себя поверочный
		интервал для всех диапазонов и единицу измерения, напри-
		мер «e = 2/5 г»
char[] P_T	2-10 байт	Максимальная масса тары, Т, в соответствии с п 7.1.1
		ГОСТ OIML R76-1-2011, строка текста, оканчивающаяся
		разделителем 0х0D 0х0А, включающая в себя единицу из-
1 53 704	7.7.	мерения, например «Т = - 6 кг»
char[] Fix	7 байт	Параметр фиксации веса, строка текста, оканчивающаяся
		разделителем $0x0D$ $0x0A$, «Fix = 0» нет фиксации веса,
1 [] (] 1 . 1	12.5 ×	«Fix = 1» есть фиксация веса (медицинский режим)
char[] Calcode	12 байт	Код юстировки, строка текста, оканчивающаяся разделите-
1 [] DO W	205 4	лем 0x0D 0x0A, например, «Code = 012345»
char[] PO_Ver	29 байт	Версия ПО датчика взвешивания, строка текста, оканчи-
ah aufil DO Come	2 9 5 2 5 -	вающаяся разделителем 0х0D 0х0А
char[] PO_Summ	28 байт	Контрольная сумма ПО датчика взвешивания, строка тек-
int16 CDC	2 505	ста, оканчивающаяся разделителем 0х0D 0х0А
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_ERROR</u> – ошибка выполнения команды Интерфейсы: *TCP*, *RS232*, *USB* Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х17 – Нет связи с модулем взвешивающим
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

6.2 CMD_GET_MASSA – запрос массы нетто, массы тары, флагов стабильности, установки нуля и тары

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x23	Код команды CMD_GET_MASSA
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_ACK_MASSA</u> – ответ с массой нетто, массой тары, флагами стабильности, установ-

ки нуля и тары

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

o ip juit jp w to to in it.	1	
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0009	Длина тела сообщения
byte Command	0x24	Код ответа CMD_ACK_MASSA
Int32 Weight	4 байта	Текущая масса нетто со знаком
byte Division	1 байт	Цена деления в значении массы нетто и массы тары:
		0-100 мг, $1-1$ г, $2-10$ г, $3-100$ г, $4-1$ кг
byte Stable	1 байт	Признак стабилизации массы: 0 – нестабильна,
		1 – стабильна
byte Net	1 байт	Признак индикации <net>: 0 – нет индикации,</net>
		1 – есть индикация
byte Zero	1 байт	Признак индикации >0< : 0 – нет индикации,
		1 – есть индикация
Int32 Tare	4 байта	* Текущая масса тары со знаком
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} В ряде весовых устройств поле в сообщении отсутствует.

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщени			
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения	
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR	
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х08 – Нагрузка на весовом устройстве пре-	
		вышает НПВ	
		0х09 – Весовое устройство не в режиме взвешивания	
		0x17 – Нет связи с модулем взвешивающим	
		* 0х18 – Установлена нагрузка на платформу при включении	
		весового устройства	
		* 0х19 – Весовое устройство неисправно	
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)	

^{*} В ряде весовых устройств код ошибки отсутствует.

6.3 CMD_SET_TARE – установить массу тары

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0005	Длина тела сообщения
byte Command	0xA3	Код команды CMD_SET_TARE
int32 Tare	4 байта	Масса тары в граммах *
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} Если передаваемая масса тары равна нулю, производится тарирование текущим весом.

CMD ACK SET TARE – команда установки тары выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x12	Код ответа CMD_ACK_SET_TARE
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_NACK_TARE</u> – ошибка выполнения команды: невозможно установить тару

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x15	Код ответа CMD_NACK_TARE
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

6.4 CMD_SET_ZERO – установить >0<

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

В ряде весовых устройств команда не поддерживается (весовое устройство отвечает ко-

мандой «**CMD_NACK**»**).** Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	длина тела сообщения
byte Command	0x72	Код команды CMD_SET_ZERO
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_ACK_SET</u> – команда выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x27	Код ответа CMD_ACK_SET
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ERROR - ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х15 – Установка >0< невозможна
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

CMD_GET_NAME – запрос имени и ID весового устройства

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x20	Код команды CMD_GET_NAME
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

$\underline{CMD_ACK_NAME}$ — передача имени и ID весового устройства Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

- FJJF W	1	
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	5+(2 27)	Длина тела сообщения
byte Command	0x21	Код ответа CMD_ACK_NAME
int32 ScalesID	4 байта	Идентификационный номер весового устройства
char[] Name	2-27 байт	Имя весового устройства, строка текста, оканчивающая-
		ся разделителем 0x0D 0x0A
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

6.6 CMD_SET_NAME – установить имя весового устройства

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

<u> </u>		
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	1+(227)	Длина тела сообщения
byte Command	0x22	Код команды CMD_SET_NAME
char[] Name	2-27 байт	Имя весового устройства, строка текста, оканчивающая-
		ся разделителем 0х0D 0х0А
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_ACK_SET</u> – команда выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения	
byte Command	0x27	Код ответа CMD_ACK_SET	
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)	

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения	
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR	
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х0А – Ошибка входных данных	
		0х0В – Ошибка сохранения данных	
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)	

6.7 CMD_GET_ETHERNET – запрос параметров Ethernet

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения	
byte Command	0x2D	Код команды CMD_GET_ETHERNET	
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)	

CMD_ACK_ETHERNET – передача параметров Ethernet

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

erpjarjpa vecemen.		
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x000F	Длина тела сообщения
byte Command	0x2E	Код ответа CMD_ACK_ETHERNET
int32 IP_Address	4 байта	IP-адрес весового устройства в сети Ethernet *
int32 Mask	4 байта	Маска подсети в сети Ethernet *
int32 Gateway	4 байта	Основной шлюз сети Ethernet *
int16 Port_Ethernet	2 байта	Порт в сети Ethernet
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} Если все параметры равны 0 - используется динамическая адресация.

CMD_ERROR - ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения	
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR	
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0x11 - Интерфейс Ethernet не поддерживается	
int16 CRC	2 байта	СRC (см. Приложение 7.1)	

6.8 CMD_SET_ETHERNET – установить параметры Ethernet

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

	•	
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x000F	Длина тела сообщения
byte Command	0x39	Код команды CMD_SET_ETHERNET
int32 IP_Address	4 байта	IP-адрес весового устройства в сети Ethernet *
int32 Mask	4 байта	Маска подсети в сети Ethernet *
int32 Gateway	4 байта	Основной шлюз сети Ethernet *
Int16 Port_Ethernet	2 байта	Порт в сети Ethernet
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} При задании динамической адресации параметры должны быть равны 0.

<u>CMD_ACK_SET</u> – команда выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность		
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность		
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность		
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения		
byte Command	0x27	Код ответа CMD_ACK_SET		
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)		

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: *TCP*, *RS232*, *USB*

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения	
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR	
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х0А – Ошибка входных данных	
		0х0В – Ошибка сохранения данных	
		0x11 - Интерфейс Ethernet не поддерживается	
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)	

6.9 CMD_GET_WIFI_IP – запрос IP-параметров подключения к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения	
byte Command	0x33	Код команды CMD_GET_WIFI_IP	
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)	

CMD_ACK_WIFI_IP – передача IP-параметров подключения к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0013	Длина тела сообщения
byte Command	0x34	Код ответа CMD_ACK_WIFI_IP
int32 IP_Address_Wifi	4 байта	IP-адрес весового устройства в сети Wi-Fi *
int32 Mask_Wifi	4 байта	Маска подсети в сети Wi-Fi *
int32 Gateway_Wifi	4 байта	Основной шлюз сети Wi-Fi *
int32 IP_Address_AP_Wifi	4 байта	IP-адрес точки доступа весового устройства Wi-Fi **
int16 Port_Wifi	2 байта	Порт в сети Wi-Fi
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} Если все параметры равны 0 - используется динамическая адресация.

Параметры подключения к точке доступа:

- SSID: Mk_xxxxxx (где хxxxxx идентификационный номер весового устройства),
- Key: MassaK2017.

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность	
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность	
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность	
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения	
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR	
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0x10 - Интерфейс WiFi не поддерживается	
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)	

^{**} Если параметр равен 0 - точка доступа выключена.

6.10 CMD_SET_WIFI_IP – установить IP-параметры подключения к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0013	Длина тела сообщения
byte Command	0x31	Код команды CMD_SET_WIFI_IP
int32 IP_Address_Wifi	4 байта	IP-адрес весового устройства в сети Wi-Fi *
int32 Mask_Wifi	4 байта	Маска подсети в сети Wi-Fi *
int32 Gateway_Wifi	4 байта	Основной шлюз сети Wi-Fi *
int32 IP_Address_AP_Wifi	4 байта	IP-адрес точки доступа весового устройства Wi-Fi **
int16 Port_Wifi	2 байта	Порт в сети Wi-Fi
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

^{*} При задании динамической адресации параметры должны быть равны 0.

Параметры подключения к точке доступа:

<u>CMD_ACK_SET</u> – команда выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x27	Код ответа CMD_ACK_SET
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х0А – Ошибка входных данных
		0х0В – Ошибка сохранения данных
		0x10 - Интерфейс WiFi не поддерживается
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

^{**} Для отключения точки доступа параметр должен быть равен 0.

⁻ SSID: Mk_xxxxxx (где xxxxxx - идентификационный номер весового устройства),

⁻ Key: MassaK2017.

6.11 CMD_GET_WIFI_SSID – запрос параметров доступа к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x3A	Код команды CMD_GET_WIFI_SSID
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ACK_WIFI_SSID – передача параметров доступа к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

структура сообщения.		
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	3+(4100)	Длина тела сообщения
byte Command	0x3B	Код ответа CMD_ACK_WIFI_SSID
int16 Port_WIFI	2 байта	Порт в сети Wi-Fi
char[] SSID	2-34 байта	SSID сети Wi-Fi, строка текста, оканчивающаяся разде-
		лителем 0x0D 0x0A
char[] Key	2-66 байт	Пароль сети Wi-Fi, строка текста, оканчивающаяся раз-
		делителем 0x0D 0x0A
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК весовое устройство

erpykrypu dodomenni.		
byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0x10 - Интерфейс WiFi не поддерживается
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

6.12 CMD_SET_WIFI_SSID – установить параметры доступа к сети Wi-Fi

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК → весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	3+(4100)	Длина тела сообщения
byte Command	0x3C	Код команды CMD_SET_WIFI_SSID
int16 Port_WIFI	2 байта	Порт в сети Wi-Fi
char[] SSID	2-34 байта	SSID сети Wi-Fi, строка текста, оканчивающаяся разде-
		лителем 0x0D 0x0A
char[] Key	2-66 байта	Пароль сети Wi-Fi, строка текста, оканчивающаяся раз-
		делителем 0x0D 0x0A
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

<u>CMD_ACK_SET</u> – команда выполнена успешно

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

Структура сообщения:

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0x27	Код ответа CMD_ACK_SET
int16 CRC	2 байта	CRC (см. Приложение 7.1)

CMD_ERROR – ошибка выполнения команды

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0002	Длина тела сообщения
byte Command	0x28	Код ответа CMD_ERROR
byte ErrorCode	0xXX	Код ошибки: 0х0А – Ошибка входных данных
		0x0B – Ошибка сохранения данных
		0x10 - Интерфейс WiFi не поддерживается
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

6.13 СМD_NACK – принята неизвестная команда

Интерфейсы: TCP, RS232, USB

Направление: ПК ← весовое устройство

byte Header[0]	0xF8	Заголовочная последовательность
byte Header[1]	0x55	Заголовочная последовательность
byte Header[2]	0xCE	Заголовочная последовательность
int16 Len	0x0001	Длина тела сообщения
byte Command	0xF0	Код команды CMD_NACK
int16 CRC	2 байта	СRС (см. Приложение 7.1)

7 Приложение

7.1 Алгоритм расчета CRC

Расчет CRC в командах обмена данными с весовым устройством производится по алгоритму CRC-16-CCITT http://srecord.sourceforge.net/crc16-ccitt.html. В качестве начала блока данных, по которому требуется рассчитать CRC, принимается байт "Command", длина блока данных включает в себя все данные, начиная с этого байта (параметр "Len").

7.2 Коды ошибок, возвращаемых вместе с ответом от весового устройства «CMD_ERROR»

Код ошибки	Описание
0x07	Команда не поддерживается
0x08	Нагрузка на весовом устройстве превышает НПВ
0x09	Весовое устройство не в режиме взвешивания
0x0A	Ошибка входных данных
0x0B	Ошибка сохранения данных
0x10	Интерфейс WiFi не поддерживается
0x11	Интерфейс Ethernet не поддерживается
0x15	Установка >0< невозможна
0x17	Нет связи с модулем взвешивающим
0x18	Установлена нагрузка на платформу при включении весового
	устройства
0x19	Весовое устройство неисправно
0xF0	Неизвестная ошибка