```
clc;close all;clear all;
disp('Program do liczenia indeksu niezawodności i prawdopodobieństwa zniszczenia belki

✓
rozciąganej o przekroju kołowym drążonym');
%%%wczytanie danych
disp('podaj sredni promien zewnetrzny w mm');
srednie r = input(' ');
disp('podaj sredni promien wewnetrzny w mm');
srednie R = input(' ');
disp('podaj srednią siłę w kN');
srednie_P = input(' ');
disp('podaj srednie naprężenia dopuszczalne w MPa');
srednie Kdop = input(' ');
disp('podaj odchylenie standardowe promienia zewnetrznego w mm');
odchylenie_r = input(' ');
disp('podaj odchylenie standardowe promienia wewnetrznego w mm');
odchylenie R = input(' ');
disp('podaj odchylenie standardowe siły w kN');
odchylenie_P = input(' ');
disp('podaj odchylenie standardowe Kdop w MPa');
odchylenie_Kdop = input(' ');
% disp('podaj odchylenie standardowe naprężeń dopuszczalnych w MPa');
% odchylenie Kdop = input(' ');
Pole_przekroju=3.14159265*((srednie_r^2)-(srednie_R^2));%liczenie pola przekroju
Mis=1000000000*srednie P./Pole przekroju; %srednie obciążenie
if (srednie Kdop*100000>Mis)
    disp('średnia obciążalność jest większa od średniego obciążenia')
elseif (srednie Kdop*1000000<Mis)</pre>
    disp('średnia obciążalność nie jest większa od średniego obciążenia.Konstrukcja ✓
najprawdopodobniej ulegnie uszkodzeniu')
Pochodna S po P=1./(3.1415*((srednie r^2)-(srednie R^2)))%wynik w [1/mm^2]
Pochodna S po r=1000*(srednie P*2*3.1415*srednie r)./((3.1415*((srednie r^2)-✓
(srednie R^2)))^2)%wynik w [N/mm^3]
Pochodna S po R=1000*(srednie P*2*3.1415*srednie R)./((3.1415*((srednie r^2)-✓
(srednie R^2)))^2)%wynik w [N/mm^3]
kwadrat odchylenia obciazenia=(Pochodna S po P^2)*((odchylenie P*1000)^2)+ ✔
(Pochodna S po r^2) * (odchylenie r^2) + (Pochodna S po R^2) * (odchylenie R^2) %wynik w ✓
MPa^2
% a=(Pochodna S po P^2)*((odchylenie P*1000)^2)
% b=(Pochodna S po r^2)*(odchylenie r^2)
% c=(Pochodna S po R^2) * (odchylenie R^2)
Indeks niezawodnosci=(srednie Kdop-Mis./1000000)./((odchylenie Kdop^2) ✓
+kwadrat odchylenia obciazenia).^0.5
%ustalenia prawdopodobienstwa zniszczenia konstrukcji
x = [-100:1:100];
norm = normpdf(x,0,1); %funkcja normpdf zwraca wektor wartosci rozkładu Gaussa dla ✔
zadanego wektora x.srednia=0,sigma=1
figure;
plot(x, norm)
fi beta=0;
for i=-100:1:100
    if (x(i+101) < Indeks_niezawodnosci)</pre>
    fi beta=norm(i+101)+fi beta;
```

end

end

fi_beta
prawdopodobienstwo_uszkodzenia=1-fi_beta