GPIO - ON
ANTENNA
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
USB - UART
3V3
GND
RX
TX
GPIO0
RESET
DTR
BCU
5V
VCC
3,3V
3,3V

TXD0
RXD0
SDA
SCL
GPIO1
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO0
GPIO2
GPIO16
GPIO14
GPIO13
GPIO12
GPIO11
GPIO10
TXD1
WAKE
SCLK
MOSI
MISO
GPIO1,3 ON
ESP8266-07
ESP8266-12
CS
GPIO15
D4_H0
5V-0 VDD
RESET