ESP8266-12
ESP8266-07
GPIO13 ON
GPIO9
GPIO10
GPIO8
GPIO11
GPIO7
GPIO12
GPIO6
GPIO13
GPIO5
GPIO14
GPIO4
GPIO16
GPIO3
GPIO2
GPIO1
GPIO0
TXD0
RXD0
SDA
SCL
MISO
MOSI
SCLK
WAKE
TXD1
CS
GPIO15
CH_PD
VCC 0-2VDC
RESET
GND
GPIO - ON
ANTENNA
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
USB - UART
VCC
GND
RX
TX
GPIO0
RESET
RTS
DTR
B2U
GND
RXD
TXD
3V3
VCC
5V
3,3V
3,3V