### Список кодировок VAG COM для VW Tiguan (1st generation)

### 3 блок «ABS Brakes»

- 3.1. Отключение стабилизации прицепа
- 3.2. Включение электронной блокировки дифференциала (XDS)
- 3.3. Ассистент удержания на спуске или подъеме (ННА)
- 3.4. Настройка экстренного торможения (BAS)
- 3.5. Система очищения тормозных дисков (BDW)

### 8 блок «Auto HVAC»

- 8.1. Память подогрева сидения водителя и пассажира
- 8.2. Адаптивный подогрев передних сидений

### 9 блок «Cent. Elect.»

- 9.1. Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
- 9.2. Изменение частоты срабатывания фароомывателей
- 9.3. Комфортный указатель поворота
- 9.4. Подсветка пространства ног при открытии двери
- 9.5. Режим Highway
- 9.6. Автоматическое закрытие стёкол во время дождя
- 9.7. Время работы обогрева заднего стекла и зеркал
- 9.8. Отключение сообщения «нажмите на педаль сцепления»
- 9.9. Выключение ДХО при включенном ручном тормозе
- 9.10. Работа стоп-сигналов на не заведённом авто
- 9.11. Отключение ПТФ при моргании дальним светом
- 9.12. Салонное освещение при открытии двери багажника
- 9.13. Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок
- 9.14. Функция Comming Home
- 9.15. Функция Leaving Home
- 9.16. Подсветка поворотов с помощью ПТФ (Corner)
- 9.17. Отключение дёрганья дворников
- 9.18. Чувствительность датчика света
- 9.19. Настройка датчика дождя
- 9.20. Активация стоп-сигналов на крышке багажника
- 9.21. Активация ДХО через ПТФ с регулировкой яркости
- 9.22. Управление ЦЗ вторым радио ключом при включенном зажигании
- 9.23. Звуковое подтверждение открытия/закрытия ЦЗ

### 17 блок «Instruments»

- 17.1. Тест стрелок при включении зажигания
- 17.2. Показ свободного месте в бензобаке в литрах
- 17.3. Отключение звукового сигнала и индикации о не пристегнутом ремне
- 17.4. Корректировка показаний спидометра
- 17.5. Корректировка показаний уровня топлива

### 42 блок «Door Elect, Driver»

42.1. Складывание зеркал при постановке на охрану (начиная с версии ВАСЯ Диагност 15.6.2 / VCDS 15.7)

### 44 блок «Steering Assist»

- 44.1. Система компенсации вращающего момента (TSC)
- 44.2. Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)

### 56 блок «Radio»

- 56.1. Изменение настройки звуковой схемы у магнитолы RCD-310
- 56.2. Изменение времени автономной работы штатной магнитолы
- 56.3. Показания скорости и поворотов на Swing (RCD-310)
- 56.4. Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus

Скрины «длинного кодирования» 09 блока 5КО 937 086 Q подблока ВСМ

### 3 блок «ABS Brakes»

### 3.1. Отключение стабилизации прицепа

Многие замечают эффект от отключения стабилизации прицепа в виде небольшого снижения расхода топлива, увеличения наката, уменьшения эффекта торможения двигателем.

3 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  56 канал  $\rightarrow$  вводим «0»  $\rightarrow$  сохранить

### 3.2. Включение электронной блокировки дифференциала (XDS)

XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также именуется комфортной ездой).

3 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  67 канал  $\rightarrow$  вводим «1»  $\rightarrow$  сохранить

Значения всего два: «0» – отключено, «1» – активно.

### 3.3. Ассистент удержания на спуске или подъеме (ННА)

HHA (Hill Hold Assistant) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.

Уровни ННА: 0 – стандартный, 1 – быстрый (с низких оборотов), 2 – долгий (с высоких оборотов).

3 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  16 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить

3 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  58 канал  $\rightarrow$  вводим нужное значение уровня  $\rightarrow$  сохранить

### 3.4. Настройка экстренного торможения (BAS)

BAS (Brake Assist System) помогает водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые мгновения экстренного торможения.

Уровни BAS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий (по умолчанию «средний»)

3 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  09 канал  $\rightarrow$  вводим нужное значение уровня  $\rightarrow$  сохранить

### 3.5. Система очищения тормозных дисков (ВДW)

BDW (Brake Disc Wiper) — это функция сушки и очистки тормозных дисков. Функция периодически выполняет неполное и короткое по времени поджатие, по сути лишь касание тормозных колодок к тормозным дискам (с давлением до 2 бар), тем самым снимая с них образовавшуюся от мокрого дорожного покрытия водяную плёнку, а также периодически очищает тормозные диски от образовавшегося на них налёта грязи и жира. Функция вступает в работу при скорости авто не менее 70 км/ч, а также когда дворники включены и продолжают работать не менее 5 секунд. При однократном включении дворников — функция срабатывает один раз. Для водителя данная функция в работе ни как не заметна. В общем данная фишка поддерживает тормоза сухими и чистыми, для обеспечения максимальной безопасности и комфортного торможения, в том числе и в мокрую погоду.

3 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  55 канал  $\rightarrow$  вводим нужное значение  $\rightarrow$  тест  $\rightarrow$  сохранить

Значения четыре: (0) – отключено, (1) – Stage 1, (2) – Stage 2, (3) – Stage 3.

### 8 блок «Auto HVAC»

### 8.1. Память подогрева сидения водителя и пассажира

Функция позволяет зафиксировать состояние подогрева передних сидений. Очень полезно зимой на автомобилях с автозапуском. Есть три варианта: «not active» – не активно, «active» – активно, «active for 10 minutes» – подогрев работает только в течение 10 минут.

8 блок → адаптация → канал «Retention of driver's seat heater level» → выбираем нужное значение → выполнить

8 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  канал «Retention of passenger's seat heater level»  $\rightarrow$  выбираем нужное значение  $\rightarrow$  выполнить

### 8.2. Адаптивный подогрев передних сидений

Функция автоматически снижает уровень обогрева передних сидений по достижении определённого уровня прогрева, т.е. при выставленном максимуме, через 10 мин автоматически уменьшается интенсивность обогрева, дабы не «поджарить булочки».

8 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  канал «Seat heater performance reduction»  $\rightarrow$  выбираем «active»  $\rightarrow$  выполнить

### 9 блок «Cent. Elect.»

### 9.1. Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении

Срабатывает при резком (аварийном) торможении в виде частого моргания стоп-сигналами или указателями поворотов (аварийной сигнализацией).

Есть 2 варианта работы: А – через стоп-сигналы, В – через указатели поворотов.

- А) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  16 Байт  $\rightarrow$  1 бит  $\rightarrow$  выключить (включено по умолчанию)
- В) 9 блок  $\to$  кодирование  $\to$  длинное кодирование  $\to$  16 Байт  $\to$  2 бит  $\to$  включить

При активации обоих вариантов, экстренная аварийная сигнализация работать не будет!

### 9.2. Изменение частоты срабатывания фароомывателей

Стандартная частота (каждый 5-й раз) кому-то может показаться очень частой и расточительной, поэтому можно изменить количество промежуточных включений стеклоомывателя. Если выставлено значение «9» — то фароомыватель будет срабатывать каждый 10-й раз.

9 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  26 канал  $\rightarrow$  вводим нужное значение  $\rightarrow$  сохранить

Полное отключение фароомывателей – 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  20 Байт  $\rightarrow$  5 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.3. Комфортный указатель поворота

Комфортный указатель поворота (он же режим автобана) включает повторители поворотов на определённое количество морганий при лёгком прикосновении к подрулевому рычагу управления поворотниками, не фиксируя этот самый рычаг в положении «включен».

9 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  31 канал  $\rightarrow$  вводим значение количества морганий (от 1 до 5)  $\rightarrow$  сохранить

### 9.4. Подсветка пространства ног при открытии двери

Если через MFA+ настроена невысокая яркость подсветки ног, то при открытии двери подсветка становится ярче. 9 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  27 канал  $\rightarrow$  вводим значение от 0 до 200 (0 – 100%)  $\rightarrow$  сохранить

### 9.5. *Режим Highway*

Данная функция при длительном движении на скорости свыше 140 км/ч, автоматически включает ближний свет и габаритные огни, так называемый европейский режим Highway. При движении на скорости ниже 140 км/ч более 2 минут, режим автоматически отключается.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  подблок RLS  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  0 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить

### 9.6. Автоматическое закрытие стёкол во время дождя

Если автомобиль остался стоять с опущенными стёклами и пошёл дождь, то данная функция при помощи датчика дождя автоматически закроет стекла, чтобы дождь не намочил салон.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  4 Байт  $\rightarrow$  5 и 6 бит  $\rightarrow$  включить

### 9.7. Время работы обогрева заднего стекла и зеркал

В северных регионах стандартных 10 минут обогрева может не хватить, тогда время обогрева можно увеличить (ну или уменьшить, если кому надо).

9 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  25 канал  $\rightarrow$  вводим нужное значение  $\rightarrow$  сохранить

Нужное значение рассчитывается по формуле: значение = время (в секундах) / 40. То есть, если нужно выставить время обогрева равное 20 минутам, то 1200 / 40 = 30, вводим значение «30».

### 9.8. Отключение сообщения «нажмите на педаль сцепления»

Для владельцев авто с МКПП на приборке не будет отображаться сообщение «Нажмите на педаль сцепления».

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  20 Байт  $\rightarrow$  4 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.9. Выключение ДХО при включенном ручном тормозе

Пока автомобиль стоит на ручном тормозе – ДХО выключены, как только «ручник» снят – ДХО включаются.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  11 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить

У кого 0 бит скрыт, то можно шестнадиатеричное значение С0 заменить на С1.

### 9.10. Работа стоп-сигналов на не заведённом авто

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  16 Байт  $\rightarrow$  6 бит  $\rightarrow$  включить

### 9.11. Отключение ПТФ при моргании дальним светом

При включении дальнего света временно отключаются ПТФ. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  14 Байт  $\rightarrow$  2 бит  $\rightarrow$  включить

### 9.12. Салонное освещение при открытии двери багажника

По умолчанию, при открытии двери багажника, в салоне загорается свет (при условии установленного переключателя салонного освещения в положение «свет при открытых дверях»). При открытии двери багажника лампочка подсветки багажного отделения включается.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  20 Байт  $\rightarrow$  1 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.13. Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок

Если эта функция активна, то снять автомобиль со штатной сигнализации можно с помощью дверного замка, т.е. радиоэлектроника в этом процессе не участвует и достаточно всего лишь полотна ключа. Быть может кому-то это и нужно, но функцию всё же лучше отключить, иначе злоумышленник сможет открыть авто обычным механическим взломом.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  6 Байт  $\rightarrow$  2 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.14. Функция Соттіпд Ноте

Функция Comming Home оставляет включенными фары ближнего света (или ПТФ) и габаритные огни не некоторое время после закрытия машины, как бы освещая Вам дорогу до дома.

Есть 2 варианта работы: A – через ближний свет, B – через  $\Pi T \Phi$ ; 2 варианта срабатывания: C – после открытия водительской двери, D – после выключения зажигания и 2 варианта управления: E – автоматический (активируется по датчику света), F – ручной (необходимо после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом)

- А) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  17 Байт  $\rightarrow$  5 бит  $\rightarrow$  включить
- В) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  17 Байт  $\rightarrow$  3 бит  $\rightarrow$  включить
- C) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  12 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить
- D) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  12 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$
- Е) 9 блок  $\to$  кодирование  $\to$  длинное кодирование  $\to$  12 Байт  $\to$  2 бит  $\to$  включить
- F) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  12 Байт  $\rightarrow$  2 бит  $\rightarrow$
- 9 блок  $\to$  адаптация  $\to$  23 канал  $\to$  вводим значение времени работы (в секундах, от 10 до 60 с шагом 10)  $\to$  сохранить

### 9.15. Функция Leaving Home

Функция Leaving Home включает фары ближнего света и габаритные огни не некоторое время после открытия машины со штатного брелка, как бы освещая Вам дорогу до автомобиля. Также полезно во время поисков машины в тёмное время суток на забитой парковке.

- 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  17 Байт  $\rightarrow$  6 бит  $\rightarrow$  включить
- 9 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  24 канал  $\rightarrow$  вводим значение времени работы (в секундах, от 10 до 60 с шагом 10)  $\rightarrow$  сохранить

### 9.16. Подсветка поворотов с помощью ПТФ (Corner)

Функция Corner работает только на скорости до 40 км/ч и совместно с ближним светом.

Есть 2 варианта: А – включение в зависимости от положения датчика руля; В – включение в зависимости от положения датчика руля и включенных повторителей поворотов.

- 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  14 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить
- 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  14 Байт  $\rightarrow$  7 бит  $\rightarrow$  включить
- A) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  17 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  выключить
- В) 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  17 Байт  $\rightarrow$  0 бит  $\rightarrow$  включить

### 9.17. Отключение дёрганья дворников

При работе в автоматическом режиме в нижнем положении дворники вечно допрыгивают вниз.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  подблок WWS  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  1 Байт  $\rightarrow$  2 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.18. Чувствительность датчика света

Можно оптимально настроить чувствительность датчика света.

9 блок → кодирование → подблок RLS → длинное кодирование → 1 Байт → 0-7 бит → выбираем нужное значение, либо указываем вручную. Чем ниже значение, тем в более тёмное время будут включаться фары. Рекомендуемый диапазон: ...07 $^{07}$ , 08 $^{08}$ , 09 $^{09}$ , 0A $^{10}$ ,  $\underline{0B}^{11}$ , 0C $^{12}$ , 0D $^{13}$ , 0E $^{14}$ , 0F $^{15}$ , 10 $^{16}$ , 11 $^{17}$ , 12 $^{18}$ , 13 $^{19}$ , 14 $^{20}$ , 15 $^{21}$ , 16 $^{22}$ , 17 $^{23}$ ...

### 9.19. Настройка датчика дождя

Многие жалуются на нелогичную работу датчика дождя и можно настроить его чувствительность.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  подблок RLS  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  2 Байт  $\rightarrow$  0-7 бит  $\rightarrow$  выбираем нужное значение, либо указываем вручную.

Опытным путём определил оптимальное для себя значение – <u>CD</u>.

### 9.20. Активация стоп-сигналов на крышке багажника

Данная кодировка проверена на рестайле и дорестайле ТОЛЬКО с галогенными фарами (NO XENON!).

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  18 Байт  $\rightarrow$  меняем значение AA на 2F (только не C0!)

На ксеноне возможно с помощью VAS 5054a, VAS PC и модифицированного скрипта для работы со световой конфигурацией от ŠkodaPilot: Ведомые функции  $\rightarrow$  Skoda V19.47  $\rightarrow$  Octavia 2004  $\rightarrow$  2011 (В)  $\rightarrow$  Ceдан  $\rightarrow$  CDAB 1,8 л TFSI / 112 кВт  $\rightarrow$  Центральный коммутационный блок  $\rightarrow$  J519 - Конфигурация освещения, параметрирование  $\rightarrow$  адрес 3088  $\rightarrow$  меняем значение 21 на 29.

### 9.21. Активация ДХО через ПТФ с регулировкой яркости

Только для тех, у кого нет штатного ксенона и светодиодных модулей в фаре

Для активации ПТФ вместе с ДС:

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 14 Байт — 1 бит — включить

Чтобы отключить ДС:

- 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  15 Байт  $\rightarrow$  6 бит  $\rightarrow$  выключить
- Убавить яркость ПТФ при включенном ДХО (60% накала от 55 Вт, т.е. 33 Вт):
- 9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  24 Байт  $\rightarrow$  0-6 бит  $\rightarrow$  60

### 9.22. Управление ЦЗ вторым радио ключом при включенном зажигании

По умолчанию управление ЦЗ и функциями комфорта при включенном зажигании со второго радио ключа не возможно. Данная функция позволяет это делать, когда включено зажигание или запущен двигатель.

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  4 Байт  $\rightarrow$  2 бит  $\rightarrow$  выключить

### 9.23. Звуковое подтверждение открытия/закрытия ЦЗ

Однократный гудок сирены при закрытии ЦЗ и двукратный при открытии.

Включение:

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  6 Байт  $\rightarrow$  3 бит  $\rightarrow$  включить

Закрытие ЦЗ:

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  5 Байт  $\rightarrow$  1 бит  $\rightarrow$  включить

Открытие ЦЗ:

9 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  5 Байт  $\rightarrow$  4 бит  $\rightarrow$  включить

### 17 блок «Instruments»

### 17.1. Тест стрелок при включении зажигания

При включении зажигания стрелки тахометра и спидометра совершают ход от минимального до максимального положения. Функционал никакой, зато смотрится эффектно!

17 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  канал «indicator\_celebration»  $\rightarrow$  выбираем «active»  $\rightarrow$  выполнить

### 17.2. Показ свободного месте в бензобаке в литрах

Остаток места в баке — приблизительное значение литров, которые можно залить в бак. Шаг шкалы — 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «---». Показания приблизительные и могут варьироваться  $\pm 10$  л. 17 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  канал «Volume to be replenished»  $\rightarrow$  выставить значение «yes»  $\rightarrow$  выполнить

### 17.3. Отключение звукового сигнала и индикации о не пристегнутом ремне

По умолчанию на некоторых автомобилях включен контроль ремня водителя и переднего пассажира. Если кто любит кататься без ремня безопасности, эту функцию можно отключить.

17 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  1 Байт  $\rightarrow$  1 бит  $\rightarrow$  выключить

### 17.4. Корректировка показаний спидометра

В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний. Число импульсов от Skoda Octavia (01) завышает показание при  $100 \text{ км/ч} \approx \text{на 8 км/ч}$ , от Skoda Fabia  $(02) \approx \text{на 15 км/ч}$ . Самое точное показание на колёсах размерности 215/65 R16 при установке числа импульсов от VW Golf (07).

17 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  0 Байт  $\rightarrow$  0-3 бит  $\rightarrow$  07 Distance Impulse Number 7

### 17.5. Корректировка показаний уровня топлива

Датчик уровня топлива в баке имеет погрешность, из-за чего неточность в показаниях может достигать  $\pm 10$  л.

17 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  канал "Display correction of fuel gauge"  $\rightarrow$  подбираем значение (от -10 до 10)  $\rightarrow$  выполнить

Чтобы скорректировать показания, нужно точно знать, сколько бензина в баке или дождаться загорания лампочки. Ёмкость бака – 64 л, цена деления – 4 л. Контрольная лампа низкого уровня топлива загорается при остатке 7 л в баке.

### 42 блок «Door Elect, Driver»

### 42.1. Складывание зеркал при постановке на охрану (начиная с версии ВАСЯ Диагност 15.6.2 / VCDS 15.7)

Изначально там стоит 90 (складывание выключено)

- 90 складывание выключено (по умолчанию);
- 95 складывание при постановке на сигнализацию, раскладывание при включении зажигания;
- 99 складываются и раскладываются при постановке и снятии с сигнализации.
- 42 блок → закрытая область → вводим «04354» → после подтверждения выбираем адаптацию → ищем строчку
- (9)-System\_Parameter\_0-System Parameter Byte8 → вводим нужное значение → сохранить

Переключатель зеркал может быть в любом положении. Двери могут быть открыты. Заводить авто не требуется.

### 44 блок «Steering Assist»

### 44.1. Система компенсации вращающего момента (TSC)

При резком ускорении переднеприводных авто немного сносит вправо. TSC (Torque Steer Compensation) убирает этот снос.

44 блок  $\to$  закрытая область  $\to$  вводим «26485»  $\to$  после подтверждения выбираем адаптацию  $\to$  05 канал  $\to$  вводим «1»  $\to$  сохранить

Значения всего два: «0» – отключено, «1» – активно.

### 44.2. Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)

Driving Steering Recommendation (DSR) помогает при рулении в трудных условиях, например при сильной келейности дороги.

44 блок  $\to$  закрытая область  $\to$  вводим «51514»  $\to$  после подтверждения выбираем адаптацию  $\to$  03 канал  $\to$  вводим «1»  $\to$  сохранить

3начения всего два: «0» — отключено, «1» — активно, хотя в подсказке наоборот.

### 56 блок «Radio»

### 56.1. Изменение настройки звуковой схемы у магнитолы RCD-310

Более качественная настройка предустановленного эквалайзера. По качеству близко к звучанию Skoda Superb. 56 блок  $\rightarrow$  кодирование  $\rightarrow$  длинное кодирование  $\rightarrow$  5 Байт  $\rightarrow$  0-7 бит  $\rightarrow$  выбираем 04: Skoda Superb (3T)

### 56.2. Изменение времени автономной работы штатной магнитолы

При вынутом ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 60 минут. Это время можно увеличить. За состояние аккумулятора можно не беспокоиться — контроль нагрузки на аккумулятор отключит потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде. Значение автоматического отключения вводится в минутах. Значение 60 можно изменить на цифру не более 99, что соответствует 99 минутам.  $56\ блок \rightarrow адаптация \rightarrow 3\ канал \rightarrow вводим нужное значение \rightarrow выполнить$ 

### 56.3. Показания скорости и поворотов на Swing (RCD-310)

Так называемая функция «автошколы» позволяет выводить на дисплей магнитолы показания текущей скорости и включении указателей поворотов.

56 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  2 канал  $\rightarrow$  вводим значение «1»  $\rightarrow$  сохранить

На заведенном двигателе выключить магнитолу, зажать кнопку MENU и включить магнитолу. Показания скорости появятся через 3 секунды.

### 56.4. Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus

Из сервисного меню магнитолы можно почерпнуть множество информации и совершить некоторые настройки. 56 блок  $\rightarrow$  адаптация  $\rightarrow$  50 канал  $\rightarrow$  вводим значение «1»  $\rightarrow$  сохранить

При нажатии кнопки MENU и удержания порядка 10 секунд на включенной магнитоле появится сервисное меню. В нем можно проверить качество приема радио на FM.

## КОДИРОВКИ VAG-COM DRIVE2.RU

### Скрины «длинного кодирования» 09 блока 5К0 937 086 Q подблока ВСМ

P.S. гораздо удобнее смотреть на описание битов и двоичный код при кодировании в ODIS Engineering.

NE- Tach V	er.1.0	.6,24 -	5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
Выхо	дΙ	<u>К</u> од 2	<u>П</u> омощь		
1) 60	180	A3BE82	211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) B <sub>b</sub>	ібор	стрелк	кой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60	18	0A 3I	B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
В	yte	0	Значения: 01100000	h 16	
4)	-				
Bit	1 [		ри будут автоматически разблокированы после извлечения ключа из замка зажигания		
Bit			ри будут автоматически заблокированы когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч и -	пи 10 ми	ль/ч
Bit	3 _	_ режи	им открытия только водительской двери		
Bit	5 🗸	цент	гральный замок без функции SAFE (только для Северной Америки)		
Bit	6	The second second second	ральный замок включен при активации транспортного режима		
				30 68	айт длиной
	<u> </u>				
NE- Tach V	er.1.0	.6,24 -	5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
Выхо	Д	<u>К</u> од 2	<u>П</u> омощь		
1) 60	180	A3BE82	211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Bb	юбор	стрелк	кой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60	18	0A 3I	B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
В	yte	1	Значения: 00011000		
4) Bit	0 [	Вклю	очение поворотников на багажнике вместе с 3м тормозным огнем		
A. P. San					
Bit	2 [	7 6			
1000	3 4		блокировки крышки багажника (0 = импульс / 1 = контакт) ирание багажника с предварительным закрытием		
	-10				
Bit	7	крыц	шка багажника из двух частей		
				30 6a	айт длиной
AIF.					
Second St.			5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
Выхо	Д	<u>К</u> од 2	Помощь		
1) 60	180	A3BE82	211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) B <sub>b</sub>	ібор	стрелк	кой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60	18	0A 3	B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
В	yte	2	Значения: 00001010		
4)					
Bit	1 -	авто	матическая блокировка/разблокировка крышки багажника		
Bit	3 🗸	Пент	гральный замок для крышки багажника		
DIL	J [	_ Heuil	разынын замол дэл крышки ош ампика		
Изме	ненн	ая кодир	ровка после ввода 1го значения. Будет скопировано после закрытия AVTO	30 68	айт длиной

ме- Ner. 1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	_ n v
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь	
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041	
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"	
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60	3C 80 C7 00 00 41
Вуtе 3 Значения: 00111011	
4) Bit 0 ✓ комфортное открытие для сдвижной крыши  Bit 1 ✓ комфортное закрытие для сдвижной крыши	
Bit 1 ✓ комфортное закрытие для сдвижной крыши  Вit 2  тип комфортного открытия для люка (0 = открыть/ 1 = поднять)	
Bit 3 🗹 управление функциями комфорта через центральный замок	
Bit 4 🗹 управление функциями комфорта через панель управления электростеклоподъемн	никами
Bit 5 ✓ управление функциями комфорта через дистанционное управление	
Bit 6 комфортное открытие только водительской двери Вit 7 управление функциями комфорта через кнопку блок./разблокировки включено неза	DACANO OT SAMALSHAD
Измененная кодировка после ввода 1го значения. Будет скопировано после закрытия AVTO	30 байт длиной
ме. Ver.1.0.6.24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	- D X
Выход Код 2 Помощь	
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041	
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"	
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60	3C 80 C7 00 00 41
Вуtе 4 Значения: 11101000	
4)	
Bit 2 дистанционное управление при включенном зажигании отключено	
Віт 3 🗹 опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи	
Bit 4 🔲 отключение управления электростеклоподъемниками / люком после открытия двер	
Bit 5 ✓ управление функциями комфорта для окон/люка через датчик дождя (0 = единораз	
Bit 6 ✓ управление функциями комфорта для окон/люка через датчик дождя (закрытие во в Bit 7 ✓ управление электростеклоподъемниками / люком после выключения зажигания	время дождя)
Измененная кодировка после ввода 1го значения. Будет скопировано после закрытия AVTO	30 байт длиной
ме- Ner. 1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	– п x
	- U X
Выход   Код 2   Помощь	
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041	
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"	
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60	3C 80 C7 00 00 41
Byte 5 Значения: 00100001	
4) Bit 0 и подтверждение блокировки/разблокировки через указатели поворота	
Bit 1 подтверждение блокировки через звуковой сигнал Вit 2 адаптация звукового подтверждения заблокирована (каналы адаптации 010/011 и N	MEΛ+/FIS)
Dit 2 additiating 303/k00010 itoditoep/adeling 300/longbooding (kuitasia) additiating 010/011 it is	IIA-//15)
Bit 4 П подтверждение разблокировки через звуковой сигнал	
Bit 5 ☑ подтверждение функций комфорта через указатели поворота	
Bit 6 задержка срабатывания звуковой сигнализации при механическом открытии/взломо	e (Thatcham)
Bit 7 🔲 адаптация функций комфорта заблокирована (каналы адаптации 006 и MFA+/FIS)	T www.comens.com
Измененная кодировка после ввода 1го значения. Будет скопировано после закрытия AVTO	30 байт длиной

NE- Tach Ver.1.0.6.24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00 0	0 41
Byte 6 Значения: 00011010		
4) Bit 0 датчик наклона и датчик объема совмещены		
Bit 1 ☑ тип звуковой сигнализации (0 = 10 сигналов / 1 = 1 сигнал)		
Bit 2 открытие через дверной замок включено (Thatcham отключен)		
Bit 3 ✓ противоугонная сигнализация установлена (Северо-Американский регион)  Вit 4 ✓ задержка срабатывания звуковой сигнализации с открытой дверью при мех. открытии (That	cham)	
Віт 5 Противоугонная сигнализация установлена	onam,	
Bit 6 датчик наклона установлен		
Віt 7 П датчик объема установлен		
	30 байт	длиной
№ Ver.1.0.6.24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
Выход   Код 2   Помощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00 0	0 41
Byte 7 Значения: 11000100		
4) Bit 0 есть правая сдвижная дверь		
Bit 1 ☐ есть левая сдвижная дверь  Bit 2 ✓ центральный замок без функции SAFE (Северо-Американский регион)		
Bit 2		
Bit 4 Pабота центрального замка сзади: 2-моторный замок установлен		
Bit 5 электрический замок лючка бензобака установлен		
Bit 6 ✓ задние электростеклоподъемники установлены		
Bit 7 ☑ двери (0 = 2-двери / 1 = 4-двери)		and the second
	30 байт	длиной
NE- Fach Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		N/
		×
Выход   Код 2   Помощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00 0	0 41
Byte 8 Значения: 01000000		
4)		
Bit 1 ручное программирование центрального замка (только для SEAT)		
Bit 3 дискретная кнопка блокировки/разблокировки установлена в центральной консоли		
Bit 5 🔲 кнопка отключения противоугонной сигнализации (0 = водительская дверь / 1 = В-стойка)		
Віт 6 синхронная регулировка зеркал		
Bit 7 Система контроля давления в шинах (TPMS - PR-7K3/7K4/7K5) установлена		
	20 6aŭ-	774400000000000000000000000000000000000

№ Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
Вуtе 9 Значения: 10001000		
4)		
Bit 1 Выход отображения скорости работает		
Bit 3 У управление многофункциональным дисплеем / бортовым компьютером по протоколу (BAP)		
Bit 4 применение персональных настроек для каждого ключа ДУ отключено		
Віt 5 ☐ Сменяемый код ключа активен		
Bit 6		
	30 байт	длиной
	Co cui	Д
<del>NE.</del> Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
Byte 10 Значения: 000000000		7.0
4) Bit 0 противоугонная сигнализация: система контроля заднего стекла установлена		
Bit 3 🔲 задний спойлер установлен		
ыс 3 задами споинер установлен		
Bit 5 автоматическая крыша установлена		
	005.	
	30 oau1	длиной
№ Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 80	C7 00	00 41
Byte 11 Значения: 11000001		
4)		
Bit 2 постоянный дневной свет через ближний свет		
Bit 3		
Pit 7  orwanous reference or construction of the construction of t		onere
Bit 7 🗹 отключение габаритных огней при выключении зажигания только при выключенных указат		
	30 байт	длиной

№ Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь	(8-2)	31111
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	80 C7 00 0	0 41
Byte 12 Значения: 00110001		70 - 6
4) Bit 0 Действие функции Coming-Home (0 = после извлечения ключа из замка зажигания / 1 = г	после открыти	я две
Bit 2 управление функцией Coming-Home (0 = автоматическое / 1 = ручное)		
Bit 4 ✓ подсветка поворотов (Corner) ограничена по времени		
Bit 5 ☑ подсветка пространства ног в режиме габаритных огней включена		
Bit 6 Обогрев омывателя стекла кнопкой включения левого поворотника		
	T answeronen	an resultant and the
	30 байт	длиной
МЕ- Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	- 0	×
Выход   <u>Код 2   Помощь  </u>		
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC" 3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	80 C7 00 0	0.44
Вуte 13 Значения: 00000000	00 01 00 0	0 41
4)		
	30 байт	длиной
		длиной
<sup>NE</sup> Ver.1.0.6,24 – 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	30 байт	длиной
Выход   Код 2   Помощь		
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
Выход   Код 2   Помощь    1) [60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C Byte 14  3начения: 10000111	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C Byte 14 Значения: 10000111  4) Віt 0 ✓ передние противотуманные фары установлены	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C Byte 14  3начения: 10000111	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C  Вуте 14 Значения: 10000111  4) Віт 0 ✓ передние противотуманные фары установлены Віт 1 ✓ Дневной свет через противотуманные фары (DRL) включен	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C  Byte 14 Значения: 10000111  4) Віт 0 ✓ передние противотуманные фары установлены Віт 1 ✓ Дневной свет через противотуманные фары (DRL) включен Віт 2 ✓ отключение противотуманных фар при включении дальнего света	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C  Вуте 14 Значения: 10000111  4) Віт 0 ✓ передние противотуманные фары установлены Віт 1 ✓ Дневной свет через противотуманные фары (DRL) включен Віт 2 ✓ отключение противотуманных фар при включении дальнего света	- 0	×
Выход   Код 2   Помощь    1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041  2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"  3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C  Вуте 14 Значения: 10000111  4) Віт 0 ✓ передние противотуманные фары установлены Віт 1 ✓ Дневной свет через противотуманные фары (DRL) включен Віт 2 ✓ отключение противотуманных фар при включении дальнего света	- 0	×

<sup>№</sup> Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —	E.		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь			
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 8	80 C	7 00 (	0 41
Вуtе 15 Значения: 10100000			
4) Bit 0 🔲 отключение дальнего света при включении задних противотуманных фар			
Bit 2 задние противотуманные фонари отключены пока прицепное устройство подключено			
Віт 3 отключение дневного света при включении указателя поворота			
Bit 4 🔲 Отключение тормозных огней через задние габаритные огни при включенных ПТФ			
Bit 5 ☑ отключение габаритных огней при выключении зажигания и при положении переключате	еля в	Ближн	ий све
Bit 6			
Division and the second		30 байт	длиной
		oo oum	динои
<del>NE</del> Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —	4		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 8	80 C	7 00 (	0 41
Вуtе 16 Значения: 01001011			
4) Bit 0			
Bit 1 ✓ предупреждение об экстренном торможении через стоп-сигналы			
Bit 2 Предупреждение об экстренном торможении через указатели поворота			
Bit 6  стоп-сигналы работоспособны независимо от положения ключа зажигания			
		30 байт	длиной
		JO OUNT	динои
NET Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной —	4		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь			
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C 8	80 C	7 00 (	0 41
Byte 17 Значения: 01111001		- 11	10 10
4) Bit 0 🗹 адаптивный свет / подсветка поворотов (Corner) (0 = подсветка поворотов / 1 = адаптивны	ий све	ет)	
P#2			
Bit 2 ☐ Би-Ксенон без дополнительного Дальнего света  Вit 3 ☑ функция Coming-Home через противотуманные фары			
Віт 4 ☑ функции выключателя света в режиме AUTO включены			
Bit 5  функция Coming-Home			
Bit 6 ✓ функция Leaving-Home			
Віt 7 Светодиодные лампы подсветки номера		20.5	



№ Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	-		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь			
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 30	80	C7 00 0	0 41
Вуte 21 3начения: 00101101			
4) Bit 0 🔽 задний стеклоочиститель установлен			
Bit 2 ✓ включение заднего стеклоочистителя с передними при "постоянном" режиме работы с	токпо	очистите	пой
Bit 3 ✓ включение заднего стеклоочистителя с передними при постоянном режиме работы			
Bit 4 дотирка капель для заднего стеклоочистителя включена			
Bit 5			
ысо Быночение заднего стемноочистители при выпочении заднеи передачи			
		30 байт	длиной
<sup>NE-</sup> Ver.1.0.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	_		×
<u>В</u> ыход   <u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь			
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 30	80	C7 00 0	0 41
Byte 22 Значения: 10001101			
4) Віт 0 Обогреваемое заднее стекло установлено			
Bit 2 ✓ подогрев сидений установлен			
Bit 3 ☑ электронное реле топливного насоса установлено			
Bit 6 общее электронное реле топливного насоса с блоком управления двигателем			
Віt 7 ☑ кондиционер/климат-контроль установлен			
		30 байт	длиной
№ Ver.1.0.6,24 – 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	-		×
Выход   Код 2   Помощь			
1) 60180A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
2) Выбор стрелкой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 18 0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 30	80	C7 00 0	0 41
Вуte 23 Значения: 01100000			
4) Bit 0 Контроль: Правдоподобность Клемма 50 HW/CAN Bit 1 Контроль: Отклик Клемма 50			
ыст Синтроль, отклик клемма эс			
Bit 3 Реле 75/X Отключено			
Bit 5 ☑ управление нагрузкой			
Віt 6 ☑ контроль состояния ламп подсветки номерного знака			
		30 байт	длиной

NE- Tach Ver.1.	0.6.24 -	5K0-937-086-Q   30 байт длиной	-		×
Annual Control of the local Co		<u>П</u> омощь			2000
The second second		211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
		кой "вниз", выход - "ESC"			
		B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D	60 3C 80	C7 00 0	0 41
Byte		Значения: 00111100			
4) Bit 0-6	регу	лирование дневного света			
Mary Herseller	500000		ec1: 60 x 1	= 60	
Di4 7					
Bit 7	днев	вной свет через габаритные огни включен			
				30 байт	длиной
NE- Tach Ver.1.	0.6.24 -	5K0-937-086-Q   30 байт длиной	_		×
Secretary of the last		<u>П</u> омощь			
-		211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
		кой "вниз", выход - "ESC"			
3) 60 1	8 OA 3	B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D	) 60 3C 80	C7 00 0	0 41
Byte	25	Значения: 10000000	00 00 00	C. 00 0	0 41
4)		Sile foliation			
100					
Bit 2		ьний свет шторкой активен/установлен			
Bit 3	КОНТ	роль ламп подсветки пространства ног отключен (светодиодные лампы)			
en en					
Bit 6	100000000000000000000000000000000000000	ватель фар при дневном свете включен			
100000000000000000000000000000000000000		ряжение в состоянии покоя включено при включенном транспортном режим	e		
Изменен	ная коди	ровка после ввода 1го значения. Будет скопировано после закрытия AVTO		30 байт	длиной
NE- Tach Ver.1.	0.6.24	5K0-937-086-Q   30 байт длиной	0.00		V
Section 2015		<u>П</u> омощь			×
The second second		<u>помощ</u> в   211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041			
		кой "вниз", выход - "ESC" В Е8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D	\ CO 2C 00	C7 00 0	0 44
	26	Значения: 11000111	00 SC 80	C/ OU U	0 41
		значения: <b></b>			
The state of the s	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	шняя информация о рассте старг/стоп доступна ератор подключен через LIN шину данных			
100 PM		уперация работает			
Bit 3	днев	вной свет включен только в положении выключателя AUTO			
Bit 5	Пами	па контроля (индикатор) включения огней дневного света (DRL) активна			
Bit 6	STATE OF THE PARTY	очение подсветки поворотов (Corner) при включении задней передачи			
Bit 7	✓ вклн	очение функции Старт/Стоп			
				30 байт	длиной

NE- Tach Ver.1.0	.6.24 – 5K0-937-086-Q   30 байт длиной		) ×
<u>В</u> ыход	<u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180	A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор	стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18	0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	80 C7	00 00 41
Byte	<b>27</b> Значения: 00000000		
4)			
Bit 2	светодиодный модуль дневного света в качестве габаритных огней и дневного света		
Bit 5	предупреждение об экстренном торможении при подключенном прицепе		
Bit 6	отключение дополнительного стоп-сигнала		
Bit 7	Непрерывная работа заднего стеклоочистителя включена		
		30	байт длиной
AUG			
Section 1997	.6.24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной	_ [	3 X
The second second	<u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
	A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
	стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
	0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	80 C7	00 00 41
Byte	<b>28</b> Значения: 00000000		
4)			
		20	байт длиной
		30	оаит длинои
NE- Tach Ver.1.0	.6,24 - 5K0-937-086-Q   30 байт длиной		) ×
<u>В</u> ыход	<u>К</u> од 2   <u>П</u> омощь		
1) 60180	A3BE8211AC4408800C1310087A04B792F88412D8D603C80C7000041		
2) Выбор	стрелкой "вниз", выход - "ESC"		
3) 60 18	0A 3B E8 21 1A C4 40 88 00 C1 31 00 87 A0 4B 79 2F 88 41 2D 8D 60 3C	80 C7	00 00 41
Byte	29 Значения: 01000001		
4) Bit 0	Внешний блок управления АКБ установлен		
-700			
Bit 6	Отдельный выключатель дальнего света		
		30	байт длиной

Источниками вдохновения служили:

Энциклопедия VW Tiguan

Drive2.ru Сообщество машин и людей

Клуб любителей Volkswagen Tiguan

Файловый архив VAGopedia

Спасибо – огромное и душевное: Sergey-Revo, Voyager, SanchoPanso998, RiHard71, pvc1, Djadja-Sasha и другим людям, помогавшим мне и отвечавшим на мои вопросы! Помощь Ваша была необходима как воздух! Я получили её, причём безвозмездно и от всего Вашего доброго сердца! Большое человеческое спасибо и поклон!

РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТОРОННИХ РЕСУРСАХ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО С УКАЗАНИЕМ ПЕРВОИСТОЧНИКА – СООБЩЕСТВО «КОДИРОВКИ VAG-COM» НА CAЙTE DRIVE2.RU И С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА – SAVAFSO

# КОДИРОВКИ VAG-COM DRIVE2.RU