Приборная панель

Свободное место в баке

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 10 – Бит 4 → активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 006: 0017 → refuel_volume: yes
```

логин-пароль 20103

Отключение звукового и визуального предупреждения, если при заведенном автомобиле ключ оказался вне салона

```
Блок 17 → Кодирование
> Leaving_warning → no
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Добавление промежуточных шкал на спидометр

Audi

```
Блок 17 → Кодирование
> Tachometer_erweiterte_Skalenteilung → yes
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

Отображение замера ускорения

Audi

```
Блок 17 → Адаптации
> Displayable_content_configuration
>> Drag_indicator: no_display → readout
→ Применить
```

Настройка отображения текущей передачи (в обычном режиме, в S или в обоих)

Audi

```
Блок 02 → Кодирование
> Block 3 - Functions: → выбираем необходимое
```

или

```
Блок 02 → Адаптации
> Activate_gear_information_display
>> Activate_gear_information_display: → выбираем необходимое
```

Отображение на проекционном дисплее

Audi

```
Блок 82 → Кодирование
> Navigation System: not available → available (Отображение указаний
навигационной системы)
> Laptimer_activated: not available → available (Отображение запущенного
таймера круга)
> clock: not available → available (Отображение текущего времени)
> Telephone: not available → available (Отображение входящего звонка)
> speedlimiter: not available → available (Отображение включенного лимитера)
> predictive_efficiency_assistant: not available → available (Отображение
```

```
указаний эко-ассистента)
→ Применить
```

Тест стрелок

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 01 – Бит 0 - Демонстрация (Staging) → выбираем «Вкл»
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 006: 0017 → scenering → yes
```

логин-пароль 20103

Рекомендация переключения на более высокую передачу (при езде на "ручном" режиме)

Audi

```
Блок 17 → Адаптация
> Upshift_indicator_in_the_centre_display: no_display меняем на display
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Комментарии