超越科技

版本号: V1.7 注:样机为 V1.7

参数设置:

所有参数设置用 AT 为指令头。

例: 转速设置: AT+STRPM=3000\r\n

应答: \$OBD,02,2,OK\r\n

应答格式说明:

实例	数据名称	含义
\$OBD	\$OBD	数据头
02	命令代号(16 进制)	详见命令集表
2	数据字节数	
OK	设置成功/错误(ERROR)	结果

命令集如下表:

命令字						
(16 进						
制)	命令符	数据范围	APP 发送命令实例	设备应答实例	含义	备注
00				详见数据流	数据流	
01	预留	预留	预留	预留	预留	
02	AT+GTRPM	1-16383	AT+GTRPM\r\n	\$0BD, 02, 4, 3000\r\n	查询转速阀值	
0.0	A.W. COMP.DM	1 10000	AT+STRPM=3000\r\n	40DD 00 0 0V/	设置转速阀值为	
03	AT+STRPM	1-16383		\$0BD, 03, 2, 0K\r\n	3000 转	
		MANON/MANOFF				
		/AUTON				
04	AT+GTBOX	/ AUTOFF	AT+GTBOX\r\n	\$0BD, 04, 2, MANON\r\n	查询盒子状态	
		MANON/MANOFF				
05	AT+STBOX	/ AUTO	AT+STBOX=MANON\r\n	\$0BD, 05, 2, 0K\r\n	控制盒子状态	
					查询数据流设置	
06	AT+GTOBD	ON/OFF	AT+GTOBD\r\n	\$0BD, 06, 2, 0N\r\n	状态	
07	AT+STOBD	ON/OFF	AT+STOBD=ON\r\n	\$0BD, 07, 2, 0K\r\n	设置数据流开关	
					查询数据流间隔	
08	AT+GTITV	200>=T>=1	AT+GTITV\r\n	\$0BD, 08, 1, 1\r\n	(s)	
09	AT+STITV	200>=T>=1	AT+STITV=1\r\n	\$0BD, 09, 2, 0K\r\n	设置数据流间隔	单位(s)
					读取已配对盒子	
OA	AT+GTBID	0010-FFEF	AT+GTBID\r\n	\$0BD, 0A, 4, 0010\r\n	ID	
					获取当前配对成	
OB	AT+STBID	0010-FFEF	AT+STBID\r\n	\$0BD, 0B, 4, 0010\r\n	功的 ID	配对指令
				\$0BD, 0C, 23, P0006 P0007		
OC	AT+GTDTC	P000-P0790	AT+GTDTC\r\n	\r\n	读取故障码	

OD	AT+STDTC	P000-P0790	AT+STDTC\r\n	\$0BD, 0D, 2, 0K\r\n	清除故障码	
0E				\$OBD, 0E, 7, CONNECT\r\n	OBD 连接成功提示	
				\$0BD, 0F, 10, DISCONNECT		
0F				\r\n	OBD 断线提示	
10	AT+GTBDL	0-10	AT+GTBDL\r\n	\$0BD, 10, 2, 3s\r\n	查询延时时间(s)	
11	AT+STBDL	0-10	AT+STBDL=3\r\n	\$0BD, 11, 2, 0K\r\n	关盒子延时设置 s	

(注:命令字符不区分大小写。)

1. 数据流:

只有一条数据,不同参数之间用','号隔开,包含所有参数,例: \$OBD,00,62,1221,60,0,0,0,81,0,0,20,68,120,0,0,5,7.89,1,20.2,6.7,0.5,30,50\r\n 具体含义如下表:

具体含义如	↓ ↑ 衣:			
实例	数据名称	含义	单位及备注	数值范围
\$OBD	\$OBD	数据头	数据头	固定
00	命令代号(16 进制)		详见命令集表	00-FF
42	数据字节数			大于0
1221	转速	数据 1	rpm	0-16384
60	车速	数据 2	Km/h	0-255
0	涡轮压力	数据 3		预留(固定为0)
0	油压	数据 4		预留(固定为0)
0	油温	数据 5	$^{\circ}$	预留(固定为0)
81	水温	数据 6	$^{\circ}$	-40-215
0	进气压力	数据 7	Pa	0~255kPa 100
0	节气开度	数据 8	%	0.00-100.00
20	进气温度	数据 9	$^{\circ}$	$-40^{\sim} + 215$
68	发送机负荷	数据 10	%	0.00-100.00
120	排气温度	数据 11	$^{\circ}$ C	预留(固定为0)
0	空燃比	数据 12	%	0. 0-99. 9
0	进气流量	数据 13	g/S	0~655. 35
5	故障码数量	数据 14		0-127
7.89	平均油耗	数据 15	L/100km	0. 00-99. 99
			0->未获取	0-4
			1->MANON	
			2->MANOFF	
			3->AUTON	
1	盒子状态	数据 16	4->AUTOFF	
20. 2	本次行驶里程	数据 17	Km	>=0
6. 7	本次油耗量	数据 18	L	>=0
0.5	本次行驶时间	数据 19	Н	>=0
30	本次怠速时间	数据 20	min	>=0
50	平均车速	数据 21	Km/h	>=0

版本说明:

灰牛 贴切:			
版本号	修改日期	修改说明	
V1. 0	2015. 12. 7	初稿,首版	
		1. 修改了 AT+GTBOX(盒子状态)	
		命令值范围	
V1. 1	2015. 12. 9	2. 个别有误命令	
		增加读取盒子 ID 和盒子配对	
V1. 2	2015. 12. 10	命令	
V1. 3	2015. 12. 11	数据流中增加盒子状态	
		增加故障码读取和清除故障	
		码指令	
V1.4	2015. 12. 14	增加连接提示和断线提示	
		增加参数:本次行驶里程-本	
		次油耗量-本次行驶时间-本次	
V1.5	2015. 12. 17	怠速时间-平均车速。	
V1.6	2016. 01. 08	增加参数数值范围	
		增加盒子延时和自动清故障	
V1.7	2016. 04. 11	码命令	
	1	1	