

STM32CubeIDE + GL Starter Kit Getting started

1. Создание нового проекта

B STM32CubeIDE File -> New -> STM32 Project




В Target Selector во вкладке MCU/MPU Selector выбрать STM32F407VG




Ввести имя проекта



При создании первого проекта для микроконтроллера серии STM32F4 будет загружен Firmware Package (HAL, скрипты линкера, стартап файлы и т.п.).




После завершения создания нового проекта IDE будет иметь следующий вид




Главное окно IDE разделено на две части:

- Project Explorer (слева) навигация по файлам проекта
- *Device Configuration Tool* (справа) конфигурирование контроллера тактирование, порты ввода/вывода, периферия, опции кодогенерации и т.д.



2. Oбзор Device Configuration Tool

Для того, чтобы открыть окно Device Configuration Tool нужно дважды кликнуть по файлу с расширение .ioc




Device Configuration Tool состоит из четырех вкладок:

- Pinout & Configuration настройка портов ввода/вывода и периферии;
- Clock Configuration настройка тактирования выбор тактового генератора, настройка PLL, частот шин, периферии;
- *Project Manager* можно задать минимальный размер stack/heap, используемую версию Firmware Package, а также опции кодогенерации.
- Tools можно приблизительно рассчитать потребление тока контроллером.


2.1 Pinout & Configuration

По умолчанию окно разделено на две части:


- Peripherals Configuration периферия контроллера, сгруппированная по категориям (Categories). Также можно переключить список на отображение в алфавитном порядке (A->Z);
- *Pinout view* отображение контроллера в выбранном корпусе (LQFP100) со всеми пинами (портами ввода/вывода).




После включения/сброса MCU тактируется от внутреннего RC-генератора (HSI - High Speed Internal oscillator), который не отличается высокой стабильностью частоты. StarterKit имеет внешний кварц на 8 МГц. Переключим источник тактовых импульсов на HSE (High Speed External oscillator) - внешний кварцевый резонатор. В *Peripherals Configuration* выберем *System Core -> RCC*. По умолчанию окно настройки периферии скрыто. Для того, чтобы его открыть, нужно кликнуть на вертикальную полосуразделитель между окнами *Peripherals Configuration* и *Pinout view* либо нажать на треугольник на той же полосе-разделителе




Окно настройки выбранной периферии выглядит следующим образом




Включим тактирование от HSE. Для этого в выпадающем списке *High Speed Clock (HSE)* выберем *Crystal/Ceramic Resonator*



После этих действий в *Pinout View* пины PH0 и PH1 (OSC_IN и OSC_OUT соответственно) стали зелеными т.е. эти пины стали задействованы




Далее необходимо разрешить отладку по SWD (последовательный отладочный интерфейс). Для этого в *Peripherals Configuration* переходим в категорию *SYS*. В выпадающем списке *Debug* выбираем *Serial Wire*




Так же видно, что в *Pinout View* пины PA13 (SWDIO) и PA14 (SWCLK) стали задействованы

3.1. Clock Configuration


Показывает схему тактирования выбранного MCU



Так как мы включили тактирование от HSE, то блок *HSE* стал активным. Но источником тактовых импульсов по прежнему является HSI. Для переключения на HSE в блоке *PLL Source Mux* выберем HSE (просто кликнуть на "кружочек" напротив HSE)




Как упоминалось ранее, на StarterKit стоит кварц на 8 МГц. Исправим *Input frequency*, т.к. по умолчанию стоит 25 МГц




MCU имеет 3 шины:

- AHB Advanced High-performance Bus. На этой шине работает ядро (core), DMA, память
- APB1/APB2 Advanced Peripheral Bus. На этих шинах работают таймеры и почти вся периферия.

Максимальная частота АНВ - 168 МГц. Для повышения частоты тактового генератора (HSE = 8МГц) задействуем PLL (Phase-Locked Loop). Для этого *System Clock Mux* выберем *PLLCLK*.



Красные значения делителей и частот означают, что частоты, после выбранных коэффициентов деления получились либо ниже допустимого предела, либо выше. Коэффициенты деления можно подобрать вручную. А можно эту задачу передать *Clock Configuration*. Так, например, если мы хотим получить частоту АНВ = 168МГц, можно в *HCLK* ввести 168 и нажать *Enter*. Коэффициенты деления будут пересчитаны автоматически




Настройка тактирования окончена. Теперь попробуем выполнить первую задачу - помигать светодиодом.

4. Мигание светодиодом


StarterKit имеет 4 светодиода:

- PD12 зеленый;
- PD13 оранжевый;
- PD14 красный;
- PD15 синий.


Помигаем, к примеру, синим светодиодом. Для этого нужно настроить пин #15 порта PORTD (PD15). Переходим на вкладку *Pinout & Configuration*. В *Pinout view* нужно найти пин PD15. Для этого можно воспользоваться поиском. В окне поиска введем *PD15*




Для управления светодиодом пин PD15 должен быть настроен на выход. Для этого в *Pinout view* кликнем на *PD15* и из списка выберем *GPIO_Output*




Далее переходим в *Peripheral Configuration* в категорию *System Core* в раздел *GPIO*. В списке появился PD15. После того, как мы выделим этот пин в списке, у нас появятся поля для настройки.



По схеме синий светодиод, подключенный к PD15, не содержит подтягивающего резистора




Поэтому режим работы пина (GPIO mode) должен быть push-pull




Остальный настройки можно оставить без изменений.

Теперь все готово для генерации кода. Для этого в Device Configuration Tool перейдем на вкладку Project Manager в Code Generator и поставим галочку напротив Keep User Code when re-generating




Остальные настройки - по своему усмотрению.


Для генерации кода перейти в Project -> Generate Code (Alt+K)



Либо в контекстном меню файла с расширением .ioc (gl_starterkit_project.ioc) выбрать Generate Code



В Project Explorer откроем файл Src/main.c



Инициализация PD15 выполняется в функции static void MX_GPIO_Init(void)

```
    main.c 
    □ main.h

                       h stm32f4xx hal conf.h
                                               c stm32f4xx hal m
146 }
147
1489 /**
149 * @brief GPIO Initialization Function
150 * @param None
151
      * @retval None
152
153⊖ static void MX GPIO Init(void)
154 {
       GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
155
156
157
     /* GPIO Ports Clock Enable */
      __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
158
      HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
159
      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
160
161
       /*Configure GPIO pin Output Level */
162
       HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 15, GPIO PIN RESET);
163
164
165
       /*Configure GPIO pin : PD15 */
       GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 15:
166
167
       GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
       GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
168
169
       GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
170
       HAL GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStruct);
171
172 }
```

Теперь в цикле while добавим код для мигания светодиодом

```
89
      /* Initialize all configured peripherals */
      MX_GPIO Init();
 90
      /* USER CODE BEGIN 2 */
 91
 92
      /* USER CODE END 2 */
 93
 94
 95
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
 96
 97
      while (1)
 98
           /* Toggle PD15 output state */
 99
           HAL GPIO TogglePin(GPIOD, GPIO PIN 15);
100
           HAL Delay(500);
101
102
         /* USEK CODE END WHILE */
103
104
         /* USER CODE BEGIN 3 */
      }
105
106
      /* USER CODE END 3 */
107 }
```

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_15); HAL_Delay(500);

ВАЖНО: для того, чтобы написанный код сохранялся после перегенераций кода, он должен находится между подобными коментариями

/* USER CODE BEGIN 2 */

/* USER CODE END 2 */

Собираем проект (*Project -> Build Project*). Если проект собрался успешно, то в *Console* должен быть следующий вывод

```
Outputs Console 
CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Console

CDT Global Build Finished


CDT Global Global Global Global Global Build Finished

CDT Global Global
```


Создадим отладочную конфигурацию. Для этого перейдем в *Run -> Debug Configurations...*

В открывшемся окне выбрать STM32 MCU Debugging и нажать New launch configuration


Create, manage, and run configurations




Отладочная конфигурация должна быть настроена автоматически Вкладка *Main*



Вкладка Debugger




Вкладка Startup



Нажать кнопку Debug.

После старта отладочной сессии выполнение программы будет остановлено в начале функции *main()*.



F6/F5 - пошаговое выполнение программы;

F8 - продолжить выполнение. Выполнение будет остановлено на точке останова либо при нажатии кнопки "пауза" (*Suspend*).