

◎Driver系列 SiC 驱动器 2CP0510T12-ZCA 说明书









深圳青铜剑科技股份有限公司

地址:深圳市南山区高新区南区南环路 29 号

留学生创业大厦二期 22 楼

邮编: 518057

电话: 0755-33379866 传真: 0755-33379855

网址: http://www.qtjtec.com 邮箱: support@qtjtec.com



前言

概述

本文档适用的产品是: 2CP0510T12-ZCA 驱动器。

本文档对 2CP0510T12-ZCA 驱动器进行介绍,用以指导用户对 2CP0510T12-ZCA 驱动器进行使用,并在该驱动器基础上更方便快捷的进行各种功率变换器产品的设计。

阅读对象

本文档主要适用于以下工程师:

- 系统设计工程师
- 结构工程师
- 硬件工程师
- 测试工程师

内容简介

本文档包含5章,内容如下:

章节	内容
1 产品概述	简要介绍驱动器的特点、功能和系统框图。
2 技术规格	介绍驱动器的基本电气参数和接口定义。
3 工作方式	介绍驱动器的电源、工作状态、输入输出、死区时间、短路保护和软关断、欠压保护、有源钳位等。
4 使用步骤	介绍驱动器的选择、连接、装配和测试等主要使用步骤。
5 机械尺寸	介绍驱动器的外观图和机械尺寸。



目录

1产品概述	1
2 技术参数	3
2.1 电气特性	3
2.2 电源及电气隔离	3
2.3 接口定义	3
3 功能描述	4
3.1 供电电源	4
3.2 运行指示灯	4
3.3 输入输出	4
3.4 短路保护和软关断	5
3.5 欠压保护	6
3.6 有源钳位	6
3.7 米勒嵌位及门极电压保护	6
3.8 推挽放大电路	7
4 使用步骤	7
4.1 选择合适的驱动器	7
4.2 将驱动器连接到 SIC 驱动模块上	7
4.3 将驱动器连接到控制器	7
4.4 检查驱动器门极输出	7
4.5 装配和测试	7
5. 机械尺寸	0



1 产品概述

2CP0510T12-ZCA 是一款应用于罗姆 econodual 封装的 SiC MOSFET 模块的即插即用驱动器。该驱动器具有完整的隔离电源,单通道 14A 的峰值驱动电流,具有欠压保护,短路保护,米勒钳位及软关断等功能。是一款设计紧凑,使用可靠,保护齐全的驱动器产品。



图-1 2CP0510T12-ZCA 驱动器



2CP0510T12-ZCA 是一款通用型驱动核,其主要特点及功能如下:

- 双通道驱动
- 上下管驱动信号互锁
- 完整的隔离 DC/DC 电源
- 单通道 2W 输出功率,峰值电流为±10A
- 欠压保护功能
- +18V/-2V 驱动电压
- 保护报警综合信号输出
- 退饱和检测短路保护功能及软关断
- 带复位和使能功能

2CP0510T12-ZCA 驱动器系统框图如图-2 所示。




图-2 2CP0510T12-ZCA 系统框图



2 技术参数

2.1 电气特性

电气参数测试条件: 25℃

表-2 电气特性参数

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
I _D	空载输入电流		180		mA
V _{cc}	逻辑信号电压	14	15	16	V
V _{INH}	输入 PWM 信号高电平		15		V
V _{INL}	输入 PWM 信号低电平		0		V
fs	开关频率			40	kHz
T _{don}	开通延迟时间		150		ns
T _{doff}	关断延迟时间		150		ns
T _r	上升时间		11		ns
T _f	下降时间		11		ns
V _{gon}	门极开通电压		18		V
V_{goff}	门极关断电压		-2		V
T _{sc}	短路保护响应时间		1.3		us
T _{blank_uv}	欠压故障保持时间		80		ms
T _{blank_sc}	短路故障保持时间		100		ms

2.2 电源及电气隔离

2CP0510T12-ZCA 内部集成了 DC-DC,可实现电源和门极驱动电路的隔离。驱动器上的 DC-DC 电源变压器和用于信号传输的隔离芯片都符合 EN50178 的安全隔离标准,原边和副变满足 Ⅱ 级防护等级。

驱动器原边到副边满足 5000V/AC 绝缘耐压耐压,测试时间 1min。副边到副边满足 5000V/AC 绝缘耐压耐压,测试时间 1min。



2.3 接口定义

编号 编号 功能 名称 功能 名称 1 GND 地 15V +15V 电源 故障信号, 封锁时间 3 T1 NTC 采样引脚 1 WR_ERR 4 100 ms5 INA 上管驱动输入信号 6 PUL EN 使能信号 7 GND 地 8 GND 地 NTC 采样引脚 2 9 15V +15V 电源 10 T2 下管驱动输入信号 12 11 INB WR_RST 复位信号

表-3 接口定义

3 功能描述

本使用说明按照驱动电路上由原边到次边的顺序,亦即由电源、信号输入侧到 SiC 连接侧的顺序对 2CP0510T12-ZCA 驱动器的工作方式进行描述。

驱动器为原边提供电源、信号以及故障信号接口,次边为每个桥臂提供 D、G、S 三个接口。D 接在 SiC 的漏极上,用于监测 V_{DS} 电压;G、S 接在 SiC 的栅极和源极上,用于控制 SiC 模块的开通和关断。外部栅极电阻 RG 和软关断电阻 RSSD 已经在驱动器内部配置好。

3.1 供电电源

2CP0510T12-ZCA 内部集成了 DC/DC 开关电源,可为次边的两通道提供驱动 SiC 模块开关的+18V/-2V电源。因此,2CP0510T12-ZCA 仅需要单路+15V 供电。

VCC 使用+15V,为原边逻辑电路和 DC/DC 提供电源。

3.2 运行指示灯

2CP0510T12-ZCA 驱动模块提供运行指示灯(红灯)。当控制板上电后正常工作时,该运行指示灯闪烁。

3.3 输入输出

PWM 信号: 2CP0510T12-ZCA 需提供两路 PWM 输入信号,每路 PWM 输入信号控制一个通道的开通与关断,低电平开通,高电平关断;输出门极信号高电平为+18V,低电平为 -2V。此外,为提高驱动



器的抗干扰能力,同时防止因输入信号错误导致 SiC 半桥模块产生直通,在输入信号逻辑处理中加入互锁功能(即上下桥臂不能同时为低电平),如同时为低,则封锁输出脉冲,直至输入信号恢复正常。

逻辑输入: 复位信号(WR_RST)为 15V 逻辑电平输入,正常为高电平,可通过低电平输入复位端触发驱动器复位。

使能信号(PUL_EN)为 15V 逻辑电平输入,正常为低电平,可通过高电平输入复位端触发驱动器不工作,即当使能端为高电平时,不允许信号的输出,此时驱动器输出为关断电平。

逻辑输出:驱动电路可以监测短路及原边欠压,并通过故障输出端(WR ERR)输出故障状态信号。

当检测到短路故障时,故障信号通过故障端(WR_ERR)输出高电平,驱动电路"软关断"SiC,并锁定故障信号 100ms。

当检测到欠压故障时,故障信号通过故障端(WR_ERR)输出高电平,驱动电路关断 SiC,并锁定故障信号 80ms。

3.4 短路保护和软关断

短路保护

当电路发生短路时,2CP0510T12-ZCA的保护功能开启,将软关断SiC。

V_{DS sat} 电压监测: V_{DS sat} 监测 SiC 的工作状态。在 SiC 导通期间,2CP0510T12-ZCA 比较参考电压 V_{ref} 和 SiC 的 V_{DS sat} 电压,如果 V_{DS sat} 电压高于 V_{ref},驱动电路将会触发故障信号,锁存脉冲 100ms,同时进行软 关断,并输出故障信号 100ms。

RC 计时网络: 2CP0510T12-ZCA 使用 RC 计时网络来设定 $V_{DS \ sat}$ 监测的灵敏度。 V_{ref} 达到参考电压和 SiC 的短路电流检测时间都取决于电容 C_b 的充电过程。RC 组合还可以延长 SiC 因短路而关闭前的工作时间。如 $V_{DS \ sat}$ 监测过于灵敏,可增加 C_b 的值,以延长软关断的触发时间。如 $V_{DS \ sat}$ 监测不够灵敏,则可减小 C_b 或 R_b 的值。注意,一定要确保在短路后 3us 内关闭 SiC。




图-3 RC 计时网络连接

软关断

"软关断"是 2CP0510T12-ZCA 的一个重要功能,是故障发生后用来关闭 SiC 的方式,可减少关断时的 di/dt 进而减小电压过冲,避免 SiC 在关断的过程中被高电压过冲而遭到破坏。"软关断"由电阻 RSSD来设置。"软关断"的设置必须要适应所要驱动的 SiC 型号。






图-4 软关断电阻设置

3.5 欠压保护

2CP0510T12-ZCA 具有原边欠压保护功能。如果原边电压低于 12V,则会锁存输入脉冲 80ms,关断 SiC,同时输出故障信号 80ms。

3.6 有源钳位

通过 TVS 管还可以进一步用来设置有源钳位(active clamping),电路连接如图-5 所示。此有源钳位方法可结合传统的连接栅极的有源钳位方法,该有源钳值预设值为 1040V。




图-5 有源钳位电路连接

3.7 米勒钳位及门极保护电路

因 SiC 开通速度较快,且开通阈值电压较低,为防止在开通过程中对对桥产生的串扰问题,以防止直通情况的发生,2CP0510T12-ZCA 特别设置了米勒嵌位电路,在关断且门极电压低于 2V 时启动米勒嵌位,以有效地防止门极误开通。

此外,2CP0510T12-ZCA 在门极增加了 TVS 管,以防止门极电压过高或高低造成模块损坏。




图-6 米勒钳位及门极保护电路连接



3.8 推挽放大电路

因 SiC 所需的峰值电流较大,故而在 2CP0510T12-ZCA 上增加了推挽放大电路,以提供足够的峰值电流,以保证 SiC 开通速度不会减慢。

4 使用步骤

下列步骤说明如何在功率变换器中正确使用 2CP0510T12-ZCA 驱动器。

4.1 选择合适的驱动器

应用 2CP0510T12-ZCA 驱动器时,请注意它只适用于 1.2kV 及以下的 SiC 模块。

如果不需要并联 SiC 模块,可直接使用 2CP0510T12-ZCA 主驱动器,配合相应的外围电路即可。如需并联,请联系青铜剑科技技术支持。

4.2 将驱动器连接到 SiC 驱动模块上

SiC 模块和驱动器的任何操作,须符合静电敏感设备保护的通用要求,可参考国际标准 IEC 60747-1,第 IX 章或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备,应按照规范处理 SiC 模块和驱动器(工作场所、工具等都必须符合这些标准)。通过焊接相对应的端子,驱动器可以很容易的安装到 SiC 模块上。



注意!如果忽略了静电保护要求,SiC和驱动器可能都会损坏!

4.3 将驱动器连接到控制器

电器接口:连接驱动底座与控制板之间的接插件,将驱动器的电源及信号同控制板连接起来。

4.4 检查驱动器门极输出

在指定工作频率的工作情况下,检查驱动器电压关断状态约为-2V,导通状态是+18V。也可在指定工作频率并且不给输入信号的情况下,看驱动器所消耗的电流,确定驱动器无短路现象存在。

除非受实际情况限制不能连接到驱动器门极端,否则在安装前就必须进行这些测试。

4.5 装配和测试



启动系统前,需确认各模块安装是否正确,驱动器门极输出是否正常。然后在准备的实际负载下启动,建议设备启动时由轻载到满载的过程慢慢调节测试。或也可根据设备的实际应用情况结合自己的要求进行严格的测试。



注意:对高压的所有手动操作都有可能危及生命,必须遵守相关的安全规程。

5 机械尺寸




图-7 2CP0510T12-ZCA 驱动器机械尺寸

板子外形尺寸为 100mm×63mm;整体高度为 14mm;原边接口的管脚间距是 2.54mm。