Završni ispit iz Arhitekture računala 1	28. lipnja 2013	. Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):		JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponaša zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ovog ispita.		
Potpis:		·
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (pop pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na		
1. a. (1 bod) Podatak 000111_2 u 6-bitnom NBC-u pr Podatak 1100_2 u 4-bitnom NBC-u predstavlja broj _		
1. b. (1 bod) Sabirnice se prema namjeni dijele na: Prema načinu komunikacije sabirnice se dijele na _		,ii
1. c. (1 bod) Koji dio vanjske jedinice postoji unuta	oje kod uvjetnih i p	rekidnih vanjskih jedinica (a ne postoje kod
bezuvjetnih) nazivaju se	Ovi prik	ljučci povezuju i
2. a. FRISC (1,5 bod) Prilikom prihvaćanja maksiraju čime se <i>(postiže što)</i>		
(radi što), Sve tri naredbe RET, RETI i RETN u registar PC stavlj	a naredba RETN d	odatno (radi što)
2. b. FRISC (2,5 boda) Napišite smjerove sljedećih p DATA je, READ je WAIT je, BREQ je		
WAIT je, BREQ je Čemu služi priključak WAIT?	, BACK je	, SIZE je
2. c. FRISC (1 bod) Koja su 4 načina rada sklopa FRIS		
		-
2. d. FRISC (1 bod) Kad u sklopu FRISC-CT vrijednos	t u brojilu postane	nula, događa se sljedeće:
		·
3. a. ARM (1,5 bodova) Za procesor ARM7 napišite	trajanja koraka iz	vođenja (u ciklusima) sljedećih naredaba:
naredbe za obradu podataka		
naredba LDR naredba STR		B s istinitim uvjetom skoka BL s lažnim uvjetom skoka
		-
3. b. ARM (0,5 bodova) Procesor ARM sa statičkim LABELA1 B LABELA2 LABELA2 B LABELA1	predvidanjem gra	i nanja izvodi sijedeci programski odsjecak.
Zaokružite točan odgovor (a ili b):		
Za prvu naredbu predvidjet će se da: a) će se gra Za drugu naredbu predvidjet će se da: a) će se gra		
3. c. ARM (1,5 bodova) ARM ima dva ulazna prikljudadresa prekidnog potprograma je, a za potprograma izvodi se naredbom SUBS PC,LR,#4, kd	brze prekide adres	a je Povratak iz prekidnog
	u brojilu postane je	ednaka (<i>čemu</i>)
, tada se u RTC-u automatski dog	gađa sljedeće:	

4. (6 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, 2 CT-a i dvije uvjetne jedinice. Na ulaz CNT sklopa CT1 spojen je signal frekvencije 1 MHz. Sklop CT2 generira prekid na INT3 (CT nema priključak IACK). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami. Nacrtajte način spajanja CT-ova.

Procesor treba prenositi podatke s vanjske jedinice UVJ1 na UVJ2. Za sve prijenose podatka s jedne vanjske jedinice na drugu, potrebno je mjeriti vrijeme između dva uzastopna prijenosa podataka (razdoblje do prvog prijenosa se može i ne mora mjeriti). Ta je trajanja – izražena u sekundama – potrebno spremati kao 16-bitne podatke u memoriju od adrese 1000₁₆. Trajanja se izražavaju u cijelim sekundama.

Na ovaj je način potrebno prenijeti 14₁₆ podataka i zatim zaustaviti procesor.

5. (5,5 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA i dva sklopa PIO (spojeni su na priključke INT1 i INT2 i postavljaju prekide).

Sklop PIO1 radi u ulaznom načinu rada. Sklop PIO2 radi u načinu ispitivanja bitova: na 4 najviša bita prima se 4-bitni podatak; a pomoću 4 najniža vanjski uređaj dojavljuje sklopu PIO2 da je podatak valjan - tako da postavi sva 4 najniža bita u stanje 1.

Kada dođe do prekida sa PIO1, procesor treba pročitati podatak sa sklopa PIO1 i proširiti ga ništicama. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10₁₆ 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Kada dođe do prekida sa PIO2, procesor treba pročitati 4-bitni podatak sa sklopa PIO2 i predznačno ga proširiti. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10₁₆ 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Odredišni blok memorije počinje od adrese 1000_{16} i skupine od 10_{16} podataka se redom stavljaju jedna iza druge. DMA radi u načinu zaustavljanja procesora. Glavni program izvodi beskonačnu petlju.

6. (5,5 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram PARNULA koji za primljeni 16-bitni podatak ispituje svih 15 parova susjednih bitova unutar podatka, i prebraja parove ništica. Na primjer: broj parova ništica u 8-bitnom broju **00100100** je 3, a u broju 11111**000** je 2. Potprogram PARNULA prima parametar preko fiksne memorijske lokacije TEST, a rezultat (broj parova ništica) vraća preko RO.

Napišite potprogram COMPARE koji prima dva parametra preko stoga. Za svaki parametar treba potprogramom PARNULA izračunati broj parova ništica. Potprogram COMPARE preko registra RO vraća glavnom programu rezultat koji se računa na sljedeći način:

- 1, ako prvi parametar ima više parova ništica od drugog parametra
- -1, ako prvi parametar ima manje parova ništica od drugog parametra
- 0, ako parametri imaju jednak broj parova ništica

Pod prvim parametrom podrazumijevamo podatak koji se nalazio na lokaciji PRVI (analogno za drugi).

Glavni program treba s memorijskih lokacija PRVI i DRUGI učitati dva 16-bitna podatka, te podatak s većim brojem parova ništica zapisati na lokaciju REZULTAT. Ako podatci imaju jednak broj parova ništica, na lokaciju REZULTAT treba upisati FFFF₁₆.

7. (7 bodova) Računalni sustav usisivača sastoji se od procesora ARM, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura motora u rasponu od 0 do 63
- bit 6 ulazni bit: temperatura je postavljena
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeno je:

- bit 0 ulazni bit: tipka za uključivanje (1) / isključivanje (0) usisivača
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) motora
- bitovi 2-4 ulazni: senzor prljavštine
- bitovi 5-7 izlazni: regulator snage motora

Napisati program koji beskonačno upravlja radom usisivača svakih 0,1 sekundi na sljedeći način. Prvo se provjerava tipka za uključivanje/isključivanje usisivača, te se na temelju stanja tipke uključuje ili isključuje motor. Ako motor treba biti uključen, snaga motora regulira se na temelju vrijednosti senzora prljavštine (npr. ako je vrijednost senzor prljavštine 000₂, snaga motora također treba biti 000₂). Međutim, dodatno treba ispitati temperaturu motora. Ako je ona strogo veća od 60 °C, snagu motora treba smanjiti na minimum (vrijednost 000₂), bez obzira na razinu prljavštine.

Završni ispit iz Arhitekture računala 1	28. lipnja 2013.	Grupa na predavanjima:
Prezime i ime (tiskanim slovima):		JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga pr sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.		
Potpis:	·	
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis pojedine cjeline programa. Sve teorijske zadatke rješavati na ova		
1. a. (1 bod) Podatak 000111 ₂ u 6-bitnom NBC-u preds 		
1. b. (1 bod) Sabirnice se prema namjeni dijele na:upravljačku (kontrolnu) Prema načinu komu		
1.c. (1 bod) Koji dio vanjske jedinice postoji unutar uv bistabil stanja (status bistabil) Priključci koji po kod bezuvjetnih) nazivaju sepriključci za sinkron priključci povezujuvanjsku jedinicu i	stoje kod uvjetnih i prek izaciju (ili handshaking,	kidnih vanjskih jedinica (a ne postoje , ili rukovanje, ili READY i STROBE). Ovi
2. a. FRISC (1,5 bod) Prilikom prihvaćanja maksirajuće, čime se (postiže što)zabranjuje prihvaćan RET, naredba RETI dodatno (radi što)obnavlja zasta (internu) zastavicu IIF Sve tri naredbe RET, RETI i RET	nje maskirajućih prekid avicu GIE, a naredba	a Za razliku od obične naredbe RETN dodatno (radi što) _ obnavlja
2. b. FRISC (2,5 boda) Napišite smjerove sljedećih prik dvosmjerni, READ jeizlazni, WRITE BACK jeizlazni, SIZE jeizlazni VJ) dojavljuje da je spora (ili traži umetanje ciklusa č	je _ izlazni _, WAIT je Čemu služi priključak	ulazni, BREQ je ulazni, WAIT?pomoću njega memorija (ili
2. c. FRISC (1 bod) Koja su 4 načina rada sklopa FRISC-	PIO: ulazni, izlazni, post	tavljanje bitova, ispitivanje bitova
2. d. FRISC (1 bod) Kad u sklopu FRISC-CT vrijednost u ponovno postavlja na početnu vrijednost (ili vrijedno CT može postaviti prekid, generira se impuls na izlazn	ost limit registra LR kopi	•
3. a. ARM (1,5 bodova) Za procesor ARM7 napišite tra naredbe za obradu podataka1 naredba LDR3 naredba STR2	naredba LDM R13 naredba B s istinit	
3. b. ARM (0,5 bodova) Procesor ARM sa statičkim pro LABELA1 B LABELA2 LABELA2 B LABELA1 Zaokružite točan odgovor (a ili b): Za prvu naredbu predvidjet će se da: a) će se granar Za drugu naredbu predvidjet će se da: a) će se granar	nje dogoditi b) se §	vodi sljedeći programski odsječak: grananje neće dogoditi grananje neće dogoditi
3. c. ARM (1,5 bodova) ARM ima dva ulazna priključka prekidnog potprograma je18 ₁₆ , a za brze prekid izvodi se naredbom SUBS PC,LR,#4, koja obnavlja sadr	le adresa je 1C ₁₆	. Povratak iz prekidnog potprograma
3. d. ARM (1,5 bod) Kada se pojavi impuls na priključkbrojilo se poveća za jedan Kada vrijednost u busporedbe (MR), tada se u RTC-u automat postaviti zahtjev za prekid	orojilu postane jednaka ((čemu) vrijednosti u registru

4. (6 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, 2 CT-a i dvije uvjetne jedinice. Na ulaz CNT sklopa CT1 spojen je signal frekvencije 1 MHz. Sklop CT2 generira prekid na INT3 (CT nema priključak IACK). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami. Nacrtajte način spajanja CT-ova.

Procesor treba prenositi podatke s vanjske jedinice UVJ1 na UVJ2. Za sve prijenose podatka s jedne vanjske jedinice na drugu, potrebno je mjeriti vrijeme između dva uzastopna prijenosa podataka (razdoblje do prvog prijenosa se može i ne mora mjeriti). Ta je trajanja – izražena u sekundama – potrebno spremati kao 16-bitne podatke u memoriju od adrese 1000₁₆. Trajanja se izražavaju u cijelim sekundama.

Na ovaj je način potrebno prenijeti 14₁₆ podataka i zatim zaustaviti procesor.

```
UVJ1 PRIMI `EQU
                     OFFFF1000; adrese vanjskih jedinica
UVJ1 STANJE `EQU
                     0FFFF1004
UVJ2 PRIMI `EQU OFFFF2000
UVJ2 STANJE `EQU
                    0FFFF2004
            `EQU OFFFF3000
CT1LR
CT1CR
            `EQU OFFFF3004
CT1ACK
            `EQU OFFFF3008
            `EQU OFFFF300C
CT1END
            `EQU OFFFF4000
CT2LR
            `EQU OFFFF4004
CT2CR
            `EQU OFFFF4008
CT2ACK
CT2END
            `EQU
                   OFFFF400C
`ORG 0
     MOVE 10000, SP
                              ; inicijalizacija stoga
           GLAVNI
                               ; skok u glavni program
`ORG OC
                              ; prekidni potprogram, INT3
     PUSH RO
                               ; spremanje konteksta
     MOVE SR, RO
      PUSH RO
      STORE RO, (CT2ACK) ; dojava prihvata prekida
LOAD RO, (SEKUNDE) ; broj sekundi u ovom trajanju
ADD RO, 1, RO ; učitava se iz momonii
      STORE RO, (SEKUNDE) ; mijenja i ponovno sprema
STORE RO, (CT2END) ; dojava kraja posluživani
      STORE RO, (CT2END)
                              ; dojava kraja posluživanja
      POP
            R0
                              ; vraćanje konteksta
      MOVE RO, SR
      POP
            R0
      RETN
                               ; povratak iz prekidnog potprograma
GLAVNI
     MOVE %D 1000, R0
                              ; inicijalizacija vremenskih konstanata
      STORE RO, (CT1LR)
      STORE RO, (CT2LR)
                              ; inicijalizacija CT-ova
      MOVE %B10, R0
      STORE RO, (CT1CR)
                              ; ne postavlja prekid
     MOVE %B11, R0
                              ; postavlja prekid
      STORE RO, (CT2CR)
     MOVE 14, R1
                              ; R1 - brojač prenesenih podataka
     MOVE 1000, R3
                              ; R3 - adresa liste pojedinih trajanja
UVJ1 LOAD RO, (UVJ1_STANJE) ; čekanje na spremnost UVJ1
      OR R0, R0, R0
      JP Z UVJ1
      LOAD R5, (UVJ1)
                          ; čitanje podatka
      STORE RO, (UVJ1 STANJE); brisanje spremnosti
```

```
STORE R5, (UVJ2) ; slanje podatka
      STORE RO, (UVJ2_STANJE); brisanje spremnosti
      CMP R1, 14
                                ; je li ovo prvi prijenos?
      JP EQ PRVI
      LOAD RO, (SEKUNDE) ; trajanje između ova dva prijenosa STOREH RO, (R3) ; spremanje u listu ADD R3, 2, R3 ; povećanje pokazivača na listu MOVE 0, RO ; vraćanje trajanja na 0 za sljedeć
                                ; vraćanje trajanja na 0 za sljedeće
      STORE RO, (SEKUNDE) ; mjerenje
      JΡ
            DALJE
PRVI MOVE 0, R0
                                 ; prvo brojanje se ne mjeri
      STORE RO, (SEKUNDE)
                               ; smanjivanje brojača podataka
DALJE SUB R1, 1, R1
      JP NZ UVJ1
                                 ; ima li još podataka? i skok na početak
KRAJ HALT
SEKUNDE
                                  ; brojač sekundi između dva prijenosa
             DW 0
; Alternativno rješenje (nešto preciznije) je da se CT-ovi pokrenu iznova svaki put kad
; se napravi prijenos (tj. kada UVJ2 postane spremna). Sve ostalo bi bilo isto.
```

UVJ2 LOAD RO, (UVJ2 STANJE); čekanje na spremnost UVJ2

OR

JP_Z UVJ2

R0, R0, R0

5. (5,5 bodova) U računalnom sustavu nalaze se procesor FRISC, DMA i dva sklopa PIO (spojeni su na priključke INT1 i INT2 i postavljaju prekide).

Sklop PIO1 radi u ulaznom načinu rada. Sklop PIO2 radi u načinu ispitivanja bitova: na 4 najviša bita prima se 4-bitni podatak; a pomoću 4 najniža vanjski uređaj dojavljuje sklopu PIO2 da je podatak valjan - tako da postavi sva 4 najniža bita u stanje 1.

Kada dođe do prekida sa PIO1, procesor treba pročitati podatak sa sklopa PIO1 i proširiti ga ništicama. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10_{16} 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Kada dođe do prekida sa PIO2, procesor treba pročitati 4-bitni podatak sa sklopa PIO2 i predznačno ga proširiti. Prošireni podatak pomoću sklopa DMA treba kopirati u 10₁₆ 32-bitnih lokacija odredišnog bloka memorije.

Odredišni blok memorije počinje od adrese 1000_{16} i skupine od 10_{16} podataka se redom stavljaju jedna iza druge. DMA radi u načinu zaustavljanja procesora. Glavni program izvodi beskonačnu petlju.

```
PIO1 CR
           `EOU FFFF1000
           `EOU FFFF1004
PIO1 DR
           `EOU FFFF1008
PIO1 IACK
PIO1 IEND `EQU FFFF100C
PIO2 CR
          `EQU FFFF2000
PIO2 DR EQU FFFF2004
PIO2 IACK `EQU FFFF2008
PIO2 IEND `EQU FFFF200C
           `EQU FFFF3000
DMA SRC
           `EQU FFFF3004
DMA DST
           `EQU FFFF3008
DMA SIZE
           `EQU FFFF300C
DMA CTRL
           `EQU FFFF3010
DMA START
           `EQU FFFF3014
DMA ACK
     `ORG 0
     MOVE 10000, SP
                           ; inicijalizacija stoga
     JΡ
           GLAVNI
                           ; skok u glavni program
     `ORG 8
                            ; prekidni vektor za maskirajući prekid
     DW
         500
```

```
GLAVNI
     MOVE %B 011,R0
                            ; inicijalizacija PIO1 (ULAZNI, INT, ICR)
     STORE RO, (PIO1_CR)
     MOVE %B 111111, R0
                             ; inicijalizacija PIO2
     STORE RO, (PIO2 CR)
     MOVE %B 1111, R0
                             ; maska, ispituju se najniža 4 bita
     STORE RO, (PIO2_CR)
     MOVE %B 0100, R0
                             ; DMA bez INT, zaust. procesora, vj->mem
     STORE RO, (DMA CTRL)
     MOVE ADRESA, RO
     STORE RO, (DMA SRC)
                             ; adresa s koje će se kopirati podatak
     MOVE %B 11100000, SR ; GIE, INT2 i INT1 - omogućavanje prekida
PETLJA JP PETLJA
                             ; beskonačna petlja glavnog programa
      `ORG 500
                             ; adresa prekidnog potprograma
      PUSH RO
                             ; čuvanje konteksta
     MOVE SR, RO
     PUSH RO
                            ; tko je tražio prekid: PIO1 ili PIO2?
     LOAD RO, (PIO2 CR)
     CMP RO, 1
                             ; (mogu se ispitivati i virtualni bitovi SR-a)
     JP EQ PIO2 INT
PIO1 INT
     STORE RO, (PIO1 IACK) ; dojava prihvata prekida
     LOAD RO, (PIO1_DR) ; čitanje podatka s PIO1 ; proširenje ništicama je "već napravljeno"
     STORE RO, (ADRESA) ; spremanje u memorijsku lokaciju STORE RO, (PIO1_IEND) ; kraj obrade prekida
     JΡ
          DMA
PIO2 INT
      STORE RO, (PIO2 IACK)
                            ; dojava prihvata prekida
      LOAD R0, (PIO2_DR) ; uzimanje podatka s PIO2 SHL R0, %D 24, R0 ; predznačno proširenje
     ASHR RO, %D 28, RO
                             ; i kasnije pomak za dodatna 4 bita udesno
     STORE RO, (ADRESA)
     STORE RO, (PIO2 IEND) ; kraj obrade prekida
    MOVE 10, R0
DMA
     STORE RO, (DMA SIZE) ; koliko podataka se kopira preko DMA
      STORE RO, (DMA START) ; pokretanje DMA prijenosta zaust. procesora
      LOAD RO, (ADRESA BLOKA); učitavanje adrese na koju se kopira
      ADD R0, 40, R0 ; pomicanje pokazivača u ciljnom bloku
      STORE RO, (ADRESA BLOKA); i njegovo spremanje na mem. lokaciju
      STORE RO, (DMA DST)
                              ; postavljanje te adrese u DMA_DST registar
                              ; (može se samo jednom inicijalizirati DMA DST na
                              ; 1000 u glavnom programu, jer se on automatski
                             ; povećava tijekom DMA-prijenosa za 40)
      STORE RO, (DMA ACK)
                             ; brisanje statusa DMA-sklopa
     POP
          RΩ
                             ; obnova konteksta
     MOVE RO, SR
     POP
          RΩ
     RETI
                             ; povratak iz prekidnog potprograma
ADRESA DW 0
                             ; pomoćna lokacija; izvor podataka za DMA
ADRESA_BLOKA DW 1000
                             ; adresa odredišnog bloka podataka
```

6. (5,5 bodova) Za procesor ARM napišite potprogram PARNULA koji za primljeni 16-bitni podatak ispituje svih 15 parova susjednih bitova unutar podatka, i prebraja parove ništica. Na primjer: broj parova ništica u 8-bitnom broju **00100100** je 3, a u broju 11111**000** je 2. Potprogram PARNULA prima parametar preko fiksne memorijske lokacije TEST, a rezultat (broj parova ništica) vraća preko RO.

Napišite potprogram COMPARE koji prima dva parametra preko stoga. Za svaki parametar treba potprogramom PARNULA izračunati broj parova ništica. Potprogram COMPARE preko registra RO vraća glavnom programu rezultat koji se računa na sljedeći način:

- 1, ako prvi parametar ima više parova ništica od drugog parametra
- -1, ako prvi parametar ima manje parova ništica od drugog parametra
- 0, ako parametri imaju jednak broj parova ništica

Pod prvim parametrom podrazumijevamo podatak koji se nalazio na lokaciji PRVI (analogno za drugi).

Glavni program treba s memorijskih lokacija PRVI i DRUGI učitati dva 16-bitna podatka, te podatak s većim brojem parova ništica zapisati na lokaciju REZULTAT. Ako podatci imaju jednak broj parova ništica, na lokaciju REZULTAT treba upisati FFFF₁₆.

```
`ORG 0
      MOV R13, #10<12
                               ; inicijalizacija stoga
      LDRH R1, PRVI
                                 ; učitavanje podataka
      LDRH R2, DRUGI
      STMFD R13!, \{R1, R2\}; stavljanje parametara na stog
           COMPARE ; poziv potprograma R13, R13, #8 ; čišćenje stoga
      BL COMPARE
      ADD
      CMP
            R0, #0
                                 ; usporedba rezultata s 0
      STRGTH R1, REZULTAT ; veći - PRVI je rezultat 
STRLTH R2, REZULTAT ; manji - DRUGI je rezultat 
; iednaki - stavljamo FFFF :
                                ; jednaki - stavljamo FFFF = MVN(0)
      STREQH RO, REZULTAT
      HALT
COMPARE
      STMFD R13!, {R1, R2, R14}; spremanje konteksta (i R14!)
      LDR R1, [R13, #1C] ; učitavanje prvog parametra (16 mjesta)
      STRH R1, TEST ; spremanje parametra na mem.lok.TEST BL PARNULA ; poziv potprograma
      MOV R1, R0
                                 ; čuvanje rezultata u R1 za usporedbu
      LDR R2, [R13, #10] ; učitavanje drugog parametra (12 mjesta)
      STRH R2, TEST
                                ; spremanje parametra na mem.lok.TEST
            PARNULA
      BL
                                ; poziv potprograma
      MOV R2, R0
                                 ; čuvanje rezultata u R2 za usporedbu
      CMP R1, R2 ; usporedba 2 rezultata od PARNULA MOVEQ R0, #0 ; priprema rezultata od COMPARE
      MOVGT RO, #1
                                ; rezultat se vraća preko R0
      MVNLT RO, #0
                                 ; MVN daje -1
      LDMFD R13!, {R1, R2, R14}; vraćanje konteksta
      MOV PC, LR
                                  ; povratak iz potprograma
PARNULA
      STMFD R13!, {R1, R2, R3}; spremanje konteksta
                           ; učitavanje parametra
      LDRH R1, TEST
      MOV R2, #%D 15
                                 ; 15 puta vrtiti petlju (15 parova)
      MOV R0, #0
                                 ; brojač parova nula
            AND R3, R1, #%B11; brisanje svih bitova osim zadnja 2
PETLIJA
      CMP R3, #0 ; je li dobiveni podatak = 0?

ADDEQ R0, R0, #1 ; ako jest -> to je par nula, povečati brojač

MOV R1, R1, LSR #1 ; pomak udesno za 1 bit

SUBS R2, R2, #1 ; smanjivanje brojača pomaka (brojača petlje)
      BNE PETLJA
```

```
LDMFD R13!, {R1, R2, R3}; vraćanje konteksta
MOV PC, LR ; povratak iz potprograma

REZULTAT DW 0
PRVI DW 10
DRUGI DW 20
TEST DW 0
```

7. (7 bodova) Računalni sustav usisivača sastoji se od procesora ARM, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura motora u rasponu od 0 do 63
- bit 6 ulazni bit: temperatura je postavljena
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeno je:

- bit 0 ulazni bit: tipka za uključivanje (1) / isključivanje (0) usisivača
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) motora
- bitovi 2-4 ulazni: senzor prljavštine
- bitovi 5-7 izlazni: regulator snage motora

Napisati program koji beskonačno upravlja radom usisivača svakih 0,1 sekundi na sljedeći način. Prvo se provjerava tipka za uključivanje/isključivanje usisivača, te se na temelju stanja tipke uključuje ili isključuje motor. Ako motor treba biti uključen, snaga motora regulira se na temelju vrijednosti senzora prljavštine (npr. ako je vrijednost senzor prljavštine 000₂, snaga motora također treba biti 000₂). Međutim, dodatno treba ispitati temperaturu motora. Ako je ona strogo veća od 60 °C, snagu motora treba smanjiti na minimum (vrijednost 000₂), bez obzira na razinu prljavštine.

```
`ORG 0
           GLAVNI
                                    ; skok na glavni program
      `ORG 18
                                    ; prekidni potprogram - IRQ
                                    ; (skok može i ne mora jer se FIQ ne koristi)
      STMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4} ; spremanje konteksta
      LDR RO, GPIO
                                  ; učitavanje adresa RTC i GPIO
      LDR R1, RTC
      ; reinicijalizacija RTC-a
     MOV R2, #0
      STR R2, [R1,#0C] ; resetiranje brojača
      STR R2, [R1,#8]
                                   ; dojava prihvata prekida
      ; provjera tipke za uključivanje motora
     LDR R2, [R0,#4]
                                   ; čitanje podataka s vrata B
     ANDS R3, R2, #1
                                   ; ispitati stanje tipke (najniži bit)
     MOVEQ R3, #0
                                   ; ako je tipka==0, motor se samo isključi
          SALJI
      ; inače motor treba biti uključen, nastavi s provjerama
      ; kopiraj stanje senzora na bitove za snagu motora (+ uključi motor)
     AND R3, R2, #%B 00011100 ; bitovi 2-4 su senzor prljavštine MOV R3, R3, LSL #3 ; pomak na mjesto regulatora snage... ; i dodajemo bit za uključivanje motora
      ; provjera temperature (na vratima A)
CEKAJ LDR R2, [R0]
                                   ; čekanje na novu temperaturu
     ANDS R4, R2, \#8B 010000000 ; bit 6 je signal nove temp.
     BEO CEKAJ
                                    ; čekanje dok je signal u niskom stanju
     AND R4, R2, #%B 00111111 ; bitovi 0-5 su temperatura
     MOVE R2, #%B 10000000
                                    ; generiranje impulsa na bitu 7...
      STORE R2, [R0]
                                    ; (može i naredbama ORR i AND)
     MOVE R2, #%B 00000000
```

```
STORE R2, [R0]
```

```
CMP R4, \#%D60 ; je li temperatura veća od 60 stupnjeva? ANDHI R3, \#%B 00011111 ; ako jeste (Higher), spusti snagu na 000
                                                ; slanje snage motora i stanja...
SALJI STR R3, [R0,#4]
                                                 ; uključenosti/isključenosti na vrata B
VAN
      LDMFD R13!, {R0,R1,R2,R3,R4}; obnova konteksta
        SUBS PC, LR, #4
                                                ; povratak
GLAVNI MOV R13,#10<12 ; inicijalizacija stoga
       LDR R0, GPIO ; bazna adresa sklopa GPIO LDR R1, RTC ; bazna adresa sklopa RTC
       MOV R2, #%B10000000 ; bit 7 je izlazni
STR R2, [R0,#8] ; registar smjera vrata A
MOV R2, #%B 00011101 ; bitovi 1,5,6,7 izlazni, 0,2,3,4 ulazni
STP R2 [R0 #0C] : registar smjera vrata B
        STR R2, [R0,#0C]
                                                ; registar smjera vrata B
       MOV R2, #1 ; omogućavanje prekida u RTC-u 
STR R2, [R1,#10] ; upis u upravljački registar (RTCCR) 
MOV R2, #%D100 ; konstanta = 0,1 sekunda 
STR R2, [R1,#4] ; upis u RTCMR 
MOV R2, #0 ; inicijalizacija brojila (nije nužno) 
STR R2, [R1,#0C] ; upis u RTCLR
                                     ; omogućavanje prihvata IRQ-a
        MRS RO, CPSR
        BIC RO, RO, #80
        MSR CPSR_c, R0
PETLJA B PETLJA ; prazna petlja
          DW 0FFFF1000 ; adresa GPI0
DW 0FFFF2000 ; adresa RTC
GPIO
RTC
```