Prezime i i	me (tiskani	im slovima	ı):		JMBAG:					
radnje teška	-	eksa ponaša	nja te mogu u	_	jno isključenj	e s Fakulteta		nedopuštenim sred la mi zdravstveno sta 		
						-	-	pisati uredno i kome a i nosi 30 bodova.	ntirati	
aritmetičko 0101 - 110 rezultat = _ preljev = _	o-logička je 1. Nakon op , ništio	edinica odo peracije rez prijenos = ca =	uzima binaı zultat i zasta , posu	FRISC-ova) rne brojeve avice će biti: dba =, c =		esto za pos	stupak:			
pseudona	redaba na	desnoj stra	ani. U tablic	oisani poda i ispod napiš kadskoj bazi	šite sadržaje		ORG 10 DH +3 DW 5			
adresa sadržaj	100	101	102	103	104	105	106	107		
GIE se au	tomatski l	oriše kada	se (dogo	di što?) _				int[0])se izvede naredb	GIE se	
clocka. Memorija mora aktivirati WAIT ako je						i je, DATA je, READ je Čitanje/pisanje u brzu memoriju traje takt(ova) 				
1.f (2,5 boo	da) Napišite	e korake ko	oje FRISC ob	pavlja priliko	om izvođenj	a naredbe	STORE R2,	(R5+200)		
Razina doh Prva polov	<u>ivata:</u> ina periode	CLOCK-a:				Razina izvođenja: Prva polovina periode CLOCK-a:				
Druga polo	vina period	de CLOCK-a	a:							
				Druga polovina periode CLOCK-a:						
					bil stanja p	ostavlja se	u 1 nakon š	íto		

2. (7 bodova) U memoriji od adrese 1000_{16} je blok sa 100_{16} podataka u 64-bitnom formatu s bitom za predznak. Glavni program treba svaki broj iz bloka **pretvoriti** u 64-bitni broj u formatu 2'k, **obraditi** ga potprogramom OBRADI i obrađene 64-bitne brojeve u formatu 2'k **spremiti** u novi blok od adrese 2000_{16} .

Potprogram OBRADI preko stoga prima 64-bitni broj u formatu 2'k. Broj treba obraditi ovako: ako je broj pozitivan treba ga **umanjiti** za 123₁₆, ako je negativan treba ga **uvećati** za 567₁₆, a ako je ništica treba ga ostaviti **bez promjene**. Rezultat, tj. obrađeni broj (također u 64-bitnom formatu 2'k) vraća se registrima RO (niži dio) i R1 (viši dio).

3. (12,5 bodova) Na FRISC su spojene tri uvjetne vanjske jedinice U1, U2 i U3, zatim jedna bezuvjetna vanjska jedinica BJ, te jedna prekidna vanjska jedinica PJ spojena na INT. Adrese odaberite sami.

FRISC treba **prenositi** podatke sa U1 na U2 i **prebrajati** ih. **Istovremeno** treba **prenositi** podatke sa BJ na U3. Nakon 333₁₆ poslanih podataka na U2, treba zaustaviti procesor i PJ. Kad dođe prekid od PJ, treba joj poslati broj podataka poslanih na U2.

Prezime i i	me (tiskani	im slovim	a):			JMBAG:				
radnje teška		eksa ponaša	nja te mogu u		no isključer	je s Fakulteta.			sredstvima. Ove su no stanje dozvoljava	
				re (popis nared tka treba napisa						
			=	FRISC-ova)	M	jesto za post	upak:			
				rne brojeve avice će biti:	O	11 - prijeno	osi prijer	nos = <mark>0</mark>		
				ıdba = _ 1 ,	_	101		posudba = not prijenos = 1		
				< =1		010		preljev = 🖸 xor 📘 = 1		
MORA SE VIDJETI POSTUPAK RJEŠAVANJA!!!						<u>1</u> 000	predznak = <mark>1</mark> ništica = 0 (jer rezultat nije 0)			
pseudona	redaba na	desnoj str	ani. U tablic	pisani podat i ispod napiši kadskoj bazi)	te sadrža		ORG 10 DH +3, DW 5			
adresa	100	101	102	103	104	105	106	107		
sadržaj	03	00	FD	FF	05	00	00	00	_	
GIE se automatsk 1.e (2 booizlazniclocka. Me	omatski bri i postavlja l da) <u>Smjero</u> , WRITE morija mor	še kada se kada se izv <u>vi</u> FRISC-o je iz ra aktivirat	e (dogodi št vede naredk ovih prikljud dazni, W i WAIT ako	co?) _PRIHVA coaRETI čaka su: Al 'AIT je u jespora/n	TI (INT/z IIF se aut DR je ulazni ne stigne (ahtjev za m omatski posi izlazni, Čitanje/pisa obaviti traže	ask.prekid/ tavlja kada DATA je _ nje u brzu i nu operacij	/maskirajući se izvede na dvosmjeri memoriju tra u (čitanje ili	n/onemogućen prekid) GIE se redba _RETN ni, READ je aje _1_ takt(ova) pisanje) a ili pisanja	
1.f (2,5 boo	da) Napišite	e korake k	oje FRISC ob	oavlja prilikor	n izvođer	ija naredbe S	STORE R2, (R5+200)		
Razina doh	ıvata:									
Prva polovina periode CLOCK-a:					Razina izvođenja:					
PC -> AR						Prva polovina periode CLOCK-a:				
Druga polovina periode CLOCK-a:(AR) -> IR						ALU -> AR R2 -> DR				
						N2 -> DN				
dekodiranje					Dr	Druga polovina periode CLOCK-a:				
ALU zbraja						omogući dohvat u sljedećem ciklusu				
PC + 4	-> PC									
onemogu	ći dohvat u	ı sijedećen	n ciklusu							

1.g (0,5 boda) U <u>ulaznoj uvjetnoj</u> vanjskoj jedinici bistabil stanja postavlja se u 1 nakon što <u>vanjski uređaj/proces</u> pošalje podatak vanjskoj jedinici / vanjska jedinica zapamti podatak poslan od vanjskog procesa/uređaja_____.

2. (7 bodova) U memoriji od adrese 1000_{16} je blok sa 100_{16} podataka u 64-bitnom formatu s bitom za predznak. Glavni program treba svaki broj iz bloka **pretvoriti** u 64-bitni broj u formatu 2'k, **obraditi** ga potprogramom OBRADI i obrađene 64-bitne brojeve u formatu 2'k **spremiti** u novi blok od adrese 2000_{16} .

Potprogram OBRADI preko stoga prima 64-bitni broj u formatu 2'k. Broj treba obraditi ovako: ako je broj pozitivan treba ga **umanjiti** za 123₁₆, ako je negativan treba ga **uvećati** za 567₁₆, a ako je ništica treba ga ostaviti **bez promjene**. Rezultat, tj. obrađeni broj (također u 64-bitnom formatu 2'k) vraća se registrima RO (niži dio) i R1 (viši dio).

```
ORG
          MOVE 10000, SP
                            ;inicijalizacija stoga
          MOVE 1000, R2
                            ; IZVOR
               2000, R3
                            ; ODREDISTE
          MOVE
          MOVE 100, R4
                            ; BROJAC
PETLJA
          LOAD R0, (R2)
                            ; dohvat broja iz bloka
          LOAD R1, (R2+4)
          OR
                R1, R1, R1
                           ; ispitaj predznak broja
          JR_P DALJE
NEGATIVAN SHL
                R1, 1, R1
                             ; briši bit predznaka
          SHR
                R1, 1, R1
                R0, -1, R0
          XOR
                             ; negativne treba dvojno komplementirati
          XOR
                R1, -1, R1
                             ; u dvostrukoj preciznosti
                R0, 1, R0
          ADD
                R1, 0, R1
          ADC
          PUSH RO
DATITE
                             ; parametri na stog
          PUSH R1
          CALL OBRADI
                            ; poziv
                SP, 8, SP
          ADD
                            ; iš enje parametara
          STORE RO, (R3)
                             ; spremi rezultat
          STORE R1, (R3+4)
          ADD
                R2, 8, R2
                             ; pomak adresa
                R3, 8, R3
          ADD
          SUB
                R4, 1, R4
                             ; broja petlje i kraj petlje
          JR NZ PETLJA
          HALT
          ; spremanje konteksta ili bez spremanja ako pametno iskoriste registre
OBRADI
          LOAD R0, (SP+8)
                            ; dohvat parametara
          LOAD R1, (SP+4)
          CMP
                      ; ispitivanje predznaka broja
          JR M NEGAT
          JR_NZ POZIT
                R0, 0
                      ; za nulu treba ispitati oba dijela broja
          CMP
          JR_NE POZIT
          RET
                R0, 567, R0 ; uve anje negativnog broja
NEGAT
          ADD
                R1, 0, R1
          ADC
          RET
POZIT
          SUB
                RO, 123, RO; smanjivanje pozitivnog broja
          SBC
                R1, 0, R1
          RET
                             ; povratak
```

3. (12,5 bodova) Na FRISC su spojene tri uvjetne vanjske jedinice U1, U2 i U3, zatim jedna bezuvjetna vanjska jedinica BJ, te jedna prekidna vanjska jedinica PJ spojena na INT. Adrese odaberite sami.

FRISC treba **prenositi** podatke sa U1 na U2 i **prebrajati** ih. **Istovremeno** treba prenositi **podatke** sa BJ na U3. Nakon 333₁₆ poslanih podataka na U2, treba zaustaviti procesor i PJ.

Kad dođe prekid od PJ, treba joj poslati broj podataka poslanih na U2.

Bitan je redoslijed posluživanja:

- 1. Prvo treba PROZIVATI U1 i U3.
- 1.1 Ako U3 postane spremna, treba je poslužiti i nastaviti s prozivanjem 1.
- 1.2 Ako U1 postane spremna, treba je poslužiti i prijeći na korak 2.
- 2. Zatim treba PROZIVATI U2 i U3.
- 1.1 Ako U3 postane spremna, treba je poslužiti i nastaviti s prozivanjem 2.
- 1.2 Ako U2 postane spremna, treba je poslužiti i prijeći na korak 1.

```
EQU
               OFFFF0000
BJ
U1_D
         EQU OFFFF1000
U1_D EQU 0FFFF1000
U1_BS EQU 0FFFF1004
U2_D EQU 0FFFF2000
U2_BS EQU 0FFFF2004
U3_D EQU 0FFFF3000
U3_BS EQU 0FFFF3004
PJ D EOU 0FFFF4000
PJ_D
         EQU OFFFF4000
PJ_IACK EQU 0FFFF4004
PJ_IEND EQU 0FFFF4008
PJ_STOP EQU 0FFFF400C
           ORG
          MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga
                            ; skok preko vektora u glavni
           JP
                GLAVNI
           ORG
                      ; vektor na adresi 8
           DW
                 200
          MOVE %B 10000, SR; dozvoliti prekide
GLAVNI
; prozivanje 1. i 3. uvjetne jedinice
POLL_1_3 LOAD R0, (U1_BS) ; ispitaj prvu
               RO, RO, RO
           OR
          JR_NZ CITAJ_1
                          ; posluži prvu ako je spremna
          LOAD RO, (U3_BS) ; ispitaj tre u
CHK3
                R0, R0, R0
           OR
           ; posluži tre u ako je spremna
           LOAD R2, (BJ) ; prvo uzmi podatak s bezuvjetne
           STORE R2, (U3_D)
                            ; pošalji ga tre oj i obriši joj status
           STORE R2, (U3_BS)
                 POLL_1_3 ; natrag na ispitivanje prve
           JR
CITAJ_1
          LOAD R1, (U1_D)
                              ; itaj podatak i briši status
           STORE RO, (U1_BS)
           ; nakon posluživanja prve ide se na prozivanje 2. i 3.
```

```
; prozivanje 2. i 3. uvjetne jedinice
POLL_2_3
         LOAD RO, (U2_BS) ; ispitaj drugu
               R0, R0, R0
          OR
          JR_NZ SALJI_2
                            ; posluži drugu ako je spremna
          LOAD RO, (U3_BS) ; ispitaj tre u
                R0, R0, R0
          OR
          JR_Z POLL_2_3
                             ; natrag na ispitivanje druge
          ; posluži tre u ako je spremna (isto kao u prvoj petlji)
          LOAD R2, (BJ)
                            ; prvo uzmi podatak s bezuvjetne
          STORE R2, (U3_D)
                             ; pošalji ga tre oj i obriši joj status
          STORE R2, (U3_BS)
                POLL 2 3
          JR
                            ; natrag na ispitivanja druge
          STORE R1, (U2_D)
                             ; šalji podatak i briši status
SALJI 2
          STORE RO, (U2_BS)
          LOAD R4, (BROJAC)
          ADD
                R4, 1, R4
                            ; update broja a U MEMORIJI
          STORE R4, (BROJAC)
                R4, 333
          CMP
                            ; ispitivanje kraja
          JR EQ KRAJ
          JΡ
                POLL 1 3
                            ; nakon slanja na drugu, opet prozivanje 1. i 3.
                            ; zaustavi prekidnu
KRAJ
          MOVE 0, RO
          STORE RO, (PJ_STOP)
          HALT
                             ; zaustavi procesor
; PREKIDNI POTPROGRAM
                200
          ORG
                      ; adresa mora odgovarati vektoru
                      ; spremi kontekst, SR se ne mijenja
          PUSH RO
          STORE RO, (PJ_IACK)
                                  ; dojava prihvata prekida
          LOAD RO, (BROJAC)
                                   ; dohvat broja a i slanje na PJ
          STORE RO, (PJ_D)
          STORE RO, (PJ_IEND)
                                  ; dojava kraja posluživanja
          POP
                R0
                       ; obnova konteksta
          RETI
                       ; povratak iz prekida
```

; BROJA MORA BITI U MEMORIJI

BROJAC

DW