Prezime i ime (tiskanim slovima):	JMBAG:			
Izjavljujem da tijekom ispita neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ovog ispita. Potpis:				
Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabahtere (popis naredal cjeline programa. Rješenja teorijskih zadatka treba napisati na ovaj p	ba FRISC-a i ARM-a). Programe treba pisati uredno i komentirati pojedine papir. <u>Završni ispit traje 135 minuta i nosi 40 bodova.</u>			
	LO1-1000. Rezultat oduzimanja je Napišite stanja , Preljev=, Ništica=, Predznak= <u>Mora se vidjeti</u>			
	vlja broj, a u formatu <u>2'k</u> predstavlja broj <u>4-bitni</u> formatu <u>2'k</u> predstavlja broj <u>Mora se vidjeti postupak</u> .			
priključak Kada se na <u>ulaznom priključku pojavi i</u>	r FRISC, sklop FRISC-CT ima <u>ulazni</u> priključak te <u>izlazni</u> mpuls, onda se (što se stru na bitu (ime bita) upisana vrijednost			
Kad brojilo dođe do nule, što se događa na <u>izlaznom</u> prikl				
1.d (2,5 bod) Na desnoj strani na prazne crte napišite korake koje ARM automatski izvodi prilikom prihvaćanja prekida FIQ (može opisno ili navesti stanja registara).				
Iz potprograma za FIQ povratak se ostvaruje — naredbom koja obnavlja sadržaj registara i				
1.e (2 boda): Izvođenje ovog odsječka na procesoru ARM7 traje: ciklusa.  Kraj svake naredbe napišite koliko puta se izvodi i koliko traje pojedino izvođenje (npr. 3 x 1c + 1 x 2c znači da naredba tri puta traje 1 ciklus i jednom traje 2 ciklusa).	,			
<b>1.f (2,5 boda)</b> Memorijske i UI-sabirnice mogu biti spojene na dva načina. <u>Navedite imena</u> od ova dva načina spajanja i <u>nadocrtajte sabirnice i način spajanja na obje sheme</u> .				
ime:	_ ime:			
proc. mem. vj1 vj2	proc. mem. vj1 vj2			
	formatu s bitom za predznak. Napišite programski odsječak koji iti dodatni registri ni memorijske lokacije. Odsječak napišite i za nu naredbu.			
frisc:	arm:			

2. (10 bodova) Na FRISC su spojeni GPIO, CT, DMA i bezuvjetna vanjska jedinica BVJ (adrese im odaberite sami).

Glavni program treba u beskonačnoj petlji primati 8-bitne NBC podatke sa sklopa GPIO (<u>na uvjetni način</u>). U 16-bitnoj lokaciji ZBROJ treba računati zbroj svih podataka do tada primljenih sa sklopa GPIO. Ako dođe do <u>prekoračenja</u> 16-bitnog NBC opsega, u lokaciju GRESKA treba <u>upisati 1</u> i normalno <u>nastaviti</u> sa primanjem i zbrajanjem podataka. Ako nikada nije bilo prekoračenja, u lokaciji GRESKA treba biti vrijednost 0.

<u>Svake stotinke</u> sekunde treba pomoću DMA-prijenosa prenijeti 100<sub>16</sub> podataka <u>iz BVJ1 u memorijski blok</u> na adresi 7000<sub>16</sub>. DMA treba raditi <u>krađom ciklusa</u> i javljati kraj <u>prekidom INT</u>. Mjerenje <u>stotinke</u> treba ostvariti sklopom CT na čiji ulaz je spojena frekvencija 2 MHz, a CT treba davati prekid na priključku INT.

Kada <u>DMA-prijenos završi, treba pozvati potprogram OBRADI</u> koji će obraditi podatke u bloku (potprogram OBRADI ne treba pisati). Pretpostavite da DMA-prijenos skupa s potprogramom OBRADI traju kraće od jedne stotinke.

Kada se primi 3333<sub>16</sub> prekida sa CT-a, treba <u>odmah</u> zaustaviti rad CT-a i ne pokretati nove DMA-prijenose, a također treba zaustaviti i glavni program ali ne odmah, nego <u>tek nakon što se dovrši trenutno primanje</u> podatka sa sklopa GPIO i računanje novog zbroja.

**3. (7 bodova)** Za **ARM** napišite program koji obrađuje svaki <u>16-bitni podatak u formatu 2'k</u> koji se nalazi u bloku memorije na adresi 1000<sub>16</sub>, a 32-bitne rezultate obrade sprema u memorijski blok na adresi 2000<sub>16</sub>. Početni blok sadrži 80<sub>16</sub> podataka. Obradu pojedinog podatka treba raditi <u>potprogramom POTP</u>.

Napišite potprogram POTP koji prima <u>32-bitni 2'k parametar</u> pomoću <u>stoga</u> i vraća <u>32-bitni</u> rezultat <u>registrom RO</u>. POTP izračunava formulu:

```
rezultat = (parametar+7)^3 * konstanta + 128<sub>16</sub>
```

Kubiranje se mora izvesti pomoću <u>potprograma KUB</u>. "Konstanta" je <u>8-bitni 2'k broj</u> spremljen na adresi 7008<sub>16</sub> (na tu adresu stavite broj -36<sub>16</sub>). Pretpostavite da ni jedan izračun neće prekoračiti 32-bitni opseg 2'k brojeva.

Potprogram KUB prima parametar (<u>32-bitni 2'k</u>) pomoću <u>lokacije iza naredbe BL</u>, a <u>32-bitni</u> rezultat vraća pomoću <u>registra RO</u>. KUB treba samo kubirati primljeni parametar.

**4. (10 bodova)** Računalni sustav za grijanje bazena sastoji se od procesora **ARM**, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO. Adrese sklopova odaberite sami.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura vode u bazenu u rasponu od <u>0 do 63 stupnja celzija</u>
- bit 6 ulazni bit: temperatura je valjana
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeni su prekidač i dva grijača (bitovi 3-7 se ne koriste):

- bit 0 ulazni bit: prekidač za uključivanje (1) / isključivanje (0) sustava grijanja
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) malog grijača
- bit 2 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) velikog grijača

Napišite program koji beskonačno kontrolira temperaturu u bazenu na sljedeći način:

- (1) <u>Svakih 10 sekundi</u> provjeri se je li sustav isključen. Ako je sustav <u>isključen</u>, grijače treba <u>isključiti</u>. Također potprogramu SUSTAV treba <u>poslati parametar 0</u>. <u>Potprogram SUSTAV ne treba pisati, a parametar mu se šalje registrom R2</u>.
- (2) Ako je sustav <u>uključen</u> treba potprogramu SUSTAV poslati <u>parametar 1</u>. Zatim treba očitati <u>trenutačnu temperaturu vode T</u>. Ako je T>=24, treba <u>isključiti grijače</u>. Ako je T <= 20, treba držati <u>uključena oba grijača</u>. Ako je 21 <= T <= 23 stupnja, treba držati <u>uključen samo mali grijač</u>.

Dok ne protekne <u>prvih 10 sekundi, grijači trebaju biti isključeni</u>. Glavni program za vrijeme regulacije temperature vrti beskonačnu praznu petlju.

RJEŠENJA					
	e 0101-1000. Rezultat oduzimanja je <u>1101</u> . Napišite stanja = <u>1</u> , Preljev= <u>1</u> , Ništica= <u>0</u> , Predznak= <u>1</u> . <u><b>Mora se vidjeti</b></u>				
	stavlja broj <u>5</u> , a u formatu <u>2'k</u> predstavlja broj <u>-3</u> . <u>4-bitni</u> a u formatu <u>2'k</u> predstavlja broj <u>7</u> . <u>Mora se vidjeti postupak.</u>				
1.c (1,5 boda) Osim priključaka za spajanje na procesor FRISC, sklop FRISC-CT ima <u>ulazni</u> priključak <u>CNT</u> te <u>izlazni</u> priključak <u>ZC</u> . Kada se na <u>ulaznom priključku pojavi impuls</u> , onda se <u>smanjuje brojilo (DC) za jedan</u> (što se događa), ali samo uz preduvjet da je u <u>upravljačkom registru</u> na bitu <u>STOP/START</u> (ime bita) upisana vrijednost <u>1</u> . Kad brojilo dođe do nule, što se događa na <u>izlaznom</u> priključku: <u>generira se impuls</u>					
1.d (2,5 bod) Na desnoj strani na prazne crte	R14_fiq = adresa sljedeće naredbe + 4				
napišite korake koje ARM automatski izvodi prilikom prihvaćanja prekida FIQ (može opisno ili	SPSR fig = CPSR				
navesti stanja registara).	CPSR[4:0] = %B10001 ili ulazak u način rada fiq				
Iz potprograma za FIQ povratak se ostvaruje	CPSR[5] = 0 ili ulazak u ARM način (izlazak iz Thumb načina)				
naredbom SUBS PC, LR, #4 koja obnavlja	CPSR[6] = 1 ili zabrani prekide FIQ				
sadržaj registara <u>PC</u> i <u>CPSR</u> .	CPSR[7] = 1 ili zabrani prekide IRQ				
	PC = 1C ili skok na adresu 1C				
<b>1.e (2 boda):</b> Izvođenje ovog odsječka na procesoru ARM7 traje: 42 ciklusa. Kraj svake naredbe napišite koliko puta se izvodi i koliko traje pojedino izvođenje (npr. 3 x 1c + 1 x 2c znači da naredba tri puta traje 1 ciklus i jednom traje 2 ciklusa).	MOV R4,#4 MOV R1,#10<8  OP LDRB R0,[R1] ADD R0,R0,#1 STRB R0,[R1],#1 SUBS R4,R4,#1 BNE LOOP  1 + 2 punjenje 4x3 4x3 4x1 4x2 3x3 + 1x1				
<b>1.f (2,5 boda)</b> Memorijske i UI-sabirnice mogu biti spojene na dva načina. <u>Navedite imena</u> od ova dva načina spajanja i nadocrtaite sabirnice i način spajanja na obje sheme.					

i

ime: zajednička (memorijska i UI) sabirnica ili backplane ime: neizravno spajanje ili spajanje mostom (međusklopom)



1.g (2 boda): U registru RO nalazi se 32-bitni podatak u formatu s bitom za predznak. Napišite programski odsječak koji računa <u>apsolutnu vrijednost</u> tog broja. <u>Ne smiju</u> se koristiti dodatni registri ni memorijske lokacije. Odsječak napišite i za FRISC i za ARM. Na svaku crtu smijete upisati <u>najviše jednu</u> naredbu.

frisc:	ROTL R0, 1, R0	ili kraće:	arm:	MOV R0, R0, LSL #1
	AND R0, -2, R0	SHL/ROTL R0,1,R0		MOV R0, R0, LSR #1
	ROTR RO. 1. RO	SHR R0.1.R0		ili kraće: BIC RO.RO.#80<24 //#8<28 ili #2<30

## 2. (10 bodova) Na FRISC su spojeni GPIO, CT, DMA i bezuvjetna vanjska jedinica BVJ (adrese im odaberite sami).

Glavni program treba u beskonačnoj petlji primati 8-bitne NBC podatke sa sklopa GPIO (<u>na uvjetni način</u>). U 16-bitnoj lokaciji ZBROJ treba računati zbroj svih podataka do tada primljenih sa sklopa GPIO. Ako dođe do <u>prekoračenja</u> 16-bitnog NBC opsega, u lokaciju GRESKA treba <u>upisati 1</u> i normalno <u>nastaviti</u> sa primanjem i zbrajanjem podataka. Ako nikada nije bilo prekoračenja, u lokaciji GRESKA treba biti <u>vrijednost 0</u>.

<u>Svake stotinke</u> sekunde treba pomoću DMA-prijenosa prenijeti 100<sub>16</sub> podataka <u>iz BVJ1 u memorijski blok</u> na adresi 7000<sub>16</sub>. DMA treba raditi <u>krađom ciklusa</u> i javljati kraj <u>prekidom INT</u>. Mjerenje <u>stotinke</u> treba ostvariti sklopom CT na čiji ulaz je spojena frekvencija 2 MHz, a CT treba davati prekid na priključku INT.

Kada <u>DMA-prijenos završi, treba pozvati potprogram OBRADI</u> koji će obraditi podatke u bloku (potprogram OBRADI ne treba pisati). Pretpostavite da DMA-prijenos skupa s potprogramom OBRADI traju kraće od jedne stotinke.

Kada se primi 3333<sub>16</sub> prekida sa CT-a, treba <u>odmah</u> zaustaviti rad CT-a i ne pokretati nove DMA-prijenose, a također treba zaustaviti i glavni program ali ne odmah, nego <u>tek nakon što se dovrši trenutno primanje</u> podatka sa sklopa GPIO i računanje novog zbroja.

```
PIOD
          EQU
                 OFFFF0000
                                           ; adrese vanjskih jedinica
PIOCR
          EOU
                 OFFFF0004
PIOACK
          EQU
                 0FFFF0008
                 OFFFF000C
PIOEND
          EQU
CTLR
          EQU
                 OFFFF1000
CTCR
          EQU
                 0FFFF1004
CTIACK
         EQU
                 0FFFF1008
CTIEND
         EQU
                 OFFFF100C
DMASRC
        EQU
                 OFFFF2000
DMADEST
         EQU
                 OFFFF2004
          EOU
                 0FFFF2008
DMACNT
                 OFFFF200C
DMACR
          EQU
DMASTART EQU
                 OFFFF2010
DMAIACK
          EQU
                 0FFFF2014
                 OFFFF3000
BVJ
          EOU
          ORG
                 0
                                           ; početna adresa izvođenja
          MOVE
                 10000, SP
                                           ; inicijaliziraj pokazivač stoga
          JΡ
                 GLAVNI
                                           ; skok u glavni
          ORG
                 8
                                           ; adresa vektora
                 200
          DM
                                           ; vektor
```

## 

```
%D 20000, R0
GLAVNI
          MOVE
                                          ; vremenska konstanta za CT
          STORE RO, (CTLR)
                 %B 011, R0
                                           ; upravljačka riječ za CT
          MOVE
          STORE RO, (CTCR)
          MOVE
                 %B 001, R0
                                           ; bez prekida, ulazni način
          STORE RO, (PIOCR)
                                           ; upravljačka riječ za GPIO
          MOVE
                 %B 10000, SR
                                           ; dozvoli prekid INT
CEKAJ PIO LOAD
                 RO, (PIOACK)
                                           ; čekaj spremnost GPIO-a
                 R0, 0
          CMP
          JR EQ CEKAJ PIO
          STORE RO, (PIOACK)
                                          ; dojava početka posluživanja
                 RO, (PIOD)
                                          ; učitavanje podatka sa GPIO-a
          LOAD
          STORE RO, (PIOEND)
                                          ; dojava kraja posluživanja
```

```
LOADH R1, (ZBROJ)
                                        ; dohvat 16-bitnog zbroja i uvećanje
              R1, R0, R1
          STOREH R1, (ZBROJ)
                R1, 10000, R1
                                        ; ispitivanje 16-bitnog prijenosa
          AND
          JR Z OK ZBROJ
                                         ; tj. ispitivanje prekoračenja opsega
                1, R2
GRESKA
          MOVE
                                         ; postavljanje oznake greške
          STORE R2, (GRESKA)
OK ZBROJ
          LOAD
                RO, (BROJAC)
                                        ; ispitivanje uvjeta zaustavljanja
                R0, 3333
          CMP
          JR GE CEKAJ PIO
                                         ; skok na posluživanje GPIO-a
                                         ; Može i EQ, ali točnije je GE jer
                                         ; dok se čeka spremnost PIO-a, može
                                         ; doći još koji prekid od CT-a.
          HALT
                                         ; zaustavljanje programa
BROJAC
                0
                   ; brojač prekida sa CT-a
          DM
GRESKA
          DM
                0
                    ; oznaka greške
ZBROJ
          DH
                0
                    ; zadani zbroj
ORG
                200
                                         ; adresa prekidnog potprograma
                R0
                                         ; spremanje ispravnih registara
          PUSH
          MOVE
                SR, R0
          PUSH
                R0
          ; otkrivanje uzročnika prekida: CT ili DMA (NE ČEKATI U PETLJI)
                RO, (CTIACK)
                R0, 1
                               ; mogla se ispitati i spremnost DMA-sklopa
          CMP
          JR EQ POSLUZI CT
                              ; ako je CT tražio prekid, posluži ga
                ; u suprotnom je prekid došao od DMA pa posluži DMA
POSLUZI DMA
                                         ; dojavi prihvat prekida, nema dojave
          STORE RO, (DMAIACK)
                                         ; kraja posluživanja
          CALL
                OBRADI
                                         ; poziv zadanog potprograma
          JR
                VAN 2
                                         ; izlazak
                ; posluživanje CT-a svake stotinke
POSLUZI CT
          STORE RO, (CTIACK)
                                        ; dojavi prihvat prekida
          LOAD RO, (BROJAC)
                                         ; povećaj brojač u memoriji
                R0, 1, R0
          ADD
          STORE RO, (BROJAC)
          CMP
                RO, 3333
                                         ; provjera brojača - je li kraj?
          JR NE INIT DMA
          ; ako je kraj, zaustavi rad CT-a
STOP CT
          MOVE %B 000, R0
                                        ; zaustavi brojanje CT-a
          STORE RO, (CTCR)
          .TR
                MAN
                                         ; izlazak
          ; Ako nije kraj, pokreni DMA (inicijaliziraj ga).
          ; Ovdje treba minimalno inicijalizirati adresu odredišta (memorije)
          ; i broj podataka jer se oni mijenjaju svakim DMA-prijenosom. Adresa
          ; izvora (VJ) i kontrolna riječ mogu se inicijalizirati samo jednom
          ; u glavnom programu.
INIT DMA
               BVJ1, R0
          MOVE
          STORE RO, (DMASRC)
                                        ; adresa izvora
          MOVE
                7000, R0
                                ; adresa odredišta
          STORE RO, (DMADEST)
                100, R0
          MOVE
          STORE RO, (DMACNT)
                                        ; broj podataka
```

	MOVE %B 0111, R0 STORE R0, (DMACR)	; vj->mem, krađa, INT ; upravljačka riječ
	STORE RO, (DMASTART)	; pokreni DMA-prijenos
VAN	STORE RO, (CTIEND)	; dojavi kraj posluživanja CT-u
VAN_2	POP R0 MOVE R0, SR POP R0 RETI	<pre>; obnavljanje spremljenih registara ; izlazak iz običnog prekida</pre>

**3. (7 bodova)** Za **ARM** napišite program koji obrađuje svaki <u>16-bitni podatak u formatu 2'k</u> koji se nalazi u bloku memorije na adresi 1000<sub>16</sub>, a 32-bitne rezultate obrade sprema u memorijski blok na adresi 2000<sub>16</sub>. Početni blok sadrži 80<sub>16</sub> podataka. Obradu pojedinog podatka treba raditi potprogramom POTP.

Napišite potprogram POTP koji prima <u>32-bitni 2'k parametar</u> pomoću <u>stoga</u> i vraća <u>32-bitni</u> rezultat <u>registrom RO</u>. POTP izračunava formulu:

```
rezultat = (parametar+7)^3 * konstanta + 128<sub>16</sub>
```

VOM

PC, LR

Kubiranje se mora izvesti pomoću <u>potprograma KUB</u>. "Konstanta" je <u>8-bitni 2'k broj</u> spremljen na adresi 7008<sub>16</sub> (na tu adresu stavite broj -36<sub>16</sub>). Pretpostavite da ni jedan izračun neće prekoračiti 32-bitni opseg 2'k brojeva.

Potprogram KUB prima parametar (<u>32-bitni 2'k</u>) pomoću <u>lokacije iza naredbe BL</u>, a <u>32-bitni</u> rezultat vraća pomoću registra RO. KUB treba samo kubirati primljeni parametar.

```
ORG
                 \cap
                 SP, #10<12
                                          ; inicijalizacija pokazivača stoga
GLAVNI
          VOM
                 R1, #10<8
          VOM
                                          ; adrese izvorišnog i ...
                 R2, #20<8
          VOM
                                           ; ...odredišnog bloka
          MOV
                 R3, #80
                                           ; duljina bloka - brojač za petlju
          LDRSH R0, [R1], #2
LOOP
                                          ; učitaj 16-bitni 2'k (s proširenjem)
          STMFD SP!, {R0}
                                          ; stavi parametar na stog
                 POTP
                                           ; pozovi potprogram POTP
          _{
m BL}
          ADD
                 SP, SP, #4
                                           ; ukloni parametar sa stoga
                 RO, [R2], #4
          STR
                                          ; pohrani 32-bitni rezultat
                 R3, R3, #1
                                           ; brojač za petlju i petlja
          SUBS
                 LOOP
          BNE
          SWI 123456
                                           ; zaustavljanje programa
POTP
          STMFD SP!, {R1, LR}
                                          ; pohrana konteksta sa LR-om
          ; učitaj parametar sa stoga
          LDR R0, [SP, #8]
          ; gornja naredba može se zamijeniti sa:
          ; ADD R1, SP, #8
          ; LDR R0, [R1]
                               ; umjesto ove naredbe može i LDMFD R1, {R0}
          ADD
                 R0, R0, #7
                                           ; uvećanje za 7 (1. dio izračuna)
                 RO, PARAM
                                           ; postavljanje parametra iza BL
          STR
          BL
                 KUB
                                           ; poziv potprograma (2. dio izračuna)
PARAM
                                           ; mjesto za parametar
          DW
          LDR
                 R1, ADRESA
                                          ; dohvat adrese konstante
          LDRSB R1, [R1]
                                           ; dohvat same konstante + proširenje
                 R0, R0, R1
          MUL
                                          ; množenje (3. dio izračuna)
          ; 128 = 0001 \ 0010 \ 1000 = 1 \ 0010 \ 10 < 2 = 4A < 2 \ ili LDR iz memorije
          ADD
                 RO, RO, #4A<2
                                           ; zbrajanje (4. dio izračuna) +
                                           ; broj 128 treba ispravno napisati
                                          ; obnova konteksta
          LDMFD SP!, {R1, LR}
```

; povratak

STMFD SP!, {R1} ; pohrana konteksta LDR R1, [LR], #4 ; dohvat parametra i povećanje LR-a MUL R0, R1, R1 ; kubiranje KUB MUL R0, R0, R1 ; obnova konteksta LDMFD SP!, {R1} MOV PC, LR ; povratak ADRESA DW 7008 ; adresa konstante ORG 7008 ; postavljanje konstante na zadanu adresu

; zadana vrijednost konstante

-36 

DB

**4. (10 bodova)** Računalni sustav za grijanje bazena sastoji se od procesora **ARM**, sklopa RTC (radi u prekidnom načinu, spojen na IRQ, na ulaz RTC-a spojen je signal od 1 kHz) i sklopa GPIO. Adrese sklopova odaberite sami.

Na vrata A sklopa GPIO spojen je temperaturni sklop (kao na predavanjima), na sljedeći način:

- bitovi 0-5 ulazni: temperatura vode u bazenu u rasponu od 0 do 63 stupnja celzija
- bit 6 ulazni bit: temperatura je valjana
- bit 7 izlazni bit: temperatura je pročitana

Na vrata B sklopa GPIO spojeni su prekidač i dva grijača (bitovi 3-7 se ne koriste):

- bit 0 ulazni bit: prekidač za uključivanje (1) / isključivanje (0) sustava grijanja
- bit 1 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) malog grijača
- bit 2 izlazni bit: uključivanje (1) / isključivanje (0) velikog grijača

Napišite program koji beskonačno kontrolira temperaturu u bazenu na sljedeći način:

- (1) <u>Svakih 10 sekundi</u> provjeri se je li sustav isključen. Ako je sustav <u>isključen</u>, grijače treba <u>isključiti</u>. Također potprogramu SUSTAV treba <u>poslati parametar 0</u>. <u>Potprogram SUSTAV ne treba pisati, a parametar mu se šalje registrom R2</u>.
- (2) Ako je sustav <u>uključen</u> treba potprogramu SUSTAV poslati <u>parametar 1</u>. Zatim treba očitati <u>trenutačnu temperaturu vode T</u>. Ako je T>=24, treba <u>isključiti grijače</u>. Ako je T <= 20, treba držati <u>uključena oba grijača</u>. Ako je 21 <= T <= 23 stupnja, treba držati <u>uključen samo mali grijač</u>.

Dok ne protekne <u>prvih 10 sekundi, grijači trebaju biti isključeni</u>. Glavni program za vrijeme regulacije temperature vrti beskonačnu praznu petlju.

```
ORG
                \cap
                                    ; početak izvođenja
          В
                GLAVNI
                                    ; skok u glavni
          ORG
                18
                                   ; adresa prekidnog
          B PREKIDNI
                                    ; skok u prekidni, a može i odmah prekidni
GLAVNT
          MOV
                SP, #10<12
                                         ; inicijalizacija stoga
          ; inicijaliziraj smjerove sklopa GPIO
                RO, GPIO
                                         ; dohvat adrese GPIO-a
          LDR
                %B 10000000, R1
          MOV
                                         ; smjer porta A
          STR
                R1, [R0, #8]
          VOM
                %B 0000001, R1
                                         ; smjer porta B
          STR
                R1, [R0, #0C]
               R1, %B 000
          VOM
                                         ; isključi grijače - neobavezno jer...
              R1, [R0, #4]
          STR
                                         ; 0 je po defaultu u registru podataka
          ; inicijaliziraj sklop RTC
                RO, RTC
                                         ; dohvat adrese RTC-a
          LDR
          LDR
                R1, KONST
                                         ; konstanta brojenja
                R1, [R0, #4]
          STR
                R1, #0
          VOM
          STR
                R1, [R0, #0C]
                                         ; neobavezno: brisanje brojila
                R1, #1
                                         ; kontrolna riječ: dozvoli prekide
          MOV
                R1, [R0, #10]
          STR
          ; dozvoli prekide IRQ
                R0, CPSR
          MRS
          BIC
                RO, RO, #80
                CPSR c, R0
          MSR
LOOP
                LOOP
                                         ; beskonačna petlja
GPIO
          DW
                OFFFF0000
                                    ; adrese GPIO-a i RTC-a
                OFFFF1000
RTC
          DW
                                    ; konstanta za RTC: 1kHz --> 10 sek
          DW
                %D 10000
```

```
PREKIDNI
          STMFD SP!, {R0, R1, R2, LR}; spremanje konteksta i LR-a
          ; reinicijaliziraj RTC
                R0, RTC
                                         ; dohvat adrese RTC-a
          LDR
          MOV
                R1, #0
                                         ; brisanje brojila
                R1, [R0, #0C]
          STR
                R1, [R0, #8]
                                         ; dojava prihvata prekida
          STR
REGULACIJA; početak regulacije temperature
          LDR
                RO, GPIO
                R1, [R0, #4]
                                          ; ispitivanje uključenosti
          LDR
                R1, R1, #%B 0000001
          ANDS
                UKLJUCEN
          BNE
ISKLJUCEN ; sustav grijanja je isključen
          MOV
                R2, #0
                                          ; slanje 0 potprogramu SUSTAV
          _{
m BL}
                SUSTAV
                R1, #%B 0000000
                                         ; isključivanje oba grijača
          VOM
          В
                GRIJACI I VAN
                                         ; slanje na grijače i izlazak
          ; sustav grijanja je uključen => treba ispitati temperaturu
UKLJUCEN
          MOV
                R2, #1
                                          ; slanje 1 potprogramu SUSTAV
                SUSTAV
          _{
m BL}
          ; čitaj temperaturu
CEKAJ
          LDR
                R1, [R0, #0]
                                         ; čekanje spremnosti temperature
          ANDS R1, R1, #%B 01000000
          BEQ
                CEKAJ
          ; očitaj temperaturu i dojavi to impulsom na bitu 7
          LDR
                R1, [R0, #0]
                R1, R1, #%B 10000000 ; postavi bit 7 u jedan
          ORR
          STR
                R1, [R0, #0]
                R1, R1, #%B 011111111 ; postavi bit 7 u nulu
          AND
                R1, [R0, #0]
          STR
          ; ispitivanje tri temperaturna područja
                                 ; brisanje sinkronizacijskih bitova
                R1, R1, #3F
          AND
                R1, #%D 24
                                         ; test najviše granice
          CMP
          MOVHS R1, #%B 00000000
                                       ; isključi oba grijača
VRUCE
          BHS
                GRIJACI I VAN
                                         ; postavi grijače i izađi
                R1, #%D 20
                                         ; test najniže granice
          CMP
          MOVLS R1, #%B 00000110
                                         ; uključi oba grijača
HLADNO
                GRIJACI I VAN
                                          ; postavi grijače i izađi
          BLS
          ; inače je srednja temperatura (21 do 23)
SREDNJE
                                          ; uključi samo mali grijač
               R1, #%B 0000010
          VOM
                 ; upravljanje grijačima i izlazak i prekidnog potprograma
GRIJACI I VAN
                R1, [R0, #4]
          STR
          LDMFD SP!, {R0, R1, R2, LR}
                                               ; obnovi spremljeni kontekst
          SUBS PC, LR, #4
                                               ; izlazak iz prekida
```