| Prezime i ime (tiskanim slovima): | | | JMBAG: | |
|--|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| Izjavljujem da tijekom ispita neću od drugoga prim teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrok ovog ispita. Potpis: | | | | |
| Dozvoljeno je koristiti isključivo službene šalabaht cjeline programa. Rješenja teorijskih zadatka treba | ** * | | • | |
| 1.a (1 bod) Podatak 0000110 ₂ u 7-bitnom Podatak 1101 ₂ u 4-bitnom NBC-u preds OBAVEZNO NAPIŠITE POSTUPAK: | | | | |
| 0000110 = 2+4 = 6 NBC i 2'k (isti prikaz z | za oba jer je broj pozitivan š | to se vidi iz na | ijvišeg bita) | |
| 1101 = 8 + 4+ 1 = 13 NBC 1101 je negativan broj u 2'k, pa radimo d 0011= 2+1 = 3, rezultat je -3 | | | | 0010+1=0011 |
| 1.b. (1,5 boda) Oduzmite u 5 bitova broje biti postavljene ovako: prijenos =0, OBAVEZNO NAPIŠITE POSTUPAK: | posudba = <u>1</u> , ništica = _ | | | |
| 01011 - prijenosi prijeno 01001 posudb | os = <mark>0</mark> a = not prijenos = 1 | | | |
| 01010 prelje | v = 0 xor 1 = 1 | | | |
| + 1 predzn. 10100 ništic. | ak = <mark>1</mark> a = 0 (jer rezultat n | ije O) | | |
| 113010 | | 1)0 0/ | | |
| 1.c (1,5 bod) Memorijske i ulazno-izlazne za koju vrijedi dotična tvrdnja: a)Memorijska da /ulazno-izlazna b)Memorijska da /ulazno-izlazna c)Memorijske da /ulazno-izlazne d)Memorijska/ulazno-izlazna e) ARM-ova sabirnica APB jememorijsk f) ARM-ova sabirnica AHB jememorijsk | sabirnica ima veliku brzi sabirnica ima malu dulji sabirnice su obično sink da_ sabirnica je bolje prilago ka / ulazno-izlazna da ka da / ulazno-izlazna | nu prijenosa p nu. rone. ođena različitir —· —· | odataka. n brzinama r | rada. |
| 1.d. (1,5 bod) Napišite smjerove FRISC-ov | | | | |
| je <u>izlazni</u> , DATA je <u>dv</u> 1.e (1 bod) U mikroarhitekturi FRISC -a p | | | | |
| shuffler: LOAD ne , STORE ne , | | | , , | , , |
| 1.f. (1 bod) Za procesor ARM napišite po ((1) STMFD SP!, {R0, R1} | | • | stre i memo | riju kao i naredba: |
| STR R1,[SP,#-4]! | LDR R0,[SP],#4 | | <u> </u> | <u>Ne smijete koristiti</u> |
| STR R0,[SP,#-4]! | LDR R1,[SP],#4 | | <u>n</u> | naredbe LDM i STM! |
| 1.g. (0,5 boda) Procesor ARM sa statičkih programski odsječak s desne strane. Za n se grananje neće dogoditi | aredbu BHI predvidjet će se | da: LAI | BELA1 | CMP BHI LABELA2 CMP |
| Za naredbu BNE predvidjet će se da: | ce se grananje dogoditi | LAI | BELA2 | BNE LABELA1 |
| | | 1 | | |

1.h. (2 bod) Nakon uključenja ARM7 izvodi ovaj programski odsječak. Uz svaku naredbu napišite koliko puta se izvodi i koliko ciklusa traje pojedino izvođenje (npr. 5 x 1c + 1 x 2c znači da naredba pet puta traje po jedan ciklus i jednom traje dva ciklusa).

| | ORG 0 | | | |
|-------|--------|------|----------|-----------------------|
| | MOV | R0, | #7 | 1c + 2c punjenje |
| | LDR | R1, | ADR | 3c |
| LAB | SUBS | R0, | R0, #1 | 7 x 1c |
| | BNE | LAB | | 6 x 3c + 1 x 1c |
| | STR | R0, | [R1], #4 | 2c |
| | | | | |
| Ukupr | o traj | anje | odsječka | ije 34 ciklusa |

2. FRISC (9 bodova) Na FRISC su spojeni GPIO1 i GPIO2, CT i DMA-sklop. Adrese im odaberite sami.

FRISC **beskonačno** čita podatke sa GPIO1 koji radi kao **uvjetna** jedinica. Podatci se kao **bajtovi** spremaju u memorijski blok od adrese 1000₁₆.

Svakih **5 minuta** se do tada primljeni podatci iz bloka 1000₁₆ **pomoću DMA** trebaju poslati na GPIO2 koji radi kao **bezuvjetna** jedinica. DMA radi **zaustavljanjem procesora**. **Nakon završenog DMA-prijenosa**, nastavljaju se čitati podatci iz GPIO1, ali se opet pune **od početka bloka**, tj. od adrese 1000₁₆. To se ponavlja **beskonačno**.

Kašnjenje od 5 minuta ostvarite sklopom CT na čiji ulaz dolazi signal frekvencije 100 Hz. CT daje prekide na NMI.

Zbog jednostavnosti, pretpostavite da se unutar 5 minuta blok memorije neće prepuniti i da DMA-prijenos traje puno kraće od 5 minuta. Također zanemarite slučaj kad NMI dolazi upravo u trenutku spremanja podatka iz GPIO1 u memoriju.

U ovom zadatku je pogrešno pretpostavljeno da DMA-sklop može prenositi pojedinačne bajtove (iz bloka 1000 u GPIO). Zato "pravo" rješenje nije moguće. U rješenju ispod je napravljeno kao da DMA ne radi s 32-bitnim podatcima nego s bajtovima. Moglo bi se napraviti da se prenosi četverostruko manje podataka, ali ni to rješenje nije dobro jer GPIO ne može primati cijeli 32-bitni podatak (u rješenju ćemo priznavati sve varijante).

```
D SRC
          EQU
               OFFFF0000
D DST
          EOU
               OFFFF0004
D N
               OFFFF0008
          EQU
D CR
               OFFFF000C
          EQU
D GO
               OFFFF0010
          EQU
D BS
               OFFFF0014
          EQU
               OFFFF3000
C CR
          EOU
C LR
          EOU
               OFFFF3004
C IACK
          EOU
               OFFFF3008
C IEND
               OFFFF300C
          EQU
P1 CR
          EOU
               OFFFF4000
P1 D
          EQU
               OFFFF4004
P1 BS
          EQU
               OFFFF4008
P1 END
          EQU
               OFFFF400C
P2 CR
          EQU
               OFFFF5000
P2 D
          EQU
               OFFFF5004
P2 IACK
          EQU
               0FFFF5008
                                 ; ova adresa nije nužna
P2 IEND
          EQU
               OFFFF500C
                                  ; ova adresa nije nužna
          ORG
               0
                                  ; neobavezno jer ORG 0 je default
          MOVE
               10000, SP
          JΡ
               GLAVNI
ORG
               0C
                             ; adresa prekidnog potprograma za NMI
          PUSH RO
                              ; spremi kontekst (ovdje SR nije nužno spremiti
                            ; jer nije mijenjan, tj. nema ALU-naredaba)
          MOVE
               SR, R0
          PUSH RO
          STORE RO, (C IACK) ; dojava prihvata prekida
          MOVE 1000, R0
DMA INIT
                             ; izvorište podataka: memorijski blok na adresi 1000
          STORE RO, (D SRC)
```

```
MOVE P2_D, R0
                           ; odredište podataka: adresa podatka na GPIO2
         STORE RO, (D DST)
         MOVE %B 1000, R0
                           ; kontrolna riječ: mem->vj, halting, bez prekida
         STORE RO, (D_CR)
         ; D_DST i D_CR se mogu inicijalizirati i u glavnom programu
         LOAD RO, (BROJAC) ; broj podataka za DMA-prijenos
         STORE RO, (D_N)
         STORE RO, (D GO)
                            ; pokreni DMA-prijenos
                            ; vrati brojač podataka na 0 (**)
         MOVE 0, RO
         STORE RO, (BROJAC)
         MOVE 1000, R0
                            ; vrati adresu bloka na 1000
         STORE RO, (ADRESA)
                           ; brisanje bistabila u DMA (nije nužno, ali je lijepo ;)
         STORE RO, (D BS)
         STORE RO, (C IEND) ; dojava kraja posluživanja
         POP
               R0
                            ; obnovi kontekst
         MOVE RO, SR
         POP
               R0
         RETN
                            ; povratak iz NMI
GLAVNI
                                  ; inicijaliziraj GPIO1: ulazni, bez prekida
         MOVE %B 001, R0
         STORE RO, (P1 CR)
         MOVE %B 010, R0
                                  ; inicijaliziraj GPIO2: postavljanje bitova
         STORE RO, (P2 CR)
                                ; u postavljanju bitova nema spremnosti ni prekida
         MOVE %D 30000, R0
                                  ; konstanta za 5min = 5*60*100 = 30000
         STORE RO, (C LR)
         MOVE %B 111, R0
                                  ; inicijaliziraj CT: NMI, prekid, broji
         STORE RO, (C CR)
         ; ovdje se djelomično može inicijalizirati DMA (destination i kontrolna riječ)
CEKAJ
         LOAD RO, (P1 BS)
                                 ; čekaj spremnost GPIO1
         CMP R0, 0
         JR EQ CEKAJ
         LOAD RO, (P1 D)
                                 ; čitaj podatak sa GPIO1
         STORE RO, (P1 BS)
                                 ; briši status bistabil od GPIO1
         LOAD R1, (ADRESA)
                                 ; spremi podatak na adresu iz ADRESA
         STOREB R0, (R1)
              R1, 1, R1
                                 ; povećaj adresu u ADRESA
         STORE R1, (ADRESA)
                                 ; povećaj brojač podataka BROJAC (**)
         LOAD R2, (BROJAC)
             R2, 1, R2
         ADD
         STORE R2, (BROJAC)
         STORE RO, (P1 END)
                                ; dojavi kraj posluživanja na GPIO1
         JR
               CEKAJ
                                 ; beskonačna petlja
```

; trenutna adresa za upis podatka

; brojač trenutno upisanih podataka

1000

0

DW

DW

ADRESA

BROJAC

Komentar: umjesto odvojenih varijabli za adresu i brojač, bolje je pamtiti samo adresu ili samo brojač. Npr., iz adrese sa lako izračuna broj podataka. U glavnom programu i prekidnom potprogramu ne bi bilo dijelova označenih sa (**).

```
U prekidnom potprogramu bi se umjesto LOAD R0,(BROJAC) napravilo:
LOAD R0, (ADRESA)
SUB R0, 1000, R0
```

3. ARM (9 bodova) Napišite **potprogram F_X** koji računa F(X) = X² + X/5. **Parametar X** se prenosi pomoću **memorijske lokacije iza naredbe BL**, a rezultat se vraća **registrom R0**. X i rezultat su 32-bitni brojevi u formatu **NBC**. Pretpostavite da kod izračuna rezultata neće doći do prekoračenja opsega. Za množenje **nemojte** koristiti petlju (tj. metodu uzastopnog pribrajanja), a dijeljenje je **cjelobrojno**.

Napišite **potprogram OBLOK** koji obrađuje blok **32-bitnih NBC** podataka u memoriji. OBLOK ima dva 32-bitna parametra koji se **prenose stogom**. Jedan parametar zadaje **adresu bloka**, a drugi zadaje **broj podataka u bloku**. Potprogram OBLOK **nema** povratne vrijednosti. Potprogram OBLOK obrađuje blok tako da za **svaki podatak** u bloku **pozove F_X** i vraćenu vrijednost **F(X) upiše preko originalnog podatka** u bloku.

Glavni program treba pomoću OBLOK obraditi memorijski blok na adresi 1000₁₆ u kojem ima 10₁₆ podataka.

```
; glavni program
GLAVNT
                  SP, #10<12
             MOV
                                ; inicijalizacija stoga
             MOV R1, #10<8 ; adresa prvog bloka 1000 MOV R2, #10 ; veličina prvog bloka 10 STMFD SP!, {R1,R2} ; parametri na stog
             BL OBLOK
                                 ; poziv potprograma
                  SP, SP, #8
             ADD
                                 ; ukloni parametre sa stoga
             SWT
                  123456
                                 ; haltanje
OBLOK
             STMFD SP!, {R0,R1,R2,LR}
                                       ; spremanje konteksta
                                      ; obavezno spremiti LR (tj. R14) i R0 jer
                                      ; njega mijenja potprogram F X
             ADD
                  RO, SP, #%D16
                                       ; računa se adresa parametara
             LDMFD R0, {R1, R2}
                                      ; dohvat parametara:
                                       ; R1=adresa, R2=veličina
; Iznad može i LDMI (isto što i LDMFD). Umjesto ADD i LDMFD može i ovako:
; LDR R1, [SP, #10], LDR R1, [SP, #14]
LOOP
            LDR
                  R0, [R1]
                                       ; dohvat podatka iz bloka
             STR
                 RO, PARAM
                                       ; upis parametra na memorijsku lokaciju iza BL
POZTV
            BL
                  FΧ
                                      ; poziv potprograma F X
PARAM
             DW
                  0
                                      ; lokacija za slanje parametra u F X
             STR
                 RO, [R1],#4
                                       ; spremi rezultat u blok i povećaj adresu
                                    ; smanji brojač petlje
             SUBS R2, R2, #1
             BNE
                  LOOP
                                       ; uvjet za kraj petlje
             LDMFD SP!, {R0,R1,R2,LR}
                                       ; obnova konteksta
             VOM
                 PC, LR
                                       ; povratak
; Učitavanje parametara na početku programa može i izravno bez izračuna adrese:
     LDR R1, [SP, #%D16]
     LDR R2, [SP, #%D20]
FΧ
             STMFD SP!, {R1,R2}
                                ; spremanje konteksta
```

```
T<sub>1</sub>DR
                    RO, [LR],#4
                                            ; dohvat parametra i pomicanje LR za 4 na
                                             ; pravu povratnu adresu
                    R1, R0, R0
                                             ; računaj X<sup>2</sup> i spremi u R1
              MUL
              MOV
                    R2, #0
                                           ; rezultat dijeljenja R2 je početno 0
              ; oduzmi X-5
DIJELI
              ADDHS R2, R2, #1
                                           ; povećaj rezultat ako X>5 ili X==5
              BHI
                    DIJELI
                                           ; ponavljaj dok je X>5
              ; Iznad se koriste uvjeti HI i HS jer se radi sa NBC brojevima
              ADD
                    R0, R1, R2
                                           ; računaj X<sup>2</sup>+X/5 i spremi u povratni registar
              LDMFD SP!, {R1,R2}
                                           ; obnova konteksta
              MOV
                    PC, LR
                                           ; povratak
```

4. ARM (12 bodova) Na ARM su spojeni GPIO1, RTC1 i RTC2. Adrese im odaberite sami.

RTC1 je spojen na FIQ, a na ulaz mu dolazi signal frekvencije 1MHz.

RTC2 je spojen na IRQ, a na ulaz mu dolaze impulsi koje treba prebrajati.

Na vrata A od GPIO spojen je uređaj koji bezuvjetno prima 8-bitne podatke.

Na **vrata B** od GPIO je spojen **temperaturni sklop kao na predavanjima** (podsjetnik: bitovi 0-5 su iznos temperature; bit 6 je ulazni za dojavu valjanosti temperature, bit 7 je izlazni za dojavu da je temperatura pročitana).

Svake stotinke (mjeriti vrijeme pomoću **RTC1**) treba **očitati temperaturu** i **spremiti je kao bajt** u memoriju u **blok** od adrese 300₁₆. Pri tome se **prebraja koliko** očitanih temperatura je spremljeno u memorijski blok.

Svaki puta kada RTC2 odbroji 5000₁₀ impulsa, uređaju na vratima A treba poslati podatak o broju temperatura spremljenih u memorijskom bloku na adresi 300₁₆, a daljnja mjerenja opet treba početi puniti od početka bloka. Također se i brojač spremljenih temperatura treba resetirati na nulu.

Program radi beskonačno. Zbog jednostavnosti zanemarite slučaj istovremene pojave IRQ i FIQ.

```
ORG
                                      ; neobavezno, jer ORG 0 je default
                  GLAVNI
                                        ; preskok u glavni
             ORG
                   18
                                        ; početak prekidnog za IRQ
                   IRO
ORG
                  1C
                                         ; adresa za FIQ
             ; može i skok u potprogram, ali bolje ga je napisati izravno na 1C
             ; nema spremanja konteksta (koriste se privatni registri moda FIQ)
             ; ako se koriste registri R0-R7, obavezno ih treba spremiti
             ; reinicijalizacija RTC-a
FIQ
             LDR
                  R8, RTC1
                                        ; dohvat adrese RTC1
             STR
                  R9, [R8,#08]
                                        ; dojavi prihvat prekida
             MOV
                  R9, #0
             STR
                  R9, [R8,#0C]
                                        ; vrati brojilo na 0
                  R8, GPIO
             LDR
                                         ; dohvat adrese GPIO-a
CEKAJ
             LDR
                  R9, [R8,#4]
                                        ; očitaj vrata B
             ANDS R10, R9, #40
                                         ; ispitaj stanje temperaturnog sklopa i...
             BEO
                  CEKAJ
                                       ; čekaj dok je bit 6 jednak nuli
             ; temperatura JESTE valjana
CITAJ
             MOV
                  R10, #80
                                        ; digni bit 7 (ili ORR R9, R9, #80 pa STR R9)
             STR
                   R10, [R8, #4]
             MOV
                  R10, #00
                                        ; spusti bit 7 (ili AND R9, R9, #7F pa STR R9)
```

```
STR
                R10, [R8, #4]
                                   ; počisti sinkronizacijske bitove, tj.
SPREMI
                R9, R9, #3F
            AND
                                  ; pripremi temperaturu za spremanje
                                  ; pročitaj brojač spremljenih mjerenja
                R10, BROJAC
            LDR
                                  ; spremi izmjerenu temperaturu u memoriju
            STRB R9, [R10, #300]
                R10, R10, #1
            ADD
                                   ; povećaj brojač
                                   ; spremi natrag brojač u memoriju
            STR
                 R10, BROJAC
            SUBS PC, LR, #4
                                   ; povratak iz FIQ
IRQ
           STMFD R13!, {R1,R2}
                                  ; spremanje konteksta
            ; reinicijalizacija RTC-a
                ; dohvat adrese RTC2
R2, [R1,#08] ; dojavi pribadi
R2, #0
            LDR R1, RTC2
            STR
                                    ; dojavi prihvat prekida
            MOV
            STR
                R2, [R1,#0C]
                                    ; vrati brojilo na 0
            LDR
                R1, GPIO
                                    ; dohvat adrese GPIO
            LDR
                R2, BROJAC
                                    ; dohvat brojača mjerenja
            STR
                R2, [R1]
                                    ; slanje brojača na vrata A
            MOV
                R2, #0
               R2, BROJAC
                                    ; resetiranje brojača na 0
            STR
            LDMFD R13!, {R1,R2}
                                 ; obnova konteksta
            SUBS PC, LR, #4
                                    ; povratak iz IRQ
GPIO
           DW
                0FFFF1000
                              ; adrese sklopova
RTC1
           DW
                0FFFF2000
RTC2
           DW
                0FFFF3000
               %D 10000
           DW
KONST1
                              ; konstanta brojenja za RTC1 (ne može u MOV)
               %D 5000
                               ; konstanta brojenja za RTC2 (ne može u MOV)
KONST2
           DW
BROJAC DW
                0
                               ; brojač izmjerenih temperatura
; glavni program
           MOV SP, #10<12 ; inicijalizacija stoga
GLAVNI
            ; inicijalizacija smjera GPIO-a
                RO, GPIO
                         ; dohvat adrese GPIO-a
            LDR
                 R1, #0FF
R1, [R0,#8]
            VOM
                             ; vrata A - definiranje smjera
                              ; A(0-7) = izlazni smjer
            STR
                             ; vrata B - definiranje smjera
            MOV
                 R1, #07F
                               ; B(0-6) = ulaz, B7 = izlaz
            STR
                 R1, [R0,#0C]
            ; inicijalizacija RTC1 (mjeri vrijeme)
                RO, RTC1
            LDR
                           ; dohvat adrese RTC-a
                                  ; ne može MOV jer je konstanta "prevelika"
                 R1, KONST1
            T<sub>1</sub>DR
                R1, [R0, #04]
            STR
                                  ; match register
            MOV
                 R1, #1
                 R1, [R0,#10] ; kontrolna riječ: prekid = ON
            STR
            MOV
                 R1, #0
```

R1, [R0, #0C]; brojilo = 0 (neobavezno)

STR

```
; inicijalizacija RTC2 (broji impulse)
                 RO, RTC2
                                     ; dohvat adrese RTC-a
                                   ; ne može MOV jer je konstanta "prevelika"
            LDR
                R1, KONST2
            STR
                 R1, [R0, #04]
                                    ; match register
            MOV
                 R1, #1
            STR
                 R1, [R0,#10]
                                ; kontrolna riječ: prekid = ON
            MOV
                 R1, #0
                 R1, [R0,#0C]
                               ; brojilo = 0 (neobavezno)
            STR
            MRS
                 R0, CPSR
            BIC
                 R0, R0, #C0
                                 ; dozvoli FIQ i IRQ (bitovi 6 i 7 u nulu)
            MSR
                CPSR c, R0
LOOP
                                    ; petlja se vrti beskonačno
           B LOOP
```