1. međuispit iz Arhitekture računala 1 Prezime i ime (velikim slovima):	23. travnja 2015. JMBAG:
Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pom Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenj dozvoljava pisanje ove zadaće. Potpis:	
Dozvoljeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programo programa. Sve zadatke rješavati na ovaj papir. Međuispit traje 120 minuta.	e treba pisati uredno i komentirati pojedine cjelin
 1a. (2 boda) U memoriju čije riječi su široke 8 bita podatci se upisuju u redos adrese 100₁₆ upišite redom sljedeće podatke (tablicu popunite u heksadekada 31₁₀ u 8-bitnom formatu s bitom za predznak, -31₁₀ u 8-bitnom formatu s bitom za predznak, 260₁₀ u 32-bitom formatu 2'k, 260₁₀ u 16-bitnom formatu NBC, 31₁₀ u 8-bitnom formatu 2'k, -0 (negativna nula) u 8-bitnom formatu s bitom za predznak. MORA SE VIDJETI POSTUPAK PRETVORBE A NE SAMO REZULTATI !!! 1b. (1,5 bod) Općenita 4-bitna (ne FRISC-ova) aritmetičko-logička jedinica od 	101 102 103 104 105 106 107 108 109 109
Nakon operacije će biti rezultat =, a zastavice će biti prijenos = ništica =, predznak = Potrebno je napisati i postupak rješen 1c. (2 boda) Napišite korake koje FRISC obavlja prilikom izvođenja naredbe A	, posudba =, preljev =, ja, a ne samo rezultate.
Razina dohvata: Razina izvođenja Prva polovina periode CLOCK-a: Prva polovina pe	
Druga polovina periode CLOCK-a: Druga polovina periode CLOCK-a:	periode CLOCK-a:
 1d. (1 boda) Koliko razina (engl. stage) ima FRISC-ova protočna struktura: naredba CALL_C efektivno traje ciklusa kada je zastavica C jednaka ništic naredba CALL_C efektivno traje ciklusa. Hazard u naredbi CALL naziva se 1e. (2 boda, +0,25 za točni i -0,25 za svaki netočni odgovor). Zaokružite toč 1. FRISC ima zajedničku memorijsku i UI sabirnicu (tzv. backplane) / memeđusklopa. 2. Za adresiranje UI-jedinica FRISC koristi memorijsko UI preslikavanje ja 3. Čitanje iz sporih memorija može se produljiti za jedan ili više ciklusa READ / WAIT. Smjer navedenog priključka je ulazni / izlazni. 4. FRISC pristupa memorijama i UI jedinicama na jednaki / različit načir 5. FRISC koristi sinkrone / asinkrone protokole za komunikaciju pomoć 6. Adresni priključci kod FRISC-a su izlazni / dvosmjerni. 7. Asinkrone sabirnice obično se koriste kao memorijske sabirnice / UI 	ci. Kad je zastavica C jednaka jedinici, e ne odgovore u sljedećim tvrdnjama. emorijsku i UI sabirnicu spojene pomoću / izdvojeno UI adresiranje. CLOCK-a pomoću FRISC-ovog priključka n. u sabirnica.
1.f. (2 boda) Za povratak iz maskirajućeg prekidnog potprograma koristi se r vrijednost Za povratak iz nemaskirajućeg prekidnog potprograma koristi upisuje vrijednost Obje naredbe uzimaju povratnu adresu (od	ti se naredba koja u zastavicu

1.g. (0,5 boda) Kada se u potprogram parametri prenose stogom, u potprogramu ih sa stoga čitamo korištenjem adresiranja koje se zove _______. Pri tome se koristi registar ______.

2. (7,5 bodova) Napisati potprogram MNOZ koji metodom uzastopnog pribrajanja množi dva 16-bitna NBC broja i daje 32-bitni rezultat. Rezultat mora biti ispravan i kada je neki od brojeva jednak nuli. Brojevi se prenose u potprogram kao parametri preko stoga, a rezultat se vraća preko RO.

U memoriji od adrese 1000₁₆ nalazi se blok podataka koji treba obraditi korištenjem potprograma MNOZ na sljedeći način. Svaki 32-bitni podatak u bloku sastoji se od četiriju 8-bitnih NBC-brojeva. Ta četiri broja treba pomnožiti, a ukupni 32-bitni umnožak treba spremiti preko originalnog podatka. Kraj bloka zaključen je (terminiran) podatkom FFFFFFF₁₆.

3. (11,5 bodova) FRISC prima podatke s uvjetne jedinice UVJ1. Podatci su 32-bitni i u zapisu 2'k. Primljeni pozitivni podatci se prenose na drugu uvjetnu jedinicu UVJ2. Negativni podatci se šalju na bezuvjetnu jedinicu BVJ. Pri tome se u memorijskim lokacijama posebno prebrajaju poslani pozitivni i posebno poslani negativni podaci. Kad se primi podatak 0, treba zaustaviti procesor.

Na priključak INT spojena je prekidna jedinica PVJ1. Kad ona izazove prekid, treba joj poslati broj 1 ako je od UVJ1 primljeno više pozitivnih podataka, odnosno -1 ako je primljeno više ili jednako negativnih. Također treba resetirati brojače pozitivnih i negativnih podataka.

Na priključak NMI spojena je prekidna jedinica PVJ2. Kad ona izazove prekid, treba joj poslati vrijednost brojača negativnih podataka.

1a. (2 boda) U memoriju čije riječi su široke 8 bita pod	datci se upisuju u redoslijedu big-endian . Od	100	1F
adrese 100 $_{16}$ upišite redom sljedeće podatke (tablicu \mid	popunite u <u>heksadekadskoj</u> brojevnoj bazi):	101	9F
31_{10} u 8-bitnom formatu s bitom za predznak,		102	00
-31_{10} u 8-bitnom formatu s bitom za predznak,		103	00
+260 ₁₀ u 32-bitom formatu 2'k.		104	01
260 ₁₀ u 16-bitnom formatu NBC,		105	04
31 ₁₀ u 8-bitnom formatu 2'k,		106	01
-0 (negativna nula) u 8-bitnom formatu s bitom za p MORA SE VIDJETI POSTUPAK PRETVORBE A NE SAMO		107	04
WORA SE VIDJETT POSTOPAK PRETVORBE A NE SAIM	J REZULTATI !!!	108	1F
		109	80
Nakon operacije će biti rezultat = _0001/10001_, a za: ništica =0/0_, predznak =0/1 Potrebno je na 1c. (2 boda) Napišite korake koje FRISC obavlja priliko	apisati postupak rješenja, a ne samo rezultate.	<u>.</u>	
Razina dohvata:	Razina izvođenja:		
Prva polovina periode CLOCK-a:	Prva polovina periode CLOCK-a:		
PC -> AR	ALU -> R1		
Druga polovina periode CLOCK-a:	zastavice -> SR		
(AR) -> IR	Druga polovina periode CLOCK-a:		
dekodiranje			
ext 300 i R0 -> ALU			
izbor i pokretanje ALU-operacije			
PC +4 -> PC			
1d. (1 boda) Koliko razina (engl. stage) ima FRISC-ova naredba CALL_C efektivno traje _1 ciklusa kada je z naredba CALL_C efektivno traje _2 ciklusa. Hazard u	rastavica C jednaka ništici. Kad je zastavica C jednu naredbi CALL naziva seUPRAVLJAČKI	naka jed	linici,
 1e. (2 boda). Zaokružite točne odgovore u sljedećim t 1. FRISC koristi zajedničku memorijsku i UI sabiru međusklopa. 	nicu (tzv. backplane) / memorijsku i UI sabirnicu		e pomoću
 Za adresiranje UI-jedinica FRISC koristi memo Čitanje iz sporih memorija može se produljiti z READ / WAIT. Smjer navedenog priključka je u 	za jedan ili više ciklusa CLOCK-a pomoću FRISC-c	_	ključka
4. FRISC pristupa memorijama i UI jedinicama na			
5. FRISC koristi <u>sinkrone</u> / <u>asinkrone</u> protokole z	• •		
6. Adresni priključci kod FRISC-a su <u>izlazni</u> / <u>dvos</u>			
7. Asinkrone sabirnice obično se koriste kao <u>me</u>	<u>norijske sabirnice</u> / <u>UI sabirnice</u> .		
1.f. (2 boda) Za povratak iz maskirajućeg prekidnog p	otprograma koristi se naredba RETI_ koja u zast	:avicu _G	GIE_ upisuje

vrijednost _1_. Za povratak iz **nemaskirajućeg** prekidnog potprograma koristi se naredba _RETN_ koja u zastavicu _IIF_

upisuje vrijednost _1_. Obje naredbe uzimaju povratnu adresu _sa stoga_ (odakle) i stavljaju je u _PC_ (gdje).

1.g. (0,5 boda) Kada se u potprogram parametri prenose stogom, u potprogramu ih sa stoga čitamo korištenjem adresiranja koje se zove _registarsko indirektno s odmakom (ili ofsetom)_. Pri tome se koristi registar _SP (ili R7)_.

2. (7,5 bodova) Napisati potprogram MNOZ koji metodom uzastopnog pribrajanja množi dva 16-bitna NBC broja i daje 32-bitni rezultat. Rezultat mora biti ispravan i kada je neki od brojeva jednak nuli. Brojevi se prenose u potprogram kao parametri preko stoga, a rezultat se vraća preko RO.

U memoriji od adrese 1000₁₆ nalazi se blok podataka koji treba obraditi korištenjem potprograma MNOZ na sljedeći način. Svaki 32-bitni podatak u bloku sastoji se od četiriju 8-bitnih NBC-brojeva. Ta četiri broja treba pomnožiti, a ukupni 32-bitni umnožak treba spremiti preko originalnog podatka. Kraj bloka zaključen je (terminiran) podatkom FFFFFFFF₁₆.

```
ORG 0
                              ; inicijaliziraj stog, tj. SP ; R6 adresira podatke u bloku
GLAVNI MOVE
             10000, SP
      MOVE 1000, R6
PETLJA LOAD RO, (R6) ; učitaj podatak 12 1. DIONG 1

CMP RO, -1 ; provjeri je li zaključni podatak

TR EO KRAJ ; ako jeste => kraj petlje
      LOADB R1, (R6)
                                ; izdvoji prva dva bajta
      LOADB R2, (R6+1)
; izdvajanje bajtova može na razne načine, na primjer ovako:
      LOAD
             R0, (R6)
             RO, OFF, R1
;
      AND
             RO, OFF00, R2
      AND
            R2, 8, R2
      SHR
       PUSH R1
                                ; prva dva bajta stavi na stog za množenje
       PUSH
             R2
            MNOZ
       CALL
                                ; pomnoži ih
             SP, 8, SP
                              ; ukloni parametre sa stoga
       ADD
      MOVE RO, R3
                                 ; zapamti rezultat (bolje je odmah PUSH RO)
      LOADB R1, (R6+2)
                                ; izdvoji druga dva bajta
      LOADB R2, (R6+3)
       PUSH
            R1
                                 ; druga dva bajta stavi na stog za množenje
       PUSH
            R2
       CALL MNOZ
                                ; pomnoži ih
      ADD SP, 8, SP
                                 ; ukloni parametre sa stoga
       PUSH RO
                                ; međurezultate stavi na stog za množenje
       PUSH R3
       CALL MNOZ
                                ; pomnoži ih
       ADD SP, 8, SP
                                 ; ukloni parametre sa stoga
                              ; 32-bitni ukupni umnožak prepiši preko originalnog
       STORE RO, (R6)
                                 ; podatka u bloku
                             ; pomakni adresu na sljedeća 4 bajta u bloku
             R6, 4, R6
       ADD
             LOOP
       JR
                                 ; natrag na početak petlje
KRAJ
     HALT
                                 ; kraj programa
```

```
MNOZ
    PUSH R1
                              ; spremi kontekst
     PUSH
           R2
      LOAD
           R1, (SP + %D 12)
                             ; dohvati parametre sa stoga
      LOAD R2, (SP + %D 16)
      MOVE
           0, R0
                              ; početna vrijednost rezultata
LOOPM CMP R2, 0
                              ; provjeri je li kraj petlje
      JR_EQ VAN
                          ; dodaj jedan parametar na rezultat
      ADD
          R0, R1, R0
      SUB R2, 1, R2
                             ; smanji drugi parametar i ponavljaj
           LOOPM
      JR
      POP
           R2
                             ; obnova konteksta
      POP
          R1
```

; povratak

RET

3. (11,5 bodova) FRISC prima podatke sa uvjetne jedinice UVJ1. Podatci su 32-bitni i u zapisu 2'k. Primljeni pozitivni podatci se prenose na drugu uvjetnu jedinicu UVJ2. Negativni podatci se šalju na bezuvjetnu jedinicu BVJ. Pri tome se u memorijskim lokacijama posebno prebrajaju poslani pozitivni i posebno poslani negativni podaci. Kad se primi podatak 0, treba zaustaviti procesor.

Na priključak INT spojena je prekidna jedinica PVJ1. Kad ona izazove prekid, treba joj poslati broj 1 ako je od UVJ1 primljeno više pozitivnih podataka, odnosno -1 ako je primljeno više ili jednako negativnih. Također treba resetirati brojače pozitivnih i negativnih podataka.

Na priključak NMI spojena je prekidna jedinica PVJ2. Kad ona izazove prekid, treba joj poslati vrijednost brojača negativnih podataka.

```
BVJ
       EQU OFFFF0000 ; adrese svih vanjskih jedinica
UVJ1_D EQU 0FFFF0050
UVJ1_S EQU 0FFFF0054
UVJ2_D EQU 0FFFF0050
UVJ2_S EQU 0FFFF0054
PVJ1_D EQU 0FFFF1000
PVJ1_S EQU 0FFFF1004
PVJ1_E EQU 0FFFF1008
PVJ2_D EQU 0FFFF2000
PVJ2_S EQU 0FFFF2004
PVJ2_E EQU 0FFFF2008
       ORG
       MOVE 10000, SP ; inicijalizacija stoga
              GLAVNI
       JΡ
                            ; prelazak u glavni
       ORG
                            ; adresa vektora
       DW
              1000
                            ; prekidni vektor
       ORG
               0C
                        ; adresa prekidnog potprograma za NMI
       PUSH RO
                                     ; spremi kontekst
       STORE RO, (PVJ2 S)
                                   ; dojavi prihvat prekida
       LOAD R0, (BROJAC_NEG) ; pročitaj brojač negativnih STORE R0, (PVJ2_D) ; ... i pošalji ga na PVJ2
       STORE RO, (PVJ2 E) ; dojavi kraj posluživanja PVJ2
       POP RO
                                     ; obnovi kontekst
       RETN
                                     ; povratak iz nemaskirajućeg p.p.
```

```
GLAVNI MOVE %B 10000, SR
                               ; dozvoli prekid INT
CEK1
     LOAD RO, (UVJ1_S)
                               ; čekaj spremnost uvjetne UVJ1
           R0, 0
      CMP
      JR EQ CEK1
      LOAD R3, (UVJ1_D) ; pročitaj podatak iz UVJ1 STORE R0, (UVJ1_S) ; briši status jedinici UV
                               ; briši status jedinici UVJ1
CHK
      CMP R3, 0
                               ; provjera primljenog podatka
                               ; ako je primljena nula => kraj programa
      JR EQ KRAJ
      JR SGT POZIT
                               ; inače, ako je pozitivan => idi na POZIT
      ; inače, podatak je negativan, treba ga poslati na bezuvjetnu BVJ
NEGAT STORE R3, (BVJ)
                               ; šalji ga bezuvjetno na BVJ
      LOAD R3, (BROJAC NEG) ; povećaj brojač negativnih podataka
          R3, 1, R3
      STORE R3, (BROJAC NEG)
      JR
           CEK1
                                ; natrag na primanje podataka od UVJ1
      ; podatak je pozitivan, treba ga poslati na uvjetnu UVJ2
POZIT LOAD R0, (UVJ2 S) ; čekaj spremnost uvjetne UVJ2
      CMP R0, 0
      JR EQ POZIT
      STORE R3, (UVJ2_D)
                               ; pošalji podatak jedinici UVJ2
      STORE RO, (UVJ2 S)
                               ; briši status jedinici UVJ2
      LOAD R3, (BROJAC POZ) ; povećaj brojač pozitivnih podataka
      ADD R3, 1, R3
      STORE R3, (BROJAC_POZ)
      JR
            CEK1
                                ; natrag na primanje podataka od UVJ1
      ; ovdje se dođe kad se od UVJ1 primi nula, tada treba zaustaviti program
KRAJ
     HALT
                                ; zaustavi procesor
; lokacije koje služe kao brojači pozitivnih i negativnih podataka, inicijalno su 0
BROJAC POZ
             DW
                  0
                         ; brojač pozitivnih podataka
BROJAC NEG
             DW
                  0
                         ; brojač negativnih podataka
```

```
ORG 1000
                              ; adresa prekidnog potprograma za PVJ1
      PUSH R0
                              ; pohrani kontekst
      PUSH R1
      MOVE
           SR, R0
      PUSH RO
      STORE RO, (PVJ1 S) ; dojavi prihvata prekida jedinici PVJ1
      LOAD RO, (BROJAC POZ)
                              ; pročitaj brojače podataka u R0 i R1
      LOAD R1, (BROJAC NEG)
          R0, R1
                              ; usporedi brojače
      CMP
      JR UGT VISE POZ
VISE_JEDNAKO_NEGAT
                             ; primljeno je vise ili jednako negativnih
      MOVE -1, R0
                              ; treba poslati -1
            SALJI
VISE POZIT
                              ; primljeno je vise pozitivnih
     MOVE +1, R0
                              ; treba poslati +1
SALJI STORE RO, (PVJ1 D) ; pošalji -1 ili +1 na PVJ1
RESET MOVE 0, RO
                               ; resetiraj (obriši) brojače pozitivnih i negativnih
      STORE RO, (BROJAC_POZ)
      STORE RO, (BROJAC NEG)
      STORE RO, (PVJ1 E) ; dojava kraja posluživanja jedinici PVJ1
IZLAZ POP
           R0
                              ; obnova konteksta
      MOVE RO, SR
      POP
            R1
      POP
            R0
      RETI
                        ; povratak iz maskirajućeg p.p.
```