Med	luispit iz Arhitekture računala 1	20. travnja 2012.	Grupa ı	na predavanjim	ıa:
Prezir	ne i ime (tiskanim slovima):		JMBAC	3:	
sredstv zdravs	jem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga pri vima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja tveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.	te mogu uzrokovat			
Dozvol	jeno je koristiti isključivo službeni šalabahter (popis nared ma. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir. Međuispi	laba FRISC-a). Progra	 me treba pisati (	uredno i koment	irati pojedine cjelii
<b>1 a)</b> (3	3 boda) FRISC izvodi sljedeći program:	Adresa	Sadržaj	Adresa	Sadržaj
	ORG 0	F0	-	FC	
	MOVE 100, SP	F1		FD	
	MOVE OFFFFABCD, RO	F2		FE	
	PUSH RO	F3		FF	
	CALL POTP	F4		100	
	ADD SP, 8, SP	F5		101	
	CMP R7,100	F6		102	
	HALT_NZ	F7		103	
	PUSH RO	F8		104	
DOTE	HALT	F9		105	
POTP	MOVE 14, R0	FA		106	
	PUSH RO RET	FB		107	
Pı —	ina dohvata: rva polovina periode CLOCK-a:		odenja:  ovina periode (		
1 d) (	.,5 boda) Osim CLOCK-a, FRISC kod pristupa mem , i 0,5 boda) Za procesor FRISC, kod naredbe LOAD o	dolazi do pojave _			
	be PUSH dolazi do pojave		inica oduzima	binarne broi	eve 0110 - 110
Nako	n operacije će biti: prijenos =, posudba = _ bno je napisati postupak rješenja.				
<b>1 f)</b> (3 DVA	P boda) Odredite trajanje izvođenja sljedećeg prog EQU 2	gramskog odsječl	<b>(a</b> (pretpostav	ite da je mem	orija <b>brza</b> ):
2 V A	ORG 0				
	MOVE 4, R0				
POC	SUB RO, DVA, RO				
	JR_NE POC				
	STORE R0, (1000)				

HALI	
Kraj <b>svake</b> naredbe napišite koliko puta	se naredba izvodi po <b>koliko</b> ciklusa (npr. 6 x 2c ili 1 x 2c + 1 x 1c. Izvođenje
cijelog programa ukupno traje	ciklusa.

**2.**  $(4,5 \ boda)$  U memoriji se nalazi blok 8-bitnih brojeva u zapisu s bitom za predznak. Adresa početka bloka je 2000<sub>16</sub>, a broj 8-bitnih podataka u bloku zapisan je na adresi BROJPOD.

Napišite program koji 8-bitne brojeve u zapisu s bitom za predznak pretvara u 24-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je za svaki broj potrebno odrediti je li paran ili neparan. Pretvorene brojeve (u redoslijedu *little-endian*) treba spremiti u novi blok memorije, počevši od adrese 3000<sub>16</sub>, a nakon svakog zapisanog 24-bitnog broja, u sljedećih 8 bita potrebno je zapisati vrijednost 1 ako je broj neparan, a 0 ako je broj paran.

**3.** (7 *bodova*) U memoriji se nalazi blok četveroznamenkastih dekadskih brojeva zapisanih u 16 bita kao pakirani BCD. Blok podataka nalazi se na adresi  $1000_{16}$ , a završava podatkom  $0_{16}$  (ovaj se podatak ne smatra brojem u bloku).

Napišite glavni program koji za svaki broj poziva potprogram PARNOST, a za neparne brojeve poziva potprogram PRETVORI. Pretvorene brojeve glavni program sprema u memoriju od adrese 4000<sub>16</sub>.

Napišite potprogram PARNOST koji provjerava je li četveroznamenkasti dekadski broj paran. Dekadski broj je zapisan u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Glavni program preko stoga šalje potprogramu broj koji je potrebno provjeriti. Potprogram preko registra RO vraća vrijednost 0 ako je broj paran, a 1 ako je broj neparan.

Napišite potprogram PRETVORI koji zapis četveroznamenkastog dekadskog broja, zapisanog u 16 bita kao pakirani BCD pretvara u 32 bita kao nepakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 8 bita). Potprogram preuzima parametar preko memorijske lokacije zadane labelom PAKBCD, a rezultat vraća preko memorijske lokacije zadane labelom NEPAKBCD.

## Primjer zapisa:

Dekadski broj	Pakir	ani B0	D (16	-bita)	Nepakirani	BCD (32-bit	ta)		
5432 <sub>10</sub>	0101	0100	0011	0010	0000 0101	0000 0100	0000 0011	1 0000 0010	
	5	4	3	2	5	4	3	2	

**4.** (6,5 *bodova*) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: dvije uvjetne UVJ1 i UVJ2, i dvije prekidne PVJ3 (spojena na INT0) i PVJ4 (spojena na INT3). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu 2'k s međusobno nezavisnih jedinica UVJ1 i UVJ2. Program na memorijskoj lokaciji BROJAC čuva broj ukupno primljenih podataka (s obje vanjske jedinice zajedno), a također na memorijskoj lokaciji ZBROJ čuva sumu svih primljenih podataka.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ3, potrebno je provjeriti je li zbroj pozitivan ili negativan. Ako je zbroj pozitivan, treba ga poslati na PVJ3, a ako je zbroj negativan, na PVJ3 treba poslati podatak 1234FFFF<sub>16</sub>.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ4, potrebno joj je poslati broj svih primljenih podataka.

Glavni program izvodi se beskonačno.

HALT

Prezim	ne i ime (tiskanim slovima):			JMBAG:			
nedop	uštenim sredstvima. Ove su rad	nje teška povreda Kode	imiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti eksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s ove zadaće.  daba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati papir. Međuispit traje 120 minuta.  Adresa Sadržaj Adresa Sadržaj FO 00 FC CD FD AB FD AD				
Potpis	:	mi zrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti trvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje si da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.  ti isključivo službeni šalabahter (popis naredaba FRISC-a). Programe treba pisati uredno i komentirati rama. Sve teorijske zadatke rješavati na ovaj papir. Međuispit traje 120 minuta.  rodi sljedeći program:    Adresa Sadržaj					
Dozvo	ljeno je koristiti isključivo služben	FO 00					
<b>1 a)</b> (3	boda) FRISC izvodi sljedeći program	n:	Adresa	Sadržaj	Adresa	Sadržaj	
	ORG 0		F0	00	FC	CD	
	MOVE 100, SP		F1	00	FD	AB	
	MOVE OFFFFABCD, RO		F2	00	FE	FF	
	PUSH RO CALL POTP				-		
	ADD SP, 8, SP						
	CMP R7,100						
	HALT_NZ						
	PUSH RO						
	HALT						
POTP	MOVE 14, RO						
	PUSH RO						
l Iničita	RET	oriiskih lokasiia od	FR	00	107	00	
Pr	na dohvata: va polovina periode CLOCK-a:PC -> AR		Prva polov	rina periode CLO			
Dr	ruga polovina periode CLOCK-a:		R1	-> DR			
	(AR) -> IR						
	dekodiranje			•			
			01110	gaei aonvat a sij	caccem cikias		
	PC +4 -> PC						
_ •	onemogući dohvat u sljedećem cikl	lusu _					
	,5 boda) Osim CLOCK-a, FRISC kod SIZE iWAIT	d pristupa memoriji koris	ti i priključk	te: _ADR, _D	ATA,RD_	,w	R
	7,5 boda) Za procesor FRISC, kod na avestrukturnog hazarda.	redbe LOAD dolazi do po	javestru	ukturnog haz	zarda, a kod n	aredbe PUSH	l dolaz
	cije će biti: prijenos = <b>_0</b> _ , posudba	-	-		-		
<b>1 f)</b> (3	hoda) Odredite <b>trajanje</b> izvođenja s	liedećeg <b>programskog od</b>	l <b>siečka</b> (pret	nostavite da ie r	memorija <b>brza</b>	<b>)</b> :	
DVA	EQU 2			-		, .	
	ORG 0						
	MOVE 4, RO	1 x 1c					
POC	SUB RO, DVA, RO	2 x 1c					
	JR_NE POC	1 x 2c + 1 x 1	.C				
	STORE RO, (1000)	1 x 2c					

Kraj svake naredbe napišite koliko puta se naredba izvodi po koliko ciklusa (npr. 6 x 2c ili 1 x 2c + 1 x 1c. Izvođenje cijelog programa ukupno traje  $\_\_10$ \_\_\_\_ ciklusa.

\_\_1 x 2c\_\_\_

**2.**  $(4,5 \ boda)$  U memoriji se nalazi blok 8-bitnih brojeva u zapisu s bitom za predznak. Adresa početka bloka je 2000<sub>16</sub>, a broj 8-bitnih podataka zapisan je na adresi BROJPOD.

Napišite program koji 8-bitne brojeve u zapisu s bitom za predznak pretvara u 24-bitne brojeve u zapisu 2'k. Također je za svaki broj potrebno odrediti je li paran ili neparan. Pretvorene brojeve (u redoslijedu *little-endian*) treba spremiti u novi blok memorije, počevši od adrese 3000<sub>16</sub>, a nakon svakog zapisanog 24-bitnog broja, u sljedećih 8 bita potrebno je zapisati vrijednost 1 ako je broj neparan, a 0 ako je broj paran.

```
ORG 0
      MOVE 2000, R0 ; R0 - adresa izvorišnog bloka
      MOVE 3000, R1
     MOVE 3000, R1 ; R1 - adresa odredišnog bloka LOAD R6, (BROJPOD) ; R6 - broj podataka
POC LOADB R2, (R0) ; učitavanje 8-bitnog podatka => R2
     ADD R0, 1, R0
                              ; povećanje lokacije za novi podatak
      MOVE 0, R5
                              ; R5 - parnost: 0 (paran) ili 1 (neparan)
      ROTR R2, 1, R3
                             ; provjera parnosti; ili AND 1 + JR_NZ;
      JR_NC DALJE
     MOVE 1, R5
NEP
                             ; 1 za najviši bajt (neparan)
                              ; inače ostaje 0 (za parne brojeve)
DALJE
                        ; provjera predznaka, ILI SHL/ROTL 25; _NC
     AND R2, 80, R3
     JR_Z SPREMI
                            ; brisanje predznaka
    AND R2, 7F, R2
NEG
     XOR R2, -1, R2
                              ; negativni brojevi -> 2'k
      ADD R2, 1, R2
SPREMI
      STOREB R2, (R1) ; spremanje donja tri bajta, little-endian ROTR R2, 8, R2 ; ILI petlja 3 puta, ili STOREH+STOREB
     ; ILI petlja 3 puta, ili STOREH+STOREB
STOREB R2, (R1+1) ; ILI dodavanje parnosti s OR/ADD direktno
ROTR R2, 8, R2 ; (na 24-31 bit), pa onda STORE + ADD 4
STOREB R2, (R1+2) ; (paziti da se ne zapiše 1 s MOVE - C1
                              ; (paziti da se ne zapiše 1 s MOVE u 24.bit)
      STOREB R5, (R1+3) ; spremanje parnosti
                              ; povećavanje odredišne adrese za 4
      ADD R1, 4, R1
      SUB R6, 1, R6
                           ; smanjivanje brojača
      JP_NZ POC
                              ; petlja na početak
      HALT
                              ; zaustavljanje procesora
BROJPOD
           DW
                 31245234
      ORG 2000
BLOK DW ....
```

**3.** (7 *bodova*) U memoriji se nalazi blok četveroznamenkastih dekadskih brojeva zapisanih u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Blok podataka nalazi se na adresi  $1000_{16}$ , a završava podatkom  $0_{16}$  (ovaj se podatak ne smatra brojem u bloku).

Napišite glavni program koji za svaki broj poziva potprogram PARNOST, a za neparne brojeve poziva potprogram PRETVORI. Pretvorene brojeve glavni program sprema u memoriju od adrese 4000<sub>16</sub>.

Napišite potprogram PARNOST koji provjerava je li četveroznamenkasti dekadski broj paran. Dekadski broj je zapisan u 16 bita kao pakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 4 bita). Glavni program preko stoga šalje potprogramu broj koji je potrebno provjeriti. Potprogram preko registra RO vraća vrijednost 0 ako je broj paran, a 1 ako je broj neparan.

Napišite potprogram PRETVORI koji zapis četveroznamenkastog dekadskog broja, zapisanog u 16 bita kao pakirani BCD pretvara u 32 bita kao nepakirani BCD (svaka znamenka dekadskog broja zauzima 8 bita). Potprogram preuzima parametar preko memorijske lokacije zadane labelom PAKBCD, a rezultat vraća preko memorijske lokacije zadane labelom NEPAKBCD.

## Primjer zapisa:

Dekadski broj	Pakir	ani B0	CD (16	-bita)	Nepakirani	BCD (32-bi	ta)		
5432 <sub>10</sub>	0101	0100	0011	0010	0000 0101	0000 0100	0000 0013	1 0000 0010	
	5	4	3	2	5	4	3	2	

```
ORG 0
      MOVE 10000, SP ; inicijalizacija pokazivača stoga

MOVE 1000, R2 ; R2 - adresa izvorišnog bloka

MOVE 4000, R3 ; R3 - adresa odredišnog bloka
PONOVI
      LOADH R1, (R2) ; učitavanje podatka
      CMP R1, 0
                               ; ako je 0 - nema više podataka
      HALT EQ
                               ; -> kraj programa
      ADD R2, 2, R2 ; povećavanje lokacije za čitanje podatka
      PUSH R1 ; stavljanje podatka na stog
CALL PARNOST ; poziv potprograma za provjeru
ADD SP, 4, SP ; brisanje parametra sa stoga
CMP R0. 0
CMP R0, 0 ; 0 = paran; povratak na početak ; 1 = neparan; VECIJ STORE R1, (PAKBCD) ; spremanje parametra u memoriju (može H)
      CALL PRETVORI ; poziv potprograma za pretvorbu
      LOAD RO, (NEPAKBCD) ; učitavanje rezultata iz memorije
      STORE RO, (R3) ; spremanje NEPAKBCD u blok
      ADD R3, 4, R3 ; povećavanje lokacije za spremanje : povratak na učitavanje novog broje
      JR PONOVI
                               ; povratak na učitavanje novog broja
KRAJ HALT
                               ; zaustavljanje procesora
PARNOST
      LOAD RO, (SP+4)
                              ; dohvaćanje podatka sa stoga
      AND R0, 1, R0
                               ; izravna provjera i definiranje parnosti
                               ; može i odvojeno provjera, pa upis u RO
      RET
                               ; povratak iz potprograma
```

```
PRETVORI
       PUSH RO
                         ; spremanje konteksta
       PUSH R1
       PUSH R2
       PUSH R3
       PUSH R4
       LOAD RO, (PAKBCD) ; učitavanje parametra iz memorije
      AND R0, OF, R1 ; 1. znamenka, čišćenje
AND R0, OFO, R2 ; 2. znamenka, čišćenje
AND R0, OFOO, R3 ; 3. znamenka, čišćenje
AND R0, OFOOO, R4 ; 4. znamenka, čišćenje
       SHL R2, 4, R2 ; 2. znamenka, pomicanje
SHL R3, 8, R3 ; 3. znamenka, pomicanje
SHL R4, %D 12, R4 ; 4. znamenka, pomicanje
                              ; dodavanje u cjelinu
       OR R1, R2, R1
       OR R1, R3, R1
       OR R1, R4, R1
       STORE R1, (NEPAKBCD) ; spremanje rezultata u memoriju
       POP R4
       POP R3
       POP R2
                                   ; vraćanje konteksta
       POP R1
       POP R0
       RET
                                    ; povratak iz potprograma
```

**4.** (6,5 *bodova*) U računalnom sustavu nalazi se procesor FRISC i četiri vanjske jedinice: dvije uvjetne UVJ1 i UVJ2, i dvije prekidne PVJ3 (spojena na INT) i PVJ4 (spojena na NMI). Adrese vanjskih jedinica odaberite sami.

Napišite program koji preuzima 32-bitne podatke u zapisu 2'k s međusobno nezavisnih jedinica UVJ1 i UVJ2. Program na memorijskoj lokaciji BROJAC čuva broj ukupno primljenih podataka (s obje vanjske jedinice zajedno), a također na memorijskoj lokaciji ZBROJ čuva sumu svih primljenih podataka.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ3, potrebno je provjeriti je li zbroj pozitivan ili negativan. Ako je zbroj pozitivan, treba ga poslati na PVJ3, a ako je zbroj negativan, na PVJ3 treba poslati podatak 1234FFFF<sub>16</sub>.

Na svaki zahtjev prekidne vanjske jedinice PVJ4, potrebno joj je poslati broj svih primljenih podataka.

Glavni program izvodi se beskonačno.

```
VJ1_PRIMI EQU
                0FFFF1000
                                  ; adrese vanjskih jedinica
VJ1_STANJE EQU 0FFFF1004
VJ2_PRIMI EQU 0FFFF2000
VJ2 STANJE EQU OFFFF2004
PVJ3 POD EQU OFFFF3000
PVJ3_IACK EQU 0FFFF3004
PVJ3_IEND EQU 0FFFF3008
PVJ3_STOP EQU 0FFFF300C
PVJ4 POD EQU OFFFF4000
PVJ4_IACK EQU 0FFFF4004
PVJ4_IEND EQU OFFFF4008
PVJ4_STOP EQU OFFFF400C
     ORG 0
     MOVE 10000, SP
        GLAVNI
     ORG 8
           1000
     DW
                                 ; prekidni vektor
                                ; NMI
     ORG OC
     PUSH R0
                                 ; čuvanje konteksta; ne treba SR (samo LOAD)
     STORE RO, (PVJ4_IACK)
                                ; dojava prihvata prekida
     LOAD RO, (BROJAC) ; učitavanje broja podataka STORE RO, (PVJ4_POD) ; slanje broja podataka STORE RO, (PVJ4_IEND) ; dojava kraja posluživanja
     POP RO
                                 ; vraćanje konteksta
     RETN
                                  ; povratak iz nemaskirajućeg prekida
GLAVNI
     MOVE %B 10000, SR
                                 ; dozvoli prekide INT
PRVA LOAD RO, (VJ1_STANJE)
                                 ; ispitivanje spremnosti VJ1
     OR R0, R0, R0
     JP_Z DRUGA
                                 ; ako nije spremna, prozivanje druge VJ2
     LOAD RO, (VJ1_PRIMI) ; primanje podatka s VJ1
     LOAD R1, (BROJAC)
                                 ; učitavanje trenutne vrijednosti brojača
     ADD R1, 1, R1
                                 ; povećavanje brojača
                              ; spremanje; učitavanje trenutne vrijednosti zbroja; pribrajanje podatka zbroju
     STORE R1, (BROJAC)
LOAD R1, (ZBROJ)
     ADD R1, R0, R1
     STORE R1, (ZBROJ)
                                 ; spremanje
```

STORE RO, (VJ1\_STANJE) ; brisanje spremnosti DRUGA LOAD RO, (VJ2\_STANJE) ; ispitivanje spremnosti VJ2 OR R0, R0, R0 JP\_Z PRVA ; ako nije spremna, prozivanje prve VJ1 LOAD RO, (VJ2\_PRIMI) ; primanje podatka s VJ2 LOAD R1, (BROJAC) ; učitavanje trenutne vrijednosti brojača ; povećavanje brojača ; spremanje ; učitavanje trenutne vrijednosti zbroja ; pribrajanje podatka zbroju ADD R1, 1, R1 STORE R1, (BROJAC) LOAD R1, (ZBROJ) ADD R1, R0, R1 STORE R1, (ZBROJ) ; spremanje STORE RO, (VJ2\_STANJE) JP PRVA ; natrag na prozivanje VJ1 BROJAC DW 0 ZBROJ DW 0 PODATAK DW 1234FFFF ; PREKIDNI POTPROGRAM ORG 1000 PUSH RO ; spremanje konteksta MOVE SR, RO PUSH RO STORE RO, (PVJ3\_IACK) ; prihvat prekida LOAD RO, (ZBROJ) ; učitavanje zbro ; učitavanje zbroja OR R0, R0, R0 ; postavljanje zastavica, može i ROTL ; ili SHL, pa gledanje carryja JR\_P SPREMI

; učitavanje podatka; prevelik za MOVE

; povratak iz maskirajućeg prekida

; dojava kraja posluživanja

; obnova konteksta

SPREMI STORE RO, (PVJ3\_POD) ; slanje podatka
STORE RO, (PVJ3\_IEND) ; dojava kraja po

POP RO

MOVE RO, SR POP RO RETI