

fi	suomi	フィンランド語
----	-------	---------

◆ Käyttöohje varaosille ja jälleenmyyjävalinnoille

ALKUPERÄISET OHJEET

PANTOGRAFIJAKKI "800, 1100, 1300, 1350, 1500"

KÄYTTÖOHJE

【Valmistajan tiedot】

KAWASAKI INDUSTRIAL CO., LTD. (Kawasaki Industrial Co., Ltd.)

1131 Kamo, Kikugawa-Shi, Shizuoka-Ken, 439-0031, Japani

(URL: www.kawasaki-ind.co.jp)

【Soveltuvat mallit】

Yleisnimi: Pantografijakki

Mallit: 800, 1100, 1300, 1350, 1500

■ Turvallisuusohjeet

Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

※Säilytä tämä ohje aina ajoneuvossa ja vältä sen katoamista.

■ VAROITUS

Jos tunkki irtoaa ajoneuvosta, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai odottamattomia onnettomuuksia ajoneuvon liikkumisen vuoksi. Noudata seuraavia ohjeita tunkin käytön aikana:

Vain hätätilanteisiin: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain hätätilanteissa, kuten renkaanvaihdossa, eikä sitä ole tarkoitettu toistuvaan käyttöön kuten korjaamojen nostureita. Toistuva käyttö voi aiheuttaa metallin väsymistä ja rikkoutumista, joten tarkista tunkki säännöllisesti ja lopeta käyttö, jos epäilet vikaa.

Sijainnin valinta: Älä käytä tuotetta epävakailta alustoilla, kuten mudassa, hiekassa, portailla, laivalla tai kuorma-autossa. Käytä vain kovalla ja tasaisella pinnalla.

Ympäristö: Älä käytä tuotetta alle -20° C lämpötilassa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten myrskyssä.

Terveydentila: Henkilöt, joilla on sairauksia tai vammoja, heikkokuntoiset, vanhukset, raskaana olevat, alkoholia tai lääkkeitä käyttäneet eivät saa käyttää tuotetta.

Käyttörajoitukset: Älä käytä tuotetta muuhun kuin määrätyn ajoneuvon renkaanvaihtoon tai puhkeamisen korjaamiseen. Älä käytä tuotetta muissa ajoneuvoissa kuin niissä, joihin se on tarkoitettu.

Muokkauskielto: Älä käytä muunnettuja tai purettuja tunkkeja.

Ympäristön turvallisuus: Varmista, ettei ajoneuvon alla tai lähellä ole ihmisiä. Älä nosta ajoneuvoa, jos joku on sen sisällä.

Ajoneuvon kiinnitys: Kiilaa vinottain olevat renkaat, aseta vaihde "P" (automaattivaihteisto) tai "R/1. vaihde" (manuaalivaihteisto) asentoon ja kytke seisontajarru.

Tunkin sijoituskohta: Varmista, että tunkki on oikein sijoitettu ajoneuvon määritettyyn nostokohtaan.

fi	suomi	フィンランド語
----	-------	---------

Pääsyn esto: Älä mene ajoneuvon alle sen ollessa nostettuna. Jos on tarpeen mennä alle, käytä aina tunkkitelinettä.

Käyttöohje: Noudata ajoneuvon käyttöohjeessa annettuja tunkin käyttöohjeita.

■ Käyttötarkoitus ja määritelmä

Tämä tunkki on tarkoitettu ajoneuvon asennetuksi varaosaksi hätätilanteissa tapahtuvaa renkaanvaihtoa tai puhkeamisen korjausta varten. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin (yleishuolto, teollinen käyttö jne.).

■ Vaarat, joita ei voida täysin estää

Vaikka tämä tunkki on suunniteltu turvallisuus huomioiden, äkilliset liikkeet tai tienpinnan muutokset voivat aiheuttaa vaaratilanteita, kuten ajoneuvon äkillisen putoamisen tai sormien jäämisen väliin. Noudata aina tämän ohjeen ohjeita vakavien onnettomuuksien välttämiseksi.

■ Huolto ja tarkastus

- Tarkastus ennen käyttöä: Tarkista, ettei tunkissa ole muodonmuutoksia, halkeamia tai muita poikkeavuuksia ja että kahva pyörii sujuvasti.
- **Älä voitele:** Älä lisää öljyä (esim. rasvaa) ruuviosiin. Tämä voi estää "itsestään laskeutumisen estävän mekanismin" toiminnan ja aiheuttaa ajoneuvon putoamisen.
- Poistokriteerit: Jos havaitset poikkeavuuksia tai epäilet kulumista pitkäaikaisen käytön vuoksi, lopeta käyttö välittömästi ja kierrätä tuote metallituotteena paikallisten sääntöjen mukaisesti.

■ Käyttöohje

Noudata ajoneuvon käyttöohjeessa annettuja tunkin käyttöohjeita. Jos ohje puuttuu, ota yhteyttä ostopaikan jälleenmyyjään.

■ Alkuperäistä asiakirjaa koskevat tiedot

Alkuperäinen asiakirja: Tämä asiakirja on laadittu Euroopan unionin konedirektiivin (EU) 2023/1230 mukaisesti alkuperäisinä ohjeina.

■ Tärkeää tietoa

Onnettomuuden sattuessa: Jos tuotteen käytön aikana tapahtuu vakava onnettomuus, ota välittömästi yhteyttä ostopaikan jälleenmyyjään.