

Автоматизированная система контроля вредных выбросов загрязняющих веществ.

Руководство оператора по работе с программным обеспечением для формирования отчётов. Редакция от 21.10.2020.

1. СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОДЕРЖАНИЕ	2
2.	Виды экранных форм, «Главная страница»	3
3.	Экранная форма «Полный отчет за сутки»	4
4.	Формирование Полного отчета за сутки в Excel	6
5.	Просмотр графиков	7
6.	Экранная форма отчета «За месяц полный»	9
7.	Формирование Полного отчета за месяц в Excel	11
8.	Экранная форма отчет «За месяц, средние выбросы за сутки»	13
9.	Экранная форма отчет «За месяц, средние выбросы при простое системы».	13
10.	Экранная форма отчет «За год полный»	14
11.	Экранная форма «Значения»	15
12.	Экранная форма «Состояние».	16
13.	Сообщения системы.	17
14.	Заметки	18

2. Виды экранных форм, «Главная страница»

Для доступа к Автоматизированному рабочему месту эколога (APM Эколога), используется веб-браузер.


Для доступа, в адресной строке необходимо ввести:

✓ http://aaa.bbb.ccc.ddd/ask или http://hostname/ask

где:

- о http:// протокол подключения к сайту ACK
- o **aaa.bbb.ccc.ddd** ip адрес сервера АСК, например 192.168.1.100
- о **hostname** имя сервера АСК в локальной сети.
- о ask имя сайта АСК, указывается в настройках IIS

При переходе к ПО формирования отчётов откроется экранная форма «Главная страница», которая является основной и имеет вид, представленный на рисунке:



На данной экранной форме указана общая информация о системе АСК. Также на ней расположены часы реального времени.

В верхней части экрана располагается меню управления, которое включает в себя следующие пункты:


- «Состояния»;
- «Значения»;
- «Отчёт»:
 - о За сутки полный;
 - о За месяц полный;
 - о За месяц (средние выбросы при простое);
 - о За месяц (средние выбросы за сутки);
 - За год полный.
- «Инструкции»:
 - о Для оператора SCAD-ы;
 - о Для пользователя WEB приложения;
 - о Для техперсонала. Обзор системы;
 - о Для техперсонала. Инструкция по установке.

Данное меню является постоянной составляющей и его расположение и назначение не меняется при переходе между экранными формами.

Переход между экранными формами осуществляется нажатием одноимённых пунктов меню управления.

3. Экранная форма «Полный отчет за сутки»

Для просмотра суточного архива всех усредненных значений за 20 минут, необходимо выбрать: **Архив за сутки – Полный отчет**.



В появившейся таблице, по умолчанию, отображаются данные на текущую дату, изменить дату можно в календаре, справа, вверху страницы.

Таблица с данными состоит из столбцов, название параметра отображается в заголовке столбца:

- Время сбора данных.
- Столбцы со средним значением параметра:
 - о концентрация,
 - о выброс,
 - о технологический параметр:
 - температура дымовых газов (ДГ),
 - давление в дымовой трубе,

1771 054

- скорость ДГ,
- расход ДГ
- концентрация кислорода
- Рядом со столбцом данных, **справа**, находится столбец с заголовком **процент** «%», в котором отображается процент превышения, если параметр нормируется и есть превышение среднего значения за 20-минутку. При этом **значение** и **процент** отображаются на красном фоне (в случае превышения)

17:59	5,690	2	294927,063		594,052	18,8	278,224		100,269		0,032		1627,811	
18:19	7,824	2	293850,375		587,752	17,6	262,642		172,607	15,1	0,051		1897,278	
18:39	5,532	2	293040,813		581,075	16,2	257,288		130,40	0,40 Превышение допустимых значений!				
18:59	6,788	2	293566,344		579,180	15,8	255,634		128,033		0,042		1774,062	
19:19	6,622	2	293517,594		595,593	19,1	240,396		181,919	21,3	0,041		1771,054	
19:39	6,081	2	293706,344		580,015	16,0	248,923		122,480		0,036		1706,455	
17:59	5.690		294927.063		594.052	18.8	278,224		100,269		0.032		1627,811	
18:19	7,824	T	293850,375	-		-	262,642	-	172,607	15,1			1897,278	
10.20	5 522		202040.012			_	257 200	-	120 407		Процент проп		_	

• В последнем столбце «Фиксация простоев», отображается наличие простоя в указанный промежуток времени (20-минутка).

В самой последней строке отображается:

- Для концентраций среднесуточное значение.
- Для выбросов среднесуточное значение \ суммарный выброс.

 18:59
 6,788
 293566,344
 579,180 15,8 255,634
 128,033
 0,042

 19:19
 6,622
 293517,594
 595,593 19,1 240,396
 181,919 21,3 0,041
 0,041

19:39 6.081 293706.344 580.015 16.0 248.923 122.480 0.036


- Для технологических параметров среднесуточное значение.
- Для **простоев сумма простоев**, за указанные сутки. Одна 20-минутка, примерно, = 0,33 часа.

В таблице «Длительность простоев, превышений ПДК и ПДВ» отображается:

- Для концентраций и выбросов длительность превышений, если они были зафиксированы за 20 минутку, для нормируемых параметров.
- Для простоев сумма простоев за сутки.

При этом она 20-минутка, примерно, = 0,33 часа.

Данные в таблице можно просмотреть в виде графиков. Если перейти на соответствующую страницу с помощью кнопок.




Данный отчет можно сохранить в виде Excel документа, если выбрать дату в календаре и нажать соответствующую кнопку.

4. Формирование Полного отчета за сутки в Excel

После выбора даты, и формирования **полного** отчета за сутки можно скачать данную информацию в виде Excel документа.



После скачивания можно открыть отчет в Excel.



Содержимое таблицы Excel документа аналогично содержимому WEB страницы сайта АСК УИ.

По просьбе заказчика:

- Строка с предельно-допустимыми значениями.
- Превышения выделяются желтым цветом.
- Значение выбросов при простое красным цветом.
- Наличие простоя, в соответствующем столбце красным цветом.

В нижней части таблицы содержится информация:

- В строке «В среднем» среднесуточные значения.
- В строке «Сумма» только суммарные выбросы, за сутки в килограммах.
- В строке «Длительность превышений» длительность превышений, если они были зафиксированы, для нормируемых параметров, при этом 20 мин = 0,33 часа.
- В строке «Длительность простоя системы АСК», в столбце «Простои» указывается длительность простоев, сумма за сутки, при этом 20 мин = 0,33 часа.

126,941 0,046	046 1635,671 0,436 2,6	58 3,35 1,627 0,	718 98,522 71,432 16,03	35 5,581 14,272 12,672
4 кг.	кг. 141322 кг. 37,6 кг. 231,6	5 кг. 289,4 кг. 140,6 кг. 62	kr.	0 час. просто
24 час.	3,7 час.			
		4 Kr. 37,6 Kr. 231,4	4 KT. KT. 37,6 KT. 231,6 KT. 289,4 KT. 140,6 KT. 62	4 Kr. 37,6 Kr. 231,6 Kr. 289,4 Kr. 140,6 Kr. 62 Kr.

5. Просмотр графиков

Рядом с Таблицей архивных значений располагается кнопка экспорта данных в файл Excel и ссылка для перехода на экранную форму просмотра графиков, которые имеют вид, представленный на рисунке:

Графики концентраций Графики выбросов Графики параметров

При нажатии на кнопку «Excel», данные отображаемые на экранной форме, будут записаны в файл формата Excel.

При нажатии на ссылку «<u>Просмотр графиков</u>» произойдёт переход на экранную форму просмотра графиков, которая имеет вид, представленный на рисунке 3.5.




Рисунок 3.5

В центральной части данной экранной формы располагается основная область, которая содержит следующие элементы:


- Область отображения актуальных значений ПДК (ПДВ);
- Область отображения графика;
- Панель выбора компонента дымовых газов;
- Ячейка выбора начальной даты;
- Ячейка выбора конечной даты;
- Кнопка «Показать».

Для того чтобы просмотреть интересующий график необходимо выполнить следующую последовательность действий:


- Выбрать компонент для построения графика (нажать левой кнопкой мыши на квадратик правее названия компонента). В квадратике появится галочка это свидетельствует о том, что компонент выбран;
- Нажать левой кнопкой мыши на белый прямоугольник справа от надписи «Начальная дата» появится календарь. С помощью календаря выбрать дату начала графика (работа с календарём описана выше). Белый прямоугольник заполнится выбранной датой. Действие 2 проделать для белого прямоугольника справа от надписи «Конечная дата». Белый прямоугольник заполнится датой окончания графика;
- Нажать кнопку «Показать».

После нажатия кнопки «Показать» экранная форма просмотра графиков примет вид, представленный на рисунке:

-Руководство оператора-




6. Экранная форма отчета «За месяц полный»



В центральной области данной экранной формы располагаются следующие элементы управления:

- Выпадающий список «месяц»;
- Выпадающий список «год»;
- Кнопка «Сформировать»;
- Кнопка для формирования отчета в Excel.



Для того чтобы сформировать отчёт за нужный месяц необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Нажать на стрелочку в правом крае выпадающего списка «Месяц» (белом прямоугольнике);
- Откроется список месяцев, среди которых нужно выбрать интересующий и нажать на него левой кнопкой мыши;
- Выпадающий список «Месяц» закроется и в нём установится выбранный месяц:
- Ту же последовательность действий выполнить для выпадающего списка «Гол»:
- Нажать кнопку «Сформировать» и дождаться получения информации из базы данных.

Состоит из таблиц:

• Значения за месяц, состоит из столбцов, в которых отображается:

- о Дата месяца.
- о Для **концентраций** среднесуточные значения концентраций (мг\м3).
- о Для **выбросов суммарные** выбросы за сутки (кг).
- о Для технологических параметров среднесуточные значения.
- о Если среднесуточные значения концентраций или выбросов были превышены допустимые значения, на указанные сутки, то:
 - В соседнем столбце (справа в таблице) будет выведено количество часов длительности этих превышений. (20 минут = 0,33 часа)
 - Эти значения будут выделены красным цветом.
- о В столбце «Фиксация простоев» наличие простоев на указанную дату. Если на дату был зафиксирован простой. То значение будет закрашено красным цветом.
- о В последней строке «Среднее \ Сумма» отображается:
 - Для концентраций среднемесячная концентрация.
 - Для выбросов среднемесячный выброс (г\c) \ сумма выбросов за месяц (тонн).
 - Если в течении суток значения концентраций или выбросов превысили предельно допустимые значения, то:
 - ✓ В соседнем столбце (справа в таблице) будет выведено количество часов длительности этих превышений. (20 минут = 0,33 часа)
 - ✓ Эти значения будут выделены цветом.


05.10.2021	0,000		0,000		0,000		0,000	
06.10.2021	0,458	0,7	18696,897	0,7	0,000		0,007	0,3
07.10.2021	291 Ect	ъ превыше	ения на эту ,	дату. 0	102,741	10,0	60,532	9,7
08.10.2021			178849,193		210,612	21,3	117,602	
09 10 2021	2.218		208654 757		411 728	24.0	260 303	

05.10.2021	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000			
06.10.2021	0,458	0,7	18696,897	0,7	0,000		0,007	0,3	0,000			
07.10.2021	291,817	Пепи	Период времени, в течении которого наблюдались превышения(час.)									
08.10.2021	99,052	ПСРИ	170045,155 210,012 21,5 117,002 5,055									
09.10.2021	2,218		208654,757		411,728	24,0	260,303		2,120			

- Для **технологических параметров среднемесячные** значения.
- В столбце «Фиксация простоев» указывается:
 - ✓ количество часов простоя (при условии 20 минут = 0,33 часа)
 - ✓ процент простоев за месяц (если 100% количество часов в месяце)
 - ✓ процент простоев за месяц в рамках года (если 100% количество часов в году)
- Среднемесячный выброс выводится среднее значение выбросов за указанный месяц.
- Отчет по превышениям выбросов выводится анализ по длительности превышений (часы) выбросов и диапазонам превышений (процент).
- Процент простоя за месяц.
- Среднесуточные концентрации за месяц (данная информация уже есть в первой основной таблице).

7. Формирование Полного отчета за месяц в Excel

После выбора даты, и формирования **полного** отчета за сутки можно скачать данную информацию в виде Excel документа.




32		Длительность превышения ПДВ (час.)								
33	Диапазон превышен ия ПДВ (%)	со	CO2	NOx	SO2	Тв.ч.				
34	(0,5]	0	0	0	0	0	0	0		
35	(5,10]	0	0	0	0	0	0	0		
36	(10,15]	0	0	0	0	0	0	0		
37	(15,20]	0	0	0	0	0	0	0		
38	(20,25]	0	0	0	0	0	0	0		
39	(25,30]	0	0	0	0	0	0	0		
40	(30,35]	0	0	0	0	0	0	0		
41	(35,40]	0	0	0	0	0	0	0		
42	(40,45]	0	0	0	0	0	0	0		
43	(45,50]	0	0	0	0	0	0	0		
44	(50,55]	0	0	0	0	0	0	0		
45	(55,60]	0	0	0	0	0	0	0		
46	(60,65]	0	0	0	0	0	0	0		
47	(65,70]	0	0	0	0	0	0	0		
48	(70,75]	0	0	0	0	0	0	0		
49	(75,80]	0	0	0	0	0	0	0		
50	(80,85]	0	0	0	0	0	0	0		
51	(85,90]	0	0	0	0	0	0	0		
52	(90,95]	0	0	0	0	0	0	0		
53	(95,100]	0	0	0	0	0	0	0		
54	>100	0	0	0	0	0	0	0		
55	>20	0	0	0	0	0	0	0		

Отчет состоит из двух таблиц:

- Таблица с суточными значениями параметров на дату месяца:
 - о Для **концентраций** и технологических **параметров** (температура, давление, скорость, расход, кислород) отображаются среднесуточные значения.
 - о Для выбросов суммарные выбросы на дату (кг).
 - о Если параметр **нормируется** и в течении суток значения параметра превышали предельно-допустимое значение, то значение выделяется желтым цветом, а в соседней ячейке, справа, с заголовком «ч. пр.», отображается длительность превышений (час), 20 минут = 0,33 часа.
 - о В столбце простои фиксируется наличие простоев на дату.
 - о В строке «Средние значения за месяц, простои» отображаются:


- Для концентраций, выбросов, технических параметров среднесуточные значения этих параметров.
- В соседних столбцах, с заголовком «ч. пр.» указывается длительность превышений предельно допустимых значений, за месяц, если параметр нормируется.
- В столбце «Фиксация простоев» указывается:
 - количество часов простоя за месяц (при условии 20 минут = 0,33 часа)
 - процент простоев за месяц (если 100% количество часов в месяце)
 - процент простоев за месяц в рамках года (если 100% количество часов в году)
- о В строке «Сумма выбросов (тонн)» отображаются суммарные выбросы за месяц, в тоннах.
- Отчет по превышениям выбросов выводится анализ по длительности превышений (часы) выбросов и диапазонам превышений (процент).

8. Экранная форма отчет «За месяц, средние выбросы за сутки»



Отображает средние выбросы, за прошедшие сутки, для указанной даты месяца.

9. Экранная форма отчет «За месяц, средние выбросы при простое системы»



Отображает средние выбросы, за указанное количество прошедших суток, для указанной даты месяца. Значения могут использоваться для подстановки этих значений при простое системы.

10. Экранная форма отчет «За год полный»

Данная экранная форма позволяет сформировать отчёт по выбросам, концентрация и технологическим параметрам за выбранный год.

Для формирования отчёта за год необходимо выбрать необходимый год в выпадающем списке «Год», нажать кнопку «Сформировать» и дождаться получения информации из базы данных.



Таблица отчета состоит из столбцов, в которых указаны:

- Для концентраций и технологических параметров (температура, давление, скорость, расход, кислород) среднемесячные значения.
- Для выбросов суммарные выбросы за месяц.
- Простои часы простоев за месяц.
- Процент простоев за месяц (100% количество часов в месяце).
- Процент простоев в рамках года (100% количество часов в году)
- Процент простоев с начала года (нормируется, значение не должно превышать значений, определенных в ТКП)
- В последней строке «Сумма», для выбросов указаны суммарные выбросы с начала года.

11. Экранная форма «Значения»

Данная экранная форма предназначениа для отображения текущих значений параметров системы и имеет вид, представленный на рисунке 6.1.




Рисунок 6.1

В вехней части отображены:

- График нормируемых концентраций (мг\м³) и концентрация кислорода (%),
- Индикаторы состояния системы (на основе показаний дискретных сигналов системы.)

Подробнее – далее по тексту.

Информация представлена в виде графика и нескольких таблиц с заголовками, в которых отображаются:

- Текущие концентрации
- Текущие выбросы
- Текущие технологические параметры (температура, давление, скорость ДГ, расход ДГ, кислород)
- Показания датчиков
- Значения (состояние) аналоговых сигналов датчиков ток 4-20 мА

При превышении предельных значений (или приближении к предельным значениям) параметров которые нормируются, они будут выделены красным (желтым) цветом.

12. Экранная форма «Состояние».

Данная экранная форма предназначениа для отображения текущего состояния системы и имеет вид, представленный на рисунке 7.1.

В вехней части отображены индикаторы состояния системы (на основе показаний дискретных сигналов системы.) Подробнее – далее по тексту.




Рисунок 7.1

Основным параметром для диагностики является первый параметр — «Система в работе», он отражает работает система в данный момент или находится в простое.

Если система находится в простое, то <u>зелёный фон</u> текста «Система работает» заменится <u>красным фоном текста</u> «Простой системы». Так же в дополнение к красному фону текста «Простой системы» один (или несколько) из следующих за ним параметров изменит свой цвет фона на <u>красный</u> — этот (эти) параметр и будет являться причиной простоя системы.

Так же некоторые параметры могут менять фон своего текста с <u>зелёного</u> на <u>желтый</u>. Эти параметры являются строго информационными и не влияют на простой системы (например таким параметром является измерение / автокалибровка ВА).

13. Сообщения системы.

Аварийные сообщения (красные) о состоянии системы, говорят о том, что в работе системы произошел сбой и система не может нормально функционировать. Для выяснения сбойного компонента системы необходимо в главном меню нажать пункт меню «Состояние» и ознакомится с записями. Также можно посмотреть сообщения о состоянии системы в СКАДе.

Сообщения об изменении состояния системы (желтые) сообщают о том, что система функционирует нормально, но требует обслуживания (запрос на обслуживание от газоанализатора, заполнение емкости с конденсатом, дверь контейнера открыта) или происходит автокалибровка газоанализатора.

На странице «Состояние» или «Значения» в верхней части, под главным меню в виде таблицы отображаются цветные сообщения о состоянии системы.

Все системные сообщения, которые могут отобразиться в системе, можно разделить на 3 группы — «нормальное состояние системы» (на зеленом фоне), «аварийные» (на красном фоне) или «сообщения об изменении состояния системы» (желтый фон).



Возможные сообщения и их значение

- 1. <u>Связь с контроллером Есть/Нету связи</u> информационное сообщение о наличии связи сервера АСК выбросов и контроллера. Не является триггером перехода в режим **ПРОСТОЙ**
- 2. <u>Режим АСК- Работа/Простой</u> сообщение о режиме АСК выбросов и контроллера. Режим **РАБОТА** это штатный режим. При **аварии** режим **ПРОСТОЙ**. При нем архивируются усредненные значения выбросов.
- **3.** <u>Режим архивации выбросов</u> сообщение о режиме архивации выбросов текущие (штатная работа) или усредненные (авария, простой)
- 4. <u>Режим работы трубы</u> сообщение о состоянии техпроцесса в дымовой трубе. Анализируется значение кислородного датчика. Если его значение превышает 20%, то есть соответствует уровню кислорода в атмосфере, то это говорит о том, что технологическое оборудование котлы не работают, нет сжигания топлива и выбросов нет. В таком случае концентрации считаются равными нулю, выбросы соответственно тоже.
- **5.** <u>Нем приближения к ПДЗ \ Есть приближение к ПДЗ</u> информация об приближении текущих значений нормируемых концентраций или выбросов к предельно-допустимым значениям, уровень предупреждения, в процентах, настраивается в СКАДе.
- **6.** <u>Превышений нет \ Есть превышение</u> сообщение о наличии\отсутствии превышений ПДЗ (концентрации или выбросы).
- 7. <u>Наличие аварийных состояний АСК выбросов</u> сообщение об отсутствии\наличии аварийных сбоев оборудования АСК.
- 8. Техническое обслуживание не выполняется | Выполняется техническое обслуживание сообщение о наличии\отсутствии технического обслуживания оборудования АСК, например проведение плановых работ или замена оборудования. Режим активируется в СКАДе.
- 9. <u>Дверь контейнера АСК (открыта / закрыта)</u> информационное соощение о состоянии двери в контейнере АСК выбросов.

14.Заметки