



MONTERINGSGUIDE · MALER 20 TIL 55

Matchasett

Et komplett matchasett i platebygging:
matchabolle (chawan), serveringsbrett,
visperholder (kusenaoshi) og matchaskje.
Guiden dekker montering av alle
fire delene.



Før du begynner

- La leirplatene stivne til de holder formen, men fortsatt tar imot leirslam.
- Bruk en krympfaktor (omtrent 12 % for de fleste leirtyper) på alle malens dimensjoner.
- Skjær ut leirplatene på et lerretskledd brett; snu lerretet, ikke leira, for å unngå deformasjon.
- Oppbevar restene fuktige i en forseglet pose – de kommer til nytte for å fylle hull senere.

Deleliste

- Bunn til matchabolle ×1 – flat skive, diameteren samsvarer med veggens omkrets
- Vegg til matchabolle ×2 – symmetriske buede plater med samme buelengde
- Brettbunn ×1 – flatt rektangel/oval
- Brettvegg ×1 – lang stripe som risses opp og bøyes langs bunnens omkrets
- Kropp til visperholder ×1 – viftesektor som rulles til en åpen kjele
- Holderbunn ×1 – sirkel med diameter lik kjejlens smale ende
- Matchaskje ×1 – spadeform med tynn ende på skaftet

1 · Matchabolle

1 Montering

Riss opp de lange kantene på de to veggplatene og ytterkanten av bunnen. Påfør leirslam, føy veggene sammen rundt bunnen og press godt. Glatt med gummiribbe for en ren finish.

Forsterk den innvendige skjøten mellom bunnen og veggen med en myk leirpølse, og glatt den ut.

Tips

For chawan-utseendet: la kanten være litt ujevn for et håndlaget uttrykk. En ribbe holdt i 45° mot ytterveggen mens bollen står på dreieskiven gir raskt en ren, jevn overflate.

2 · Serveringsbrett

2 Montering

Riss opp bunnens omkrets og underkanten av veggstripen. Påfør leirslam, bøy stripen langs bunnens omkrets og press på plass for et rent hjørne. Glatt alle skjøter.

Tips

Press en lett lintekstur inn i brettbunnen før montering for en forfinet finish.

3 · Visperholder (kusenaoshi)

3 Montering

Rull viftesektoren til en åpen kjegle slik at overlappingen ligger i flukt sett fra utsiden. Riss opp den smale (nedre) åpningen og kanten av holderbunnen. Påfør leirslam og press kjeglen mot bunnen; forsterk skjøten med en leirpølse inne i kjeglen.

Kontroller den øvre åpningens diameter med skaftet på vispen din (chasen): den skal sitte løst, ikke stramt. Valgfritt: stikk 3–4 små dreneringshull i bunnen med en nål.

Tips

Tørk kjeglen opp ned for å unngå deformasjon. Dreneringshullene lufter busten på chasenen og hindrer mugg – sterkt anbefalt.

4 · Matchaskje

4 Montering

Form skjebladet med en svak konkavitet. Tynn ut og spiss enden av skaftet med en fuktig finger, og arbeid mot spissen.

Tips

En lett oppoverbøy på spissen av skjebladet gir et forfinet utseende og hindrer at pulveret glir av. Etter råbrenningen: slip bladet lett med sandpapir korning 220 før glasuren – en glattere overflate absorberer mindre matchrester.

Tørking og brenning

Råbrenning til kjegle 06. Glasurbrenning til kjegle 6 (eller etter spesifikasjonene for leira di).

Brennetips

- Sett bollen opp ned på ovnsplatene hvis kanten er den tynneste flaten – slik unngår du at den deformeres av tyngdekraften.
- Brenn visperholderen stående med et lag ovnsvask under bunnen; dreneringshullene hindrer sprekker fra innestengt luft.

Glasurideer

Velg glasurer med wabi-sabi-estetikk. Brett: en subtil shino- eller jernoksidglasur binder settet sammen. La skjeen være uglasert på bladet for en naturlig, trelignende følelse – eller dypp bare skaftet.

Lykke til – og nyt seremonien!

Har du spørsmål underveis? Skriv til post@lissom.no og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.