



MONTERINGSGUIDE · MALER 55 TIL 85

# Koppvarmer

En hul keramikkplattform som rommer et lite telys og holder koppen varm. Fire deler: toppplate, to veggstriper og bunnplate – bygget flatt, rullet og føyd sammen med leirslam.



## Delene

- Topplate ×1 – flaten koppen står på (med åpning for telys)
- Veggstripe ×2 – føyes ende mot ende til en sammenhengende ring
- Bunnplate ×1 – lukker varmekammeret
- Varmen fra telyset stiger opp gjennom kammeret og varmer koppen.

## Instruksjoner

### 1 Kjevle ut og skjær

Kjevle ut all leiren til 5 mm med tykkelseslister – alle delene MÅ ha samme tykkelse, ellers deformeres veggene ujevnt i ovnen. Skjær ut de fire delene og la dem hvile flatt til lærharde (30–45 min) – faste, men bøyelige.

## Tips

I et varmt verksted: dekk delene lett med plast. Alle fire bør bli lærharde i samme tempo.

## 2 Bygg veggringen

---

Føy veggstripene sammen ende mot ende: riss opp og slam begge kortendene, press godt og glatt skjøten på begge sider. Rull til en ring rundt en rund boks eller krukke (pakket i plastfolie). La den sette seg på boksen i 15–20 minutter.

### Tips

Mål ringens diameter langs to vinkelrette akser – maks 2 mm avvik. Er den oval: tilbake på boksen og klem forsiktig på den lengste akse.

## 3 Sett på bunnplaten

---

Legg ringen opp ned på en flat flis. Riss og slam ringens nedre kant og bunnplatens omkrets. Press bunnplaten godt mot kanten og vri en kvart omdreining for jevn fordeling av leirslammet.

Glatt den utvendige skjøten med metallribbe, og legg en tynn leirpølse på innsiden. Kontroller at basen står i vater.

### Tips

Hold enheten opp ned i 10 minutter etter sammenføyingen – tyngdekraften presser basen mot kanten mens slammet fester seg.

## 4 Topplate, telysåpning og luftehull

---

Snu enheten. Riss og slam ringens øvre kant og topplatens omkrets; press sammen og glatt som i trinn 3.

Skjær ut telysåpningen mens platen er lærhard: sentrer en standard telyskopp (38 mm), tegn omrisset og skjær – legg til 2–3 mm for krympingen. Skjær 2–4 luftehull (8–10 mm) nær bunnen av ringen; uten dem kveles telyset. Glatt kantene og skrå den øvre åpningen 45°.

## Tips

Fordel luftehullene jevnt rundt ringen – jevn luftstrøm gir stabil flamme.

## 5 Tørking og brenning

Tørk under løs plast i 48–72 timer – kammeret holder på fuktighet. Test: klar lyd ved banking = tørt. Brenn ved lav temperatur (kjegle 06–04). Påfør varmebestandig glasur; la det indre kammeret være uglasert eller matt.

## Sikkerhet

Bruk alltid en telysholder i metall inne i åpningen – aldri voks direkte på keramikken. Plasser kun på varmebestandig overflate, og la aldri et tent telys stå uten tilsyn.

## Gratulerer – koppvarmeren din er klar!

Har du spørsmål underveis? Skriv til [post@lissom.no](mailto:post@lissom.no) og oppgi navnet på malen, så hjelper vi deg.