
# CHSC5816 触控芯片使用说明 V1



CHSC	C5816 触控芯片使用说明 V1	1
###	时序: 上电 下电 复位 ###	2
###	IIC 通信读写时序 ###	. 3
###	标准命令接口 ###	. 4
###	芯片工作模式 ###	. 6
###	获取工程信息 ###	. 7
###	报点数据格式 ###	. 7
###	MCU 驱动的移植 ###	. 9
###	固件升级 ###	11
###	常见问题排查 ###	12


# ### 时序: 上电 下电 复位 ### CHSC5816 的上电时序。



- \* CHSC5816 supports dual power supply (the motherboard provides VDD and IOVCC) and single power supply (the motherboard only provides VDD, the IO voltage is provided by the internal 1.8V LDO of CHSC5816, or directly connected VDD)
- \* VDD  $\rangle$  = IOVCC \* If IOVCC of motherboard is used, it is required that T1-T0  $\rangle$  = 0, try to minimize the time interval as much as possible.
- \* T2-T0 > = 1ms, Pull RESET low before VDD is pulled up, T2-T0 is the reset time for chip hardware.
- \*Configure INT PIN to input mode (close pull-up) before VDD is pulled up, and set to interrupt input mode after CHSC5816 reset.
- 中文: CHSC5816 支持双电源(主板提供 VDD 和 IOVCC) 和单电源(主板仅提供 VDD, IO 电压由 CHSC586 的内部 1.8V LDO 提供,或直接连接 VDD)。
- VDD>=IOVCC,如果使用主板的 IOVCC,则要求 T1-T0>=0,尽量缩短时间间隔。

T2-T0>=1ms,在 VDD 上拉之前将 RESET 拉低,T2-T0 是芯片硬件的复位时间。在 VDD 抬升之前将 INT PIN 配置为输入模式(关闭上拉),并在 CHSC5816 复位之后将其设置为中断输入模式。


# CHSC5816 的下电时序。



\* If IOVCC of motherboard is used, it is required that T2-T1 > = 0, try to minimize the time interval as much as possible.

- \* Pull RESET low before VDD is turned off
- \*Keep INT in input mode (turn off pull-up) and can be changed to output low after T2

中文:如果使用主板 IOVCC,则要求 T2-T1>=0,尽量缩短时间间隔。VDD 关闭前将 RESET 拉低。将 INT 保持在输入模式(关闭上拉),并可在 T2 后变为输出低。



T2-T1 > = 3ms, Interrupt of INT can be turned off before RESET, and re-enabled after RESET is completed.

中文: T2-T1>=3ms, INT 的中断可以在 RESET 之前关闭, 并在 RESET 完成后重新启用。

#### ### IIC 通信读写时序 ###

设备地址: 7 位地址为 0x2E, 左移 1 位后, 写通信为 0x5C, 读通信为 0x5D。

#### IIC 通信写流程:

Start + 0x5C + ACK + ADDR[31:24] + ACK + ... + ADDR[7:0] + ACK + DATA + ACK + ... + DATA + ACK + STOP

Start	i	W	a	Addr[31:24]	a	Addr[23:16]	a	Addr[15:8]	a	Addr[7:0]	a	连续多个 byte 数据 (大	S
	d		C		С		С		C		C	端)	t
			k		k		k		k		k	ack	0
									2091		100		p

#### IIC 通信读流程:

Step1: Start + 0x5C + ACK + ADDR[31:24] + ACK + ... + ADDR[7:0] + ACK + STOP

Step2: Start + 0x5D + ACK + DATA + ACK + ... + DATA + NACK + STOP


Start	id				W	a	Ac	ddr[31:24]	a	Ac	ddr[23:16]	a	Addr[15:8]	a	Addr[7:0]	a	Stop 可能没有	
						C			C			C		C		C		
						k			k			k		k		k		
											+							
Start	i	r	a	data[7:	0]		a	data[7:0]		a	data[7:0]	â	data[7:0]		a连续	多	↑ byte 数据(大	S
	d		C				С			C		(	:	(	端)			t
			k				k			k		ŀ	ç	Į	NAK			0
																		p

# 示例: MCU 响应中断, 读取触摸数据的波形。


CHSC5816 的 INT 引脚, 触发一次中断, MCU 就读一次数据。



写设备地址 0x5C, 写四个寄存器地址。



写设备地址 0x5D, 读取所需长度触摸数据。



# ### 标准命令接口 ###

CHSC5816 软件具有 CMD (命令)和 RSP (响应)接口,所有 CMD 和 RSP 均为 16 字节。命令包括:暂停 CDSP 扫描,重新启动 CDSP 扫描、更新 CFG、切换电源模式、更改报告率等。CMD 和 RSP 的目标地址为 0x2000\_0000。

CMD(命令)和RSP(响应)数据格式如下:


```
typedef struct ctp cmd std t{
   ul6 chk; // 16 bit checksum
   u16 d0; //data 0
   u16 d1;
            //data 1
   u16 d2;
           //data 2
           //data 3
   u16 d3;
   u16 d4;
           //data 4
   u16 d5; //data 5
   u8 id; //offset 15
   u8 tag;
            //offset 16
ctp_cmd_std_t;
```

```
typedef struct _ctp_rsp_std_t{
    ul6 chk; // 16 bit checksum
    ul6 d0; //data 0
    ul6 d1; //data 1
    ul6 d2; //data 2
    ul6 d3; //data 3
    ul6 d4; //data 4
    ul6 d5; //data 5

    u8 cc; //offset 15
    u8 id; //offset 16
}ctp_rsp_std_t;
```

#### 例如 0x01 为读取固件 ID 命令:

发送命令: FF 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 E9 得到结果: 62 42 02 E9 FD 16 00 00 07 00 00 B8 98 04 00 01 其中, d0 为 0xE902 表示固件 ID, d1 为 0x16FD 为 ID 的反码。




#### 例如 0x04 为读取固件信息命令:

您可以通过发送命令(CMD=0x04)来获取触摸屏的物理信息,如果该命令可以正确响应,响应数据包含触摸屏的一些信息,即:

- 1、X分辨率: "DO" 是触摸屏的 X 轴分辨率
- 2、Y分辨率: "D1"是触摸屏的Y轴分辨率
- 3、通道数: "D2"的低字节是 RX 数目, "D2"的高字节是 TX 数目。

发送命令: FC 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 e9 得到结果: BB 38 70 01 C0 01 07 08 07 00 00 B8 07 00 00 04

其中,d0 为 0x0170 表示 368,d1 为 0x01C0 表示 448,d2 为 0x0807 表示 TX 通道数目为 8,RX 通道数目为 7。



## ### 芯片工作模式 ###

# 5816 在各种模式下,消耗的电流。

- (1) Active 模式电流 1.45mA 左右。
- (2) DeepSleep 电流 luA 左右。
- (3) IDLE 模式电流 24.6uA 左右。

#### Active 模式

亮屏状态是用户最有可能操作 TP 的阶段,需要快速响应并准确地反映客户 想要执行的操作。这种状态下的工作模式称为 Active 模式。Active 模式可以大 致分为两种情况:触摸和无触摸。

```
Deep sleep 低功耗模式
```

```
进入该模式:调用以下函数,发送16字节命令。
                          static void semi touch enter deep(void)
                                                    uint8 CmdBuffer[16] = \{0xF8, 0x16, 0x05, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE9;
                                                    prompt trace (MOD WAP, "semi touch enter deep\n");
                                                     semi touch write bytes (0x20000000, CmdBuffer, 16);
                         退出该模式: Reset 引脚给予一个复位,即可恢复到 active 模式。
```

# IDLE 模式,也叫手势唤醒模式

进入该模式: 调用以下函数,发送 16 字节命令 20 16 02 00 db 00 00 00 00 00 00 00 00 03 e9.

```
static void semi touch enter idle (void)
                                                                     uint8 CmdBuffer[16] = \{0x20, 0x16, 0x02, 0x00, 0xDB, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xE9;
                                                                     prompt trace (MOD WAP, "semi touch enter idle\n");
                                                                       semi touch write bytes (0x20000000, CmdBuffer, 16);
```

退出该模式:用手势唤醒,如点击、上滑、下滑、左滑、右滑。唤醒后, 5816 会发送 "FE + 唤醒手势"给 MCU。

#### ### 获取工程信息 ###

5816 的工程信息位于 0x20000014 地址处。

byte 0	byte 1	byte 2	byte 3			
fw-versi	on	reserved				
firmware startup status						
fw-version	proje	ec ID	vendor ID			
		offset address of DIF data				
	fw-versi fw-version offset add	fw-version firmware sta	fw-version re firmware startup status fw-version projec ID offset address offset			

代码中定义了名为 img\_header\_t 的结构体,用来描述这些信息。驱动读取的 image\_header 信息,其中 sig 的值应该为 0x43534843,即"CHSC"。如果不是该值表示有异常,需检查驱动,甚至需要进一步检查 5816 芯片。

```
typedef struct _img_header_t

uint16_t fw_ver;
uint16_t resv;
uint32_t sig;
uint32_t vid_pid;
uint16_t raw_offet;
uint16_t dif_offet;
}img_header_t;
```

# ### 报点数据格式 ###

CHSC5816 上报给 MCU 的触摸数据格式。

地址	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7		
0x2000002C	EVENT	type (0x	FF:norm	al touch	n event,	0xFE:g	esture	event)		
0x2000002D		Finger number or gesture code								
0x2000002E		point 1: X coordinate - L8								
0x2000002F		point 1: Y coordinate - L8								
0x20000030		pressure value								
0x20000031	point	point 1: X coordinate - H4 point 1: Y coordinate - H4								
0x20000032	pc	point 1: finger ID point 1: touch event								
0x20000033			point	2: X co	ordinat	e - L8				
0x20000034			point	2: Y co	ordinat	e - L8				
0x20000035				pressur	e value					
0x20000036	point	2: X co	ordinat	e - H4	point 2: Y coordinate - H4					
0x20000037	po	point 2: finger ID point 2: touch event								
0x20000038	Chec	kSum 校	验和(前	12 个字	节的累加	和,低	8位,取	反)		

代码中定义了 2 个结构体用于处理数据。结构体 rpt\_data\_t 为报点的帧格式,结构体 rpt\_point\_t 为单个触摸点的数据格式。其中,手指 id 为 0 或 1; Event 事件以及编码为 Down=0x0、Continue=0x8、Up=0x4;

```
typedef struct rpt point t {
    union {
        struct {
            u8 x 18;
            u8 y_18;
            u8 z;
            u8 x_h4:4;
            u8 y_h4:4;
            u8 id:4;
            u8 event:4:
        u8 data[5]:
rpt_point_t;
typedef struct _rpt_data_t {
    u8 act;
    u8 num;
    rpt_point_t points[MAX_FINGER_NUM]:
    u8 pad[4];
rpt_data_t;
```

#### 报一个点的数据格式。

如果支持手势,0x20000030 处的 pressure value 值的高 4 位为手势编码, 左滑 0x1、右滑 0x2、上滑 0x3、下滑 0x4,低 4 位固定为 0x8。当 Finger number 为 0x00 时,表示手指抬起,Event 事件为 Up=0x4,X Y 为手指抬起位置的坐标 值。

地址	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7		
0x2000002C		0xFF: normal touch event								
0x2000002D		Finger number 0x01 或 0x00								
0x2000002E		point 1: X coordinate - L8								
0x2000002F		point 1: Y coordinate - L8								
0x20000030				pressur	e value					
0x20000031	point	1: X co	ordinat	e - H4	point	1: Y co	ordinat	e - H4		
0x20000032	po	point 1: finger ID point 1: touch event								
0x20000033	Ched	ckSum 校	验和(前	7个字章	节的累加	和, 低8	位,取员	支)		

# 报两个点的数据格式。

最末尾 0x20000038 地址处,增加一个字节作为校验和。

地址	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7			
0x2000002C		0xFF: normal touch event									
0x2000002D		Finger number 0x02									
0x2000002E		point 1: X coordinate - L8									
0x2000002F		point 1: Y coordinate - L8									
0x20000030		pressure value									

0x20000031	point 1: X coordinate - H4	point 1: Y coordinate - H4						
0x20000032	point 1: finger ID	point 1: touch event						
0x20000033	point 2: X coordinate - L8							
0x20000034	point 2: Y coordinate - L8							
0x20000035	pressur	e value						
0x20000036	point 2: X coordinate - H4	point 2: Y coordinate - H4						
0x20000037	point 2: finger ID	point 2: touch event						
0x20000038	CheckSum 校验和(前 12 个字)	节的累加和,低8位,取反)						

#### 睡眠手势唤醒。

如果设置了手势唤醒,且有唤醒动作时,上报数据为 0xFE + 手势编码。 0x2000002D 处的手势编码为左滑 0x20、右滑 0x21、上滑 0x22、下滑 0x23、单击 0x24、双击 0x25。

地址	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7			
0x2000002C		EVENT type(0xFE gesture event)									
0x2000002D		gesture code									
0x2000002E	Che	CheckSum 校验和(前2个字节的累加和,低8位,取反)									
0x2000002F											
0x20000030											
0x20000031											
0x20000032											
0x20000033											


#### 覆盖屏幕检测。

如果配置了打开覆盖检测功能,上报数据为 OxFE OxDE。

地址	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7				
0x2000002C		EVENT type(0xFE gesture event)										
0x2000002D		gesture code OxDE										
0x2000002E	Che	CheckSum 校验和(前2个字节的累加和,低8位,取反)										
0x2000002F												
0x20000030												
0x20000031												
0x20000032												
0x20000033												

#### ### MCU 驱动的移植 ###

驱动框架非常简单。触摸功能,需要实现两处主要的地方: IIC 底层读写接口、中断响应函数读取触摸数据。



要将驱动移植到当前平台,需要初始化 IIC SCL SDA 通信引脚、INT 中断低脉冲输入引脚、RESET 复位输出引脚,同时修改驱动的以下几个地方。

```
(1) 延时函数: ms 为单位的延时。
static void semi_touch_msdelay(uint32_t millisecs)
{
    HAL_Delay(millisecs);
}

(2) 复位函数: 将 Reset 引脚拉低再拉高,复位芯片。
static void semi_touch_reset(void)
{
    HAL_GPIO_WritePin(RST_GPIO_Port, RST_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(5);
    HAL_GPIO_WritePin(RST_GPIO_Port, RST_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(3);
}
```

- (3) IIC 通信写数据函数: 将指定长度的数据,写到 reg 开始的地址。 int32\_t semi\_touch\_iic\_write(uint32\_t reg, uint8\_t\* pdata, uint16\_t len)
- (4) IIC 通信读数据函数: 从 reg 开始的地址,读取指定长度的数据,。 int32\_t semi\_i2c\_read\_bytes(uint32\_t reg, uint8\_t\* pdata, uint16\_t len)
- (5)中断响应函数: 当 5816 有数据上报时,TP 芯片会在 INT 引脚输出低脉冲,MCU 需要及时响应中断,调用 void semi\_touch\_irq\_handler\_imp(void)中断处理函数,并读取触摸数据。

```
676
677
    void semi touch irq handler imp (void)
678 - {
         int pointed = 0;
679
680
         union rpt point t* ppt;
681
         unsigned char gestCode;
         unsigned char data[8];
682
683
                    x, y;
         PRINT DBG("semi touch irq handler imp\r\n");
684
685
         if (semi touch read bytes (0x2000002c, data, 8)) {
686 -
             PRINT DBG("chsc:read pixel data fail\n" );
687
688
             return;
689
         }
690
691
         PRINT DBG("imp = %x %x\r\n", data[0], data[1]);
692
693
         pointed = 0;
694
         ppt = (union rpt point t*)&data[2];
695 E
         if((data[0] == 0xff) && (data[1] <= 2)){
696
             if (data[1] > 0) {
                 pointed = 1;
697
698
                  x = (unsigned int) (ppt->rp.x h4 << 8) | ppt->rp.x 18;
                  y = (unsigned int) (ppt->rp.y_h4 << 8) | ppt->rp.y_l8;
699
700
              }
701
         }else{
702
             return;
703
```

#### ### 固件升级 ###

CHSC5816 支持固件升级,驱动代码大部分都是固件升级相关的代码。 在头文件 "chsc5816 ctp.h"中,有两个重要的数组。

数组 const \_\_align(4) uint8\_t chsc\_upd\_data[]放置的是 CHSC5816 的固件数据。如果固件需要升级到新版本,这个新固件数据由基合这边提供,用户只需要用新固件的数据,替换这个数组的旧数据。

数组 const uint8\_t fw\_5816\_burn[]放置的是 Bridge\_Sram-Code 小程序, 它起到"接收、烧录"的中间作用。升级时,驱动需要先将这个小程序下载到5816 内部的 SRAM,并运行起来。然后驱动再继续将5816 的固件,传递给这个小程序,由它烧录到5816 内部的 FLASH 存储器。

驱动在启动过程,会检查 5816 的固件版本,如果版本是最新,则跳过升级。如果版本低于uint8\_t chsc\_upd\_data[]数组存储的固件版本,则启动升级流程。

如果想跳过版本检查,进行强制升级,可以在 int semi\_touch\_init()初始 化函数里面,将"st\_dev.needUpd"强制赋值为1,如下图。升级结束后,需删除"st\_dev.needUpd = 1"这行代码。

```
121 -
728 int semi touch init()
729 □ {
730
         semi_touch_power_int();
731
732
         if(semi_touch_dect() != SEMI_DRV_ERR_OK) {
733
             PRINT DBG("chsc:no chsc5816\r\n" );
734
            return -1;
735
         }
736
737
         semi_touch_setup_check();
738
         semi_touch_update_check();
739
740
        st dev.needUpd = 1;
741
742
743
         if (st_dev.needUpd) {
744
            semi_touch_update(st_dev.updPdata, st_dev.newBootLen);
745
            semi touch setup check();
746
747
748
        semi touch reset();
749
         st dev.ctp status = CTP POINTING WORK;
750
751
        return 0;
752
    }
753
```

#### ### 常见问题排查 ###

Todo