



ADD Tracker

Manual de uso del bot de trazabilidad de granos
Telegram + Panel Web



Anta del Dorado S.A. · Versión 1.0 · Julio 2026

1. Introducción

2. Acceso, PIN y firma digital

3. Nueva trazabilidad — Foto de la Carta de Porte

4. Control de Camión — RGAN-38 Parte 1

5. Calidad de Materia Prima — RGAN-38 Parte 2

6. Calidad de Ingreso por grano — RGAN-39

7. Pre Carga Precinto (con y sin Carta de Porte)

8. Ingreso de MP — RGAN-55

9. Ingreso a Proceso — RGAN-41

10. Control de Proceso — RGAN-53

11. Caídas de Proceso — RGAN-61

12. Consulta de trazabilidad

13. Panel web (dashboard)

14. Problemas frecuentes

1 Introducción

ADD Tracker es el sistema de trazabilidad de granos de Anta del Dorado S.A. Funciona por **Telegram** (bot **ADD Tracker**) y registra cada etapa del circuito de la planta —desde la llegada del camión hasta el procesamiento— siguiendo los formularios RGAN del plan de trazabilidad (PRAN-10).

Cada camión que ingresa genera una **trazabilidad** identificada con un código como **ISM1-SES-2425** (origen + establecimiento + grano + campaña). Todos los registros que hagas quedan asociados a ese código y se pueden ver en tiempo real en el **panel web**.

El sistema reconoce los **10 granos** que comercializa la empresa (Sésamo, Chía, Mung, Black Eyed, Pisingallo, Poroto Negro, Colorado, Adzuki, Cranberry y Blanco) y los **56 establecimientos** del catálogo.

2 Acceso, PIN y firma digital

- 1 Un administrador da de alta tu usuario con tu Telegram y tu rol. El rol define qué opciones ves en el menú.
- 2 Escribí **/start** al bot para abrir el **menú principal**.
- 3 Entrá a  **Gestiones** → **Crear PIN** y elegí tu PIN numérico personal. Ese PIN es tu **firma digital**.

Firma digital: en los pasos que requieren responsable (por ejemplo el cierre de Calidad MP o el cierre de turno), el bot te pide el PIN. Ingresarlo equivale a firmar el documento: queda registrado tu nombre, fecha y hora en la auditoría.

No compartas tu PIN. Si lo errás varias veces se bloquea y un administrador debe desbloquearlo desde el panel.

3 Nueva trazabilidad — Foto de la Carta de Porte

Es el **punto de entrada** de todo camión.

- 1 En el menú tocá .
- 2 Sacá una **foto nítida de la Carta de Porte** (CPE) y envíala. Que se lean el N° de CPE, el grano, la campaña y la sección C – Procedencia.
- 3 La IA lee el documento (~1 minuto). **No envíes otra foto** mientras procesa.
- 4 El bot confirma: grano, establecimiento, campaña y N° de CP, y crea (o reutiliza) la trazabilidad.

Si la campaña ya tiene trazabilidad abierta para ese establecimiento y grano, la CP nueva se **asocia a la existente** — una trazabilidad puede tener varias CP.

Errores posibles

Mensaje	Qué significa / qué hacer
"El grano ... no está registrado en el catálogo"	El grano de la CP no coincide con los 10 comercializados. Verificá la CP; si es un grano nuevo, pedir al administrador que lo agregue al catálogo.
"El establecimiento ... no está registrado en el sistema"	El campo de la sección C – Procedencia no figura en el catálogo de 56 establecimientos. Avisar al administrador para agregarlo a la planilla.
"No se pudo interpretar la Carta de Porte"	Foto borrosa o incompleta. Repetí la foto con mejor luz y encuadre.

4 Control de Camión — RGAN-38 Parte 1

- 1 Menú →  **Recepción** → **Control de Camión (RGAN-38 P1)**.
- 2 Elegí la **Carta de Porte** pendiente de control.
- 3 **Glifo**: indicá si el camión viene  **Con Glifo** o  **Sin Glifo**.
- 4 Respondé el **checklist de 8 preguntas** (encarpado, big bags secos, uniones limpias, sin otros granos, boquillas limpias, sin olores, sin residuos químicos y aceptación del camión).
 - Preguntas 1 a 7:  **SI** ·  **NO** ·  **No aplica**
 - Pregunta 8 (Aceptación de camión): solo SI / NO.
 - Si respondés **NO**, el bot te pide el **motivo** (texto libre; “-” para omitir). El motivo queda en el registro y en el panel.
- 5 Revisá el **resumen** ( cumple ·  no cumple ·  no aplica) y confirmá. Resultado: **APROBADO** si no hubo NO; **CONDICIONAL** si hubo alguno.
- 6 Al confirmar, el bot ofrece continuar directo con la **Parte 2 (Calidad MP)**.

5 Calidad de Materia Prima — RGAN-38 Parte 2

- 1 Continúa desde P1 con  **Comenzar Calidad MP** (o Menú → Recepción → Calidad de MP).
- 2 Indicá **tipo de carga** (Granel / Big Bag), **total ingresado** y **total calado**.
- 3 Ingresá la **humedad** (si ya se registró en P1, el bot la reutiliza y salta el paso).
- 4 Cargá zarandas (sobre/bajo), granos dañados y materia extraña (%).
- 5 Respondé contaminación cruzada: **GMO, Gluten, Alérgeno** (SI/NO).
- 6 Confirmá el resumen y **firmá con tu PIN**. Con la firma se cierra el RGAN-38 completo.

6 Calidad de Ingreso por grano — RGAN-39

Control de calidad completo con los **campos específicos del grano** (según el registro RG-PG-02 de la empresa). El bot pregunta solo lo que corresponde:

Grano	Campos que pide (además de kgs y humedad)
Sésamo	Sobre zaranda 2,5 · Bajo zaranda 1,5 · M.I+M.E · Semillas extrañas · Manchado · Dañado
Chía	Sobre zaranda · Bajo zaranda · M.I+M.E · Granos dañados · Semillas extrañas
Mung	Calibres 4 / 3,5 / 3,25 · B/S zaranda · Arrugado · Manchado en vaina · ME/MI · Manchado-Ardido-Amb · Arrastre
Black Eyed	Manchado · B/S zaranda · Cáscara dañada · Partido · ME/MI · Manchado-Ardido-Amb · Arrastre
Porotos (Negro/Colorado/Adzuki/Cranberry/Blanco)	M.E+M.I · Cáscara dañada · Descorticado · Quebrado+Partido · y específicos (Ambiental, Arrugados, Chico, Oxidados, Revocado, Chuzos/Otro color...)
Pisingallo	M.E. · M.I. · Grano dañado · Daño ambiental · K-10 · Insectos

La **caída total** (% y kg) se calcula sola sumando los defectos — los calibres de Mung y el K-10 no suman caída. Al final elegís el **destino** (G1, G2, Fosa, Silo, BB) y firmás con PIN.

7 Pre Carga Precinto

Registra los **números de precinto** de los Big Bags a partir de fotos, antes de cargar los pesos. Menú →  **Pre Carga Precinto**. Tres caminos:

Opción	Cuándo usarla
 Precarga CON CP	Ya existe la Carta de Porte escaneada: elegís la CP y sacás las fotos.
 Precarga SIN CP	Bolsones de depósito/stock que aún no tienen CP asignada. Se cargan igual y se vinculan después.
 Vincular precarga pendiente	Asigna una precarga SIN CP a una CP real (también se puede hacer desde el panel web).

Fotos múltiples

Un camión trae ~44 precintos y no entran en una sola foto. Después de cada foto el bot muestra los números detectados (sin duplicados) y podés tocar  **Agregar otra foto** para sumar más, o  **Empezar de nuevo** para descartar y arrancar de cero. Cuando está completo, confirmá.

La IA lee los números automáticamente. Revisá el listado antes de confirmar: podés repetir la foto las veces que necesites.

8 Ingreso de MP — RGAN-55

- 1 Menú →  **Ingreso de MP** y elegí la CP.
- 2 Si existe una **precarga de precintos** para esa CP, el bot la usa: solo confirmás/cargás los **pesos** por precinto.
- 3 Sin precarga, cargás precinto por precinto con su peso.
- 4 Confirmá el resumen y **firmá con tu PIN**.

9 Ingreso a Proceso — RGAN-41

- 1 Menú →  **Ingreso a Proceso** y elegí el **lote** (aparecen los que tienen RGAN-55 hecho).
- 2 El bot trae **todos los precintos** ingresados del lote.
- 3 Indicá si hubo **cambio de grano** respecto del procesamiento anterior (si lo hubo, elegís el grano anterior).
- 4 Al confirmar, el lote pasa a estado **EN PROCESAMIENTO**.

10 Control de Proceso — RGAN-53

Planilla **por turno** del proceso. Menú →  **Control de Proceso** :

- 1 Elegí el lote en proceso, la **planta** (Lajitas / Mollinedo) y el **turno** (Mañana / Tarde).
- 2 Cargá **lecturas horarias**: hora, peso, humedad, pureza, detector de metales (OK/Falla), interrupciones y estiba. Con  **Otra lectura** sumás todas las que necesites.
- 3 Al cerrar el turno, **firma del Jefe de Turno** con PIN. Se guarda un único registro del turno con todas las lecturas.

11 Caídas de Proceso — RGAN-61

- 1 Menú →  **Caídas de Proceso** y elegí el lote en proceso.
- 2 Ingresá **descarte (kg)**, **basura (kg)** y una observación opcional ("- " para omitir).
- 3 Confirmá el resumen — la caída total se calcula sola.

12 Consulta de trazabilidad

Menú →  **Trazabilidad** : muestra las trazabilidades activas con sus CP y el estado de la cadena documental (qué RGAN están completos). Útil para saber qué le falta a un lote sin salir de Telegram.

13 Panel web (dashboard)

URL: add-tracker-dashboard.vercel.app · Se ingresa con tu **usuario y PIN** (el mismo del bot).

Sección	Qué muestra
Panel de control	Trazabilidades activas con su progreso por CP, estadísticas y estado de la cadena RGAN. Se actualiza solo cada 30 segundos.
Eventos	Registro cronológico de todos los eventos, con el detalle legible de cada documento (checklists ✓/X/N-A, Glifo, campos de calidad, firmas).
Administración (solo ADMIN/SISTEMAS)	Usuarios (alta, roles, desbloqueo de PIN) · Roles y permisos (matriz) · Precintos (precargas, pesos, vincular precargas sin CP a una CP).

Panel de control y Eventos requieren estar **logueado**. Sin sesión solo se ve la pantalla de ingreso.

14 Problemas frecuentes

Situación	Solución
El bot no responde al /start	Verificá que tu usuario esté dado de alta y activo (Administración → Usuarios).
No me aparece una opción del menú	Tu rol no tiene ese permiso. Pedir al administrador que lo habilite en Roles y permisos.
La foto de la CP falla una y otra vez	Mejor luz, documento plano y completo en el encuadre. El sistema reintenta solo ante fallas momentáneas del lector.
PIN bloqueado	Un administrador lo desbloquea desde el panel (Usuarios → Reset PIN). Después creás un PIN nuevo en Gestiones.
Me equivoqué en un dato ya confirmado	Los documentos confirmados no se editan (auditoría). Avisar al administrador: se registra una corrección con un nuevo evento.
Un lote no aparece en Control/Caídas de Proceso	Solo se listan lotes EN PROCESAMIENTO : primero hay que hacer el Ingreso a Proceso (RGAN-41).