TSL6 - OTA V3.9 기준 (2024/9/17)

Update 2024.10.09

엔티티 & 블루투스 버튼(Testars) 기능 할당 메뉴

엔티티 버튼 및 이벤트(차량 내부 물리적 버튼) 할당 메뉴

엔티티 & 블루투스 버튼(Testars) 기능 할당 메뉴

중국어	한국어
无操作(默认)	작업 없음 (기본값)
1. 座椅控制	**1. 좌석 제어**
主驾坐椅 前移	운전석 앞으로 이동
主驾坐椅 后移	운적석 뒤로 이동
主椅靠背 前移	운적석 등받이가 앞으로 이동
主椅靠背 后移	운전석 등받이가 뒤로 이동
主驾座椅按摩 开关	운전석 마사지 스위치
主驾座椅按摩 关闭	운전석 마사지 끄기
主驾座椅按摩 开启	운전석 마사지 켜기
副驾坐椅 前移	조수석 앞으로 이동
副驾坐椅 后移	조수석 뒤로 이동
副驾靠背 前移	조수석 등받이 앞으로 이동
副驾靠背 后移	조수석 등받이 뒤로 이동
副驾座椅按摩 开关	조수석 마사지 스위치
副驾座椅按摩 关闭	조수석 마사지 끄기
副驾座椅按摩 开启	조수석 마사지 켜기
2. 座椅记忆(新SX适配中)	**2. 좌석 메모리(리프레쉬S/X 포함)**
主驾座椅 记忆1	운전석 메모리 1
主驾座椅 记忆2	운전석 메모리 2
主驾座椅 记忆3	운전석 메모리 3
主驾座椅 女王模式	운전석 퀸 모드
主驾座椅 露营模式	운전석 캠핑 모드
副驾座椅 记忆1	조수석 메모리 1
副驾座椅 记忆2	조수석 메모리 2
副驾座椅 记忆3	조수석 메모리 3
副驾座椅 女王模式	조수석 퀸 모드
副驾座椅 露营模式	조수석 캠핑 모드
3. 车门控制	**3. 도어 제어**
左前门 打开	운전석 앞문 열림
右前门 打开	조수석 앞문 열림
左后门 打开	운전석 뒷문 열림
右后门 打开	조수석 뒷문 열림
全部门 关闭	모든 도어 닫힘
全部门 打开	모든 도어 열림
全部门 暂停	모든 도어 일시 정지
全部门 开关(主驾除外)	모든 도어 켜기/끄기(운전석 제외)
前备箱 开关	프렁크 스위치
后备箱 开关	트렁크 스위치
4. 辅助驾驶	**4. 운전 보조(오파)**
~~AP免打扰 开关~~	~~AP 잔소리 스위치~~ **사용 금지 (법규 위반 사항)**
~~AP免打扰 关闭~~	~~AP 잔소리 끄기~~ **사용 금지 (법규 위반 사항)**
~~AP免打扰 开启~~	~~AP 잔소리 켜기~~ **사용 금지 (법규 위반 사항)**
AP辅助驾驶 开关	AP 보조운전 스위치
AP辅助驾驶 关闭	AP 보조운전 끄기
AP辅助驾驶 开启	AP 보조운전 켜기
一键道路限速(AP时)	원클릭 도로 속도 제한(AP인 경우)
AP自动恢复 开关	AP 자동 복구 스위치
AP自动恢复 关闭	AP 자동 복구 끄기
AP自动恢复 跟随AP	AP 자동 복구 AP따라가기
车速+1	속도+1
车速+5	속도+5
车速-1	속도-1
车速-5	속도-5
车距+1	차간 거리+1
车距-1	차간 거리-1
5. 空调控制	**5. 에어컨 제어**
后排空调 开关	2열 에어컨 스위치
后排空调 关闭	2열 에어컨 끄기
后排空调 开启	2열 에어컨 켜기
内外循环 切换	내부 및 외부 전환
空调 外循环	에어컨 외부 순환
空调 内循环	에어컨 내부 순환
6. 后视镜	**6. 백미러**
后视镜 折叠展开	백미러 접기/펴기
后视镜 上翻下翻(R档下)	백미러 상하 뒤집음(기어R 조건)
后视镜 变暗开关(D档下)	백미러 디밍 스위치(기어D 조건)
7. 档位切换	**7. 기어 스위치**
挂入D档	D 기어
挂入R档	R 기어
挂入P档	P 기어
D/R档 切换	D/R 기어 스위치
8. 电池&充电	**8. 배터리 & 충전**
电池预热 开关	프리컨디셔닝 스위치
电池预热 关闭	프리컨디셔닝 끄기
电池预热 开启	프리컨디셔닝 켜기

엔티티 버튼 및 이벤트(차량 내부 물리적 버튼) 할당 메뉴

중국어	한국어
无操作(默认)	작업 없음 (기본값)
1. 灯光按钮(新SX适配中)	**1. 실내등 버튼(리프레쉬S/X 포함)**
左前顶灯 双击	좌측 전면 실내등 더블 클릭
左前顶灯 长按	좌측 전면 실내등 길게 클릭
左前顶灯 短按+长按	좌측 전면 실내등 짧게 클릭+길게 클릭
右前顶灯 双击	우측 전면 실내등 더블 클릭
右前顶灯 长按	우측 전면 실내등 길게 클릭
右前顶灯 短按+长按	우측 전면 실내등 짧게 클릭+길게 클릭
左后顶灯 双击	좌측 2열 실내등 더블 클릭
左后顶灯 长按	좌측 2열 실내등 길게 클릭
左后顶灯 短按+长按	좌측 2열 실내등 짧게 클릭+길게 클릭
右后顶灯 双击	우측 2열 실내등 더블 클릭
右后顶灯 长按	우측 2열 실내등 길게 클릭
右后顶灯 短按+长按	우측 2열 실내등 짧게 클릭+길게 클릭
双闪按钮 长按	비상등 버튼 길게 클릭
2. 腰托按钮(新SX适配中)	**2. 좌석 허리 받침 버튼(리프레쉬S/X 포함)**
主驾腰托前键 双击	운전석 허리 받침 - 앞 버튼 더블 클릭
主驾腰托前键 短按+长按	운전석 허리 받침 - 앞 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
主驾腰托后键 双击	운전석 허리 받침 - 뒤 버튼 더블 클릭
主驾腰托后键 短按+长按	운전석 허리 받침 - 뒤 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
主驾腰托上键 双击	운전석 허리 받침 - 위 버튼 더블 클릭
主驾腰托上键 短按+长按	운전석 허리 받침 - 위 버튼 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
主驾腰托下键 双击	운전석 허리 받침 - 아래 버튼 더블 클릭
主驾腰托下键 短按+长按	운전석 허리 받침 - 아래 버튼 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
副驾腰托前键 双击	조수석 허리 받침 - 앞 버튼 더블 클릭
副驾腰托前键 短按+长按	조수석 허리 받침 - 앞 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
副驾腰托后键 双击	조수석 허리 받침 - 뒤 버튼 더블 클릭
副驾腰托后键 短按+长按	조수석 허리 받침 - 뒤 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
副驾腰托上键 双击	조수석 허리 받침 - 위 버튼 더블 클릭
副驾腰托上键 短按+长按	조수석 허리 받침 - 위 버튼 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
副驾腰托下键 双击	조수석 허리 받침 - 아래 버튼 더블 클릭
副驾腰托下键 短按+长按	조수석 허리 받침 - 아래 버튼 버튼 짧게 클릭+길게 클릭
3. 滚轮按钮	**3. 스티어링 휠**
左滚轮 双击	좌측 스티어링 휠 더블 클릭
右滚轮 双击	우측 스티어링 휠 더블 클릭
左滚轮按住+左前顶灯	좌측 스티어링 휠 + 좌측 전면 실내등 클릭
左滚轮按住+右前顶灯	좌측 스티어링 휠 + 우측 전면 실내등 클릭
左滚轮按住+双闪按钮	좌측 스티어링 휠 + 비상등 버튼
左滚轮按住+左滚轮上划	좌측 스티어링 휠 길게 클릭 + 좌측 스티어링 휠 위로 올리기
左滚轮按住+左滚轮下划	좌측 스티어링 휠 길게 클릭 + 좌측 스티어링 휠 아래로 내리기
右滚轮按住+右滚轮上划	우측 스티어링 휠 길게 클릭 + 우측 스티어링 휠 위로 올리기
右滚轮按住+右滚轮下划	우측 스티어링 휠 길게 클릭 + 우측 스티어링 휠 아래로 내리기
右滚轮按住+左前车窗升键	우측 스티어링 휠 클릭 + 좌측 도어 위로 당김
右滚轮按住+左前车窗降键	우측 스티어링 휠 클릭 + 좌측 도어 아래로 누르기
右滚轮按住+右前车窗升键	우측 스티어링 휠 클릭 + 우측 도어 위로 당김
右滚轮按住+右前车窗降键	우측 스티어링 휠 클릭 + 우측 도어 아래로 누르기
右滚轮按住+左后车窗升键	우측 스티어링 휠 클릭 + 좌측 2열 도어 위로 당김
右滚轮按住+左后车窗降键	우측 스티어링 휠 클릭 + 좌측 2열 도어 아래로 누르기
右滚轮按住+右后车窗升键	우측 스티어링 휠 클릭 + 우측 2열 도어 위로 당김
右滚轮按住+右后车窗降键	우측 스티어링 휠 클릭 + 우측 2열 도어 아래로 누르기
4. 车窗按钮	**4. 도어 버튼 (운전석 측)**
左前车窗升键 拉3次	좌측 도어 위로 버튼 3번 당김
右前车窗升键 拉3次	우측 도어 위로 버튼 3번 당김
左后车窗升键 拉3次	좌측 2열 도어 위로 버튼 3번 당김
右后车窗升键 拉3次	우측 2열 도어 위로 버튼 3번 당김
5. 喇叭按钮	**5. 경적 버튼**
喇叭按1次	경적 버튼 1회
喇叭按2次	경적 버튼 2회
喇叭按3次	경적 버튼 3회
喇叭长按	경적 버튼 길게 누르기
喇叭长按放开时	경적 버튼 길게 누르고 놓기
喇叭短按+长按	경적 버튼 짧게 누르기 + 길게 누르기
6. 后排座椅放倒按钮(普通Y)	**6. 2열 접이식 버튼(모델Y)**
后备箱左座椅放倒开关 拉1次	2열 좌측 접이식 버튼 1회 당김
后备箱左座椅放倒开关 拉2次	2열 좌측 접이식 버튼 2회 당김
后备箱左座椅放倒开关 长拉	2열 좌측 접이식 버튼 길게 당김
后备箱左座椅放倒开关 短拉+长拉	2열 좌측 접이식 버튼 짧게 당김 + 길게 당김
后备箱右座椅放倒开关 拉1次	2열 우측 접이식 버튼 1회 당김
后备箱右座椅放倒开关 拉2次	2열 우측 접이식 버튼 2회 당김
后备箱右座椅放倒开关 长拉	2열 우측 접이식 버튼 길게 당김
后备箱右座椅放倒开关 短拉+长拉	2열 우측 접이식 버튼 짧게 당김 + 길게 당김
后排左侧座椅开关 按1次	2열 좌측 접이식 버튼 1회 누르기
后排左侧座椅开关 按2次	2열 좌측 접이식 버튼 2회 누르기
后排左侧座椅开关 长按	2열 좌측 접이식 버튼 길게 누르기
后排左侧座椅开关短按+长按	2열 좌측 접이식 버튼 짧게 누르기 + 길게 누르기

充电盖板 开关	충전구 커버 스위치
充电盖板 关闭	충전구 커버 닫기
充电盖板 打开	충전구 커버 열기
解锁充电枪	충전 잠금 해제
9. 车辆控制	**9. 차량 제어**
手套箱 打开	글로브 박스 열기
儿童锁车窗锁 关闭	키즈락 장치 창문 잠금
儿童锁车窗锁 开启	키즈락 장치 창문 열림
儿童锁车窗锁 临时关闭（10秒）	키즈락 장치 창문 일시적 잠금 (10초)
锁车/解锁	도어 잠금/해제
锁车	도어 잠금
解锁	도어 잠금 해제
雨刮 单次	와이퍼 1회
摄像头 开关	측/후면 카메라 스위치
运动模式 开关	스포츠 모드 스위치
运动模式 关闭	스포츠 모드 끄기
运动模式 开启	스포츠 모드 켜기
后电机 开关（P档下）	리어 모터 스위치(기어 P 조건)
前电机 开关（P档下）	프론트 모터 스위치(기어 P 조건)
ESP 开关（漂移模式，P档下）	ESP스위치(드리프트 모드, 기어 P조건)
强驻车制动（P档下）	주차 브레이크(기어 P 조건)
脱困/越野	탈출/오프로드
车机系统 重启	차량 시스템 재시작
10. 停止模式	**10. 정지 모드**
停止模式 车机设置	정지 모드 차량 설정에 따름
停止模式 保持	정지 모드 홀드
停止模式 缓行	정지 모드 저속 (크립)
停止模式 转动	정지 모드 회전 (롤)
11. 灯光控制	**11. 조명 제어**
顶灯 开关	실내등 스위치
顶灯 关闭（跟随车机）	실내등 끄기(차량 따라가기)
顶灯 开启	실내등 켜기
左转向灯	좌측 깜박이
右转向灯	우측 깜박이
双闪灯 开关	비상등 스위치
双闪灯 关闭	비상등 끄기
双闪灯 开启	비상등 켜기
远光灯 开关	상향등 스위치
远光灯 关闭	상향등 끄기
远光灯 开启	상향등 켜기
远光爆闪 开关	상향등 플래시 스위치
远光爆闪 关闭	상향등 플래시 끄기
远光爆闪 开启	상향등 플래시 켜기
远光 闪3次	상향등 3회 점멸
前雾灯 开关	전면 안개등 스위치
前雾灯 关闭	전면 안개등 끄기
前雾灯 开启	전면 안개등 켜기
前雾灯爆闪 开关	전면 안개등 플래시 스위치
前雾灯爆闪 关闭	전면 안개등 플래시 끄기
前雾灯爆闪 开启	전면 안개등 플래시 켜기
前雾灯领航 开关	전면 안개등 파일럿 스위치
前雾灯领航 关闭	전면 안개등 파일럿 끄기
前雾灯领航 开启	전면 안개등 파일럿 켜기
后雾灯 开关	후면 안개등 스위치
后雾灯 关闭	후면 안개등 끄기
后雾灯 开启	후면 안개등 켜기
后雾灯爆闪 开关	후면 안개등 플래시 스위치
后雾灯爆闪 关闭	후면 안개등 끄기
后雾灯爆闪 开启	후면 안개등 켜기
后雾灯领航 开关	후면 안개등 파일럿 스위치
后雾灯领航 关闭	후면 안개등 파일럿 끄기
后雾灯领航 开启	후면 안개등 파일럿 켜기
12. 喇叭控制	**12. 경적 제어**
喇叭 开关	경적 스위치
喇叭 关闭	경적 끄기
喇叭 开启	경적 켜기
脉冲喇叭 开关	펄스 경적 스위치
脉冲喇叭 关闭	펄스 경적 끄기
脉冲喇叭 开启	펄스 경적 켜기
喇叭 打招呼	경적 인사
轻鸣笛 1次	경적 가볍게 1회
轻鸣笛 2次	경적 가볍게 2회
轻鸣笛 3次	경적 가볍게 3회
轻鸣笛 4次	경적 가볍게 4회
轻鸣笛 5次	경적 가볍게 5회
13. 多媒体控制	**13. 멀티미디어 제어**
左滚轮中键 长按	좌측 조그휠 가운데 버튼 누름 (음소거)
播放/暂停	재생/일시 정지
音量+1	볼륨+1
音量 -1	볼륨-1
上一曲	이전 노래
下一曲	다음 노래
唤醒语音	음성 인식
14. 模块控制	**14. 모듈(TSL6) 제어**
播放 长滴声	긴 물방울 소리 재생
播放 滴声1次	긴 물방울 소리 1회
播放 滴声2次	긴 물방울 소리 2회
播放 滴声3次	긴 물방울 소리 3회
播放 滴声4次	긴 물방울 소리 4회
播放 滴声5次	긴 물방울 소리 5회
播放 提示音1	재생 알림음1
播放 提示音2	재생 알림음2
播放 提示音3	재생 알림음3
播放 提示音4	재생 알림음4
播放 提示音5	재생 알림음5
播放 提示音6	재생 알림음6
播放 提示音7	재생 알림음7
模块 启用停用（模块总开关）	모듈 활성화 비활성화(모듈 마스터 스위치)
模块 停用（模块总开关）	모듈 비활성화(모듈 마스터 스위치)
模块 启用（模块总开关）	모듈 활성화(모듈 마스터 스위치)
模块 重启	모듈 재부팅
15. 快乐马夫-车载LED屏	**15. 해피마브-차량용 LED 스크린**

LED 스크린 중국 제품
(국내에서 등화류 법규 제한 받을 수 있음)

后排中间座椅开关 按1次	2열 중앙 접이식 버튼 1회 누르기
后排中间座椅开关 按2次	2열 중앙 접이식 버튼 2회 누르기
后排中间座椅开关 长按	2열 중앙 접이식 버튼 길게 누르기
后排中间座椅开关 短按+长按	2열 중앙 접이식 버튼 짧게 누르기 + 길게 누르기
7. 远光灯杆(普通3Y)	**7. 상향등 레버(모델3/Y)**
远光灯杆 拉1次	상향등 레버 당김 1회
远光灯杆 拉2次	상향등 레버 당김 2회
远光灯杆 拉3次	상향등 레버 당김 3회
远光灯杆 长拉	상향등 레버 길게 당김
远光灯杆 长拉放开时	상향등 레버 길게 당기고 놓기
远光灯杆 短拉+长拉	상향등 레버 짧게 당김 + 길게 당김
8. 远光按钮(焕新3SX)	**8. 상향등 버튼(모델3-하이랜드 및 리프레쉬S/X)**
远光按钮按1次	상향등 버튼 1회 클릭
远光按钮按2次	상향등 버튼 2회 클릭
远光按钮按3次	상향등 버튼 3회 클릭
9. 语音按钮(焕新3SX)	**9. 음성 인식 버튼(모델3-하이랜드 및 리프레쉬S/X)**
语音按钮按1次	음성 인식 버튼 1회 클릭
语音按钮按2次	음성 인식 버튼 2회 클릭
语音按钮按3次	음성 인식 버튼 3회 클릭
语音按钮 长按	음성 인식 버튼 길게 클릭
语音按钮 短按+长按	음성 인식 버튼 짧게 클릭 + 길게 클릭
10. 摄像头按钮(焕新3)	**10. 카메라 버튼(모델3-하이랜드)**
摄像头按钮按1次	카메라 버튼 1회 클릭
摄像头按钮按2次	카메라 버튼 2회 클릭
摄像头按钮按3次	카메라 버튼 3회 클릭
摄像头按钮 长按	카메라 버튼 길게 클릭
摄像头按钮 短按+长按	카메라 버튼 짧게 클릭 + 길게 클릭
11. 车辆事件	**11. 차량 상태에 따른 이벤트**
AP辅助驾驶 开启时	AP 보조 주행 켜져 있을 때
AP辅助驾驶 关闭时	AP 보조 주행 꺼져 있을 때
主电源接通时(上车)	주 전원이 켜져 있는 경우 (차량 탑승 상태)
主电源关闭时(离车)	주 전원이 꺼진 있는 경우 (차량 하차 상태)
锁车时	차량 잠겼을 시
解锁时	차량 잠금 해제 시
刹车踏板 踩下时	브레이크 페달 밟았을 때
刹车踏板 松开时	브레이크 페달 놓을 때
充电盖板 打开时	충전 커버 열렸을 때
充电盖板 关闭时	충전 커버 닫았을 때
12. 车速事件	**12. 차량 속도에 따른 이벤트**
车速 等于0时	차량 속도 0일 때
车速 大于0时	차량 속도 0보다 클 때
车速 大于等于30时	차량 속도 30 이상 일 때
道路限速 降低时	도로 제한 속도가 줄어들 때
道路限速 升高时	도로 제한 속도가 증가하는 경우
13. 灯光事件	**13. 차량 조명에 따른 이벤트**
刹车灯 亮起时	브레이크등 켜졌을 때
刹车灯 熄灭时	브레이크등 꺼질 때
刹车灯 熄灭时(AP下)	브레이크등이 꺼진 경우(AP 상태)
刹车灯 熄灭时(非AP下)	브레이크등이 꺼진 경우(AP 아닌 상태)
转向灯 开启时	방향지시등 켜졌을 때
左转向灯 开启时	좌측 방향지시등 켜졌을 때
右转向灯 开启时	우측 방향지시등 켜졌을 때
转向灯 关闭时	방향지시등 꺼졌을 때
转向灯 关闭时(AP下)	방향지시등 꺼졌을 때(AP 상태)
转向灯 关闭时(非AP下)	방향지시등 꺼졌을 때(AP 아닌 상태)
双闪灯 开启时	비상등이 켜졌을 때
双闪灯 关闭时	비상등이 꺼졌을 때
14. 车门事件	**14. 도어 상태에 따른 이벤트**
左前车门打开时	좌측 도어 열릴 때
左前车门关闭时	좌측 도어 닫을 때
右前车门打开时	우측 도어 열릴 때
右前车门关闭时	우측 도어 닫을 때
左后车门打开时	좌측 2열 도어 열릴 때
左后车门关闭时	좌측 2열 도어 닫을 때
右后车门打开时	우측 2열 도어 열릴 때
右后车门关闭时	우측 2열 도어 닫을 때
任意车门打开时	어떠한 도어가 열릴 때
全部车门关闭时	모든 도어가 닫힐 때
15. 换档事件	**15. 기어 변경 이벤트**
挂入 P档时	P 변속 시
挂入 R档时	R 변속 시
挂入 N档时	N 변속 시
挂入 D档时	D 변속 시
16. 安全带事件(新SX适配中)	**16. 안전벨트 상태 이벤트(리프레쉬S/X 포함)**
主驾安全带 系好时	운전석 안전벨트 착용한 경우
主驾安全带 解开时	운전석 안절벨트 해제한 경우
副驾安全带 系好时	조수석 안전벨트 착용한 경우
副驾安全带 解开时	조수석 안절벨트 해제한 경우
后排左安全带 系好时	운전석 2열 안전벨트 착용한 경우
后排左安全带 解开时	운전석 2열 안전벨트 해제한 경우
后排中安全带 系好时	2열 안전벨트 착용한 경우
后排中安全带 解开时	2열 안전벨트 해제한 경우
后排右安全带 系好时	조수석 2열 안전벨트 착용한 경우
后排右安全带 解开时	조수석 2열 안전벨트 해제한 경우
17. 座椅事件(新SX适配中)	**17. 좌석 승하차 이벤트(리프레쉬S/X 포함)**
主驾座椅 坐人时	운전석 탑승 시
主驾座椅 离坐时	운전석 하차 시
副驾座椅 坐人时	조수석 탑승 시
副驾座椅 离坐时	조수석 하차 시
后排座椅 坐人时	2열 탑승 시
后排座椅 离坐时	2열 하차 시

번역 작성자 : 서울T뤼슬라

문의 : Tesla 커뮤니티 TKC 카페