

TV LED

manual del usuario

SERIES 4
4000

Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se ofrecen como referencia solamente y pueden ser distintas del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Advertencia de imagen fija

Este visualizar imágenes fijas (como arcos de imágenes fijas) o elementos de movimiento (como logos en la pantalla) por un período de tiempo constante de imágenes fijas puede causar imágenes superpuestas de la pantalla LED, que afectarán la calidad de la imagen. Para reducir el riesgo de este efecto, siga las recomendaciones indicadas a continuación:

- Evite visualizar la misma canal de TV por períodos prolongados.
- Evite visualizar imágenes fijas en la pantalla, utilice el menú de formatos de imagen del televisor para seleccionar el que conoce mejor.
- Reducir los valores de brillo y contraste para lograr la calidad de imagen deseada, los valores más altos pueden acelerar el proceso de desgaste.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de imágenes y el desgaste de la pantalla. Consulte la sección correspondiente del manual del usuario para conocer más detalles.

Seguridad en el espacio de instalación

Mantenga las distancias requeridas entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, podría producirse un incendio o podría surger un problema en el producto, debido a un incremento en la temperatura interna del producto.

Cuando utilice un soporte o un montaje de pared, utilice únicamente las piezas proporcionadas por el fabricante.

Si utiliza piezas proporcionadas por otro fabricante, podría tener problemas con el producto o sufrir una lesión debido a la caída del producto.

El aspecto puede variar según el producto.

Tenga cuidado cuando conecte el televisor debajo a algunas partes pueden estar algo calientes.

Instalación con un soporte.

Instalación con un montaje de pared.

4 pulgadas 4 pulgadas 4 pulgadas 4 pulgadas

Bloq. Clasif. Programas.

La función Bloq. Clasif. Programas, bloquea automáticamente los programas que se consideran inadecuados para niños. El usuario debe ingresar un PIN (número de identificación personal) antes configurar o modificar las restricciones del Bloqueo de Clasificación de Programas.

El Bloq. Clasif. Programas, no está disponible en modo HDMI o Componente.

El número de PIN predeterminado de un televisor nuevo es "0-0-0-0".

Bloq. Clasif. Programas: Usted puede bloquear los programas de televisión clasificados.

Guisa patr. TV: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación. Esta función le permite controlar lo que miran sus hijos.

Clasificación MPAA: Puede bloquear películas según su clasificación MPAA. La Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (Motion Picture Association of America, MPAA) ha implementado un sistema de clasificación que les ofrece a los padres o tutores información avanzada sobre qué películas son adecuadas para niños.

Inglés Canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación de canadiense anglofón.

Francés Canadiense: Puede bloquear ciertos programas de TV según su clasificación de canadiense frances.

Clasificación U.S. Descargable: La información de restricción parental puede utilizarse mientras se miran canales DTB.

Cambiar Código: Aparecerá la pantalla Cambiar Código. Elija el código deseado y pulse el botón Entrar para elegir Nuevo Código. Vuelva a ingresar los mismos 4 dígitos en Confirmar Nuevo Código. Cuando la pantalla Cambiar Código desaparezca, pulse el botón Aceptar. El televisor ha memorizado su nuevo código.

Si olvida su código PIN, pulse los botones del control remoto con la siguiente secuencia: que restablece el código a "0-0-0-0" → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (encender)

Subtítulo

(Mensajes de texto en pantalla)

Subtítulo: Puede activar o desactivar la función de subtítulos. Si los subtítulos no están disponibles, no se mostrarán en la pantalla.

La función Subtítulo no está disponible en los modos Componente o HDMI.

Modo de Subtítulo: Puede seleccionar el modo de subtítulos deseado.

Predeterminado / CC1-CC4 / Texto4 - (canales analógicos seleccionados) La función Subtítulos Analógicos funciona en modo canal de TV analógico o cuando se suministra una señal de un dispositivo externo al televisor. (Según la señal de emisión, la función Subtítulos Analógicos puede no funcionar con canales digitales.)

Predeterminado / Servicio1-Servicio1 / CC1-CC4 / Texto1 - Texto4 - (canales digitales solamente) La función Subtítulos Digitales funciona con canales digitales.

Servicio de subtítulo digital: (canales digitales solamente) Tamaño: Las opciones incluyen Programado, Pequeño, Normal y Grande. El valor predeterminado es Normal.

Estilo de fuente: Las opciones incluyen Programado y Estilos 0 a 7. El valor predeterminado es Estilo 0.

Color de primer plano: Las opciones incluyen Programado, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian.

Puede combinar el color de la letra. El valor predeterminado es Blanco.

Color de fondo: Los opciones incluyen Transparente, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Magenta y Cian. Puede combinar el color de la fondo de los subtítulos. El valor predeterminado es Negro.

Opacidad de primer plano: Esto ajusta la opacidad del texto. Las opciones incluyen Programado, Transparencia, Sólido y Intermitente.

Opacidad de fondo: Esto ajusta la opacidad del fondo de los subtítulos. Las opciones incluyen Programado, Transparente, Traslúcido, Sólido e Intermitente.

Regresar al Predeterminado: Esta opción establece cada Tamaño, Estilo de fuente, Color de primer plano, Color de fondo, Opacidad de primer plano y Opacidad de fondo en su valor predeterminado.

Opciones de subtítulo digital están disponibles sólo cuando puede seleccionarse Predeterminado y Servicio1-Servicio6 en Modo de Modo de Subtítulo.

El Primer Plano y el Fondo no pueden configurarse con el mismo color.

Logotipo carga

Activa/desactiva la visualización del logotipo mientras se enciende el televisor.

Solución Eco

Ahorro de energía: Esto ajusta el brillo del televisor a fin de reducir el consumo de energía. Si selecciona Imag. desact., la pantalla se apaga, pero el sonido sigue encendido. Pulse cualquier botón excepto el botón de volumen para encender la pantalla.

Apagado por no señal: Establece la rapidez con la que el televisor cambia al modo de espera, si no se recibe ninguna imagen.

Desactivado: Cuando la PC está en modo de ahorro de energía.

Apagado autom.: El televisor se apagará automáticamente cuando no se detecta ninguna operación por parte del usuario durante 4 horas.

Protector de pantalla

Si la pantalla permanece inactiva con una imagen fija durante un determinado período definido por el usuario, el protector de pantalla se activa para evitar la formación de imágenes fantasma en la pantalla.

Menú de soporte técnico

Autodiagnóstico

Prueba de imagen: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen. Si el problema persiste, compruebe el patrón de color.

Prueba de sonido: Utilice el sonido de la melodía incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido.

Intensidad de señal: Verifica la calidad de la recepción de un canal en HD es perfecta o los canales no están disponibles. Ajuste la antena para aumentar la intensidad de la señal.

Reinicio: Restablece todos los ajustes predeterminados de fábrica. La pantalla de entrada de PIN aparece antes que la pantalla de configuración.

Ingresar: Cambie su PIN de 4 dígitos. Cambie el PIN usando la opción Cambiar Código.

Actualización del software

La Actualización del software se puede realizar descargando el último firmware de samsung.com a un dispositivo de memoria USB.

Modo de uso

Para convertir el televisor en un modelo para exhibición en entornos minoristas, configure el modo de uso en Demo comercio.

Para todos los demás usos, seleccione Uso doméstico.

Con Demo comercio, se desactivan ciertas funciones y el televisor se restablece de manera automática después de un tiempo predeterminado.

Servicio de conexión HD

Consulte esta información cuando conecte dispositivos externos al televisor.

Contacto Samsung

Consulte esta información si el televisor no funciona adecuadamente o si desea actualizar el software. Puede buscar información relacionada con nuestro centro de llamadas, para descargar los productos y el software.

Menú de aplicaciones

Disfrute de archivos de fotos, música y películas almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.



Conexión de un dispositivo USB

1. Encienda el televisor.

2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de fotos, música o películas a la entrada USB del lateral del televisor.

3. Cuando el USB esté conectado al televisor, se puede seleccionar Media Play (USB) en el menú Aplicaciones.

- 9 -

Uso del menú Media Play

1. Pulse el botón MENU. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Aplicaciones, luego pulse el botón ENTER.

2. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar Media Play (USB), luego pulse el botón ENTER.

3. Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar un ícono (Videos, Música, Fotos, Config.), luego pulse el botón ENTER.

Es posible que no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.

4. Lista de lo que debe saber antes de utilizar Media Play (USB).

• Los sistemas de archivos admitidos son FAT y NTFS.

• Ciertos tipos de cámaras y audio digitales USB quizás no sean compatibles con este televisor.

• Media Play sólo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo y los lectores de tarjetas flash. Los dispositivos deben conectar directamente al puerto USB del televisor. El USB HDD no es compatible.

• Antes de conectar su dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable de ningún daño de archivo de datos ni de ninguna pérdida de datos.

• Es posible que el dispositivo USB que requiera mucha potencia (más de 0,5A) no sea compatible.

• No desconecte el dispositivo USB mientras se está cargando.

• Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tarde tardará en visualizarse en la pantalla.

• La máxima resolución JPEG admisible es 15360 x 8640 píxeles.

• Si un archivo está dañado o el televisor no admite el tipo de archivo, aparecerá el mensaje "Formato de archivo no admitido".

• El televisor no puede reproducir archivos MP3 con DRM que se descargaron de un sitio pago. La tecnología Gestión de Derechos Digitales (DRM) admite la creación de contenidos, la distribución y gestión de éstos de modo integrado y general, incluida la protección de los derechos y intereses de los proveedores de contenido, la protección de los derechos y intereses de los ilegales de los contenidos, así como la gestión de los acuerdos.

• El dispositivo PTP no es compatible.

• Si se muestra un mensaje de advertencia de sobrealimentación al conectar o usar un dispositivo USB, es posible que el dispositivo no se reconozca o que funcione incorrectamente.

• Si el televisor no recibe señal de entrada durante el tiempo establecido en Protector de pantalla, se iniciará el Protector de pantalla.

• El modo de ahorro de energía de algunas unidades de disco duro externas pueden desactivarse automáticamente cuando éstas se conecten al televisor.

• Si se utiliza un cable de extensión USB, es posible que el televisor no reconozca el dispositivo USB o que los archivos del dispositivo no se puedan leer.

• Si no se reconoce un dispositivo conectado al televisor, la lista de archivos del dispositivo está dañado o un archivo de la lista no se reproduce, conecte el dispositivo USB a la computadora, formatee el dispositivo y compruebe la conexión.

• Si un archivo eliminado del ordenador puede encontrar todavía cuando se ejecuta Media Play, utilice la función "Vaciar la papelera de reciclaje" de la computadora para eliminarlo en forma permanente.

• Fotos sólo admite el formato jpg/secuencial.

• Las funciones de búsqueda de escena y miniaturas no se admiten.

• Si el número de archivos y carpetas guardados en un dispositivo de almacenamiento USB supera aproximadamente los 4000, puede ocurrir que los archivos y carpetas no se muestren y que algunas de las carpetas no se abran.

• El número máximo de archivos, incluidas las subcarpetas, que se muestran en una carpeta del dispositivo de almacenamiento USB es de 2000.

• Cuando se utiliza un dispositivo inferior a USB 2.0 puede que no se consiga una reproducción correcta.

Videos

1. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar Videos, luego pulse el botón ENTER en el menú Media Play.

2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el video deseado en la lista de archivos.

3. Pulse el botón ENTER o el botón ▲ (reproducir).

- Ahorro de energía: Esto ajusta el brillo del televisor a fin de reducir el consumo de energía. Si selecciona Imag. desact., la pantalla se apaga, pero el sonido sigue encendido. Pulse cualquier botón excepto el botón de volumen para encender la pantalla.

- Apagado por no señal: Establece la rapidez con la que el televisor cambia al modo de espera, si no se recibe ninguna imagen.

- Desactivado: Cuando la PC está en modo de ahorro de energía.

- Apagado autom.: El televisor se apagará automáticamente cuando no se detecta ninguna operación por parte del usuario durante 4 horas.

- Protector de pantalla: Si la pantalla permanece inactiva con una imagen fija durante un determinado período definido por el usuario, el protector de pantalla se activa para evitar la formación de imágenes fantasma en la pantalla.

- Formatos de subtítulo admitidos: Externos

Nombre Extensión del archivo

Texto basado en tiempo MPEG-4 .txt

SAMI .smi

SubRip .srt

SubViewer .sub

Micro-DVD .sub .txt

SubStation Alpha .ssa

Advanced SubStation Alpha .ass

Formatos de subtítulo admitidos: Internos

Nombre Contenedor Formato

Xsub AVI Formato de imagen

SubStation Alpha MKV Formato de texto

Advanced SubStation Alpha MKV Formato de texto

Formatos de video admitidos: Internos

Nombre Contenedor Formato

Motion JPEG 640x480

H.264 BP / MP / HP

H.264 SP / MP / HP

ASF / MP4 / 3GP / 4G / 5 / 6

MOV / FLV / VRO / PS / TS

MPEG1 / MPEG2 / WebM

MAX 30

Dolby Digital Plus / MPEGMp3 / DTS (Core, LBR) / AAC / HE-AAC / WMA / Vorbis

MAX 30

Dolby Digital / AAC / Vorbis

MAX 30

</