

修改內容	開機畫面，改為中科院 LOGO
修改說明	

修改示意圖



修改內容	主畫面修改
修改說明	1. 使用者名稱 與 分機號 置於同一列顯示 2. 顯示中文化 3. 本機資訊 為 使用者、話機 IP、ICS IP 4. 系統、話機、連線狀態、交換器 四個狀態 10~20 秒更新一次 5. WEB 網頁修改，各項設定值

修改示意圖

國家中山科學研究院				
註冊進行中->- > ->				
系統初始化，請稍後				
使用者		SIP-191 (分機 262012)		
話機IP		192.168.0.191		
ICS IP		192.168.0.180		
系統	話機	連線狀態	交換器	

主手
副手
總機
會議

修改內容	M 鍵功能
修改說明	因為新增功能進行修改

修改示意圖: M 鍵 → 設定選單

設定選單	
1 熱鍵設定	往前
2. 快速設定	往後
數字鍵選擇	離開

熱鍵選單: ---M 鍵 → 設定選單→熱鍵設定
---選單內容經由 WEB 設定。

熱鍵設定				
熱鍵一				下一鍵
1 主手	262001	5 發射架三	262005	選擇
2 副手	262002	6 發射架四	262006	
3 發射架一	262003	7 總機	262007	
4 發射架二	262004	8 會議	262008	
				確認
				離開

快速設定: ---M 鍵 → 設定選單→ 快速選單→車型→車號

---選單內容經由 WEB 設定

快速設定	
選擇車型	
1 戰術中心車	5 相列雷達車
2 發射架	6 中繼車
3 誘標車	7
4 誘標車	8
下一頁	
選擇	
確認	
離開	

快速設定	
選擇車號	
1 戰術中心車 1	5
2 戰術中心車 2	6
3 戰術中心車 3	7
4 戰術中心車 4	8
下一頁	
選擇	
確認	
離開	

快速設定	
戰術中心車 1 設定資料	
註冊名稱:262001	交換器 : 192.168.1.101
話機: 192.168.0.101	
本機: 192.168.2.101	
PBX: 192.168.3.230	
下一頁	
確認	
離開	

系統重啟： M 鍵 → 系統重啟

系統重啟

往前

往後

確認

離開

修改內容	修改網頁
修改說明	
修改示意圖	