

# **IC-Shelter**

Ic-Shelter es un controlador de fan-coil que combi-na las funciones de control de climatización con las de iluminación, gestionando el encendido y apagado de ambos sistemas en función del estado de ocupación de una habitación o zona.

El dispositivo está especialmente diseñado para proporcionar el máximo confort y un óptimo nivel de ahorro energético de la instalación, regulando la climatización para conseguir el nivel deseado por el usuario.

El equipo dispone de diferentes configuraciones seleccionables en función del tipo de instalación y necesidades, así como un bus de comunicaciones Modbus estándar para comunicarse con un sistema BMS de gestión global del edificio

# **Hoja de Instrucciones**



# Caracteristicas principales

- Controlador de fan-coil para instalaciones a 2 y 4 tubos
- Seis configuraciones posibles según tipo de instalación
- Dos entradas tipo contacto seco auto-configurables: Tarjetero/ Detector movimiento, Contacto ventana
- Dos entadas analógicas auto-configurables: Sonda agua cambio modo/Contacto puerta, Sonda externa
- · Tres salidas relé para velocidad Fan-Coil
- Dos salidas relé para vávlulas (2/4 tubos) + iluminación habitación/cortesía
- · Sensor de temperatura integrado en el frontal
- Lectura de la Temperatura en °C / °F
- Modo economía configurable cuando habitación está desocupada (paro / cambio consigna)
- · Consigna real y consigna usuario configurables para frío
- Arranque automático por exceso de temperatura o riesgo de helada
- Temperatura de consigna frío/
- · Retardo para pasar a stand-by al pasar a habitación desocupada

#### Descripción del producto

### Introducción

Ic-Shelter es un controlador de habitaciones para instala- ciones hoteleras y de oficinas que proporciona un control global de la climatización y la iluminación de una habitación o zona enfunción del estado de ocupación de la misma, gestionando el con-sumo energético para conseguir un ahorro de energía y realizandouna gestión eficaz de la instalación. El equipo dispone de múltiples configuraciones que contemplan diferentes tipos de instalación basados principalmente en el mecanismo de detección de ocupación, el tipo de instalación (2 tubos/4 tubos) y el control de la iluminación.

El equipo está diseñado para trabajar con instalaciones de agua a dos tubos o cuatro tubos con fan-coil y válvulas para controlar el paso del agua y gestionar eficazmente la temperatura de la zona a controlar.

El estado de ocupación de la habitación o zona se puede realizar a través de un contacto tarjetero situado en la habitación (en instalaciones hoteleras) o bien a través de un detector de movimiento y un contacto puerta que permiten detectar cuándo la habitación pasa a estado ocupado o desocupado. El equipo se puede configurar de manera que cuando la habitación pasa a estado desocupado, apague la climatización o pase al modo de bajo consumo, modificando la consigna de temperatura a un valor preconfigurado de ahorro energético.

Un contacto de entrada para detectar el estado de la ventana permite parar la climatización cuando la ventana está abierta, ahorrando energía durante ese tiempo, y activarla de nuevo cuando la Ventana vuelve a cerrarse.

El equipo dispone de un complejo algoritmo de control que gestiona automáticamente el estado de las válvulas y la velocidad del fan-coil para mantener la temperatura de la habitación al valor de consigna definido por el usuario.

En función del tipo de instalación configurado, el equipo puede controlar la iluminación de la zona, activando automáticamente la iluminación cuando pasa a estado ocupado y apagándola cuando pasa a estado desocupado. Adicionalmente se puede configurar el control de la iluminación para trabajar en modo luz de cortesía en hoteles. En tal caso, las luces se encienden durante un tiempo preconfigurado y a continuación se apagan cuando la habitación pasa a estado ocupado o cuando pasa a estado desocupado.

El dispositivo dispone de un interface de comunicaciones RS-485 sobre el cual se comunica utilizando el protocolo Modbus RTU, y a través del cual es posible acceder a todos los parámetros de configuración del equipo, monitorizar el estado de los diferentes parámetros del dispositivo tales como temperatura de la habitación, estado de ocupación, velocidad fan-coil, etc. y actuar remotamente para activarlo, cambiar la temperatura de consigna o modificar cualquier otro parámetro que esté disponible en el equipo.

El equipo incluye hasta 36 parámetros de configuración que permiten ajustar el producto a las necesidades de cada tipo de instalación. Todos estos parámetros se pueden configurar a través de un sencillo menú de configuración accesible desde el teclado y el display del frontal del equipo o bien remotamente a través del bus de comunicaciones.

INS0014508000-0 1 © 2015 e-Controls®

#### Descripcion del producto (continuacion)

Puede leer una información más detallada de funcionamiento del equipo en el **"Manual de Funcionamiento"** del producto.

# Tipo de instalación

El equipo dispone de diferentes opciones de funcionamiento a seleccionar entre una de ellas según el tipo de instalación. Las entradas y salidas del equipo se utilizan para realizar la automatización de la habitación o zona a controlar en función del tipo de instalación seleccionado. Según el modo de operación configurado en el equipo, cada entrada y salida tiene un funcionamiento determinado que se ajusta a diferentes necesidades habituales de funcionamiento de las instalaciones.

<sup>41</sup>A continuación se muestra una tabla resumen de la función que realiza cada una de las entradas y salidas del equipo según el modo de operación configurado:

#### Configuración del equipo

El dispositivo incluye un intuitivo menú de configuración para programar los diferentes parámetros de funcionamiento y ajustar el equipo a las necesidades de cada instalación. Alternativamente, el equipo se puede configurar en su totalidad a través del bus de comunicaciones para gestión remota.

Para la configuración, ver documento "Hoja de Configuración".

# Gestión remota BMS

El equipo incluye un interface de comunicaciones RS-485 a través del cual se comunica con el exterior utilizando el protocolo Modbus RTU. El equipo es un dispositivo esclavo dentro de la red y dispone de diferentes parámetros para configurar el bus.

La gestión remota del dispositivo se realiza a través de los registros de entrada y salida que el equipo tiene definidos.

Para más información acerca de los registros de entrada/salida puede leer el documento "RC.674501-000 - e-Room Modbus - Registros Modbus V0.1.0 - DMCSP".

#### Instalación del producto

El equipo no se debe instalar sobre estantes, detrás de las cortinas, por encima o cerca de fuentes de calor ni expuestos a la radiación solar directa. Para una rápida y correcta medición de la temperatura ambiente, el controlador debe ser montado de forma que el aire pueda circular verticalmente. La altura de montaje será aproximadamente 1,5 mts. desde el nivel del suelo.

#### Pasos de montaje:

- 1º Instalar la caja de empotrar en la pared.
- 2º Conectar todos los cables en los terminales correspondientes del equipo asegurándose previamente que no existe voltaje en ninguno de los cables, siguiendo el esquema de instalación.
- 3º Colocar el controlador en el interior de la caja y atornillar.
- 4º Encajar el marco en el equipo.
- 5° Retirar la protección transparente antirayadas del frontal.

# **Precauciones:**

- Antes de instalar o desinstalar el equipo debe asegurarse de que no haya tensión de la red eléctrica en los cables a conectar ni cerca del equipo.
- · No cortar ni enrollar los cables de red a conectar al equipo.
- No realizar conexiones con las manos mojadas.
- No abrir ni agujerear el producto.
- Mantener el equipo y los cables de alimentación lejos de la humedad y el polvo.
- · Limpiar el producto con un trapo humedecido con agua.

Caracteristicas técnicas	
Alimentación	Pulsadores frontal equipo
Tensión de funcionamiento24 Vca $\pm$ 20%, 50/60Hz 24Vcc $\pm$ 20%	+T / -T / Velocidad Fan-Coil / ON-OFF
Intensidad nominal máxima	Temperatura trabajo
Comunicaciones	Funcionamiento
Interface	Almacenamiento20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
Terminales	Humedad (sin condensación)
ProtocoloModbus RTU	Funcionamiento
Velocidad transmisión configurable 1200. 115200 Baud	
Configuración Modbus8E1, 8O1, 8N1, 8N2	Instalación mecánica Tipo instalación Empotrado en pared
Entradas digitales (Tarjetero, Ventana, Detector)	Caja empotrar Bticino 504E
Tensión en circuito abierto,5 Vdc ±0,2 V	Altura recomendada montaje
Intensidad en cortocircuito	Características mecánicas
Impedancia entrada desactivada>420 $\Omega$	Dimensiones (con marco)
Entradas analógicas (Agua, Sonda Externa)	Peso
Tipo Resistivo	Conectores extraibles
Características	Sección de los cables
10 KΩ a 25°C (77°F)	Nivel de protección
Rango de medida+5°C a +45°C (+41°F a 113°F)	Seguridad eléctrica
Resolución 0,5°C	Estándar de Producto
Sonda temperatura frontal	Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo
Rango de medida+5°C a +45°C (+41°F a 113°F)	Requisitos generales para sistemas electrónicos para viviendas
Resolución 0,5°C	y edificios (HBES) y sistemas de automatización y control de
Salidas digitales (Fan-Coil, Válvulas)	edificios (BACS)
Tipo de contactoRelé libre de potencial	Conformidad CE
Normalmente abierto	Directiva de baja tensión (LVD)
Tensión máxima de trabajo	Directiva de Compatibilidad Electromagnética . 2004/108/EC
Intensidad máxima	Normas armonizadas aplicables
and the second s	Estándar de productoEN 60730-1:2011
<b>Display LCD</b> Tipo Cristal líquido retroiluminado	EN 50491-3:2009
Dimensiones área visible64x26mm	Seguridad eléctrica EN 60730-1:2011
Tipo iluminaciónLed azul	EN 50491-3:2009
Indicador Led frontal equipo	EN 50491-4-1:2012
	Compatibilidad electromagnética EN 60720 1-2011
Equipo EncendidoLed apagado	
Equipo Encendido Led apagado Equipo en espera Led verde encendido	EN 50491-5-1:2010
Equipo Encendido Led apagado Equipo en espera Led verde encendido	EN 50491-5-1:2010
Equipo EncendidoLed apagado Equipo en esperaLed verde encendido ResetLed rojo encendido	Compatibilidad electromagnéticaEN 60730-1:2011 EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  EN 50491-5-2:2010  RC.674501-000  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  EN 50491-5-2:2010  RC.674501-000  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-000  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  AC.000100-000 mate
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  RC.674501-00  atal Martin Ma
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-00  co nieve
Equipo Encendido	EN 50491-5-1:2010 EN 50491-5-2:2010  RC.674501-000  aco nieve

El envoltorio de este producto se considera un contenedor industrial, siendo el receptor un profesional. El fabricante no se responsabiliza del uso o instalación incorrecta del producto. Documento sujeto a cambios sin previo aviso.

