# libximc 2.9.12

Создано системой Doxygen 1.8.1.2

 $\Pi_{\rm T}$  9 Фев 2018 11:59:46

# Оглавление

1	Введ	Введение												
	1.1	О библиотеке	1											
	1.2	Требования к установленному программному обеспечению	1											
		1.2.1 Для сборки библиотеки	1											
		1.2.2 Для использования библиотеки	2											
2	Как	пересобрать библиотеку	3											
	2.1	* 11												
	2.2	Сборка для Linux на основе Debian	3											
	2.3	Сборка для Linux на основе RedHat	3											
	2.4	Сборка для Мас OS X	4											
	2.5	Сборка в ОС Windows	4											
	2.6	Доступ к исходным кодам	4											
3	Как	использовать с	5											
	3.1	Использование на С	5											
		3.1.1 Visual C++	5											
		3.1.2 CodeBlocks	5											
		3.1.3 MinGW	5											
		3.1.4 C++ Builder	6											
		3.1.5 XCode	6											
		3.1.6 GCC	6											
	3.2	NET	6											
	3.3	Delphi	7											
	3.4	Java	7											
	3.5	Python	7											
	3.6	MATLAB	8											
	3.7	Логирование в файл	8											
	3.8	Требуемые права доступа	8											
4	Стр	уктуры данных	9											
	4.1	Структура accessories_settings_t	9											

ОГЛАВЛЕНИЕ іі

	4.1.1	Подробное описание	9
	4.1.2	Поля	10
		4.1.2.1 LimitSwitchesSettings	10
		4.1.2.2 MagneticBrakeInfo	10
		4.1.2.3 MBRatedCurrent	10
		4.1.2.4 MBRatedVoltage	10
		4.1.2.5 MBSettings	10
		4.1.2.6 MBTorque	10
		4.1.2.7 TemperatureSensorInfo	10
		4.1.2.8 TSGrad	10
		4.1.2.9 TSMax	10
		4.1.2.10 TSMin	10
		4.1.2.11 TSSettings	10
4.2	Струк	ypa analog_data_t	11
	4.2.1	Подробное описание	12
	4.2.2	Поля	12
		4.2.2.1 A1Voltage	12
		4.2.2.2 A1Voltage_ADC	12
		4.2.2.3 A2Voltage	12
		4.2.2.4 A2Voltage_ADC	12
		4.2.2.5 ACurrent	12
		4.2.2.6 ACurrent_ADC	12
		4.2.2.7 B1Voltage	13
		4.2.2.8 B1Voltage_ADC	13
		4.2.2.9 B2Voltage	13
		4.2.2.10 B2Voltage_ADC	13
		4.2.2.11 BCurrent	13
		4.2.2.12 BCurrent_ADC	13
		4.2.2.13 FullCurrent	13
		4.2.2.14 FullCurrent_ADC	13
		4.2.2.15 Joy	13
		4.2.2.16 Joy_ADC	13
		4.2.2.17 L5_ADC	13
		4.2.2.18 Pot	13
		4.2.2.19 SupVoltage	14
		4.2.2.20 SupVoltage_ADC	14
		4.2.2.21 Temp	14
		4.2.2.22 Temp_ADC	14
4.3	Струк	ypa brake_settings_t	14
	4.3.1	Подробное описание	14

ОГЛАВЛЕНИЕ

	4.3.2	Поля
		4.3.2.1 BrakeFlags
		4.3.2.2 t1
		4.3.2.3 t2
		4.3.2.4 t3
		4.3.2.5 t4
4.4	Струн	ктура calibration_settings_t
	4.4.1	Подробное описание
	4.4.2	Поля
		4.4.2.1 CSS1_A
		4.4.2.2 CSS1_B
		4.4.2.3 CSS2_A
		4.4.2.4 CSS2_B
		4.4.2.5 FullCurrent_A
		4.4.2.6 FullCurrent_B
4.5	Струн	ктура calibration_t
	4.5.1	Подробное описание
4.6	Струг	ктура $\mathrm{chart\_data\_t}$
	4.6.1	Подробное описание
	4.6.2	Поля
		4.6.2.1 DutyCycle
		4.6.2.2 Joy
		4.6.2.3 Pot
		4.6.2.4 WindingCurrentA
		4.6.2.5 WindingCurrentB
		4.6.2.6 WindingCurrentC
		4.6.2.7 Winding Voltage A
		4.6.2.8 WindingVoltageB
		4.6.2.9 WindingVoltageC
4.7	Струг	ктура command_add_sync_in_action_calb_t
	4.7.1	Поля
		4.7.1.1 Position
		4.7.1.2 Time
4.8	Струг	ктура command_add_sync_in_action_t
	4.8.1	Подробное описание
	4.8.2	Поля
		4.8.2.1 Time
		4.8.2.2 uPosition
4.9	Струг	ктура command_change_motor_t
	4.9.1	Подробное описание

оглавление iv

4.10 Структура control_settings_calb_t	19
4.10.1 Поля	20
4.10.1.1 Flags	20
4.10.1.2 MaxClickTime	20
4.10.1.3 MaxSpeed	20
4.10.1.4 Timeout	20
4.11 Структура control_settings_t	20
4.11.1 Подробное описание	20
4.11.2 Поля	21
4.11.2.1 Flags	21
4.11.2.2 MaxClickTime	21
4.11.2.3 MaxSpeed	21
4.11.2.4 Timeout	21
4.11.2.5 uDeltaPosition	21
4.11.2.6 uMaxSpeed	21
4.12 Структура controller_name_t	21
4.12.1 Подробное описание	22
4.12.2 Поля	22
4.12.2.1 ControllerName	22
4.12.2.2 CtrlFlags	22
4.13 Структура ctp_settings_t	22
4.13.1 Подробное описание	22
4.13.2 Поля	23
4.13.2.1 CTPFlags	23
4.13.2.2 CTPMinError	23
4.14 Структура debug_read_t	23
4.14.1 Подробное описание	23
4.14.2 Поля	23
4.14.2.1 DebugData	23
4.15 Структура debug_write_t	23
4.15.1 Подробное описание	24
4.15.2 Поля	24
4.15.2.1 DebugData	24
4.16 Структура device_information_t	24
4.16.1 Подробное описание	24
4.16.2 Поля	24
4.16.2.1 Major	24
4.16.2.2 Minor	
4.16.2.3 Release	
4.17 Структура device_network_information_t	25

ОГЛАВЛЕНИЕ

	4.17.1	Подробное описание	25
4.18	Струк	тура edges_settings_calb_t	25
	4.18.1	Поля	25
		4.18.1.1 BorderFlags	25
		4.18.1.2 EnderFlags	26
		4.18.1.3 LeftBorder	26
		4.18.1.4 RightBorder	26
4.19	Струк	тура edges_settings_t	26
	4.19.1	Подробное описание	26
	4.19.2	Поля	26
		4.19.2.1 BorderFlags	26
		4.19.2.2 EnderFlags	27
		4.19.2.3 LeftBorder	27
		4.19.2.4 RightBorder	27
		4.19.2.5 uLeftBorder	27
		$4.19.2.6  uRightBorder \dots \dots$	27
4.20	Струк	тура encoder_information_t	27
	4.20.1	Подробное описание	27
	4.20.2	Поля	27
		4.20.2.1 Manufacturer	27
		4.20.2.2 PartNumber	28
4.21	Струк	тура encoder_settings_t	28
	4.21.1	Подробное описание	28
	4.21.2	Поля	28
		4.21.2.1 EncoderSettings	28
		$4.21.2.2  Max Current Consumption \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots$	28
		4.21.2.3 MaxOperatingFrequency	28
		$4.21.2.4  SupplyVoltage Max \\ \cdot $	29
		$4.21.2.5  Supply Voltage Min  . \qquad .$	29
4.22	Струк	тура engine_settings_calb_t	29
	4.22.1	Поля	29
		4.22.1.1 Antiplay	29
		4.22.1.2 EngineFlags	29
		4.22.1.3  Microstep Mode	29
		4.22.1.4 NomCurrent	29
		4.22.1.5 NomSpeed	30
		4.22.1.6 NomVoltage	30
		4.22.1.7 StepsPerRev	30
4.23	Струк	Typa engine_settings_t	30
	4.23.1	Подробное описание	30

ОГЛАВЛЕНИЕ vi

	4 22 2	Поля	31
	4.20.2		
		4.23.2.1 Antiplay	
		4.23.2.2 EngineFlags	31
		4.23.2.3 MicrostepMode	31
		4.23.2.4 NomCurrent	31
		4.23.2.5 NomSpeed	31
		4.23.2.6 NomVoltage	31
		4.23.2.7 StepsPerRev	31
		4.23.2.8 uNomSpeed	31
4.24	Струк	rypa entype_settings_t	32
	4.24.1	Подробное описание	32
	4.24.2	Поля	32
		4.24.2.1 DriverType	32
		4.24.2.2 EngineType	32
4.25	Струк	rypa extio settings t	32
		Подробное описание	32
		Поля	33
		4.25.2.1 EXTIOModeFlags	33
		4.25.2.2 EXTIOSetupFlags	33
4 26	Струк	rypa feedback_settings_t	33
4.20		Подробное описание	33
		Поля	33
	4.20.2		
		4.26.2.1 FeedbackFlags	33
		4.26.2.2 FeedbackType	34
		4.26.2.3 HallShift	34
		4.26.2.4 HallSPR	34
		4.26.2.5 IPS	34
4.27		rypa gear_information_t	34
	4.27.1	Подробное описание	34
	4.27.2	Поля	34
		4.27.2.1 Manufacturer	34
		4.27.2.2 PartNumber	35
4.28	Струк	rypa gear_settings_t	35
	4.28.1	Подробное описание	35
	4.28.2	Поля	35
		4.28.2.1 Efficiency	35
		4.28.2.2 InputInertia	35
		4.28.2.3 MaxOutputBacklash	36
		4.28.2.4 RatedInputSpeed	36
		4.28.2.5 RatedInputTorque	36

ОГЛАВЛЕНИЕ vii

	4	4.28.2.6	Rec	luction	ıIn				 	 	 	 	 			36
	4	4.28.2.7	Rec	luction	ıOut				 	 	 	 	 			36
4.29	Структ	ypa get_	_pos	$\operatorname{sition}_{-}$	calb	_t .			 	 	 	 	 			36
	4.29.1 I	Толя .							 	 	 	 	 			36
	4	4.29.1.1	End	Positi	on .				 	 	 	 	 			36
	4	4.29.1.2	Pos	sition .					 	 	 	 	 			36
4.30	Структ	ypa get_	_pos	${ m sition}_{\perp}$	t .				 	 	 	 	 			36
	4.30.1 I	Подробн	юе с	писан	ие.				 	 	 	 	 			37
	4.30.2 I	Толя .							 	 	 	 	 			37
	4	4.30.2.1	End	Positi	on .				 	 	 	 	 			37
	4	4.30.2.2	uPo	sition					 	 	 	 	 			37
4.31	Структ	ypa glob	ally	$_{ m uniq}$	ue_i	denti	$\operatorname{fier}_{\_}$	_t .	 	 	 	 	 			37
	4.31.1 I	Подробн	юе с	писан	ие .				 	 	 	 	 			37
	4.31.2 I	Толя .							 	 	 	 	 			38
	4	4.31.2.1	Un	iqueID	0 .				 	 	 	 	 			38
	4	4.31.2.2	Un	iqueID	1 .				 	 	 	 	 			38
	4	4.31.2.3	Un	iqueID	2 .				 	 	 	 	 			38
	4	4.31.2.4	Un	iqueID	3 .				 	 	 	 	 			38
4.32	Структ	ypa halls	$\operatorname{sens}$	$or_inf$	orma	${ m tion}_{\_}$	$_{ m t}$		 	 	 	 	 			38
		Подробн														38
	4.32.2 I	Толя .							 	 	 	 	 	 •		38
		4.32.2.1														38
		1.32.2.2														38
4.33	Структ	_		_		_										39
		Подробн	юе с	писан	ие.				 	 	 	 	 			39
	4.33.2 I															39
	4			xCurre			_									39
	4			xOper												39
			_	pplyVo												39
		1.33.2.4														39
4.34	Структ															40
		Толя .														40
		4.34.1.1														40
		4.34.1.2														40
		4.34.1.3			_											40
		4.34.1.4														40
4.35	Структ		_	_												40
		Подробн _														41
		Толя .														41
	4	4.35.2.1	Fas	tHome	<u> </u>				 	 	 	 	 			41

ОГЛАВЛЕНИЕ viii

	4.35.2.2	${\it HomeDelta}$ .		 	 	 	 	 41
	4.35.2.3	${\it HomeFlags}$ .		 	 	 	 	 41
	4.35.2.4	SlowHome .		 	 	 	 	 41
	4.35.2.5	uFastHome .		 	 	 	 	 41
	4.35.2.6	uHomeDelta		 	 	 	 	 41
	4.35.2.7	uSlowHome .		 	 	 	 	 41
4.36	Структура init	$_{ m random\_t}$ .		 	 	 	 	 42
4	.36.1 Подробн	ное описание.		 	 	 	 	 42
4	.36.2 Поля			 	 	 	 	 42
	4.36.2.1	key		 	 	 	 	 42
4.37	Структура joys	${ m tick\_settings}$	t	 	 	 	 	 42
4	.37.1 Подробн	ное описание.		 	 	 	 	 42
4	.37.2 Поля .			 	 	 	 	 43
	4.37.2.1	${\it Dead Zone}$		 	 	 	 	 43
	4.37.2.2	${\bf ExpFactor}.$		 	 	 	 	 43
	4.37.2.3	JoyCenter		 	 	 	 	 43
	4.37.2.4	JoyFlags		 	 	 	 	 43
	4.37.2.5	JoyHighEnd		 	 	 	 	 43
	4.37.2.6	JoyLowEnd .		 	 	 	 	 43
4.38	Структура теа	$surements\_t$		 	 	 	 	 43
		ное описание.						
4	.38.2 Поля .			 	 	 	 	 44
	4.38.2.1	Error		 	 	 	 	 44
	4.38.2.2	Length		 	 	 	 	 44
		Speed						
4.39	Структура mot	$sor\_information$	_t .	 	 	 	 	 44
		ное описание.						
4								
		Manufacturer						
		PartNumber						
		or_settings_t						
		ное описание.						
4								
		DetentTorque						
		MaxCurrent						
		MaxCurrent T						
	4.40.2.4	MaxSpeed .						
	4.40.2.5	MechanicalTir						
		MotorType .						
	4.40.2.7	NoLoadCurren	ıt	 	 	 	 	 47

ОГЛАВЛЕНИЕ іх

		4.40.2.8	NoLoad	${ m dSpeed}$			 	 	 	 	 	 			47
		4.40.2.9	Nomin	alCurrer	ıt		 	 	 	 	 	 			47
		4.40.2.10	Nomin	alPower			 	 	 	 	 	 			47
		4.40.2.11	Nomin	alSpeed			 	 	 	 	 	 			47
		4.40.2.12	Nomin	alTorqu€	e		 	 	 	 	 	 			47
		4.40.2.13	Nomin	$_{ m alVoltag}$	e		 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.14	Phases				 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.15	Poles				 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.16	RotorI	iertia .			 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.17	$^{\prime}\mathrm{Speed}\mathrm{C}$	onstant			 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.18	$\mathbf{SpeedT}$	CorqueG	radiei	nt .	 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.19	StallTo	rque			 	 	 	 	 	 	٠		48
		4.40.2.20	Torque	Constan	ıt		 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.21	Windir	$_{ m igInduct}$	ance		 	 	 	 	 	 			48
		4.40.2.22	Windir	ıgResista	ance .		 	 	 	 	 	 	•		49
4.41	Структ	ypa mov	e_setti	$_{ m ngs\_call}$	o_t .		 	 	 	 	 	 	٠	•	49
		Поля .													49
	•	4.41.1.1	Accel				 	 	 	 	 	 	•		49
		4.41.1.2	_												49
		4.41.1.3													49
		4.41.1.4	_												49
4.42		ypa mov													49
		Подробн													50
		Поля .													50
		4.42.2.1													50
		4.42.2.2													50
		4.42.2.3													50
		4.42.2.4	_												50
		4.42.2.5													50
		4.42.2.6													50 - 1
4.43		ypa nonv	_		_										51 
		Подробн <del></del>													51 
		Поля .													51 - 1
		4.43.2.1													51 - 1
4.44		ypa pid_		_											51 = 1
4.48		Подробн													51
4.40		ура роw													$\frac{52}{52}$
		Подробн Поля .													эz 52
															ə∠ 52
	•	4.45.2.1	Ourren	merrill	┖		 	 	 	 	 	 	•	•	υZ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|      |        | 4.45.2.2    | CurrI      | ${ m Reduct}{f I}$                     | Dela | <b>y</b> . | <br> | 52 |
|------|--------|-------------|------------|--|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
|      |        | 4.45.2.3    | Hold(      | Current                                |      |            | <br> | 52 |
|      |        | 4.45.2.4    | Power      | rFlags                                 |      |            | <br> | 52 |
|      |        | 4.45.2.5    | Power      | rOffDel                                | ay . |            | <br> | 53 |
| 4.46 | Струк  | тура secu   | ure_set    | tings_                                 | t    |            | <br> | 53 |
|      | 4.46.1 | Подробн     | ное опи    | исание                                 |      |            | <br> | 53 |
|      | 4.46.2 | Поля .      |            |  |      |            | <br> | 53 |
|      |        | 4.46.2.1    | Critic     | alIpwr                                 |      |            | <br> | 53 |
|      |        | 4.46.2.2    | Critic     | alIusb                                 |      |            | <br> | 53 |
|      |        | 4.46.2.3    | Critic     | alUpwr                                 | ٠    |            | <br> | 53 |
|      |        | 4.46.2.4    | Critic     | $\operatorname{alUusb}$                |      |            | <br> | 54 |
|      |        | 4.46.2.5    | Flags      |  |      |            | <br> | 54 |
|      |        | 4.46.2.6    | LowU       | pwrOff                                 | ٠.   |            | <br> | 54 |
|      |        | 4.46.2.7    | Minin      | $\operatorname{num} \operatorname{Uu}$ | sb . |            | <br> | 54 |
| 4.47 | Струк  | тура seri   | al_nur     | $nber_t$                               |      |            | <br> | 54 |
|      | 4.47.1 | Подробн     | ное опи    | исание                                 |      |            | <br> | 54 |
|      | 4.47.2 | $\Pi$ оля . |            |  |      |            | <br> | 54 |
|      |        | 4.47.2.1    | Key        |  |      |            | <br> | 54 |
|      |        | 4.47.2.2    | Majo       | r                                      |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.47.2.3    | Minor      | c                                      |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.47.2.4    | Relea      | se                                     |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.47.2.5    | SN.        |  |      |            | <br> | 55 |
| 4.48 | Струк  | тура set_   | _positi    | $on_cal$                               | b_t  |            | <br> | 55 |
|      | 4.48.1 | $\Pi$ оля . |            |  |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.48.1.1    | EncP       | osition                                |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.48.1.2    | PosFl      | ags .                                  |      |            | <br> | 55 |
|      |        | 4.48.1.3    | Positi     | on                                     |      |            | <br> | 55 |
| 4.49 | Струк  | тура set_   | _positi    | $\mathrm{on}_{-}\mathrm{t}$            |      |            | <br> | 55 |
|      | 4.49.1 | Подробн     | ное опи    | исание                                 |      |            | <br> | 56 |
|      | 4.49.2 | $\Pi$ оля . |            |  |      |            | <br> | 56 |
|      |        | 4.49.2.1    | EncP       | osition                                |      |            | <br> | 56 |
|      |        | 4.49.2.2    | PosFl      | ags .                                  |      |            | <br> | 56 |
|      |        | 4.49.2.3    | uPosi      | tion                                   |      |            | <br> | 56 |
| 4.50 | Струк  | тура stag   | $ge\_infc$ | $\mathbf{rmatio}$                      | n_t  |            | <br> | 56 |
|      | 4.50.1 | Подробн     | ное опи    | исание                                 |      |            | <br> | 56 |
|      | 4.50.2 | $\Pi$ оля . |            |  |      |            | <br> | 57 |
|      |        | 4.50.2.1    | Manu       | facture                                | r    |            | <br> | 57 |
|      |        | 4.50.2.2    | PartN      | lumber                                 |      |            | <br> | 57 |
| 4.51 | Струк  | тура stag   | ge_nan     | $\mathrm{ne}_{-}\mathrm{t}$            |      |            | <br> | 57 |
|      | 4.51.1 | Подробн     | ное опи    | исание                                 |      |            | <br> | 57 |

ОГЛАВЛЕНИЕ хі

4.51.2 Поля		. 57
4.51.	.1 PositionerName	. 57
4.52 Структура	tage_settings_t	. 57
4.52.1 Подр	обное описание	. 58
4.52.2 Поля		. 58
4.52.5	.1 HorizontalLoadCapacity	. 58
4.52.5	.2 LeadScrewPitch	. 58
4.52.	.3 MaxCurrentConsumption	. 58
4.52.5	.4 MaxSpeed	. 58
4.52.5	.5 SupplyVoltageMax	. 58
4.52.5	.6 SupplyVoltageMin	. 59
4.52.	.7 TravelRange	. 59
4.52.5	.8 Units	. 59
4.52.5	.9 VerticalLoadCapacity	. 59
4.53 Структура	tatus_calb_t	. 59
4.53.1 Поля		. 60
4.53.	.1 CmdBufFreeSpace	. 60
4.53.	.2 CurPosition	. 60
4.53.	.3 CurSpeed	. 60
4.53.	.4 CurT	. 60
4.53.	.5 EncPosition	. 60
4.53.	.6 EncSts	. 60
4.53.	.7 Flags	. 60
4.53.	.8 GPIOFlags	. 60
4.53.	.9 Ipwr	. 60
4.53.	.10 Iusb	. 61
4.53.	.11 MoveSts	. 61
4.53.	.12 MvCmdSts	. 61
4.53.	.13 PWRSts	. 61
4.53.	.14 Upwr	. 61
4.53.	.15 Uusb	. 61
4.53.	.16 WindSts	. 61
4.54 Структура	tatus_t	. 61
4.54.1 Подр	обное описание	. 62
4.54.2 Поля		. 62
4.54.	.1 CmdBufFreeSpace	. 62
4.54.	.2 CurPosition	. 62
4.54.	.3 CurSpeed	. 62
4.54.	.4 CurT	. 63
4.54.	.5 EncPosition	. 63

ОГЛАВЛЕНИЕ хіі

	4.54.2.6 EncSts	3
	4.54.2.7 Flags	3
	4.54.2.8 GPIOFlags	3
	4.54.2.9 Ipwr	3
	4.54.2.10 Iusb	3
	4.54.2.11 MoveSts	3
	4.54.2.12 MvCmdSts	3
	4.54.2.13 PWRSts	3
	4.54.2.14 uCurPosition	3
	4.54.2.15 uCurSpeed	3
	4.54.2.16 Upwr	4
	4.54.2.17 Uusb	4
	4.54.2.18 WindSts	4
4.55 Струг	ктура sync_in_settings_calb_t	4
4.55.1	Поля	4
	4.55.1.1 ClutterTime	4
	4.55.1.2 Position	4
	4.55.1.3 Speed	4
	4.55.1.4 SyncInFlags	4
4.56 Струг	ktypa sync_in_settings_t	4
4.56.1	Подробное описание	5
4.56.2	Поля	5
	4.56.2.1 ClutterTime	5
	4.56.2.2 Speed	5
	4.56.2.3 SyncInFlags	5
	4.56.2.4 uPosition	5
	4.56.2.5 uSpeed	5
4.57 Струг	trypa sync_out_settings_calb_t 6	6
4.57.1	Поля	6
	4.57.1.1 Accuracy	66
	4.57.1.2 SyncOutFlags	6
	4.57.1.3 SyncOutPeriod	6
	4.57.1.4 SyncOutPulseSteps	6
4.58 Струг	tтура sync_out_settings_t	6
4.58.1	Подробное описание	7
4.58.2	Поля	7
	4.58.2.1 Accuracy	7
	4.58.2.2 SyncOutFlags	7
	4.58.2.3 SyncOutPeriod	7
	4.58.2.4 SyncOutPulseSteps	7

ОГЛАВЛЕНИЕ

			4.58.2.5	uAccuracy	67
	4.59	Струк	тура uart	t_settings_t	67
		4.59.1	Подробн	ное описание	68
		4.59.2	$\Pi$ оля .		68
			4.59.2.1	UARTSetupFlags	68
5	Фай.	лы			69
	5.1	Файл :	$\operatorname{ximc.h}$ .		69
		5.1.1	Подробн	ное описание	92
		5.1.2	Макросн	SI	93
			5.1.2.1	ALARM ON DRIVER OVERHEATING	93
			5.1.2.2	BORDER_IS_ENCODER	93
			5.1.2.3	BORDER_STOP_LEFT	93
			5.1.2.4	BORDER_STOP_RIGHT	93
			5.1.2.5	BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	93
			5.1.2.6	BRAKE_ENABLED	93
			5.1.2.7	BRAKE_ENG_PWROFF	93
			5.1.2.8	CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	93
			5.1.2.9	CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	93
			5.1.2.10	CONTROL_MODE_BITS	93
			5.1.2.11	CONTROL_MODE_JOY	93
			5.1.2.12	CONTROL_MODE_LR	94
			5.1.2.13	CONTROL_MODE_OFF	94
			5.1.2.14	CTP_ALARM_ON_ERROR	94
			5.1.2.15	CTP_BASE	94
			5.1.2.16	CTP_ENABLED	94
			5.1.2.17	CTP_ERROR_CORRECTION	94
			5.1.2.18	DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	94
			5.1.2.19	DRIVER_TYPE_EXTERNAL	94
			5.1.2.20	DRIVER_TYPE_INTEGRATE	94
			5.1.2.21	EEPROM_PRECEDENCE	94
			5.1.2.22	ENC_STATE_ABSENT	94
			5.1.2.23	ENC_STATE_MALFUNC	94
			5.1.2.24	ENC_STATE_OK	95
			5.1.2.25	ENC_STATE_REVERS	95
			5.1.2.26	ENC_STATE_UNKNOWN	95
			5.1.2.27	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW	95
			5.1.2.28	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	95
			5.1.2.29	ENDER_SWAP	95
			5.1.2.30	ENGINE_ACCEL_ON	95

ОГЛАВЛЕНИЕ хіч

5.1.2.31	ENGINE_ANTIPLAY	95
5.1.2.32	ENGINE_CURRENT_AS_RMS	95
5.1.2.33	ENGINE_LIMIT_CURR	95
5.1.2.34	ENGINE_LIMIT_RPM	96
5.1.2.35	ENGINE_LIMIT_VOLT	96
5.1.2.36	ENGINE_MAX_SPEED	96
5.1.2.37	ENGINE_REVERSE	96
5.1.2.38	ENGINE_TYPE_2DC	96
5.1.2.39	ENGINE_TYPE_BRUSHLESS	96
5.1.2.40	ENGINE_TYPE_DC	96
5.1.2.41	ENGINE_TYPE_NONE	96
5.1.2.42	ENGINE_TYPE_STEP	96
5.1.2.43	ENGINE_TYPE_TEST	96
5.1.2.44	ENUMERATE_PROBE	97
5.1.2.45	EXTIO_SETUP_INVERT	97
5.1.2.46	EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM	97
5.1.2.47	EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS	97
5.1.2.48	EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME	97
5.1.2.49	EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR	97
5.1.2.50	EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP	97
5.1.2.51	EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF	97
5.1.2.52	EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP	97
5.1.2.53	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM	97
5.1.2.54	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS	97
5.1.2.55	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_FOUND	97
5.1.2.56	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON	98
5.1.2.57	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING	98
5.1.2.58	EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF	98
		98
5.1.2.60	EXTIO_SETUP_OUTPUT	98
	FEEDBACK_EMF	98
		98
		98
		98
5.1.2.65	FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL	98
5.1.2.66	FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED	98
	FEEDBACK_ENCODER	98
		98
		99
5.1.2.70	FEEDBACK_NONE	99

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1.2.71 HOME_DIR_FIRST	99
5.1.2.72 HOME_DIR_SECOND	99
5.1.2.73 HOME_HALF_MV	99
5.1.2.74 HOME_MV_SEC_EN	99
5.1.2.75 HOME_STOP_FIRST_BITS	99
5.1.2.76 HOME_STOP_FIRST_LIM	99
5.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_REV	99
5.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_SYN	99
5.1.2.79 HOME_STOP_SECOND_BITS	99
5.1.2.80 HOME_STOP_SECOND_LIM	99
5.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_REV	00
5.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_SYN	00
5.1.2.83 HOME_USE_FAST	00
5.1.2.84 JOY_REVERSE	00
5.1.2.85 LOW_UPWR_PROTECTION	00
5.1.2.86 LS_SHORTED	00
5.1.2.87 MICROSTEP_MODE_FRAC_128	00
5.1.2.88 MICROSTEP_MODE_FRAC_16	00
5.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_2	00
5.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_256	00
5.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_32	00
5.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_4	00
5.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_64	01
5.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_8	01
5.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FULL	01
5.1.2.96 MOVE_STATE_ANTIPLAY	01
5.1.2.97 MOVE_STATE_MOVING	01
5.1.2.98 MOVE_STATE_TARGET_SPEED	01
5.1.2.99 MVCMD_ERROR	
5.1.2.100 MVCMD_HOME	
5.1.2.101 MVCMD_LEFT	
5.1.2.102 MVCMD_LOFT	
5.1.2.103 MVCMD_MOVE	
$5.1.2.104~\mathrm{MVCMD\_MOVR}$	
5.1.2.105 MVCMD_NAME_BITS	
5.1.2.106 MVCMD_RIGHT	
5.1.2.107 MVCMD_RUNNING	
5.1.2.108 MVCMD_SSTP	
$5.1.2.109  \mathrm{MVCMD\_STOP}$	
$5.1.2.110~\mathrm{MVCMD\_UKNWN}~\dots~\dots~1$	02

ОГЛАВЛЕНИЕ хvi

5.1.2.111 POWER_OFF_ENABLED
5.1.2.112 POWER_REDUCT_ENABLED
5.1.2.113 POWER_SMOOTH_CURRENT
5.1.2.114 PWR_STATE_MAX
5.1.2.115 PWR_STATE_NORM
5.1.2.116 PWR_STATE_OFF
5.1.2.117 PWR_STATE_REDUCT
5.1.2.118 PWR_STATE_UNKNOWN
5.1.2.119 REV_SENS_INV
5.1.2.120 SETPOS_IGNORE_ENCODER
5.1.2.121 SETPOS_IGNORE_POSITION
5.1.2.122 STATE_ALARM
5.1.2.123 STATE_BORDERS_SWAP_MISSET
5.1.2.124 STATE_BRAKE
5.1.2.125 STATE_BUTTON_LEFT
5.1.2.126 STATE_BUTTON_RIGHT
5.1.2.127 STATE_CONTR
5.1.2.128 STATE_CONTROLLER_OVERHEAT
5.1.2.129 STATE_CTP_ERROR
5.1.2.130 STATE_CURRENT_MOTOR0
5.1.2.131 STATE_CURRENT_MOTOR1
5.1.2.132 STATE_CURRENT_MOTOR2
5.1.2.133 STATE_CURRENT_MOTOR3
5.1.2.134 STATE_CURRENT_MOTOR_BITS
5.1.2.135 STATE_DIG_SIGNAL
5.1.2.136 STATE_EEPROM_CONNECTED
5.1.2.137 STATE_ENC_A
5.1.2.138 STATE_ENC_B
5.1.2.139 STATE_ERRC
5.1.2.140 STATE_ERRD
5.1.2.141 STATE_ERRV
5.1.2.142 STATE_GPIO_LEVEL
5.1.2.143 STATE_GPIO_PINOUT
5.1.2.144 STATE_HALL_A
5.1.2.145 STATE_HALL_B
5.1.2.146 STATE_HALL_C
5.1.2.147 STATE_LEFT_EDGE
5.1.2.148 STATE_LOW_USB_VOLTAGE
5.1.2.149 STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT
5.1.2.150 STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE

ОГЛАВЛЕНИЕ хvii

5.1.2.151 STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT	105
5.1.2.152 STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	106
5.1.2.154 STATE_REV_SENSOR	106
5.1.2.156 STATE_SECUR	106
5.1.2.157 STATE_SYNC_INPUT	106
5.1.2.158 STATE_SYNC_OUTPUT	106
5.1.2.159 SYNCIN_ENABLED	106
5.1.2.160 SYNCIN_INVERT	106
5.1.2.161 SYNCOUT_ENABLED	106
5.1.2.163 SYNCOUT_INVERT	106
5.1.2.169 UART_PARITY_BITS	107
5.1.2.173 WIND_A_STATE_UNKNOWN	107
5.1.2.175 WIND_B_STATE_MALFUNC	107
5.1.2.176 WIND_B_STATE_OK	108
5.1.2.177 WIND_B_STATE_UNKNOWN	108
5.1.2.178 XIMC_API	108
Типы	108
5.1.3.1 logging_callback_t	108
Функции	108
5.1.4.1 close_device	108
5.1.4.2 command_add_sync_in_action	108
5.1.4.3 command_change_motor	109
5.1.4.4 command_clear_fram	109
$5.1.4.5$ command_eeread_settings	109
5.1.4.6 command_eesave_settings	109
$5.1.4.7$ command_home	109
5.1.4.8 command_homezero	110
5.1.4.9 command_left	110
	5.1.2.152 STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 5.1.2.153 STATE_POWER_OVERHEAT 5.1.2.154 STATE_REV_SENSOR 5.1.2.155 STATE_RIGHT_EDGE 5.1.2.155 STATE_SYNC_INPUT 5.1.2.158 STATE_SYNC_OUTPUT 5.1.2.158 STATE_SYNC_OUTPUT 5.1.2.158 SYNCIN_ENABLED 5.1.2.161 SYNCOUT_ENABLED 5.1.2.161 SYNCOUT_ENABLED 5.1.2.162 SYNCOUT_IN_SIEPS 5.1.2.163 SYNCOUT_IN_SIEPS 5.1.2.163 SYNCOUT_ONPERIOD 5.1.2.165 SYNCOUT_ONPERIOD 5.1.2.165 SYNCOUT_ONSTART 5.1.2.166 SYNCOUT_STATE 5.1.2.168 TS_TYPE_BITS 5.1.2.169 UART_PARITY_BITS 5.1.2.169 UART_PARITY_BITS 5.1.2.170 WIND_A_STATE_ABSENT 5.1.2.171 WIND_A_STATE_OK 5.1.2.172 WIND_A_STATE_OK 5.1.2.173 WIND_A_STATE_OK 5.1.2.174 WIND_B_STATE_WINNOWN 5.1.2.174 WIND_B_STATE_MALFUNC 5.1.2.175 WIND_B_STATE_MALFUNC 5.1.2.176 WIND_B_STATE_MALFUNC 5.1.2.178 XIMC_API TIMIS 5.1.3.1 logging_callback_t Φyhkinii 5.1.3.1 close_device 5.1.4.2 command_add_sync_in_action 5.1.4.3 command_clear_fram 5.1.4.4 command_clear_fram 5.1.4.5 command_eread_settings 5.1.4.6 command_enead_eseave_settings 5.1.4.7 command_home 5.1.4.8 command_home 5.1.4.8 command_home 5.1.4.8 command_home 5.1.4.8 command_home 5.1.4.8 command_home

ОГЛАВЛЕНИЕ хviii

5.1.4.10	command_loft
5.1.4.11	command_move
5.1.4.12	command_movr
5.1.4.13	command_power_off
5.1.4.14	command_read_robust_settings
5.1.4.15	command_read_settings
5.1.4.16	command_reset
5.1.4.17	command_right
5.1.4.18	command_save_robust_settings
5.1.4.19	command_save_settings
5.1.4.20	command_sstp
5.1.4.21	command_start_measurements
5.1.4.22	command_stop
5.1.4.23	command_update_firmware
5.1.4.24	command_wait_for_stop
5.1.4.25	command_zero
5.1.4.26	enumerate_devices
5.1.4.27	free_enumerate_devices
5.1.4.28	get_accessories_settings
5.1.4.29	get_analog_data
5.1.4.30	get_bootloader_version
5.1.4.31	get_brake_settings
5.1.4.32	get_calibration_settings
5.1.4.33	get_chart_data
5.1.4.34	get_control_settings
5.1.4.35	get_controller_name
5.1.4.36	get_ctp_settings
5.1.4.37	get_debug_read
5.1.4.38	get_device_count
5.1.4.39	get_device_information
5.1.4.40	get_device_name
5.1.4.41	get_edges_settings
5.1.4.42	get_encoder_information
5.1.4.43	get_encoder_settings
5.1.4.44	get_engine_settings
5.1.4.45	get_entype_settings
5.1.4.46	get_enumerate_device_controller_name
5.1.4.47	get_enumerate_device_information
5.1.4.48	get_enumerate_device_network_information
5.1.4.49	get_enumerate_device_serial

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1.4.50	get_enumerate_device_stage_name
5.1.4.51	get_extio_settings
5.1.4.52	get_feedback_settings
5.1.4.53	get_firmware_version
5.1.4.54	get_gear_information
5.1.4.55	get_gear_settings
5.1.4.56	get_globally_unique_identifier
5.1.4.57	get_hallsensor_information
5.1.4.58	get_hallsensor_settings
5.1.4.59	get_home_settings
5.1.4.60	get_init_random
5.1.4.61	get_joystick_settings
5.1.4.62	get_measurements
5.1.4.63	get_motor_information
5.1.4.64	get_motor_settings
5.1.4.65	get_move_settings
5.1.4.66	get_nonvolatile_memory
5.1.4.67	get_pid_settings
5.1.4.68	get_position
5.1.4.69	get_power_settings
5.1.4.70	get_secure_settings
5.1.4.71	get_serial_number
5.1.4.72	get_stage_information
5.1.4.73	get_stage_name
5.1.4.74	get_stage_settings
5.1.4.75	get_status
5.1.4.76	get_status_calb
5.1.4.77	get_sync_in_settings
5.1.4.78	get_sync_out_settings
5.1.4.79	get_uart_settings
5.1.4.80	goto_firmware
5.1.4.81	has_firmware
5.1.4.82	$logging\_callback\_stderr\_narrow$
5.1.4.83	logging_callback_stderr_wide
5.1.4.84	msec_sleep
5.1.4.85	open_device
5.1.4.86	probe_device
5.1.4.87	service_command_updf
5.1.4.88	set_accessories_settings
5.1.4.89	set_bindy_key

ОГЛАВЛЕНИЕ

5.1.4.90 set_brake_settings
5.1.4.91 set_calibration_settings
5.1.4.92 set_control_settings
5.1.4.93 set_controller_name
5.1.4.94 set_ctp_settings
5.1.4.95 set_debug_write
5.1.4.96 set_edges_settings
5.1.4.97 set_encoder_information
5.1.4.98 set_encoder_settings
5.1.4.99 set_engine_settings
5.1.4.100 set_entype_settings
5.1.4.101 set_extio_settings
5.1.4.102 set_feedback_settings
5.1.4.103 set_gear_information
5.1.4.104 set_gear_settings
5.1.4.105 set_hallsensor_information
5.1.4.106 set_hallsensor_settings
5.1.4.107 set_home_settings
5.1.4.108 set_joystick_settings
5.1.4.109 set_logging_callback
5.1.4.110 set_motor_information
5.1.4.111 set_motor_settings
5.1.4.112 set_move_settings
5.1.4.113 set_nonvolatile_memory
5.1.4.114 set_pid_settings
5.1.4.115 set_position
5.1.4.116 set_power_settings
5.1.4.117 set_secure_settings
5.1.4.118 set_serial_number
5.1.4.119 set_stage_information
5.1.4.120 set_stage_name
5.1.4.121 set_stage_settings
5.1.4.122 set_sync_in_settings
5.1.4.123 set_sync_out_settings
5.1.4.124 set_uart_settings
5.1.4.125 write_key
5.1.4.126 ximc_fix_usbser_sys
5.1.4.127 ximc version

# Глава 1

# Введение

# 1.1 О библиотеке

Спасибо, что вы выбрали мультиплатформенную библиотеку XIMC! Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке XIMC. Она использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми под ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека XIMC поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

# 1.2 Требования к установленному программному обеспечению

### 1.2.1 Для сборки библиотеки

#### Для Windows:

- Windows 2000 или старше, 64-битная система (если планируется собирать обе архитектуры) или 32-битная система
- Microsoft Visual C++ 2013 или старше
- cygwin c tar, bison, flex, curl
- 7z

#### Для Linux:

- 64-битная и/или 32-битная система
- gcc 4 или новее
- стандартные autotools: autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool
- gmake
- doxygen для сборки документации
- LaTeX distribution (teTeX or texlive) для сборки документации
- flex 2.5.30+
- bison

• mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для Mac OS X:

- XCode 4
- doxygen
- mactex
- · autotools
- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для зависимость от mercurial. При использовании mercurial включите расширение 'purge' путем добавления в  $\sim$ /.hgrc следующих строк:

[extensions] hgext.purge=

### 1.2.2 Для использования библиотеки

Поддерживаемые операционные системы (32 и 64 бита) и требования к окружению:

- Mac OS X 10.6
- Windows 2000 или старше
- Autotools-совместимый unix. Библиотека устанавливается из бинарного вида.
- Linux на основе debian 32 и 64 бита. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12
- Java 7 64 бит или 32 бит
- .NET 2.0 (только 32 бит)
- Delphi (только 32 бит)

### Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или mingw (в данный момент не поддерживается)
- UNIX: gcc 4, gmake
- Mac OS X: XCode 4
- JDK 7

# Глава 2

# Как пересобрать библиотеку

# 2.1 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

./build.sh lib

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика. Иногда необходимо указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы. Проконсультируйтесь с последующими параграфами.

# 2.2 Сборка для Linux на основе Debian

Требования: 64-битная или 32-битная система на основе debian, ubuntu Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, dpkg-dev, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: apt-get install ruby1.9.1 debhelper vim sudo g++ mercurial git curl make cmake autotools-dev automake autoconf libtool default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk dpkg-dev lintian texlive texlive-latex-extra texlive-lang-cyrillic dh-autoreconf hardening-wrapper bison flex doxygen lsb-release pkg-config check Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 64-битная библиотека может быть собрана только на 64-битной системе, а 32-битная - только на 32-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh libdeb

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

# 2.3 Сборка для Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, flex, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: autoconf automake bison doxygen flex gcc gcc-32bit gcc-c++ gcc-c++-32bit java-1\_7\_0-openjdk java-1\_7\_0-openjdk-devel libtool lsb-release make mercurial rpm-build rpm-devel rpmlint texlive texlive-fonts-extra texlive-latex

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh librpm

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

# 2.4 Сборка для Мас OS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

\$ ./build.sh libosx

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располашаются в ./ximc/macosx, локально инсталированные файлы в ./dist/local.

# 2.5 Сборка в ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), судwin (должен быть установлен в пути по умолчанию), mercurial.

Запустите скрипт:

\$./build.bat

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

# 2.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды XIMC могут быть выданы по отдельному запросу.

# Глава 3

# Как использовать с...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testapp. Языки, отличные от C-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall. Простое тестовое приложение на языке C расположено в директории 'examples/testapp', проект на C# - в 'examples/testcs', на VB.NET - в 'examples/testvbnet', для delphi 6 - в 'example/testdelphi', для matlab - 'examples/testmatlab', для Java - 'examples/testjava', для Python - 'examples/testpython'. Библиотеки, заголовочные файлы и другие необходимые файлы расположены в директориях 'win32'/'win64', 'macosx' и подобных. В комплект разработчика также входят уже скомпилированные примеры: testapp и testappeasy в варианте 32 и 64 бита под windows и только 64 бита под оsx, testcs, testvbnet, testdelphi - только 32 бита, testjava - кроссплатформенный, testmatlab и testpython не требуют компиляции.

3AMEЧAHИЕ: Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist\_x86 или vcredist\_x64).

### 3.1 Использование на С

### 3.1.1 Visual C++

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testapp/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

#### 3.1.2 CodeBlocks

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testcodeblocks.cbp Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testcodeblocks/testcodeblocks.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

#### 3.1.3 MinGW

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW. В данный момент не поддерживается.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

3.2 .NET 6

\$ mingw32-make -f Makefile.mingw all

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

#### 3.1.4 C++ Builder

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы. Выполните:

\$ implib libximc.lib libximc.def

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

 $\$  bcc32 -I..\..\ximc\win32 -L..\..\ximc\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D\_WINDOWS testapp.c libximc.lib

### 3.1.5 XCode

Test арр должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате Mac OS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

#### 3.1.6 GCC

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm, deb или тарболла) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'a вашей ОС. Для ОЅ X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к COM-порту (например, dip или serial).

Скопируйте файл /usr/share/libximc/keyfile.sqlite в директорию с проектом командой

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

\$ make

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на Mac OS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

\$ make run

Примечание: make run на OS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD\_LIBRARY\_PATH или DYLD\_LIBRARY\_PATH путь к директории с библиотекой.

### 3.2 .NET

Для использования в .NET предлагается обертка wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах и зависит от .NET 2.0.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях testcs (для C#) и testvbnet (для VB.NET). Откройте проекты и соберите.

3.3 Delphi 7

# 3.3 Delphi

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль wrappers/pascal/ximc.pas Консольное тестовое приложение размещено в директории 'testdelphi'. Проверено с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите DLL в директории с исполняемым модулем и запустите его.

### 3.4 Java

Как запустить пример на Linux. Перейдите в ximc-2.x.x/examples/testjava/compiled/ и выполните

```
\ cp/usr/share/libximc/keyfile.sqlite . $ java -cp/usr/share/java/libjximc.jar:testjava.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows или Mac. Перейдите в ximc-2.x.x./examples/testjava/compiled/. Скопируйте содержимое ximc-2.x.x/ximc/win64/ или ximc-2.x.x/ximc/macosx/ соответственно в текущую директорию. Затем запустите:

\$ java -classpath libjximc.jar -classpath testjava.jar ru.ximc.TestJava

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри testjava.jar. Перейдите в examples/testjava/compiled. Распакуйте jar:

\$ jar xvf testjava.jar ru META-INF

Затем пересоберите исходные тексты:

 $\$  javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

или для Windows или Mac:

 $\$ javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java

Затем соберите jar:

 $\$  jar cmf MANIFEST.MF testjava.jar ru

# 3.5 Python

- 1. Измените текущую директорию на examples/testpython.
- 1. На OS X скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.
- 1. На Linux может понадобиться установить LD\_LIBRARY\_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:'pwd'
```

1. Запустите Python 2 или Python 3:

python testpython.py

3.6 MATLAB 8

### 3.6 MATLAB

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/testmatlab.

Ha OS X скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/matlab.

Ha Linux установите libximc\*deb и libximc-dev\*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab.

Change current directory in the MATLAB to the examples/matlab.

Ha Mac установите XCode. Ha Linux установите gcc. Для проверки совместимых проверьте документы https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements-Release2014a SupportedCompilers.pdf или похожие.

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/matlab. Затем запустите в MATLAB:

testximc

# 3.7 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XIL-OG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

# 3.8 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, а нужен только доступ на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix\_usbser\_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

# Глава 4

# Структуры данных

# 4.1 Структура accessories settings t

Информация о дополнительных аксессуарах.

## Поля данных

• char MagneticBrakeInfo [25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

• float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

• float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

• unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

• char TemperatureSensorInfo [25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

• float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

• float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

• float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

• unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

• unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

# 4.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

```
См. также
```

```
set_accessories_settings
get_accessories_settings
get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

4.1.2 Поля

4.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

4.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

4.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

4.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

4.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

4.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

4.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

4.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

4.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

4.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

4.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

# 4.2 Структура analog data t

Аналоговые данные.

### Поля данных

• unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int A2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int Pot ADC

Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП

• unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

• unsigned int H5 ADC

Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП

• int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

• int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

• int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

• int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

• int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные.

• int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные.

• int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные.

• int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные.

• int Temp

Температура, откалиброванные данные.

• int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

• int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

• int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора

• int **H5** 

Напряжение питания USB.

- unsigned int deprecated
- int R

Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм

• int L

Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

### 4.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

```
См. также
```

```
get_analog_data
get_analog_data
```

#### 4.2.2 Поля

### 4.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

### 4.2.2.2 unsigned int A1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

### 4.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные.

# 4.2.2.4 unsigned int A2Voltage\_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

#### 4.2.2.5 int ACurrent

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные.

## 4.2.2.6 unsigned int ACurrent ADC

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.7 int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

4.2.2.8 unsigned int B1Voltage ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.9 int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные.

4.2.2.10 unsigned int B2Voltage ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.11 int BCurrent

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные.

4.2.2.12 unsigned int BCurrent ADC

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.13 int FullCurrent

"Полный ток" откалиброванные данные.

4.2.2.14 unsigned int FullCurrent ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.15 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

4.2.2.16 unsigned int Joy ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

4.2.2.17 unsigned int L5 ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦ $\Pi$ .

4.2.2.18 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

4.2.2.19 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные.

4.2.2.20 unsigned int SupVoltage ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

4.2.2.21 int Temp

Температура, откалиброванные данные.

4.2.2.22 unsigned int Temp ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

# 4.3 Структура brake settings t

Настройки тормоза.

Поля данных

• unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

• unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

• unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

• unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

• unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

### 4.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

```
set_brake_settings
get_brake_settings, set_brake_settings
```

#### 4.3.2 Поля

### 4.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

### 4.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

#### 4.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

#### 4.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

### 4.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

# 4.4 Структура calibration settings t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

```
• float CSS1 A
```

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

• float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float CSS2 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

• float FullCurrent A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

• float FullCurrent\_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

### 4.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

См. также

```
get_calibration_settings
set_calibration_settings
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

## 4.4.2 Поля

#### 4.4.2.1 float CSS1 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке А.

4.4.2.2 float CSS1 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке А.

4.4.2.3 float CSS2 A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке В.

4.4.2.4 float CSS2 B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке В.

4.4.2.5 float FullCurrent\_A

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

4.4.2.6 float FullCurrent B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

# 4.5 Структура calibration t

Структура калибровок

Поля данных

• double A

 $\label{eq:Mulitiplier} Mulitiplier.$ 

• unsigned int MicrostepMode

Microstep mode.

## 4.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

# 4.6 Структура chart\_data\_t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

• int WindingVoltageA

В случае  $\mathrm{III}$ Д, напряжение на обмотке  $\mathrm{A}$ ; в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

• int WindingVoltageB

B случае IIIД, напряжение на обмотке B; в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

• int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

• int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке A; в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

• int WindingCurrentB

В случае  $\hbox{\rm III}$ Д, ток в обмотке  $\hbox{\rm B};$  в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае  $\hbox{\rm DC}$  не используется.

• int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

• unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

• unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

• int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

## 4.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состоянии контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

```
get_chart_data
get_chart_data
```

4.6.2 Поля

4.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

4.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

4.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

### 4.6.2.4 int WindingCurrentA

B случае IIIД, ток в обмотке A; в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

## 4.6.2.5 int WindingCurrentB

B случае IIIД, ток в обмотке B; в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

### 4.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

### 4.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке A; в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

### 4.6.2.8 int WindingVoltageB

B случае IIIД, напряжение на обмотке B; в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

#### 4.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке; в случае ШД и DC не используется.

# 4.7 Структура command add sync in action calb t

Поля данных

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

#### 4.7.1 Поля

### 4.7.1.1 float Position

Желаемая позиция или смещение.

#### 4.7.1.2 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

# 4.8 Структура command\_add\_sync\_in\_action\_t

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

## Поля данных

• int Position

Желаемая позиция или смещение (целая часть)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

## 4.8.1 Подробное описание

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.

См. также

```
command add sync in action
```

4.8.2 Поля

4.8.2.1 unsigned int Time

Время, за которое требуется достичь требуемой позиции, в микросекундах.

4.8.2.2 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

# 4.9 Структура command change motor t

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

Поля данных

• unsigned int Motor

Номер мотора, на который следует переключить реле [0..1].

## 4.9.1 Подробное описание

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

См. также

```
command_change_motor
```

# 4.10 Структура control\_settings\_calb\_t

Поля данных

• float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

#### 4.10.1 Поля

4.10.1.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

4.10.1.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

До истечения этого времени первая скорость не включается.

4.10.1.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

4.10.1.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

# 4.11 Структура control settings t

Настройки управления.

Поля данных

• unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в 1/256 микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кноп-ками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

• int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

### 4.11.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки

переключают номер скорости і. При выборе  $CTL\_MODE=2$  включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings
get_control_settings, set_control_settings
```

- 4.11.2 Поля
- 4.11.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

4.11.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика.

До истечения этого времени первая скорость не включается.

4.11.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

4.11.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость  $max\_speed[i+1]$  (используется только при управлении кнопками).

4.11.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

4.11.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в 1/256 микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кноп-ками влево/вправо.

4.12 Структура controller name t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

• char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

• unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

### 4.12.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

```
get controller name, set controller name
```

4.12.2 Поля

### 4.12.2.1 char ControllerName[17]

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

4.12.2.2 unsigned int CtrlFlags

Флаги настроек контроллера.

# 4.13 Структура ctp settings t

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- unsigned int CTPMinError
  - Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг  $STATE\_RT\_-ERROR$ .
- unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

### 4.13.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг СТР\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше СТРМinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более СТРМinError устанавливается флаг ST-ATE СТР ERROR и устанавливается состояние ALARM.

См. также

```
set_ctp_settings
get_ctp_settings
get ctp settings, set ctp settings
```

4.13.2 Поля

4.13.2.1 unsigned int CTPFlags

Флаги контроля позиции.

4.13.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг  $STATE\_RT\_E-RROR$ .

Измеряется в шагах ШД.

# 4.14 Структура debug read t

Отладочные данные.

Поля данных

```
• uint8_t DebugData [128]
Отладочные данные.
```

## 4.14.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

```
{\tt get\_debug\_read}
```

4.14.2 Поля

4.14.2.1 uint8 t DebugData[128]

Отладочные данные.

# 4.15 Структура debug write t

Отладочные данные.

Поля данных

```
• uint8_t DebugData [128]
Отладочные данные.
```

## 4.15.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

```
См. также
```

```
set debug write
```

4.15.2 Поля

4.15.2.1 uint8\_t DebugData[128]

Отладочные данные.

# 4.16 Структура device information t

Команда чтения информации о контроллере.

## Поля данных

• char Manufacturer [5]

Производитель

• char ManufacturerId [3]

Идентификатор производителя

• char ProductDescription [9]

Описание продукта

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

## 4.16.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех XI\*\* девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

```
См. также
```

```
\begin{array}{c} \mathbf{get\_device\_information} \\ \mathbf{get\_device\_information\_impl} \end{array}
```

#### 4.16.2 Поля

### 4.16.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

### 4.16.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

### 4.16.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

# 4.17 Структура device network information t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

## Поля данных

• uint32\_t ipv4

IPv4 address, passed in network byte order (big-endian byte order)

• char nodename [16]

Name of the Bindy node which hosts the device.

• uint32 taxis state

Flags representing device state.

• char locker username [16]

Name of the user who locked the device (if any)

• char locker nodename [16]

Bindy node name, which was used to lock the device (if any)

•  $time_t locked_time$ 

Time the lock was acquired at (UTC, microseconds since the epoch)

## 4.17.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

# 4.18 Структура edges\_settings\_calb\_t

## Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER.

### 4.18.1 Поля

### 4.18.1.1 unsigned int BorderFlags

### Флаги границ.

### 4.18.1.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

#### 4.18.1.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

### 4.18.1.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER.

# 4.19 Структура edges\_settings\_t

Настройки границ.

### Поля данных

• unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

• unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

• int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг  $BORDER\_IS$  ENCODER.

• int uLeftBorder

Позиция левой границы в 1/256 микрошагах( используется только с шаговым двигателем).

• int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER IS ENCODER.

• int uRightBorder

Позиция правой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

### 4.19.1 Подробное описание

### Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

### См. также

```
set_edges_settings
get_edges_settings
get_edges_settings, set_edges_settings
```

#### 4.19.2 Поля

### 4.19.2.1 unsigned int BorderFlags

Флаги границ.

### 4.19.2.2 unsigned int EnderFlags

Флаги концевых выключателей.

#### 4.19.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER.

### 4.19.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER\_IS\_ENCODER.

#### 4.19.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем). Диапазон: -255..255.

### 4.19.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в 1/256 микрошагах (используется только с шаговым двигателем). Диапазон: -255...255.

# 4.20 Структура encoder information t

Информация об энкодере.

## Поля данных

- char Manufacturer [17] Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

## 4.20.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

## См. также

```
set_encoder_information
get_encoder_information, set_encoder_information
```

#### 4.20.2 Поля

### 4.20.2.1 char Manufacturer[17]

### Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

### 4.20.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 4.21 Структура encoder settings t

Настройки энкодера.

## Поля данных

• float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

• float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

• unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

### 4.21.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

```
См. также
```

```
set_encoder_settings
get_encoder_settings
get_encoder_settings, set_encoder_settings
```

#### 4.21.2 Поля

### 4.21.2.1 unsigned int EncoderSettings

Флаги настроек энкодера.

### 4.21.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

## 4.21.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

### 4.21.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

### 4.21.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

# 4.22 Структура engine settings calb t

## Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

 $\bullet$  unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

• float NomSpeed

Номинальная скорость.

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

 $\bullet$  unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

### 4.22.1 Поля

### 4.22.1.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

### 4.22.1.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

### 4.22.1.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

### 4.22.1.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E\_LIMIT\_CURR). Диапазон: 15..8000

### 4.22.1.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE\_LIMIT\_RPM.

#### 4.22.1.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE LIMIT VOLT (используется только с DC двигателем).

### 4.22.1.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

# 4.23 Структура engine settings t

Настройки мотора.

## Поля данных

• unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

• unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

• unsigned int NomSpeed

Номинальная скорость (в целых шагах/с или  $\operatorname{rpm}$  для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

• unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

• int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

• unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

• unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

### 4.23.1 Подробное описание

## Настройки мотора.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_engine_settings
get_engine_settings
get_engine_settings, set_engine_settings
```

4.23.2 Поля

4.23.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE ANTIPLAY.

4.23.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

4.23.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

4.23.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор.

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGIN-E LIMIT CURR). Диапазон: 15..8000

4.23.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE\_LIMIT\_RPM. Диапазон: 1..100000.

4.23.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг  $ENGINE\_LIMIT\_VOLT$  (используется только с DC двигателем).

4.23.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

4.23.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

# 4.24 Структура entype settings t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

## Поля данных

• unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

• unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

## 4.24.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

### Аргументы

id	идентификатор устройства
EngineType	тип мотора
DriverType	тип силового драйвера

#### См. также

```
get entype settings, set entype settings
```

- 4.24.2 Поля
- 4.24.2.1 unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

4.24.2.2 unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

# 4.25 Структура extio settings t

Hастройки EXTIO.

## Поля данных

- unsigned int EXTIOSetupFlags
  - Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

### 4.25.1 Подробное описание

### Hастройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки ЕХТІО. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
get_extio_settings, set_extio_settings
```

4.25.2 Поля

4.25.2.1 unsigned int EXTIOModeFlags

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

4.25.2.2 unsigned int EXTIOSetupFlags

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

# 4.26 Структура feedback settings t

Настройки обратной связи.

Поля данных

• unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

• unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

• unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

• unsigned int HallSPR

Количество отсчётов датчиков Холла на оборот.

• int HallShift

Фазовый сдвиг между выходным сигналом на обмотках BLDC двигателя и входным сигналом на датчиках Холла(0 - при активном только датчике холла A подается положительный потенциал на обмотку A и отрицательный потенциал на обмотку B).

### 4.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

```
get feedback settings, set feedback settings
```

4.26.2 Поля

4.26.2.1 unsigned int FeedbackFlags

Флаги обратной связи.

### 4.26.2.2 unsigned int FeedbackType

Тип обратной связи.

#### 4.26.2.3 int HallShift

Фазовый сдвиг между выходным сигналом на обмотках BLDC двигателя и входным сигналом на датчиках Xолла(0 - при активном только датчике холла A подается положительный потенциал на обмотку A и отрицательный потенциал на обмотку B).

### 4.26.2.4 unsigned int HallSPR

Количество отсчётов датчиков Холла на оборот.

### 4.26.2.5 unsigned int IPS

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

# 4.27 Структура gear information t

Информация о редукторе.

Поля данных

- char Manufacturer [17]
  - Производитель.
- char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

## 4.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

```
См. также
```

```
set_gear_information
get_gear_information, set_gear_information
```

### 4.27.2 Поля

#### 4.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

### 4.27.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 4.28 Структура gear settings t

Настройки редуктора.

## Поля данных

• float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

• float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

• float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

• float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

• float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

• float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора (г см2).

• float Efficiency

КПД редуктора (%).

## 4.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

```
См. также
```

```
set_gear_settings
get_gear_settings, set_gear_settings
```

4.28.2 Поля

4.28.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

## 4.28.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора (г см2).

Тип данных: float.

4.28.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

4.28.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

4.28.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

Тип данных: float.

4.28.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) \* вход) Тип данных: float.

4.28.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) \* вход) Тип данных: float.

4.29 Структура get\_position\_calb\_t

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long\_t EncPosition

Позиция энкодера.

4.29.1 Поля

4.29.1.1 long\_t EncPosition

Позиция энкодера.

4.29.1.2 float Position

Позиция двигателя.

4.30 Структура get position t

Данные о позиции.

## Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long\_t EncPosition

Позиция энкодера.

## 4.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

```
См. также
```

```
get\_position
```

4.30.2 Поля

4.30.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

4.30.2.2 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

# 4.31 Структура globally\_unique\_identifier\_t

Глобальный уникальный идентификатор.

## Поля данных

• unsigned int UniqueID0

Уникальный ID 0.

• unsigned int UniqueID1

Уникальный ID 1.

 $\bullet$  unsigned int UniqueID2

Уникальный ID 2.

• unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

## 4.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

## См. также

```
get globally unique identifier
```

```
4.31.2 Поля
```

4.31.2.1 unsigned int UniquelD0

Уникальный ID 0.

4.31.2.2 unsigned int UniquelD1

Уникальный ID 1.

4.31.2.3 unsigned int UniquelD2

Уникальный ID 2.

4.31.2.4 unsigned int UniquelD3

Уникальный ID 3.

# 4.32 Структура hallsensor information t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char Manufacturer [17]
  - Производитель.

Серия и номер модели.

• char PartNumber [25]

## 4.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_information
get_hallsensor_information, set_hallsensor_information
```

4.32.2 Поля

4.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

4.32.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 4.33 Структура hallsensor settings t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

 $\bullet \ \, {\rm float} \ \, {\rm MaxOperatingFrequency}$ 

Максимальная частота (кГц).

• float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

• float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

 $\bullet \ \ {\bf float} \ \ {\bf MaxCurrentConsumption}$ 

Максимальное потребление тока (мА).

• unsigned int PPR

Количество отсчётов на оборот

## 4.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

```
См. также
```

```
set_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings
get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings
```

#### 4.33.2 Поля

### 4.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (мА).

Тип данных: float.

### 4.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

## 4.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

### 4.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

# 4.34 Структура home settings calb t

## Поля данных

• float FastHome

Скорость первого движения.

• float SlowHome

Скорость второго движения.

• float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

#### 4.34.1 Поля

#### 4.34.1.1 float Fast Home

Скорость первого движения.

#### 4.34.1.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

### 4.34.1.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

## 4.34.1.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

# 4.35 Структура home settings t

Настройки калибровки позиции.

### Поля данных

• unsigned int FastHome

Скорость первого движения.

• unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int SlowHome

Скорость второго движения.

• unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

• int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

• unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

## 4.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
get_home_settings, set_home_settings
```

4.35.2 Поля

4.35.2.1 unsigned int FastHome

Скорость первого движения.

Диапазон: 0..100000

4.35.2.2 int HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

4.35.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

4.35.2.4 unsigned int SlowHome

Скорость второго движения.

Диапазон: 0..100000.

4.35.2.5 unsigned int uFastHome

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

4.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: -255..255.

4.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

## 4.36 Структура init random t

Случайный ключ.

Поля данных

• uint8\_t key [16] Случайный ключ.

## 4.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

См. также

```
get_init_random
```

4.36.2 Поля

4.36.2.1 uint8 t key[16]

Случайный ключ.

# 4.37 Структура joystick settings t

Настройки джойстика.

### Поля данных

• unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

• unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

• unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

• unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

• unsigned int JoyFlags

Флаги джойстика.

## 4.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на Dead-Zone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

#### См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

#### 4.37.2 Поля

### 4.37.2.1 unsigned int DeadZone

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение +-25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

### 4.37.2.2 unsigned int ExpFactor

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

### 4.37.2.3 unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

#### 4.37.2.4 unsigned int JoyFlags

#### Флаги джойстика.

#### 4.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

## 4.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства. Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

## 4.38 Структура measurements t

Буфер вмещает не более 25и точек.

## Поля данных

```
• int Speed [25]
```

Текущая скорость.

• int Error [25]

Текущая скорость.

• unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

### 4.38.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буффера отражена в поле Length.

```
См. также
```

```
measurements get measurements
```

```
4.38.2 Поля
```

4.38.2.1 int Error[25]

Текущая скорость.

4.38.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

```
4.38.2.3 int Speed[25]
```

Текущая скорость.

# 4.39 Структура motor information t

Информация о двигателе.

## Поля данных

```
• char Manufacturer [17]
```

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

## 4.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

```
См. также
```

```
set_motor_information
get_motor_information
get_motor_information, set_motor_information
```

#### 4.39.2 Поля

## 4.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

#### 4.39.2.2 char Part Number [25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

# 4.40 Структура motor settings t

Настройки двигателя.

## Поля данных

• unsigned int MotorType

Флаг типа двигателя.

• unsigned int ReservedField

Зарезервировано

• unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя

• unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

• float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

• float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

• float NominalSpeed

Номинальная скорость (об/мин).

• float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

• float NominalPower

Номинальная мощность(Вт).

• float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

• float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м $\Gamma$ н).

• float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

• float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

• float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

• float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (м $H\ m/A$ ).

• float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

• float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

• float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

• float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/c) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

• float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

• float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

• float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

• float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

#### 4.40.1 Подробное описание

Настройки двигателя.

```
См. также
```

```
set_motor_settings
get_motor_settings
get_motor_settings, set_motor_settings
```

4.40.2 Поля

### 4.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

### 4.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

### 4.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

4.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

4.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

4.40.2.6 unsigned int MotorType

Флаг типа двигателя.

4.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).

Тип данных: float.

4.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность (Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.11 float NominalSpeed

Номинальная скорость (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

4.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

4.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

4.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см2).

Тип данных: float.

4.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).

Тип данных: float.

4.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

4.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

4.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мH м/A).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

4.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (м $\Gamma$ н).

Тип данных: float.

### 4.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

# 4.41 Структура move settings calb t

Поля данных

• float Speed

Заданная скорость.

• float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\mbox{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду $(\mbox{DC}).$ 

• float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \Pi)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

#### 4.41.1 Поля

### 4.41.1.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2(\Pi \Pi)$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

## 4.41.1.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

#### 4 41 1 3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

### 4.41.1.4 float Speed

Заданная скорость.

# 4.42 Структура move settings t

Настройки движения.

### Поля данных

• unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

• unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

• unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^{\wedge}2(\coprod \mathcal{I})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

• unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/c(ШД) или в оборотах/c(DC).

• unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в 1/256 микрошагах в секунду.

### 4.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

```
См. также
```

```
set_move_settings
get_move_settings, set_move_settings
```

#### 4.42.2 Поля

#### 4.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду $^2( \coprod \mathcal{I})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

### 4.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/c(IIII) или в оборотах/c(DC).

Диапазон: 0..100000.

#### 4.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду $^2(\text{ШД})$  или в оборотах в минуту за секунду(DC).

Диапазон: 1..65535.

### 4.42.2.4 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

### 4.42.2.5 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в 1/256 микрошагах в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

### 4.42.2.6 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

# 4.43 Структура nonvolatile memory t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

#### Поля данных

• unsigned int UserData [7] Пользовательские данные.

## 4.43.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

get nonvolatile memory, set nonvolatile memory

### 4.43.2 Поля

### 4.43.2.1 unsigned int User Data [7]

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип int содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

# 4.44 Структура pid settings t

Настройки ПИД.

## Поля данных

• unsigned int KpU

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KiU

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

• unsigned int KdU

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

• float Kpf

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kif

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

• float Kdf

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

### 4.44.1 Подробное описание

## Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

## См. также

```
set_pid_settings
get_pid_settings
get_pid_settings, set_pid_settings
```

# 4.45 Структура power settings t

Настройки питания шагового мотора.

## Поля данных

• unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

• unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

• unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

• unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

• unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

## 4.45.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

#### См. также

```
set_move_settings
get_move_settings
get power settings, set power settings
```

## 4.45.2 Поля

### 4.45.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

## 4.45.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

### 4.45.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

## 4.45.2.4 unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

### 4.45.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

## 4.46 Структура secure settings t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

## Поля данных

• unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

• unsigned int CriticalIpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int CriticalT

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

ullet unsigned int CriticalIusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

• unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

• unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

## 4.46.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

#### См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
get_secure_settings, set_secure_settings
```

### 4.46.2 Поля

## 4.46.2.1 unsigned int Criticallpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

### 4.46.2.2 unsigned int Criticallusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

#### 4.46.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

## 4.46.2.4 unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

### 4.46.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

## 4.46.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

## 4.46.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

# 4.47 Структура serial\_number\_t

Структура с серийным номером и версией железа.

### Поля данных

• unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

• uint8 t Key [32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

• unsigned int Major

Основной номер версии железа.

• unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

• unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

## 4.47.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

```
См. также
```

```
set serial number
```

4.47.2 Поля

4.47.2.1 uint8 t Key[32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

4.47.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

4.47.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

4.47.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

4.47.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

# 4.48 Структура set position calb t

Поля данных

• float Position

Позиция двигателя.

• long\_t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

 $\Phi$ лаги установки положения.

4.48.1 Поля

4.48.1.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

4.48.1.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

4.48.1.3 float Position

Позиция двигателя.

## 4.49 Структура set position t

Данные о позиции.

Поля данных

• int Position

Позиция в основных шагах двигателя

• int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

• long t EncPosition

Позиция энкодера.

• unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

## 4.49.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

```
См. также
```

```
set position
```

4.49.2 Поля

4.49.2.1 long t EncPosition

Позиция энкодера.

4.49.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

4.49.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

# 4.50 Структура stage\_information\_t

Информация о позиционере.

Поля данных

```
• char Manufacturer [17]
```

Производитель.

• char PartNumber [25]

Серия и номер модели.

## 4.50.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

```
См. также
```

```
set_stage_information
get_stage_information, set_stage_information
```

4.50.2 Поля

4.50.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

4.50.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

## 4.51 Структура stage name t

Пользовательское имя подвижки.

## Поля данных

• char Positioner Name [17]

Пользовательское имя подвижки.

## 4.51.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

```
get_stage_name, set_stage_name
```

4.51.2 Поля

4.51.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

# 4.52 Структура stage settings t

Настройки позиционера.

## Поля данных

• float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

• char Units [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

• float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

4.52 Структура stage settings t • float TravelRange Диапазон перемещения (Units). • float SupplyVoltageMin Минимальное напряжение питания (В). • float SupplyVoltageMax Максимальное напряжение питания (В). • float MaxCurrentConsumption Максимальный ток потребления (А). • float HorizontalLoadCapacity Горизонтальная грузоподъемность (кг). • float VerticalLoadCapacity Вертикальная грузоподъемность (кг). 4.52.1 Подробное описание Настройки позиционера. См. также set stage settings get stage settings get stage settings, set stage settings 4.52.2 Поля 4.52.2.1 float HorizontalLoadCapacity Горизонтальная грузоподъемность (кг). Тип данных: float.

## 4.52.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

## 4.52.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

### 4.52.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

### 4.52.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

## 4.52.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

## 4.52.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

## 4.52.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

### 4.52.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

# 4.53 Структура status calb t

## Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

• unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

 $\bullet$  unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• long\_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• float CurSpeed

Текущая скорость.

• int Ipwr

Ток потребления силовой части.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

 $\bullet$  unsigned int  ${\color{red}{\bf Flags}}$ 

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

4.53.1 Поля

4.53.1.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

4.53.1.2 float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор.

4.53.1.3 float CurSpeed

Текущая скорость.

4.53.1.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

4.53.1.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

4.53.1.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

4.53.1.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

4.53.1.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

4.53.1.9 int lpwr

Ток потребления силовой части.

4.53.1.10 int lusb

Ток потребления по USB.

4.53.1.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

4.53.1.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

4.53.1.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

4.53.1.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

4.53.1.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

4.53.1.16 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

## 4.54 Структура status t

Состояние устройства.

Поля данных

• unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

• unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

 $\bullet$  unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

• unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

• unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

• int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

• int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах (-255..255).

• long\_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

• int CurSpeed

Текущая скорость.

• int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах (-255..255).

• int Ipwr

Ток потребления силовой части.

• int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

• int Iusb

Ток потребления по USB.

• int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

• int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

• unsigned int Flags

Флаги состояния.

• unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

• unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

## 4.54.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состоянии контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

```
См. также
```

```
get status impl
```

4.54.2 Поля

#### 4.54.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Это поле показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

### 4.54.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

## 4.54.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

4.54.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

4.54.2.5 long t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

4.54.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

4.54.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

4.54.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

4.54.2.9 int lpwr

Ток потребления силовой части.

4.54.2.10 int lusb

Ток потребления по USB.

4.54.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

4.54.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

4.54.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

4.54.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах (-255..255).

Используется только с шаговым двигателем.

4.54.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах (-255..255).

Используется только с шаговым двигателем.

4.54.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

4.54.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

4.54.2.18 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

# 4.55 Структура sync\_in\_settings\_calb\_t

Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• float Position

Желаемая позиция или смещение.

• float Speed

Заданная скорость.

4.55.1 Поля

4.55.1.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

4.55.1.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

4.55.1.3 float Speed

Заданная скорость.

4.55.1.4 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

# 4.56 Структура sync in settings t

Настройки входной синхронизации.

## Поля данных

• unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

• unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

• int Position

Желаемая позиция или смещение (целая часть)

• int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

• unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

• unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

## 4.56.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

#### См. также

```
get_sync_in_settings
set_sync_in_settings
get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

4.56.2 Поля

#### 4.56.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

4.56.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

4.56.2.3 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

4.56.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Диапазон: -255..255.

4.56.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Используется только с шаговым мотором.

# 4.57 Структура sync out settings calb t

## Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

• unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

### 4.57.1 Поля

#### 4.57.1.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

#### 4.57.1.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

#### 4.57.1.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

## 4.57.1.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

# 4.58 Структура sync\_out\_settings\_t

Настройки выходной синхронизации.

## Поля данных

• unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

 $\bullet$  unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT IN STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

• unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

• unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

• unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

## 4.58.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings
set_sync_out_settings
get sync out settings, set sync out settings
```

4.58.2 Поля

4.58.2.1 unsigned int Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

4.58.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

4.58.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов, используется при установленном флаге SYNCOUT ONPERIOD.

4.58.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT\_IN\_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

4.58.2.5 unsigned int uAccuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

# 4.59 Структура uart settings t

Настройки UART.

Поля данных

• unsigned int Speed Скорость UART.

• unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

## 4.59.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

См. также

```
get_uart_settings
set_uart_settings
get_uart_settings, set_uart_settings
```

4.59.2 Поля

4.59.2.1 unsigned int UARTSetupFlags

Флаги настроек четности команды uart.

# Глава 5

# Файлы

## 5.1 Файл хітс һ

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

## Структуры данных

```
• struct calibration t
     Структура калибровок
• struct device _{network} information _{t}
     Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
• struct feedback settings t
     Настройки обратной связи.
• struct home settings t
     Настройки калибровки позиции.
• struct home_settings_calb_t
• struct move_settings_t
     Настройки движения.
• struct move settings calb t
\bullet \ struct \ engine\_settings\_t
     Настройки мотора.
• struct engine settings calb t
• struct entype_settings_t
     Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
\bullet \ struct \ power\_settings\_t
     Настройки питания шагового мотора.
• struct secure settings t
     Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
• struct edges settings t
     Настройки границ.
• struct edges settings calb t
• struct pid_settings_t
     Настройки ПИД.
\bullet \ struct \ sync\_in\_settings\_t
     Настройки входной синхронизации.
• struct sync_in_settings_calb_t
• struct sync out settings t
```

```
Настройки выходной синхронизации.
• struct sync_out_settings_calb_t
• struct extio settings t
    Hастройки EXTIO.
• struct brake settings t
    Настройки тормоза.
• struct control settings t
    Настройки управления.
• struct control settings calb t
• struct joystick_settings_t
    Настройки джойстика.
• struct ctp settings t
    Настройки контроля позиции (для шагового двигателя).
• struct uart settings t
    Настройки UART.
• struct calibration settings t
    Калибровочные коэффициенты.
• struct controller name t
    Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
• struct nonvolatile memory t
    Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
• struct command add sync in action t
    Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд.
• struct command add sync in action calb t
• struct get_position_t
    Данные о позиции.
• struct get position calb t
• struct set position t
    Данные о позиции.
• struct set position calb t
• struct status t
    Состояние устройства.
• struct status calb t
• struct measurements t
    Буфер вмещает не более 25и точек.
• struct chart data t
    Дополнительное состояние устройства.
• struct\ device\_information\_t
    Команда чтения информации о контроллере.
• struct serial number t
    Структура с серийным номером и версией железа.
• struct analog data t
    Аналоговые данные.
• struct debug_read_t
    Отладочные данные.
• struct debug write t
    Отладочные данные.
• struct stage name t
    Пользовательское имя подвижки.
• struct stage information t
    Информация о позиционере.
```

```
• struct stage settings t
        Настройки позиционера.
   • struct motor information t
        Информация о двигателе.
   • struct motor_settings_t
        Настройки двигателя.
   • struct encoder information t
        Информация об энкодере.
   • struct encoder_settings_t
        Настройки энкодера.
   • struct hallsensor information t
        Информация о датчиках Холла.
   • struct hallsensor settings t
        Настройки датчиков Холла.
   • struct gear information t
        Информация о редукторе.
   • struct gear_settings_t
        Настройки редуктора.
   • struct accessories settings t
        Информация о дополнительных аксессуарах.
   • struct init_random_t
        Случайный ключ.
   \bullet \ struct \ globally\_unique\_identifier\_t
        Глобальный уникальный идентификатор.
   \bullet \ struct \ command\_change\_motor\_t
        Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.
Макросы
   • #define XIMC API
        Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.
   • #define XIMC CALLCONV
        Library calling convention macros.

    #define XIMC RETTYPE void*

        Thread return type.
   • #define device undefined -1
        Макрос, означающий неопределенное устройство
  Результаты выполнения команд
     • #define result ok 0
           выполнено успешно
      • #define result error -1
           обшая ошибка
     • #define result not implemented -2
           функция не определена
     • #define result_value_error -3
           ошибка записи значения
      • #define result_nodevice -4
```

Уровень логирования

устройство не подключено

#### Флаги состояния движения

Возвращаются командой get status.

#### См. также

```
get_status
status_t::move_state
status_t::MoveSts, get_status_impl
```

Проверять сетевые устройства

• #define MOVE STATE MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

• #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

• #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

## Флаги настроек контроллера

```
См. также
```

```
set_controller_name
get_controller_name
controller_name_t::CtrlFlags, get_controller_name, set_controller_name
```

• #define EEPROM\_PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Возвращаются командой get status.

### См. также

```
status_t::power_state
get_status
status_t::PWRSts, get_status_impl
```

• #define PWR STATE UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

• #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

• #define PWR\_STATE\_NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током. • #define PWR STATE REDUCT 0x04 Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности. • #define PWR STATE MAX 0x05 Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания. Флаги состояния Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ. См. также status t::flags get status status t::Flags, get status impl • #define STATE CONTR 0x00003F Флаги состояния контроллера. • #define STATE\_ERRC 0x000001 Недопустимая команда. • #define STATE ERRD 0x000002 Нарушение целостности данных. • #define STATE ERRV 0x000004 Недопустимое значение данных. • #define STATE EEPROM CONNECTED 0x000010 Подключена память EEPROM с настройками. • #define STATE IS HOMED 0x000020 Калибровка выполнена • #define STATE SECUR 0x73FFC0 Флаги опасности. • #define STATE ALARM 0x000040 Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация. • #define STATE CTP ERROR 0x000080 Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем). #define STATE POWER OVERHEAT 0x000100 Перегрелась силовая часть платы. #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x000200 Перегрелась микросхема контроллера. • #define STATE OVERLOAD POWER VOLTAGE 0x000400 Превышено напряжение на силовой части. • #define STATE OVERLOAD POWER CURRENT 0x000800 Превышен максимальный ток потребления силовой части. • #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x001000 Превышено напряжение на USB. • #define STATE LOW USB VOLTAGE 0x002000 Слишком низкое напряжение на USB. • #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x004000 Превышен максимальный ток потребления USB. • #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x008000 Достижение неверной границы. #define STATE LOW POWER VOLTAGE 0x010000 Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.

Документация по libximc. Последние изменения: Пт 9 Фев 2018 11:59:46. Создано системой Doxygen

Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигате-

#define STATE\_H\_BRIDGE\_FAULT 0x020000
 Получен сигнал от драйвера о неисправности
 #define STATE CURRENT MOTOR BITS 0x0C0000

лей.

```
• #define STATE CURRENT MOTORO 0x000000
       Мотор 0.
    #define STATE CURRENT MOTOR1 0x040000
       Мотор 1.
    #define STATE CURRENT MOTOR2 0x080000
       Мотор 2.
    #define STATE CURRENT MOTOR3 0x0C0000
       Мотор 3.
    #define STATE WINDING RES MISMATCH 0x100000
       Сопротивления обмоток отличаются друг от друга слишком сильно
    #define STATE ENCODER FAULT 0x200000
       Получен сигнал от энкодера о неисправности
    #define STATE MOTOR CURRENT LIMIT 0x400000
       Превышен предел по току
Флаги состояния GPIO входов
Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью ло-
гического ИЛИ.
См. также
   status t::flags
   get status
   status t::GPIOFlags, get status impl
  • #define STATE DIG SIGNAL 0xFFFF
       Флаги цифровых сигналов.
   • #define STATE_RIGHT_EDGE 0x0001
       Достижение правой границы.
    #define STATE LEFT EDGE 0x0002
       Достижение левой границы.
    #define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004
       Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
  • #define STATE BUTTON_LEFT 0x0008
       Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
  • #define STATE GPIO PINOUT 0x0010
       Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен,
       ввод/вывод работает как вход.
  • #define STATE GPIO LEVEL 0x0020
       Состояние ввода/вывода общего назначения.
   • #define STATE HALL A 0x0040
       Состояние вывода датчика холла(а)(флаг "1", если датчик активен).
  • #define STATE HALL B 0x0080
       Состояние вывода датчика холла(b)(флаг "1", если датчик активен).
  • #define STATE HALL C 0x0100
       Состояние вывода датчика холла(с)(флаг "1", если датчик активен).
  • #define STATE BRAKE 0x0200
       Состояние вывода управления тормозом(флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если
       тормоз не запитан).
  • #define STATE REV SENSOR 0x0400
       Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).
   • #define STATE SYNC INPUT 0x0800
       Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).
  • #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000
       Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).
  • #define STATE_ENC_A 0x2000
       Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
  • #define STATE ENC B 0x4000
       Состояние ножки В энкодера (флаг "1", если энкодер активен).
```

Состояние энкодера

THE SHESTORS

Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

```
См. также
   status t::encsts
   get status
   status t::EncSts, get status impl
  • #define ENC STATE ABSENT 0x00
       Энкодер не подключен.
  • #define ENC STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние энкодера неизвестно.
  • #define ENC STATE MALFUNC 0x02
       Энкодер подключен и неисправен.
   • #define ENC STATE REVERS 0x03
       Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
   • #define ENC STATE OK 0x04
       Энкодер подключен и работает адекватно.
Состояние обмоток
Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.
См. также
   status t::windsts
   get_ status
   status t::WindSts, get status impl
  • #define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00
       Обмотка А не подключена.
  • #define WIND_A_STATE UNKNOWN 0x01
       Состояние обмотки А неизвестно.
  • #define WIND A STATE MALFUNC 0x02
       Короткое замыкание на обмотке А.
  • #define WIND A STATE OK 0x03
       Обмотка А работает адекватно.
  • #define WIND B STATE ABSENT 0x00
       Обмотка В не подключена.
    #define WIND B STATE UNKNOWN 0x10
       Состояние обмотки В неизвестно.
    #define WIND B STATE MALFUNC 0x20
       Короткое замыкание на обмотке В.
   • #define WIND B STATE OK 0x30
       Обмотка В работает адекватно.
Состояние команды движения
Состояние команды движения (касается command move, command movr, command left,
command right, command stop, command home, command loft, command sstp) и статуса
её выполнения (выполяется, завершено, ошибка)
См. также
   status\_t::mvcmdsts
    get status
   status t::MvCmdSts, get status impl
  • #define MVCMD NAME BITS 0x3F
       Битовая маска активной команлы.
   • #define MVCMD UKNWN 0x00
       Неизвестная команда.
```

• #define MVCMD\_MOVE 0x01

Команда move.

```
• #define MVCMD MOVR 0x02
       Команда movr.
    #define MVCMD_LEFT 0x03
       Команда left.
   • #define MVCMD RIGHT 0x04
       Команда rigt.
  • #define MVCMD_STOP 0x05
       Команда stop.
   • #define MVCMD HOME 0x06
       Команда home.
   • #define MVCMD LOFT 0x07
       Команда loft.
  • #define MVCMD SSTP 0x08
       Команда плавной остановки(SSTP).
  • #define MVCMD ERROR 0x40
       Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда
       движения выполнена корректно).
  • #define MVCMD RUNNING 0x80
       Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас
       выполняется).
Флаги параметров мотора
Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возращаются командой get—engine-
settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.
См. также
    engine settings t::flags
    set engine settings
    get engine settings
    engine settings t::EngineFlags, get engine settings, set engine settings
  • #define ENGINE REVERSE 0x01
       Флаг реверса.
  • #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02
       Флаг интерпретации значения тока.
  • #define ENGINE MAX SPEED 0x04
       Флаг максимальной скорости.
  • #define ENGINE ANTIPLAY 0x08
       Компенсация люфта.
    #define ENGINE ACCEL ON 0x10
       Ускорение.
   • #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20
       Номинальное напряжение мотора.
  • #define ENGINE LIMIT CURR 0x40
```

## Флаги параметров микрошагового режима

Номинальная частота вращения мотора.

Hоминальный ток мотора.
• #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возращаются командой get—engine—settings. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

```
См. также
    engine settings t::flags
    set engine settings
    get engine settings
    engine settings t::MicrostepMode, get engine settings, set engine settings
  • #define MICROSTEP MODE_FULL 0x01
       Полношаговый режим.
   • #define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02
       Деление шага 1/2.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 4 0x03
       Деление шага 1/4.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 8 0x04
       Деление шага 1/8.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05
       Деление шага 1/16.
   • #define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06
       Деление шага 1/32.
   • #define MICROSTEP MODE FRAC 64 0x07
       Деление шага 1/64.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 128 0x08
       Деление шага 1/128.
  • #define MICROSTEP MODE FRAC 256 0x09
       Деление шага 1/256.
Флаги, определяющие тип мотора
Определяют тип мотора. Возращаются командой get entype settings.
См. также
    engine settings t::flags
    set entype settings
    get entype settings
    entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings
  • #define ENGINE TYPE NONE 0x00
       Это значение не нужно использовать.
   • #define ENGINE TYPE DC 0x01
       Мотор постоянного тока.
  • #define ENGINE TYPE 2DC 0x02
       Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.
  • #define ENGINE TYPE STEP 0x03
       Шаговый мотор.
  • #define ENGINE_TYPE_TEST 0x04
       Скважность в обмотках фиксирована.
  • #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05
       Безщеточный мотор.
Флаги, определяющие тип силового драйвера
Определяют тип силового драйвера. Возращаются командой get_entype_settings.
См. также
    engine settings t::flags
    set entype settings
    get entype settings
    entype settings t::DriverType, get entype settings, set entype settings
   • #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01
```

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

• #define DRIVER\_TYPE\_INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

• #define DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

Флаги параметров питания шагового мотора

Возвращаются командой get power settings.

См. также

```
power_settings_t::flags
get_power_settings
set_power_settings
power settings t::PowerFlags, get power settings, set power settings
```

• #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

• #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

• #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

Флаги критических параметров.

Возвращаются командой get secure settings.

См. также

```
secure_settings get_secure_settings
set_secure_settings
secure settings t::Flags, get secure settings, set secure settings
```

• #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

• #define LOW\_UPWR\_PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

• #define H BRIDGE ALERT 0x04

Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.

• #define ALARM ON BORDERS SWAP MISSET 0x08

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевика.

• #define ALARM FLAGS STICKING 0x10

Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.

• #define USB BREAK RECONNECT 0x20

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

Флаги установки положения

Возвращаются командой get\_position.

```
См. также
    get position
   set position
   set position t::PosFlags, set position
   • #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01
       Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.
   • #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02
       Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.
Тип обратной связи.
См. также
    set feedback settings
    get feedback settings
   feedback settings t::FeedbackType, get feedback settings, set feedback settings
   • #define FEEDBACK ENCODER 0x01
       Обратная связь с помощью энкодера.
   • #define FEEDBACK ENCODERHALL 0x03
       Обратная связь с помощью датчика Холла.
   • #define FEEDBACK EMF 0x04
       Обратная связь по ЭДС.
   • #define FEEDBACK NONE 0x05
       Обратная связь отсутствует.
Флаги обратной связи.
См. также
    set feedback settings
    get feedback settings
   feedback settings t::FeedbackFlags, get feedback settings, set feedback settings
  • #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01
       Обратный счет у энкодера.
   • #define FEEDBACK HALL REVERSE 0x02
       Обратный счёт позиции по датчикам Холла.
   • #define FEEDBACK ENC TYPE BITS 0xC0
       Биты, отвечающие за тип энкодера.
    #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00
       Определять тип энкодера автоматически.
    #define FEEDBACK ENC TYPE SINGLE ENDED 0x40
       Недифференциальный энкодер.
   • \#define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80
       Дифференциальный энкодер.
Флаги настроек синхронизации входа
См. также
    sync\_settings\_t::syncin\_flags
    get sync settings
    set sync settings
    sync in settings t::SyncInFlags, get sync in settings, set sync in settings
   • #define SYNCIN ENABLED 0x01
       Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.
   • #define SYNCIN INVERT 0x02
```

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

• #define SYNCIN GOTOPOSITION 0x04

Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.

Флаги настроек синхронизации выхода

```
См. также
```

```
sync_settings_t::syncout_flags
get_sync_settings
set_sync_settings
sync out settings t::SyncOutFlags, get sync out settings, set sync out settings
```

• #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

• #define SYNCOUT STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

• #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

• #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

• #define SYNCOUT ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

• #define SYNCOUT ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

• #define SYNCOUT\_ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

```
См. также
```

```
extio_settings_t::setup_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio settings t::EXTIOSetupFlags, get extio settings, set extio settings
```

• #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

• #define EXTIO\_SETUP\_INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

```
См. также
```

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

• #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO SETUP MODE IN NOP 0x00

Ничего не делать.

• #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

```
• #define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02
```

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

• #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

• #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команла НОМЕ.

• #define EXTIO SETUP MODE IN ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

• #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

• #define EXTIO SETUP MODE OUT MOTOR FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

### Флаги границ

Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges settings t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

• #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

• #define BORDER STOP RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

• #define BORDERS SWAP MISSET DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

#### Флаги концевых выключателей

Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

• #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

- #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
  - 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- #define ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW 0x04

1 - Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

### Флаги настроек тормоза

Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

#### См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake settings t::BrakeFlags, get brake settings, set brake settings
```

• #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

• #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

#### Флаги управления

Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

#### См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control settings t::Flags, get control settings, set control settings
```

• #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

• #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

• #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

• #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

• #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

• #define CONTROL\_BTN\_RIGHT\_PUSHED\_OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

## Флаги джойстика

Управляют состояниями джойстика.

#### См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick_settings_t::JoyFlags, get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

• #define JOY\_REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

#### Флаги контроля позиции

Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

# См. также get ctp settings set ctp settings ctp settings t::CTPFlags, get ctp settings, set ctp settings • #define CTP ENABLED 0x01 Контроль позиции включен, если флаг установлен. • #define CTP BASE 0x02 Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер. • #define CTP ALARM ON ERROR 0x04 Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен. • #define REV SENS INV 0x08 Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1. • #define CTP ERROR CORRECTION 0x10 Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен. Флаги настроек команды home Определяют поведение для команды home. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ. См. также get home setting s set home settings command home home settings t::HomeFlags, get home settings, set home settings • #define HOME DIR FIRST 0x001 Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НО-ME.• #define HOME DIR SECOND 0x002 Определяет направление второго движения мотора. • #define HOME MV SEC EN 0x004 Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается. • #define HOME HALF MV 0x008 Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются. • #define HOME STOP FIRST BITS 0x030 Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения. #define HOME\_STOP\_FIRST REV 0x010 Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor. #define HOME STOP FIRST SYN 0x020 Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации. • #define HOME STOP FIRST LIM 0x030 Первое движение завершается по сигналу с концевика. • #define HOME STOP SECOND BITS 0x0C0 Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения. • #define HOME STOP SECOND REV 0x040 Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor. • #define HOME STOP SECOND SYN 0x080 Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации. • #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Флаги настроек четности команды uart

• #define HOME USE FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

#### См. также

uart settings t::UARTSetupFlags, get uart settings, set uart settings

• #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

• #define UART PARITY BIT EVEN 0x00

Бит 1, если чет

• #define UART PARITY BIT ODD 0x01

Бит 1, если нечет

• #define UART PARITY BIT SPACE 0x02

Бит четности всегда 0.

• #define UART\_PARITY\_BIT MARK 0x03

Бит четности всегда 1.

• #define UART PARITY BIT USE 0x04

Бит чётности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".

• #define UART STOP BIT 0x08

Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита

#### Флаг типа двигателя

#### См. также

motor\_settings\_t::MotorType, get\_motor\_settings, set\_motor\_settings

• #define MOTOR TYPE UNKNOWN 0x00

Неизвестный двигатель

• #define MOTOR TYPE STEP 0x01

Шаговый двигатель

• #define MOTOR TYPE DC 0x02

DC двигатель

• #define MOTOR TYPE BLDC 0x03

BLDC двигатель

#### Флаги настроек энкодера

## См. также

accessories settings t::MBSettings, get accessories settings, set accessories settings

• #define ENCSET DIFFERENTIAL OUTPUT 0x001

Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный выход

• #define ENCSET\_PUSHPULL\_OUTPUT 0x004

Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым коллектором

• #define ENCSET INDEXCHANNEL PRESENT 0x010

Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсутствует

• #define ENCSET REVOLUTIONSENSOR PRESENT 0x040

Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует

• #define ENCSET\_REVOLUTIONSENSOR\_ACTIVE\_HIGH 0x100

Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.

• #define MB AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен

• #define MB POWERED HOLD 0x02

Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания

#### Флаги настроек температурного датчика

#### См. также

 $accessories\_settings\_t::LimitSwitchesSettings, \quad get\_accessories\_settings, \quad set\_accessories\_settings$ 

• #define TS TYPE BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

• #define TS\_TYPE UNKNOWN 0x00

Неизвестный сенсор

• #define TS TYPE THERMOCOUPLE 0x01

Термопара

• #define TS TYPE SEMICONDUCTOR 0x02

Полупроводниковый температурный датчик

• #define TS AVAILABLE 0x08

Если флаг установлен, то датчик температуры доступен

• #define LS ON SW1 AVAILABLE 0x01

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен

• #define LS ON SW2 AVAILABLE 0x02

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, доступен

• #define LS SW1 ACTIVE LOW 0x04

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SW2 ACTIVE LOW 0x08

Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте

• #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

## Определения типов

- typedef unsigned long long ulong t
- typedef long long to
- typedef int device t

Тип идентификатора устройства

• typedef int result\_t

Тип, определяющий результат выполнения команды.

• typedef uint32 t device enumeration t

Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.

typedef struct calibration\_t calibration\_t

Структура калибровок

typedef struct

device network information t device network information t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

## Функции

Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

result\_t XIMC\_API set\_feedback\_settings (device\_t id, const feedback\_settings\_t \*feedback-settings)

Запись настроек обратной связи.

result\_t XIMC\_API get\_feedback\_settings (device\_t id, feedback\_settings\_t \*feedback\_-settings)

Чтение настроек обратной связи

• result\_t XIMC\_API set\_home\_settings (device\_t id, const home\_settings\_t \*home\_settings)

Команда записи настроек для подхода в home position.

- result\_t XIMC\_API set\_home\_settings\_calb (device\_t id, const home\_settings\_calb\_t \*home\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API get\_home\_settings (device\_t id, home\_settings\_t \*home\_settings) Команда чтения настроек для подхода в home position.
- result\_t XIMC\_API get\_home\_settings\_calb (device\_t id, home\_settings\_calb\_t \*home\_-settings\_calb, const calibration t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API set\_move\_settings (device\_t id, const move\_settings\_t \*move\_settings)

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

- result\_t XIMC\_API set\_move\_settings\_calb (device\_t id, const move\_settings\_calb\_t \*move\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
   result\_t XIMC\_API get\_move\_settings (device\_t id, move\_settings\_t \*move\_settings)
- result\_t XIMC\_API get\_move\_settings (device\_t id, move\_settings\_t \*move\_settings)
  Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).
- result\_t XIMC\_API get\_move\_settings\_calb (device\_t id, move\_settings\_calb\_t \*move\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings (device\_t id, const engine\_settings\_t \*engine\_settings)

Запись настроек мотора.

- result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings\_calb (device\_t id, const engine\_settings\_calb\_t \*engine settings calb, const calibration t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings (device\_t id, engine\_settings\_t \*engine\_settings) Чтение настроек мотора.
- result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings\_calb (device\_t id, engine\_settings\_calb\_t \*engine\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API set\_entype\_settings (device\_t id, const entype\_settings\_t \*entype\_settings)

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

- result\_t XIMC\_API get\_entype\_settings (device\_t id, entype\_settings\_t \*entype\_settings)
  Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
- result\_t XIMC\_API set\_power\_settings (device\_t id, const power\_settings\_t \*power\_settings)

Команда записи параметров питания мотора.

- result\_t XIMC\_API get\_power\_settings (device\_t id, power\_settings\_t \*power\_settings) Команда чтения параметров питания мотора.
- result\_t XIMC\_API set\_secure\_settings (device\_t id, const secure\_settings\_t \*secure\_settings)

Команда записи установок защит.

- result\_t XIMC\_API get\_secure\_settings (device\_t id, secure\_settings\_t \*secure\_settings) Команда записи установок защит.
- result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings (device\_t id, const edges\_settings\_t \*edges\_settings)

Запись настроек границ и концевых выключателей.

- result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings\_calb (device\_t id, const edges\_settings\_calb\_t \*edges\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API get\_edges\_settings (device\_t id, edges\_settings\_t \*edges\_settings)

  Чтение настроек границ и концевых выключателей.
- result\_t XIMC\_API get\_edges\_settings\_calb (device\_t id, edges\_settings\_calb\_t \*edges\_-settings\_calb, const calibration t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API set\_pid\_settings (device\_t id, const pid\_settings\_t \*pid\_settings)
  Запись ПИД коэффициентов.
- result\_t XIMC\_API get\_pid\_settings (device\_t id, pid\_settings\_t \*pid\_settings)
  Чтение ПИД коэффициентов.
- result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings (device\_t id, const sync\_in\_settings\_t \*sync\_in\_settings)

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

• result t XIMC API set sync in settings calb (device tid, const sync in settings calb t \*sync in settings calb, const calibration t \*calibration)

• result t XIMC API get sync in settings (device t id, sync in settings t \*sync in settings)

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

- result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings\_calb (device\_t id, sync\_in\_settings\_calb\_t \*sync in settings calb, const calibration t \*calibration)
- result t XIMC API set sync out settings (device tid, const sync out settings t \*sync out settings)

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

- result tXIMC API set sync out settings calb (device tid, const sync out settings calb-
- \_t \*sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \*calibration)
   result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings (device\_t id, sync\_out\_settings\_t \*sync\_out\_settings)

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

- result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings\_calb (device\_t id, sync\_out\_settings\_calb\_t \*sync out settings calb, const calibration t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API set\_extio\_settings (device\_t id, const extio\_settings\_t \*extio\_settings)

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

• result t XIMC API get extio settings (device t id, extio settings t \*extio settings)

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

• result t XIMC API set brake settings (device t id, const brake settings t \*brake settings)

Запись настроек управления тормозом.

- result t XIMC API get brake settings (device t id, brake settings t \*brake settings) Чтение настроек управления тормозом.
- result t XIMC API set control settings (device t id, const control settings t \*control settings)

Запись настроек управления мотором.

- result t XIMC API set control settings calb (device t id, const control settings calb t \*control\_settings\_calb, const calibration t \*calibration)
- result\_t XIMC\_API get\_control\_settings (device\_t id, control\_settings\_t \*control\_settings)

Чтение настроек управления мотором.

- result t XIMC API get control settings calb (device t id, control settings calb t \*control settings calb, const calibration t \*calibration)
- result t XIMC API set joystick settings (device t id, const joystick settings t \*joystick settings)

Запись настроек джойстика.

• result t XIMC API get joystick settings (device t id, joystick\_settings\_t \*joystick\_settings)

Чтение настроек джойстика.

- result t XIMC API set ctp settings (device tid, const ctp settings t \*ctp settings) Запись настроек контроля позиции (для шагового двигателя).
- result t XIMC API get ctp settings (device tid, ctp settings t \*ctp settings)

Чтение настроек контроля позиции (для шагового двигателя).

- result t XIMC API set uart settings (device tid, const uart settings t \*uart settings) Команда записи настроек UART.
- result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings (device\_t id, uart\_settings\_t \*uart\_settings) Команда чтения настроек UART.
- result t XIMC API set calibration settings (device t id, const calibration settings t \*calibration settings)

Команда записи калибровочных коэффициентов.

• result tXIMC API get calibration settings (device tid, calibration settings t\*calibrationsettings)

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

• result t XIMC API set controller name (device t id, const controller name t \*controller-

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

• result\_t XIMC\_API get\_controller\_name (device\_t id, controller\_name\_t \*controller\_-name)

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

• result\_t XIMC\_API set\_nonvolatile\_memory (device\_t id, const nonvolatile\_memory\_t \*nonvolatile memory)

Запись пользовательских данных во FRAM.

• result\_t XIMC\_API get\_nonvolatile\_memory (device\_t id, nonvolatile\_memory\_t \*nonvolatile memory)

Чтение пользовательских данных из FRAM.

# Группа команд управления движением

• result t XIMC API command stop (device t id)

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

result\_t XIMC\_API command\_add\_sync\_in\_action (device\_t id, const command\_add\_-sync\_in\_action\_t \*the\_command\_add\_sync\_in\_action)

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

- result\_t XIMC\_API command\_add\_sync\_in\_action\_calb (device\_t id, const command\_add\_sync\_in\_action\_calb\_t \*the\_command\_add\_sync\_in\_action\_calb, const calibration\_t \*calibration)
- result t XIMC API command power off (device t id)

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

• result t XIMC API command move (device t id, int Position, int uPosition)

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

- result\_t XIMC\_API command\_move\_calb (device\_t id, float Position, const calibration\_t \*calibration)
- result t XIMC API command movr (device t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition.

- result\_t XIMC\_API command\_movr\_calb (device\_t id, float DeltaPosition, const calibration-t \*calibration)
- result t XIMC API command home (device t id)

Поля скоростей знаковые.

• result\_t XIMC\_API command left (device t id)

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

• result t XIMC API command right (device t id)

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

• result\_t XIMC\_API command\_loft (device\_t id)

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

• result t XIMC API command sstp (device t id)

Плавная остановка.

• result\_t XIMC\_API get\_position (device\_t id, get\_position\_t \*the\_get\_position)

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

- result\_t XIMC\_API get\_position\_calb (device\_t id, get\_position\_calb\_t \*the\_get\_position-calb, const calibration t \*calibration)
- result t XIMC API set position (device tid, const set position t \*the set position)

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

```
• result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_-position_calb, const calibration t *calibration)
```

• result tXIMC API command zero (device tid)

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

Группа команд сохранения и загрузки настроек

• result t XIMC API command save settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

• result t XIMC API command read settings (device t id)

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

• result t XIMC API command save robust settings (device t id)

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

• result\_t XIMC\_API command\_read\_robust\_settings (device\_t id)

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

• result t XIMC API command eesave settings (device t id)

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command eeread settings (device t id)

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

• result t XIMC API command start measurements (device t id)

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

• result t XIMC API get measurements (device t id, measurements t \*measurements)

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

• result\_t XIMC\_API get\_chart\_data (device\_t id, chart\_data\_t \*chart\_data)

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

• result\_t XIMC\_API get\_serial\_number (device\_t id, unsigned int \*SerialNumber)

Чтение серийного номера контроллера.

• result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version (device\_t id, unsigned int \*Major, unsigned int \*Minor, unsigned int \*Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

• result\_t XIMC\_API service\_command\_updf (device\_t id)

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

## Группа сервисных команд

• result\_t XIMC\_API set\_serial\_number (device\_t id, const serial\_number\_t \*serial\_-number)

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

• result t XIMC API get analog data (device tid, analog data t \*analog data)

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

• result\_t XIMC\_API get\_debug\_read (device\_t id, debug\_read\_t \*debug\_read)

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

• result\_t XIMC\_API set\_debug\_write (device\_t id, const debug\_write\_t \*debug\_write)

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

# Группа команд работы с EEPROM подвижки

- result\_t XIMC\_API set\_stage\_name (device\_t id, const stage\_name\_t \*stage\_name) Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.
- result t XIMC API get stage name (device tid, stage name t \*stage name)

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_stage\_information (device\_t id, const stage\_information\_t \*stage\_-information)

Запись информации о позиционере в ЕЕРROМ.

• result\_t XIMC\_API get\_stage\_information (device\_t id, stage\_information\_t \*stage\_-information)

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings (device\_t id, const stage\_settings\_t \*stage\_-settings)

Запись настроек позиционера в ЕЕРROM.

• result\_t XIMC\_API get\_stage\_settings (device\_t id, stage\_settings\_t \*stage\_settings)

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_motor\_information (device\_t id, const motor\_information\_t \*motor-information)

Запись информации о двигателе в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_motor\_information (device\_t id, motor\_information\_t \*motor\_-information)

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_motor\_settings (device\_t id, const motor\_settings\_t \*motor\_settings)

Запись настроек двигателя в EEPROM.

- result\_t XIMC\_API get\_motor\_settings (device\_t id, motor\_settings\_t \*motor\_settings)
  Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information (device\_t id, const encoder\_information\_t \*encoder information)

Запись информации об энкодере в EEPROM.

result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information (device\_t id, encoder\_information\_t \*encoder-information)

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_encoder\_settings (device\_t id, const encoder\_settings\_t \*encoder\_settings)

Запись настроек энкодера в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings (device\_t id, encoder\_settings\_t \*encoder\_settings)

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information (device\_t id, const hallsensor\_information\_t \*hallsensor\_information)

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information (device\_t id, hallsensor\_information\_t \*hallsensor information)

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_settings (device\_t id, const hallsensor\_settings\_t \*hallsensor\_settings)

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings (device\_t id, hallsensor\_settings\_t \*hallsensor\_settings)

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API set\_gear\_information (device\_t id, const gear\_information\_t \*gear\_information)

Запись информации о редукторе в EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_gear\_information (device\_t id, gear\_information\_t \*gear\_information)

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

- result\_t XIMC\_API set\_gear\_settings (device\_t id, const gear\_settings\_t \*gear\_settings)
  Запись настроек редуктора в EEPROM.
- result\_t XIMC\_API get\_gear\_settings (device\_t id, gear\_settings\_t \*gear\_settings)

  Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings (device\_t id, const accessories\_settings\_t \*accessories settings)

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

result\_t XIMC\_API get\_accessories\_settings (device\_t id, accessories\_settings\_t \*accessories\_settings)

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

• result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version (device\_t id, unsigned int \*Major, unsigned int \*Minor, unsigned int \*Release)

Чтение номера версии прошивки контроллера.

result t XIMC API get init random (device t id, init random t \*init random)

Чтение случайного числа из контроллера.

 result\_t XIMC\_API get\_globally\_unique\_identifier (device\_t id, globally\_unique\_identifier-\_t \*globally\_unique\_identifier)

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

• result\_t XIMC\_API command\_change\_motor (device\_t id, const command\_change\_motor\_t \*the command change motor)

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

• result t XIMC API goto firmware (device t id, uint8 t \*ret)

Перезагрузка в прошивку в контроллере

• result t XIMC API has firmware (const char \*uri, uint8 t \*ret)

Проверка наличия прошивки в контроллере

• result\_t XIMC\_API command\_update\_firmware (const char \*uri, const uint8\_t \*data, uint32-t data size)

Обновление прошивки

• result t XIMC API write key (const char \*uri, uint8 t \*key)

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

• result t XIMC API command reset (device t id)

Перезагрузка контроллера.

• result t XIMC API command clear fram (device tid)

Очистка FRAM памяти контроллера.

## Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

• typedef char \* pchar

Не обращайте на меня внимание

• typedef void (XIMC\_CALLCONV \* logging\_callback\_t ) (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user data)

Прототип функции обратного вызова для логирования

• device t XIMC API open device (const char \*uri)

Открывает устройство по имени ші и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

Закрывает устройство

• result t XIMC API probe device (const char \*uri)

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

• result t XIMC API set bindy key (const char \*keyfilepath)

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

 $\bullet \ \ device\_enumeration\_t \ XIMC\_API \ enumerate\_devices \ (int \ enumerate\_flags, \ const \ char \ *hints)$ 

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

 $\bullet \ \ result\_t \ \ XIMC\_API \ free\_enumerate\_devices \ (device\_enumeration\_t \ device\_enumeration)$ 

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

• int XIMC\_API get\_device\_count (device\_enumeration\_t device\_enumeration)

Возвращает количество подключенных устройств.

• pchar XIMC\_API get\_device\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_serial (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device index, uint32 t \*serial)

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_information (device\_enumeration\_t device\_-enumeration, int device index, device information t \*device information)

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_controller\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device index, controller name t \*controller name)

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_stage\_name (device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device index, stage name t \*stage name)

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

• result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_network\_information (device\_enumeration\_-t device\_enumeration, int device\_index, device\_network\_information\_t \*device\_network\_-information)

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

• result t XIMC API reset locks ()

Снимает блокировку библиотеки в экстренном случае.

• result t XIMC API ximc fix usbser sys (const char \*device uri)

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

• void XIMC API msec sleep (unsigned int msec)

Приостанавливает работу на указанное время

• void XIMC API ximc version (char \*version)

Возвращает версию библиотеки

void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_wide (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user-data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

• void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_narrow (int loglevel, const wchar\_t \*message, void \*user data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

• void XIMC API set logging callback (logging callback t logging callback, void \*user data)

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

• result t XIMC API get status (device t id, status t \*status)

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

• result\_t XIMC\_API get\_status\_calb (device\_t id, status\_calb\_t \*status, const calibration\_t \*calibration)

Состояние устройства в калиброванных единицах.

• result\_t XIMC\_API get\_device\_information (device\_t id, device\_information\_t \*device\_information)

Возвращает информацию об устройстве.

• result t XIMC API command wait for stop (device t id, uint 32 t refresh interval ms)

Ожидание остановки контроллера

• result\_t XIMC\_API command\_homezero (device\_t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

# 5.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

### 5.1.2 Макросы

## 5.1.2.1 #define ALARM ON DRIVER OVERHEATING 0x01

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

5.1.2.2 #define BORDER IS ENCODER 0x01

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

5.1.2.3 #define BORDER STOP LEFT 0x02

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

5.1.2.4 #define BORDER STOP RIGHT 0x04

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

5.1.2.5 #define BORDERS\_SWAP\_MISSET\_DETECTION 0x08

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

5.1.2.6 #define BRAKE ENABLED 0x01

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

5.1.2.7 #define BRAKE ENG PWROFF 0x02

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

5.1.2.8 #define CONTROL BTN LEFT PUSHED OPEN 0x04

Левая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

5.1.2.9 #define CONTROL BTN RIGHT PUSHED OPEN 0x08

Правая кнопка нормально разомкнутая, если флаг установлен.

5.1.2.10 #define CONTROL MODE BITS 0x03

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

5.1.2.11 #define CONTROL MODE JOY 0x01

Управление с помощью джойстика.

5.1.2.12 #define CONTROL MODE LR 0x02

Управление с помощью кнопок left/right.

5.1.2.13 #define CONTROL MODE OFF 0x00

Управление отключено.

5.1.2.14 #define CTP ALARM ON ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

5.1.2.15 #define CTP BASE 0x02

Опорой является датчик оборотов, если флаг установлен; иначе - энкодер.

5.1.2.16 #define CTP ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

5.1.2.17 #define CTP\_ERROR\_CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP ALARM ON ERROR.

5.1.2.18 #define DRIVER TYPE DISCRETE FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.

Используется по умолчанию.

5.1.2.19 #define DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

5.1.2.20 #define DRIVER TYPE INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

5.1.2.21 #define EEPROM PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

5.1.2.22 #define ENC STATE ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

5.1.2.23 #define ENC STATE MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

5.1.2.24 #define ENC STATE OK 0x04

Энкодер подключен и работает адекватно.

5.1.2.25 #define ENC STATE REVERS 0x03

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

5.1.2.26 #define ENC\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние энкодера неизвестно.

- 5.1.2.27 #define ENDER SW1 ACTIVE LOW 0x02
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 5.1.2.28 #define ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW 0x04
- 1 Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- 5.1.2.29 #define ENDER SWAP 0x01

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

5.1.2.30 #define ENGINE ACCEL ON 0x10

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

5.1.2.31 #define ENGINE ANTIPLAY 0x08

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

5.1.2.32 #define ENGINE CURRENT AS RMS 0x02

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока, если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока.

5.1.2.33 #define ENGINE LIMIT CURR 0x40

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

5.1.2.34 #define ENGINE LIMIT RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

5.1.2.35 #define ENGINE LIMIT VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением (используется только с DC двигателем).

5.1.2.36 #define ENGINE MAX SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

5.1.2.37 #define ENGINE REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

5.1.2.38 #define ENGINE TYPE 2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

5.1.2.39 #define ENGINE TYPE BRUSHLESS 0x05

Безщеточный мотор.

5.1.2.40 #define ENGINE TYPE DC 0x01

Мотор постоянного тока.

5.1.2.41 #define ENGINE\_TYPE\_NONE 0x00

Это значение не нужно использовать.

5.1.2.42 #define ENGINE\_TYPE\_STEP 0x03

Шаговый мотор.

5.1.2.43 #define ENGINE\_TYPE\_TEST 0x04

Скважность в обмотках фиксирована.

Используется только производителем.

5.1.2.44 #define ENUMERATE PROBE 0x01

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

5.1.2.45 #define EXTIO SETUP INVERT 0x02

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

5.1.2.46 #define EXTIO SETUP MODE IN ALARM 0x05

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

5.1.2.47 #define EXTIO SETUP MODE IN BITS 0x0F

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

5.1.2.48 #define EXTIO SETUP MODE IN HOME 0x04

Выполняется команда НОМЕ.

5.1.2.49 #define EXTIO SETUP MODE IN MOVR 0x03

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

5.1.2.50 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_NOP 0x00

Ничего не делать.

5.1.2.51 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_PWOF 0x02

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

5.1.2.52 #define EXTIO SETUP MODE IN STOP 0x01

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

5.1.2.53 #define EXTIO SETUP MODE OUT ALARM 0x30

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

5.1.2.54 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_BITS 0xF0

Биты выбора поведения на выходе.

5.1.2.55 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOTOR\_FOUND 0x50

Ножка находится в активном состоянии при обнаружении подключенного двигателя (первой обмотки).

5.1.2.56 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOTOR\_ON 0x40

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

5.1.2.57 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOVING 0x20

Ножка находится в активном состоянии при движении.

5.1.2.58 #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_OFF 0x00

Ножка всегда в неактивном состоянии.

5.1.2.59 #define EXTIO SETUP MODE OUT ON 0x10

Ножка всегда в активном состоянии.

5.1.2.60 #define EXTIO SETUP OUTPUT 0x01

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

5.1.2.61 #define FEEDBACK EMF 0x04

Обратная связь по ЭДС.

5.1.2.62 #define FEEDBACK ENC REVERSE 0x01

Обратный счет у энкодера.

5.1.2.63 #define FEEDBACK ENC TYPE AUTO 0x00

Определять тип энкодера автоматически.

5.1.2.64 #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_BITS 0xC0

Биты, отвечающие за тип энкодера.

5.1.2.65 #define FEEDBACK ENC TYPE DIFFERENTIAL 0x80

Дифференциальный энкодер.

5.1.2.66 #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_SINGLE\_ENDED 0x40

Недифференциальный энкодер.

5.1.2.67 #define FEEDBACK ENCODER 0x01

Обратная связь с помощью энкодера.

5.1.2.68 #define FEEDBACK ENCODERHALL 0x03

Обратная связь с помощью датчика Холла.

5.1.2.69 #define FEEDBACK HALL REVERSE 0x02

Обратный счёт позиции по датчикам Холла.

5.1.2.70 #define FEEDBACK NONE 0x05

Обратная связь отсутствует.

5.1.2.71 #define HOME DIR FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды НОМЕ.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

5.1.2.72 #define HOME DIR SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

5.1.2.73 #define HOME HALF MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

5.1.2.74 #define HOME MV SEC EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

5.1.2.75 #define HOME STOP FIRST BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

5.1.2.76 #define HOME STOP FIRST LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

5.1.2.77 #define HOME STOP FIRST REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

5.1.2.78 #define HOME\_STOP\_FIRST\_SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

5.1.2.79 #define HOME\_STOP\_SECOND\_BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

5.1.2.80 #define HOME STOP SECOND LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

5.1.2.81 #define HOME STOP SECOND REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

5.1.2.82 #define HOME STOP SECOND SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

5.1.2.83 #define HOME\_USE\_FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

5.1.2.84 #define JOY REVERSE 0x01

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

5.1.2.85 #define LOW UPWR PROTECTION 0x02

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

5.1.2.86 #define LS SHORTED 0x10

Если флаг установлен, то концевики закорочены.

5.1.2.87 #define MICROSTEP\_MODE FRAC 128 0x08

Деление шага 1/128.

5.1.2.88 #define MICROSTEP MODE FRAC 16 0x05

Деление шага 1/16.

5.1.2.89 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_2 0x02

Деление шага 1/2.

5.1.2.90 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_256 0x09

Деление шага 1/256.

5.1.2.91 #define MICROSTEP MODE FRAC 32 0x06

Деление шага 1/32.

5.1.2.92 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_4 0x03

Деление шага 1/4.

5.1.2.93 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_64 0x07

Деление шага 1/64.

5.1.2.94 #define MICROSTEP\_MODE\_FRAC\_8 0x04

Деление шага 1/8.

5.1.2.95 #define MICROSTEP MODE FULL 0x01

Полношаговый режим.

5.1.2.96 #define MOVE STATE ANTIPLAY 0x04

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

5.1.2.97 #define MOVE STATE MOVING 0x01

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

He используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте MVCMD RUNNING из поля MvCmdSts.

5.1.2.98 #define MOVE STATE TARGET SPEED 0x02

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

5.1.2.99 #define MVCMD ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD\_RUNNING указывает на завершение движения.

5.1.2.100 #define MVCMD HOME 0x06

Kоманда home.

5.1.2.101 #define MVCMD LEFT 0x03

Команда left.

5.1.2.102 #define MVCMD\_LOFT 0x07

Команда loft.

5.1.2.103 #define MVCMD MOVE 0x01

Команда move.

5.1.2.104 #define MVCMD MOVR 0x02

Команда movr.

5.1.2.105 #define MVCMD NAME BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

5.1.2.106 #define MVCMD RIGHT 0x04

Команда rigt.

5.1.2.107 #define MVCMD RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

5.1.2.108 #define MVCMD SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

5.1.2.109 #define MVCMD STOP 0x05

Команда stop.

5.1.2.110 #define MVCMD UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

5.1.2.111 #define POWER OFF ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

5.1.2.112 #define POWER REDUCT ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReductDelay.

Иначе - не уменьшать.

5.1.2.113 #define POWER SMOOTH CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

5.1.2.114 #define PWR\_STATE\_MAX 0x05

Обмотки запитаны максимально доступным током, который может выдать схема при данном напряжении питания.

5.1.2.115 #define PWR STATE NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

5.1.2.116 #define PWR STATE OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

5.1.2.117 #define PWR STATE REDUCT 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

5.1.2.118 #define PWR\_STATE\_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

5.1.2.119 #define REV SENS INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, а инвертирование делает активным уровнем 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

5.1.2.120 #define SETPOS IGNORE ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

5.1.2.121 #define SETPOS IGNORE POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

5.1.2.122 #define STATE ALARM 0x000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

5.1.2.123 #define STATE BORDERS SWAP MISSET 0x008000

Достижение неверной границы.

5.1.2.124 #define STATE BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом(флаг "1" - если на тормоз подаётся питание, "0" - если тормоз не запитан).

5.1.2.125 #define STATE BUTTON LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

5.1.2.126 #define STATE BUTTON RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

5.1.2.127 #define STATE CONTR 0x00003F

Флаги состояния контроллера.

5.1.2.128 #define STATE CONTROLLER OVERHEAT 0x000200

Перегрелась микросхема контроллера.

5.1.2.129 #define STATE\_CTP\_ERROR 0x000080

Контроль позиции нарушен (используется только с шаговым двигателем).

5.1.2.130 #define STATE\_CURRENT\_MOTOR0 0x0000000

Mотор 0.

5.1.2.131 #define STATE\_CURRENT\_MOTOR1 0x040000

Мотор 1.

5.1.2.132 #define STATE\_CURRENT\_MOTOR2 0x080000

Mотор 2.

5.1.2.133 #define STATE CURRENT MOTOR3 0x0C0000

Мотор 3.

5.1.2.134 #define STATE CURRENT MOTOR BITS 0x0C0000

Биты, показывающие текущий рабочий мотор на платах с несколькими выходами для двигателей.

5.1.2.135 #define STATE\_DIG\_SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

5.1.2.136 #define STATE\_EEPROM\_CONNECTED 0x000010

Подключена память EEPROM с настройками.

5.1.2.137 #define STATE\_ENC\_A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

5.1.2.138 #define STATE ENC B 0x4000

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

5.1.2.139 #define STATE\_ERRC 0x000001

Недопустимая команда.

5.1.2.140 #define STATE ERRD 0x000002

Нарушение целостности данных.

5.1.2.141 #define STATE ERRV 0x000004

Недопустимое значение данных.

5.1.2.142 #define STATE\_GPIO\_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

5.1.2.143 #define STATE GPIO PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.

5.1.2.144 #define STATE HALL A 0x0040

Состояние вывода датчика холла(а)(флаг "1", если датчик активен).

5.1.2.145 #define STATE\_HALL\_B 0x0080

Состояние вывода датчика холла(b) (флаг "1", если датчик активен).

5.1.2.146 #define STATE HALL C 0x0100

Состояние вывода датчика холла(с) (флаг "1", если датчик активен).

5.1.2.147 #define STATE\_LEFT\_EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

5.1.2.148 #define STATE\_LOW\_USB\_VOLTAGE 0x002000

Слишком низкое напряжение на USB.

5.1.2.149 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_CURRENT 0x000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

5.1.2.150 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_VOLTAGE 0x000400

Превышено напряжение на силовой части.

5.1.2.151 #define STATE OVERLOAD USB CURRENT 0x004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

5.1.2.152 #define STATE OVERLOAD USB VOLTAGE 0x001000

Превышено напряжение на USB.

5.1.2.153 #define STATE POWER OVERHEAT 0x000100

Перегрелась силовая часть платы.

5.1.2.154 #define STATE REV SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов (флаг "1", если датчик активен).

5.1.2.155 #define STATE RIGHT EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

5.1.2.156 #define STATE SECUR 0x73FFC0

Флаги опасности.

5.1.2.157 #define STATE SYNC INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации (1, если вход синхронизации активен).

5.1.2.158 #define STATE SYNC OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации (1, если выход синхронизации активен).

5.1.2.159 #define SYNCIN ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

5.1.2.160 #define SYNCIN INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

5.1.2.161 #define SYNCOUT ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT\_STATE.

5.1.2.162 #define SYNCOUT IN STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

5.1.2.163 #define SYNCOUT INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

5.1.2.164 #define SYNCOUT ONPERIOD 0x40

Выдать импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

5.1.2.165 #define SYNCOUT\_ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

5.1.2.166 #define SYNCOUT\_ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

5.1.2.167 #define SYNCOUT\_STATE 0x02

Когда значение выхода управляется напрямую (см.

флаг SYNCOUT ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

5.1.2.168 #define TS TYPE BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

5.1.2.169 #define UART PARITY BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

5.1.2.170 #define WIND A STATE ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

5.1.2.171 #define WIND A STATE MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

5.1.2.172 #define WIND\_A\_STATE\_OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

5.1.2.173 #define WIND\_A\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

5.1.2.174 #define WIND\_B\_STATE\_ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

5.1.2.175 #define WIND B STATE MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

```
5.1.2.176 #define WIND B STATE OK 0x30
```

Обмотка В работает адекватно.

Состояние обмотки В неизвестно.

Library import macro Macros allows to automatically import function from shared library.

It automatically expands to dllimport on msvc when including header file

### 5.1.3 Типы

```
5.1.3.1 typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)
```

Прототип функции обратного вызова для логирования

#### Аргументы

loglevel	уровень логирования
message	сообщение

### 5.1.4 Функции

```
5.1.4.1 result_t XIMC_API close_device ( device_t * id )
```

Закрывает устройство

## Аргументы

```
id | - идентификатор устройства
```

```
5.1.4.2 result_t XIMC_API command_add_sync_in_action ( device_t id, const command_add_sync_in_action_t * the_command_add_sync_in_action )
```

Это команда добавляет один элемент в буфер FIFO команд, выполняемых при получении входного импульса синхронизации.

Каждый импульс синхронизации либо выполнится то действие, которое описано в SSNI, если буфер пуст, либо самое старое из загруженных в буфер действий временно подменяет скорость и координату в SSNI. В последнем случае это действие стирается из буфера. Количество оставшихся пустыми элементов буфера можно узнать в структуре GETS.

$\operatorname{id}$	идентификатор устройства

```
5.1.4.3 result_t XIMC_API command_change_motor ( device_t id, const command_change_motor_t * the_command_change_motor )
```

Сменить двигатель - команда для переключения выходного реле.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
5.1.4.4 result t XIMC API command clear fram ( device t id )
```

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
5.1.4.5 result t XIMC API command eeread settings ( device t id )
```

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
5.1.4.6 \ {\rm result\_t\ XIMC\_API\ command\_eesave\_settings} ( {\rm device\_t\ id\ } )
```

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

```
5.1.4.7 result t XIMC API command home ( device t id )
```

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, u-FastHome и флагу HOME\_DIR\_FAST до достижения концевика, если флаг HOME\_STOP\_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_STOP\_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME\_STOP\_REV\_SN 2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME MV SEC. Если флаг HOME MV SEC сбро-

шен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу  $HOME\_DIR\_SLOW$  на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

#### Аргументы

$\operatorname{id}$	идентификатор устройства

### См. также

```
home_settings_t
get_home_settings
set_home_settings
```

```
5.1.4.8 result_t XIMC_API command_homezero ( device_t id )
```

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero
		корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом
		отличным от RESULT_OK.

```
5.1.4.9 result t XIMC API command left ( device t id )
```

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

#### Аргументы

$\operatorname{id}$	идентификатор устройства

```
5.1.4.10 result t XIMC API command loft ( device t id )
```

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::-Antiplay, затем двигается в ту же точку.

#### Аргументы

l id	Lилентификатор устройства
ra	indenting marter yetpenersa

```
5.1.4.11 result t XIMC_API command_move ( device_t id, int Position, int uPosition )
```

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "TTЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

## Аргументы

Position	заданная позиция.
uPosition	часть позиции в микрошагах. Диапазон: -255255.
id	идентификатор устройства

```
5.1.4.12 result t XIMC API command movr ( device t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition )
```

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "TTЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях Delta-Position, uDeltaPosition.

Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

#### Аргументы

DeltaPosition	смещение.
uDeltaPosition	часть смещения в микрошагах. Диапазон: -255255.
id	идентификатор устройства

```
5.1.4.13 result_t XIMC_API command_power_off ( device_t id )
```

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

### Аргументы

id идентификатор устройства
-----------------------------

### См. также

```
get_power_settings
set_power_settings
```

```
5.1.4.14 result t XIMC API command read robust settings ( device t id )
```

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

### Аргументы

id	идентификатор устройства

```
5.1.4.15 result t XIMC API command read settings ( device t id )
```

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

#### Аргументы

id идентификатор устройства

5.1.4.16 result t XIMC API command reset ( device t id )

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

#### Аргументы

id идентификатор устройства

5.1.4.17 result\_t XIMC\_API command\_right ( device\_t id )

При получении команды "rigt" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

#### Аргументы

id | идентификатор устройства

5.1.4.18 result\_t XIMC\_API command\_save\_robust\_settings ( device t id )

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

#### Аргументы

id идентификатор устройства

5.1.4.19 result\_t XIMC\_API command\_save\_settings ( device\_t id )

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

### Аргументы

id идентификатор устройства

5.1.4.20 result t XIMC API command sstp ( device t id )

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

#### Аргументы

id идентификатор устройства

```
5.1.4.21 result_t XIMC_API command_start_measurements ( device_t id )
```

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

#### Аргументы

id	идентификатор устройства

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

### Аргументы

```
id идентификатор устройства
```

### Обновление прошивки

### Аргументы

uri	идентификатор устройства
data	указатель на массив байтов прошивки
${ m data\_size}$	размер массива в байтах

### Ожидание остановки контроллера

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
	${ m refresh}$	Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между
	$interval\_ms$	отправками контроллеру запроса get_status для проверки статуса
		остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс.
		Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - ма-
		лые значения интервала обновления незначительно ускоряют обна-
		ружение остановки, но создают существенно больший поток данных
		в канале связи контроллер-компьютер.
out	ret	RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае
		первый результат выполнения команды get_status со статусом от-
		личным от RESULT_OK.

```
5.1.4.25 result_t XIMC_API command_zero ( device_t id )
```

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так,

что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

### Аргументы

$\operatorname{id}$	идентификатор устройства

 $\begin{array}{lll} 5.1.4.26 & device\_enumeration\_t \ XIMC\_API \ enumerate\_devices \ ( \ int \ enumerate\_flags, \ const \ char * hints \ ) \end{array}$ 

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

### Аргументы

in	enumerate	флаги поиска устройств
	flags	
in	hints	дополнительная информация для поиска hints это строка вида
		"ключ1=значение1\пключ2=значение2". Неизвестные пары ключ-
		значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе
		с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это ад-
		рес или список адресов с перечислением через запятую удаленных
		хостов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее зна-
		чение это подключение посредством широковещательного запроса.
		Для перечисления сетевых устройств обязательно нужно сначала
		вызвать функцию установки сетевого ключа set_bindy_key.

5.1.4.27 result t XIMC API free enumerate devices ( device enumeration t device enumeration )

Освобождает память, выделенную enumerate devices.

#### Аргументы

ſ	in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
		enumeration	

5.1.4.28 result\_t XIMC\_API get\_accessories\_settings ( device\_t id, accessories\_settings\_t \* accessories\_settings )

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	accessories settings	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

5.1.4.29 result\_t XIMC\_API get\_analog\_data ( device\_t id, analog\_data\_t \* analog\_data )

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
$\operatorname{out}$	${ m analog\_data}$	аналоговые данные

5.1.4.30 result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Release )

Чтение номера версии прошивки контроллера.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

5.1.4.31 result t XIMC API get brake settings ( device t id, brake settings t \* brake settings )

Чтение настроек управления тормозом.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	brake_settings	структура, содержащая настройки управления тормозом

5.1.4.32 result\_t XIMC\_API get\_calibration\_settings ( device\_t id, calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

# См. также

 $calibration\_settings\_t$ 

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	calibration	калибровочные коэффициенты
	settings	

5.1.4.33 result\_t XIMC\_API get\_chart\_data ( device\_t id, chart\_data\_t \* chart\_data )

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

# См. также

chart data t

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	chart_data	структура chart_data.

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{control}_{-}$	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	$\operatorname{settings}$	джойстика или кнопок влево/вправо.

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{controller}$ -	структура, содержащая установленное пользовательское имя кон-
	name	троллера и флаги настроек

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (СТР\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (СТР\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

	id	идентификатор устройства
out	ctp_settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	debug_read	Данные для отладки.

5.1.4.38 int XIMC\_API get\_device\_count (  $device_enumeration t device_enumeration$  )

Возвращает количество подключенных устройств.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	

5.1.4.39 result\_t XIMC\_API get\_device\_information ( device\_t id, device\_information\_t \* device\_information )

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства.
out	device	информация об устройстве Информация об устройстве.
	information	

### См. также

get device information

5.1.4.40 pchar XIMC\_API get\_device\_name ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device index )

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device index.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства

5.1.4.41 result t XIMC API get edges settings ( device t id, edges settings t \* edges settings )

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

#### См. также

```
set edges settings
```

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$edges\_settings$	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

5.1.4.42 result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information ( device\_t id, encoder\_information\_t \* encoder\_information )

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder information	структура, содержащая информацию об энкодере

5.1.4.43 result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings ( device\_t id, encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	encoder	структура, содержащая настройки энкодера
	settings	

5.1.4.44 result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings (  $device_t id$ ,  $engine_settings_t * engine_settings$  )

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

# См. также

```
set engine settings
```

	id	идентификатор устройства
out	engine	структура с настройками мотора
	settings	

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	EngineType	тип мотора
out	DriverType	тип силового драйвера

$$5.1.4.46$$
 result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_controller\_name ( device\_enumeration\_t device enumeration, int device index, controller name t \* controller name )

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером device\_index.

#### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства
out	controller	name имя устройства

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером device\_index.

## Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	device_index	номер устройства
out	device	информация об устройстве
	information	

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером device\_index.

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	enumeration	
in	$device\_index$	номер устройства
out	device	сетевая информация об устройстве
	network	
	information	

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером device index.

#### Аргументы

in	device enumeration	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
in	$device\_index$	номер устройства
in	serial	серийный номер устройства

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером device index.

### Аргументы

in	device	закрытый указатель на данные о перечисленных устойствах
	${ m enumeration}$	
in	$device\_index$	номер устройства
out	stage	name имя подвижки

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

## См. также

```
set extio settings
```

### Аргументы

ſ		id	идентификатор устройства
f	out	extio settings	настройки EXTIO

Чтение настроек обратной связи

	id	идентификатор устройства	
out	IPS	IPS количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.	
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать	
		расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление	
		микропрограммы контроллера до последней версии.	
out	FeedbackType	тип обратной связи	
out	FeedbackFlags	флаги обратной связи	

out	CountsPerTurn	количество	отсчётов	энкодера	на	оборот	вала.	Диапазон-
		: 142949672	295. Для	использован	ия і	поля Соі	intsPerT	Curn нужно
		записать 0 в	поле IPS,	иначе будет	испо	льзовать	ся значе	ение из поля
		IPS.						

5.1.4.53 result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Release )

Чтение номера версии прошивки контроллера.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	Major	номер основной версии
out	Minor	номер дополнительной версии
out	Release	номер релиза

5.1.4.54 result\_t XIMC\_API get\_gear\_information (  $device_t id$ ,  $gear_information_t * gear_information$ )

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear information	структура, содержащая информацию о редукторе

5.1.4.55 result t XIMC API get gear settings ( device t id, gear settings t \* gear settings )

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	gear settings	структура, содержащая настройки редуктора

5.1.4.56 result\_t XIMC\_API get\_globally\_unique\_identifier ( device\_t id, globally unique identifier t \* globally unique identifier )

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

	id	идентификатор устройства
out	результат	полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентификатор.

5.1.4.57 result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information ( device\_t id, hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$box{hallsensor\}{information}$	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

5.1.4.58 result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings ( device\_t id, hallsensor\_settings\_t \* hallsensor\_settings )

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	. –	структура, содержащая настройки датчиков Холла
	settings	

5.1.4.59 result\_t XIMC\_API get\_home\_settings ( device\_t id, home\_settings\_t \* home\_settings )

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

#### См. также

home settings t

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$home\_settings$	настройки калибровки позиции

5.1.4.60 result t XIMC API get init random ( device t id, init random t \* init random )

Чтение случайного числа из контроллера.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	случайная	последовательность, сгенерированная контроллером

5.1.4.61 result\_t XIMC\_API get\_joystick\_settings ( device\_t id, joystick\_settings\_t \* joystick\_settings )

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения,

причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Pacчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	joystick	структура, содержащая настройки джойстика
	settings	

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start\_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

#### См. также

```
get measurements t
```

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	get	структура с буфером и его длинной.
	measurements	

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	motor	структура, содержащая информацию о двигателе
	information	

$$\begin{array}{lll} 5.1.4.64 & result\_t \; XIMC\_API \; \mathsf{get\_motor\_settings} \; ( \; \; \mathsf{device\_t} \; \mathsf{id}, \; \; \mathsf{motor\_settings\_t} * \; \mathsf{motor\_settings} \\ & ) \end{array}$$

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

	id	идентификатор устройства
out	$motor\_settings$	структура, содержащая настройки двигателя

```
5.1.4.65 result_t XIMC_API get_move_settings ( device_t id, move_settings_t * move_settings )
```

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m move\_settings}$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

 $\begin{array}{lll} 5.1.4.66 & result\_t \; XIMC\_API \; \mathsf{get\_nonvolatile\_memory} \; ( \; \; device\_t \; \mathsf{id}, \; \; nonvolatile\_memory\_t \; * \\ & \mathsf{nonvolatile} \; \; \mathsf{memory} \; ) \end{array}$ 

Чтение пользовательских данных из FRAM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

5.1.4.67 result\_t XIMC\_API get\_pid\_settings ( device\_t id, pid\_settings\_t \* pid\_settings )

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

 $\operatorname{set} \operatorname{pid} \operatorname{settings}$ 

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\operatorname{pid}_{\operatorname{settings}}$	настройки ПИД

5.1.4.68 result t XIMC API get position ( device t id, get position t \* the get position )

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
$\operatorname{out}$	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

$$\begin{array}{lll} 5.1.4.70 & result\_t \; XIMC\_API \; \mathsf{get\_secure\_settings} \; ( \; \; \mathsf{device\_t} \; \mathsf{id}, \; \; \mathsf{secure\_settings\_t} \; * \; \mathsf{secure\_settings} \\ & & ) \end{array}$$

Команда записи установок защит.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	secure_settings	настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для
		защиты оборудования

# См. также

status t::flags

5.1.4.71 result t XIMC API get serial number ( device t id, unsigned int \* SerialNumber )

Чтение серийного номера контроллера.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	SerialNumber	серийный номер контроллера

5.1.4.72 result\_t XIMC\_API get\_stage\_information ( device\_t id, stage\_information\_t \* stage information )

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage information	структура, содержащая информацию о позиционере

5.1.4.73 result t XIMC API get stage name ( device t id, stage name t \* stage name )

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
$\operatorname{out}$	$stage\_name$	структура, содержащая установленное пользовательское имя пози-
		ционера

5.1.4.74 result t XIMC API get stage settings ( device t id, stage settings t \* stage settings )

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	stage_settings	структура, содержащая настройки позиционера

5.1.4.75 result t XIMC API get status ( device t id, status t \* status )

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	status	структура с информацией о текущем состоянии устройства Состоя-
		ние устройства. Эта структура содержит основные параметры теку-
		щего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги
		состояния.

См. также

get status

5.1.4.76 result\_t XIMC\_API get\_status\_calb ( device\_t id, status\_calb\_t \* status, const calibration\_t \* calibration )

Состояние устройства в калиброванных единицах.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных единицах.

См. также

get status

5.1.4.77 result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings ( device\_t id, sync\_in\_settings\_t \* sync\_in\_settings )

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

set\_sync\_in\_settings

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	$\mathrm{sync}_\mathrm{in}$ -	настройки синхронизации
	settings	

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

$$5.1.4.79$$
 result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings ( device\_t id, uart\_settings\_t \* uart\_settings )

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

uart settings t

## Аргументы

	Speed	Скорость UART
out	uart_settings	настройки UART

Перезагрузка в прошивку в контроллере

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	ret	RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен.
		После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO
		FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN-
		_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки.

Проверка наличия прошивки в контроллере

# Аргументы

	uri	уникальный идентификатор ресурса устройства
out	ret	ноль, если прошивка присутствует

5.1.4.82 void  $XIMC\_API$  logging\_callback\_stderr\_narrow ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

# Аргументы

loglevel	уровень логирования
message	сообщение

5.1.4.83 void XIMC\_API logging\_callback\_stderr\_wide ( int loglevel, const wchar\_t \* message, void \* user\_data )

Простая функция логирования на stderr в широких символах

## Аргументы

loglevel	уровень логирования
${ m message}$	сообщение

5.1.4.84 void XIMC\_API msec\_sleep ( unsigned int msec )

Приостанавливает работу на указанное время

# Аргументы

msec	время в миллисекундах

5.1.4.85 device\_t XIMC\_API open\_device ( const char \* uri )

Открывает устройство по имени uri и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

# Аргументы

in	uri	- уникальный идентификатор устройства uri устройства имеет вид
111	l uii	
		"xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///file". Для U-
		SB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-
		com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac.
		Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью опре-
		делённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шест-
		надцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234"
		или "xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Замечание: для открытия
		сетевого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию
		установки сетевого ключа set _ bindy _ key. Для виртуального устрой-
		ства "file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устрой-
		ства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован
		значениями по умолчанию. Например "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в
		Windows или "xi-emu:///home/user/file.bin" в Linux/Mac.

 $5.1.4.86 \ \mathrm{result\_t} \ \mathrm{XIMC\_API} \ \mathsf{probe\_device} \ ( \ \mathsf{const} \ \mathsf{char} * \mathsf{uri} \ )$ 

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором uri XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

in uri - уникальный идентификатор устройства
--

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхоответ и перезагружает контроллер.

$$5.1.4.88$$
 result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings ( device\_t id, const accessories\_settings\_t \* accessories settings )

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	accessories	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах
	settings	

Устанавливливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

## Аргументы

in	keyfilepath	полный путь к файлу ключа В случае использования сете-
		вых устройств эта функция должна быть вызвана до функций
		enumerate devices и open device. В комплекте библиотеки находит-
		ся файл "keyfile.sqlite" который можно использовать как ключ по
		умол чанию.

Запись настроек управления тормозом.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	brake_settings	структура, содержащая настройки управления тормозом

$$5.1.4.91$$
 result\_t XIMC\_API set\_calibration\_settings ( device\_t id, const calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

## См. также

 $calibration\_settings\_t$ 

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\operatorname{calibration}_{-}$ -	калибровочные коэффициенты
	settings	

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	control	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью
	settings	джойстика или кнопок влево/вправо.

$$5.1.4.93$$
 result\_t XIMC\_API set\_controller\_name ( device\_t id, const controller\_name\_t \* controller\_name )

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	controller -	структура, содержащая информацию о контроллере
	information	

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении IIIД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах IIIД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении IIIД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

	id	идентификатор устройства
in	ctp settings	структура, содержащая настройки контроля позиции

5.1.4.95 result\_t XIMC\_API set\_debug\_write ( device\_t id, const debug\_write\_t \* debug\_write\_)

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m debug\_write}$	Данные для отладки.

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	edges_settings	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их до-
		стижении и параметры концевых выключателей

$$\begin{array}{lll} 5.1.4.97 & result\_t \ XIMC\_API \ set\_encoder\_information \ ( \ device\_t \ id, \ const \ encoder\_information\_t \\ & * \ encoder\_information \ ) \end{array}$$

Запись информации об энкодере в ЕЕРROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	encoder	структура, содержащая информацию об энкодере
	information	

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m encoder}$	структура, содержащая настройки энкодера
	settings	

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
get engine settings
```

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	engine	структура с настройками мотора
	settings	

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	EngineType	тип мотора
in	$\operatorname{DriverType}$	тип силового драйвера

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

$$get\_extio\_settings$$

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	extio_settings	настройки EXTIO

Запись настроек обратной связи.

	id	идентификатор устройства
in	IPS	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 165535.
		Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

in	FeedbackType	тип обратной связи
in	FeedbackFlags	флаги обратной связи
in	CountsPerTurn	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 14294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

5.1.4.103 result\_t XIMC\_API set\_gear\_information ( 
$$device_t id$$
, const  $gear_information_t * gear_information$ )

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	gear	структура, содержащая информацию о редукторе
	information	

$$\begin{array}{lll} 5.1.4.104 & result\_t \ XIMC\_API \ set\_gear\_settings \ ( \ device\_t \ id, \ const \ gear\_settings\_t * gear\_settings \\ & ) \end{array}$$

Запись настроек редуктора в ЕЕРROМ.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$gear\_settings$	структура, содержащая настройки редуктора

5.1.4.105 result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information ( device\_t id, const hallsensor information t 
$$*$$
 hallsensor information )

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	hallsensor information	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

$$\begin{array}{lll} 5.1.4.106 & result\_t \ XIMC\_API \ set\_hallsensor\_settings \ ( \ device\_t \ id, \ const \ hallsensor\_settings\_t \ * \\ & hallsensor\_settings \ ) \end{array}$$

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	hallsensor	структура, содержащая настройки датчиков Холла
	settings	

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

home settings t

### Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	${ m home\_settings}$	настройки калибровки позиции

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i, где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейнойсти можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

#### Аргументы

	id	идентификатор устройства
in		структура, содержащая настройки джойстика
	settings	

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

## Аргументы

logging	указатель на функцию обратного вызова
callback	

5.1.4.110 result\_t XIMC\_API set\_motor\_information ( device\_t id, const motor\_information\_t \* motor information )

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor	структура, содержащая информацию о двигателе
	information	

5.1.4.111 result\_t XIMC\_API set\_motor\_settings ( device\_t id, const motor\_settings\_t \* motor\_settings )

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	motor_settings	структура, содержащая настройки двигателя

5.1.4.112 result\_t XIMC\_API set\_move\_settings ( device\_t id, const move\_settings\_t \* move\_settings )

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m move\_settings}$	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

Запись пользовательских данных во FRAM.

	id	идентификатор устройства
in	$nonvolatile\$	структура, содержащая установленные пользовательские данные
	memory	

```
5.1.4.114 result_t XIMC_API set_pid_settings ( device_t id, const pid_settings_t * pid_settings )
```

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

```
get pid settings
```

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$\operatorname{pid}\_\operatorname{settings}$	настройки ПИД

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
out	position	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение,
		и т.д.

$$5.1.4.116$$
 result\_t XIMC\_API set\_power\_settings ( device\_t id, const power\_settings\_t \* power\_settings )

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	power_settings	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

$$5.1.4.117$$
 result\_t XIMC\_API set\_secure\_settings ( device\_t id, const secure\_settings\_t \* secure settings )

Команда записи установок защит.

# Аргументы

id	идентификатор устройства
$secure\_settings$	структура с настройками критических значений

См. также

 $status\_t::flags$ 

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	serial	number структура, содержащая серийный номер, версию железа и
		ключ.

5.1.4.119 result\_t XIMC\_API set\_stage\_information ( device\_t id, const stage\_information\_t \* stage information )

Запись информации о позиционере в ЕЕРROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	${ m stage\} { m information}$	структура, содержащая информацию о позиционере

5.1.4.120 result\_t XIMC\_API set\_stage\_name ( device\_t id, const stage\_name\_t \* stage\_name )

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	stage_name	структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера

$$5.1.4.121$$
 result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings ( device\_t id, const stage\_settings\_t \* stage\_settings )

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	$stage\_settings$	структура, содержащая настройки позиционера

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

## См. также

```
{\tt get\_sync\_in\_settings}
```

# Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_in	настройки синхронизации
	settings	

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

## Аргументы

	id	идентификатор устройства
in	sync_in settings	настройки синхронизации

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

```
uart\_settings\_t
```

# Аргументы

	$\operatorname{Speed}$	Скорость UART
in	$uart\_settings$	настройки UART

```
5.1.4.125 result_t XIMC_API write_key ( const char * uri, uint8_t * key )
```

Запись ключа защиты Функция используется только производителем.

	uri	идентификатор устройства
in	key	ключ защиты. Диапазон: 04294967295

```
5.1.4.126 result_t XIMC_API ximc_fix_usbser_sys ( const char * device_uri )
```

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно, или устройство можно открыть и писать в него данные, но в ответ данные не приходят. Эти проблемы лечатся переподключением устройства или удалением и повторным поиском устройства в диспетчере устройств. Функция ximc\_fix\_usbser\_sys() автоматизирует процесс удаления-обнаружения. Имеет смысл вызывать эту функцию, если библиотека не может открыть устройство, при том что оно физически не было удалено из системы, или если устройство не отвечает.

```
5.1.4.127 void XIMC_API ximc_version ( char * version )
```

Возвращает версию библиотеки

Аргументы

version буфер для строки с версией, 32 байт достаточно

# Предметный указатель

A1Voltage	SupVoltage, 13
analog data t,  12	SupVoltage ADC, 14
A1Voltage ADC	Temp, $14$
analog data $t, 12$	Temp ADC, $14$
A2Voltage	Antiplay
analog data t, 12	engine settings calb t, 29
A2Voltage ADC	engine settings t, 31
analog data $t, 12$	AntiplaySpeed
ACurrent	move settings calb t, 49
analog data t, 12	move settings t, 50
ACurrent_ADC	_ 0 _ /
$\operatorname{analog\_data\_t, 12}$	B1Voltage
Accel	$analog\_data\_t, 12$
move_settings_calb_t, 49	B1Voltage ADC
move settings $t, 50$	analog data t, 13
accessories settings t, 9	B2Voltage
LimitSwitchesSettings, 10	analog_data_t, 13
MBRated Current, 10	B2Voltage ADC
MBRated Voltage, 10	analog data $t, 13$
MBSettings, 10	BCurrent
MBTorque, 10	analog data t, 13
MagneticBrakeInfo, 10	BCurrent ADC
TSGrad, 10	analog data t, 13
TSMax, 10	BORDER_IS_ENCODER
TSMin, 10	ximc.h, 93
TSSettings, 10	BORDER STOP LEFT
TemperatureSensorInfo, 10	ximc.h, 93
Accuracy	BORDER STOP RIGHT
sync out settings calb t, 66	ximc.h, 93
sync out settings t, 67	BRAKE ENABLED
analog data t, 11	ximc.h, 93
A1Voltage, 12	BRAKE ENG PWROFF
A1Voltage ADC, 12	ximc.h, 93
A1 Voltage_ADC, 12 A2Voltage, 12	BorderFlags
A2Voltage ADC, 12	edges settings calb t, 25
AZ voltage_ADC, 12 ACurrent, 12	edges settings t, 26
•	brake settings t, 14
ACurrent_ADC, 12	BrakeFlags, 14
B1Voltage, 12	t1, 14
B1Voltage_ADC, 13	t2, 15
B2Voltage, 13	t3, 15
B2Voltage_ADC, 13	t4, 15
BCurrent, 13	BrakeFlags
BCurrent_ADC, 13	brake settings t, 14
FullCurrent, 13	brake_settings_t, 14
FullCurrent_ADC, 13	CONTROL MODE BITS
Joy, 13	ximc.h, 93
Joy_ADC, 13	CONTROL MODE JOY
L5_ADC, 13	ximc.h, 93
Pot, 13	Aime.ii, 50

CONTROL_MODE_LR	${ m command\_change\_motor}$
ximc.h, 93	$ximc.\overline{h}, 108$
CONTROL_MODE_OFF	command_change_motor_t, 19
ximc.h, 94	${\tt command\_clear\_fram}$
CSS1_A	ximc.h, 109
calibration_settings_t, 15	${\tt command\_eeread\_settings}$
CSS1_B	ximc.h, 109
$calibration\_settings\_t, 15$	${\tt command\_ees ave\_settings}$
CSS2_A	ximc.h, 109
calibration_settings_t, 16	$\operatorname{command}\_\operatorname{home}$
CSS2_B	ximc.h, 109
calibration_settings_t, 16	$\operatorname{command}$ homezero
CTP_ALARM_ON_ERROR	ximc.h, 110
ximc.h, 94	$\operatorname{command}$ left
$CTP\_BASE$	ximc.h, 110
ximc.h, 94	$\operatorname{command} \_\operatorname{loft}$
CTP_ENABLED	ximc.h, 110
ximc.h, 94	$\operatorname{command}$ $\operatorname{move}$
CTP_ERROR_CORRECTION	ximc.h, 110
ximc.h, 94	$\operatorname{command} \_\operatorname{movr}$
CTPFlags	ximc.h, 111
ctp_settings_t, 23	$\operatorname{command} \operatorname{\_power} \operatorname{\_off}$
CTPMinError	ximc.h, 111
$\operatorname{ctp\_settings\_t}, \frac{23}{23}$	command_read_robust_settings
calibration_settings_t, 15	ximc.h, 111
CSS1_A, 15	$command\_read\_settings$
CSS1_B, 15	ximc.h, 111
CSS2_A, 16	command_reset
CSS2_B, 16	ximc.h, 112
FulCurrent_A, 16	command_right
FullCurrent_B, 16	ximc.h, 112
calibration_t, 16	command_save_robust_settings
chart_data_t, 16	ximc.h, 112
DutyCycle, 17	command_save_settings
Joy, 17	ximc.h, 112
Pot, 17 WindingCurrentA, 17	command_sstp
WindingCurrentB, 17	ximc.h, 112 command start measurements
WindingCurrent C, 17	ximc.h, 112
WindingVoltageA, 18	command stop
WindingVoltageB, 18	ximc.h, 113
Winding Voltage C, 18	command update firmware
close device	ximc.h, 113
ximc.h, 108	command_wait_for_stop
ClutterTime	ximc.h, 113
sync_in_settings_calb_t, 64	command zero
sync in settings t, 65	ximc.h, 113
CmdBufFreeSpace	control_settings_calb_t, 19
status calb t, 60	Flags, 20
$\frac{1}{1}$ status $\frac{1}{1}$ , $\frac{1}{1}$	MaxClickTime, 20
command add sync in action	MaxSpeed, 20
ximc.h, 108	Timeout, 20
command add sync in action calb t, 18	control settings t, 20
Position, 18	Flags, 21
Time, 18	MaxClickTime, 21
command add sync in action t, 18	MaxSpeed, 21
Time, 19	Timeout, $\frac{2}{21}$
uPosition, 19	uDeltaPosition, 21
	•

uMaxSpeed, 21	EEPROM PRECEDENCE
controller name t, 21	$\operatorname{ximc.h}, 94$
$ \overline{\text{ControllerName}}, \frac{22}{2} $	${ m ENC\_STATE\_ABSENT}$
CtrlFlags, 22	ximc.h, 94
ControllerName	${ m ENC\_STATE\_MALFUNC}$
${ m controller\_name\_t, 22}$	ximc.h, 94
CriticalIpwr	ENC STATE OK
secure settings t, 53	ximc.h, 94
CriticalIusb	${ m ENC\_STATE\_REVERS}$
secure settings $t, 53$	ximc.h, 95
CriticalUpwr	${ t ENC\_STATE\_UNKNOWN}$
$secure\_settings\_t, 53$	ximc.h, 95
CriticalUusb	ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
$secure\_settings\_t, 53$	${ m ximc.h,~95}$
ctp_settings_t, 22	ENDER_SW2_ACTIVE_LOW
CTPFlags, 23	ximc.h, 95
CTPMinError, 23	${\tt ENDER\_SWAP}$
CtrlFlags	ximc.h, 95
${ m controller\_name\_t, 22}$	${ m ENGINE\_ACCEL\_ON}$
CurPosition	ximc.h, 95
status_calb_t, 60	${f ENGINE\_ANTIPLAY}$
$status\_t, 62$	${ m ximc.h,~95}$
CurSpeed	ENGINE_LIMIT_CURR
$status\_calb\_t, 60$	${ m ximc.h,~95}$
$\mathrm{status\_t},62$	${ m ENGINE\_LIMIT\_RPM}$
CurT	${ m ximc.h,~95}$
$status\_calb\_t, 60$	${ m ENGINE\_LIMIT\_VOLT}$
$\mathrm{status\_t},62$	ximc.h, 96
$\operatorname{Curr}\operatorname{Reduct}\operatorname{Delay}$	${ m ENGINE\_MAX\_SPEED}$
$power\_settings\_t, 52$	ximc.h, 96
CurrentSetTime	${ m ENGINE\_REVERSE}$
$power\_settings\_t, 52$	ximc.h, 96
	${ m ENGINE\_TYPE\_2DC}$
DRIVER_TYPE_EXTERNAL	ximc.h, 96
ximc.h, 94	${ m ENGINE\_TYPE\_DC}$
DeadZone	ximc.h, 96
joystick_settings_t, 43	${ m ENGINE\_TYPE\_NONE}$
debug_read_t, 23	ximc.h, 96
DebugData, 23	${ m ENGINE\_TYPE\_STEP}$
debug_write_t, 23	ximc.h, 96
DebugData, 24	${ m ENGINE\_TYPE\_TEST}$
DebugData	ximc.h, 96
debug_read_t, 23	${ m ENUMERATE\_PROBE}$
debug_write_t, 24	ximc.h, 96
Decel	EXTIO_SETUP_INVERT
move_settings_calb_t, 49	ximc.h, 97
move_settings_t, 50	$\operatorname{EXTIO}_{\operatorname{SETUP}}\operatorname{OUTPUT}$
DetentTorque	ximc.h, 98
motor_settings_t, 46	$\operatorname{EXTIOModeFlags}$
device_information_t, 24	$\frac{\text{extio}\_\text{settings}\_\text{t}}{33}$
Major, 24	$\operatorname{EXTIOSetupFlags}$
Minor, 24	$extio\_settings\_t, 33$
Release, 25	edges_settings_calb_t, 25
device_network_information_t, 25	m BorderFlags, 25
DriverType	EnderFlags, 25
entype_settings_t, 32	LeftBorder, 26
DutyCycle	RightBorder, 26
$\mathrm{chart\_data\_t},17$	${ m edges\_settings\_t,26}$

BorderFlags, 26	ximc.h, 114
EnderFlags, 26	$\operatorname{Error}$
LeftBorder, 27	measurements t, 44
RightBorder, 27	ExpFactor
uLeftBorder, 27	joystick settings t, 43
uRightBorder, 27	extio settings $t, \frac{32}{}$
Efficiency	EXTIOModeFlags, 33
gear settings $t, 35$	EXTIOSetupFlags, 33
EncPosition	12111050tupi 1485, <b>00</b>
get position calb t, 36	FEEDBACK EMF
get_position_t, 37	$ximc.h, \overline{98}$
$get\_position\_t$ , $57$ set position call $t$ , $55$	FEEDBACK ENC REVERSE
	ximc.h, 98
set_position_t, 56	FEEDBACK ENCODER
status_calb_t, 60	ximc.h, 98
status_t, 63	
EncSts	FEEDBACK_ENCODERHALL
$status\_calb\_t$ , 60	ximc.h, 98
$status\_t, 63$	FEEDBACK_NONE
encoder_information_t, 27	ximc.h, 99
Manufacturer, 27	FastHome
PartNumber, 27	$home\_settings\_calb\_t, 40$
encoder_settings_t, 28	${ m home\_settings\_t,41}$
EncoderSettings, 28	$feedback\_settings\_t, 33$
MaxCurrentConsumption, 28	FeedbackFlags, 33
MaxOperatingFrequency, 28	FeedbackType, 33
SupplyVoltageMax, 28	HallSPR, 34
SupplyVoltageMin, 29	HallShift, 34
EncoderSettings	IPS, 34
encoder settings t, 28	${f FeedbackFlags}$
EnderFlags	feedback settings t, 33
edges settings calb t, 25	FeedbackType
edges settings t, 26	feedback settings t, 33
engine settings calb t, 29	- Flags
Antiplay, 29	control settings calb t, 20
EngineFlags, 29	control settings t, 21
	secure settings t, 54
MicrostepMode, 29	status calb t, 60
NomCurrent, 29	$\frac{1}{1}$ status $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$
NomSpeed, 29	free enumerate devices
NomVoltage, 30	ximc.h, 114
StepsPerRev, 30	FullCurrent
engine_settings_t, 30	
Antiplay, 31	analog_data_t, 13
EngineFlags, 31	FullCurrent_A
MicrostepMode, 31	calibration_settings_t, 16
NomCurrent, 31	FullCurrent_ADC
NomSpeed, 31	${ m analog\_data\_t, 13}$
NomVoltage, 31	FullCurrent_B
StepsPerRev, 31	$calibration\_settings\_t, 16$
uNomSpeed, 31	
	$\operatorname{GPIOFlags}$
uNomSpeed, 31	GPIOFlags status_calb_t, 60
$ \begin{array}{l} {\rm uNomSpeed, \ \color{red} 31} \\ {\rm EngineFlags} \end{array} $	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29 engine_settings_t, 31	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34 Manufacturer, 34
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29 engine_settings_t, 31 EngineType	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34 Manufacturer, 34 PartNumber, 34
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29 engine_settings_t, 31 EngineType entype_settings_t, 32	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34 Manufacturer, 34 PartNumber, 34 gear_settings_t, 35
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29 engine_settings_t, 31 EngineType entype_settings_t, 32 entype_settings_t, 32 DriverType, 32	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34 Manufacturer, 34 PartNumber, 34 gear_settings_t, 35 Efficiency, 35
uNomSpeed, 31 EngineFlags engine_settings_calb_t, 29 engine_settings_t, 31 EngineType entype_settings_t, 32 entype_settings_t, 32	GPIOFlags status_calb_t, 60 status_t, 63 gear_information_t, 34 Manufacturer, 34 PartNumber, 34 gear_settings_t, 35

	RatedInputSpeed, 36	$\operatorname{get} \_ \operatorname{gear} \_ \operatorname{settings}$
	RatedInputTorque, 36	ximc.h, 121
	ReductionIn, 36	$\operatorname{get} \_\operatorname{globally} \_\operatorname{unique} \_\operatorname{identifier}$
	ReductionOut, 36	ximc.h, 121
$get_{\_}$	_accessories_settings	$\operatorname{get}$ _ hallsensor _ information
	ximc.h, 114	ximc.h, 121
get	analog data	get hallsensor settings
_	ximc.h, 114	$\frac{1}{\text{ximc.h}}, \frac{122}{122}$
get	bootloader version	get home settings
-	ximc.h, 115	ximc.h, 122
get	brake settings	get init random
0 _	ximc.h, 115	ximc.h, 122
get	_calibration_settings	get_joystick_settings
0 -	ximc.h, 115	ximc.h, 122
get	chart data	get measurements
0	ximc.h, 115	ximc.h, 123
get	control settings	get motor information
800_	ximc.h, 116	ximc.h, 123
oet.	controller name	get motor settings
8°°-	ximc.h, 116	ximc.h, 123
cet	ctp settings	get move settings
8 <sup>Ct</sup> _	ximc.h, 116	ximc.h, 124
ret	debug read	get nonvolatile memory
get_	ximc.h, 116	ximc.h, 124
cot		
get_	_device_count	get_pid_settings
cot	ximc.h, 117	ximc.h, 124
get_	_device_information	get_position
	ximc.h, 117	ximc.h, 124
get_	_device_name	get_position_calb_t, 36
	ximc.h, 117	EncPosition, 36
get_	_edges_settings	Position, 36
	ximc.h, 117	get_position_t, 36
get_	_encoder_information	EncPosition, 37
	ximc.h, 118	uPosition, 37
get_	_encoder_settings	get_power_settings
	ximc.h, 118	ximc.h, 124
$get_{\_}$	_engine_settings	$\operatorname{get\_secure\_settings}$
	ximc.h, 118	ximc.h, 125
$get_{\_}$	$\_{ m entype}\_{ m settings}$	$\operatorname{get} \_\operatorname{serial} \_\operatorname{number}$
	ximc.h, 118	ximc.h, 125
$get_{\_}$	_enumerate_device_controller_name	$\operatorname{get\_stage\_information}$
	ximc.h, 119	ximc.h, 125
$get_{\_}$	_enumerate_device_information	$\operatorname{get\_stage\_name}$
	ximc.h, 119	ximc.h, 125
$\operatorname{get}_{\_}$	_enumerate_device_network_information	${ m get\_stage\_settings}$
	ximc.h, 119	ximc.h, 126
$\operatorname{get}_{\_}$	_enumerate_device_serial	$\operatorname{get}$ $\_\operatorname{status}$
	ximc.h, 120	ximc.h, 126
$get_{\_}$	$_{ m enumerate\_device\_stage\_name}$	$\operatorname{get} \_\operatorname{status} \_\operatorname{calb}$
	ximc.h, 120	ximc.h, 126
$get_{\_}$	_extio_ settings	$\operatorname{get} \_\operatorname{sync} \_\operatorname{in} \_\operatorname{settings}$
	ximc.h, 120	ximc.h, 126
get	_feedback_settings	get_sync_out_settings
_	ximc.h, 120	ximc.h, 127
get	_firmware_version	get uart settings
_	ximc.h, 121	ximc.h, 127
get	_gear_information	globally_unique_identifier_t, 3
· -	ximc.h, 121	UniqueID0. 38

UniqueID1, 38	IPS
UniqueID2, 38	feedback settings t, 34
UniqueID3, 38	init random t, 42
goto firmware	key, 42
ximc.h, 127	InputInertia
XIIIC.II, 127	
HOME DIR FIRST	$ m gear\_settings\_t, 35$
ximc.h, 99	Ipwr
HOME DIR SECOND	$status\_calb\_t, 60$
ximc.h, 99	${ m status\_t, 63}$
HOME HALF MV	$\operatorname{Iusb}$
	$status\_calb\_t, 60$
ximc.h, 99	$\mathrm{status\_t}, 63$
HOME_MV_SEC_EN	TOTAL DELIVEDOR
ximc.h, 99	$ m JOY\_REVERSE$
HOME_STOP_FIRST_LIM	${ m ximc.h,\ 100}$
ximc.h, 99	Joy
HOME_STOP_FIRST_REV	${ m analog\_data\_t,13}$
ximc.h, 99	$\mathrm{chart\_data\_t}, 17$
HOME_STOP_FIRST_SYN	${ m Joy\_ADC}$
ximc.h, 99	$analog\_data\_t, 13$
HOME_USE_FAST	$\operatorname{JoyCenter}$
ximc.h, 100	joystick settings t, 43
HallSPR	JoyFlags
feedback settings t, 34	joystick settings t, 43
HallShift	JoyHighEnd
feedback settings t, 34	joystick settings t, 43
hallsensor information t, 38	JoyLowEnd
Manufacturer, 38	joystick settings t, 43
PartNumber, 38	joystick settings t, 42
hallsensor settings t, 39	
MaxCurrent Consumption, 39	DeadZone, 43
= · ·	ExpFactor, 43
MaxOperatingFrequency, 39	JoyCenter, 43
SupplyVoltageMax, 39	JoyFlags, 43
SupplyVoltageMin, 39	JoyHighEnd, 43
has_firmware	JoyLowEnd, 43
ximc.h, 127	17
HoldCurrent	Key
power_settings_t, 52	$serial\_number\_t, \frac{54}{}$
home_settings_calb_t, 40	$\ker$
FastHome, 40	$\operatorname{init} \operatorname{\_random} \operatorname{\_t},  42$
HomeDelta, 40	Tr. ADC
HomeFlags, 40	$L5\_ADC$
SlowHome, $40$	analog_data_t, 13
home settings t, 40	LOW_UPWR_PROTECTION
FastHome, 41	${ m ximc.h,\ 100}$
HomeDelta, 41	$LS\_SHORTED$
HomeFlags, 41	ximc.h, 100
SlowHome, 41	$\operatorname{LeadScrewPitch}$
uFastHome, 41	$stage\_settings\_t, 58$
uHomeDelta, 41	LeftBorder
uSlowHome, 41	edges settings calb t, 26
HomeDelta	edges settings t, 27
home settings calb t, 40	Length
	measurements t, 44
home_settings_t, 41	LimitSwitchesSettings
HomeFlags	accessories_settings_t, 10
home_settings_calb_t, 40	logging callback stderr narrow
home_settings_t, 41	ximc.h, 127
HorizontalLoadCapacity	
stage settings $t, 58$	$\log ging\_callback\_stderr\_wide$

ximc.h, 128	$motor\_settings\_t, 46$
logging_callback_t	${\it MaxCurrentConsumption}$
ximc.h, 108	$encoder\_settings\_t, 28$
LowUpwrOff	$hall sensor\_settings\_t, 39$
$secure\_settings\_t, 54$	$stage\_settings\_t, 58$
_	${ m MaxCurrentTime}$
MBRatedCurrent	motor settings t, 46
$accessories\_settings\_t, 10$	MaxOperatingFrequency
MBRatedVoltage	encoder_settings_t, 28
$accessories\_settings\_t, 10$	hallsensor_settings_t, 39
MBSettings	MaxOutputBacklash
$accessories\_settings\_t, 10$	gear settings t, 35
MBTorque	MaxSpeed
accessories settings t, 10	control settings calb t, 20
MICROSTEP MODE FULL	control settings t, 21
ximc.h, 101	motor settings t, 46
MOVE_STATE_ANTIPLAY	stage settings t, 58
ximc.h, 101	$\frac{\text{stage\_settings\_t, 38}}{\text{measurements t, 43}}$
MOVE_STATE_MOVING	
ximc.h, 101	Error, 44
MVCMD ERROR	Length, 44
ximc.h, 101	$egin{array}{l} { m Speed, 44} \\ { m Mechanical Time Constant} \end{array}$
MVCMD HOME	
ximc.h, 101	$egin{array}{c} { m motor\_settings\_t,\ 47} \ { m MicrostepMode} \end{array}$
MVCMD LEFT	<u>*</u>
ximc.h, 101	engine_settings_calb_t, 29
MVCMD LOFT	engine_settings_t, 31
ximc.h, 101	MinimumUusb
MVCMD MOVE	secure_settings_t, 54
ximc.h, 101	Minor
MVCMD MOVR	device_information_t, 24
ximc.h, 101	serial_number_t, 55
MVCMD NAME BITS	$egin{array}{ll} { m motor\_information\_t, 44} \ { m Manufacturer, 45} \end{array}$
ximc.h, 101	PartNumber, 45
MVCMD RIGHT	
$\overline{\text{ximc.h}}$ , 102	motor_settings_t, 45 DetentTorque, 46
MVCMD RUNNING	MaxCurrent, 46
$\overline{\text{ximc.h}}$ , 102	MaxCurrentTime, 46
MVCMD SSTP	
$\overline{\text{ximc.h}}$ , 102	MaxSpeed, 46
MVCMD STOP	MechanicalTimeConstant, 47
ximc.h, 102	MotorType, 47
MVCMD UKNWN	$egin{array}{ll} { m NoLoadCurrent, 47} \\ { m NoLoadSpeed, 47} \end{array}$
ximc.h, 102	± /
MagneticBrakeInfo	Nominal Current, 47
accessories settings t, 10	Nominal Power, 47
Major	NominalSpeed, 47
device information t, 24	Nominal Torque, 47
serial number t, 54	Nominal Voltage, 47
Manufacturer	Phases, 48
encoder_information_t, 27	Poles, 48
gear information t, 34	RotorInertia, 48
hallsensor information t, 38	SpeedConstant, 48
motor information t, 45	SpeedTorqueGradient, 48
stage information t, 57	StallTorque, 48
MaxClickTime	TorqueConstant, 48
control settings calb t, 20	WindingInductance, 48
control settings t, 21	WindingResistance, 48
MayCurrent	$\operatorname{MotorType}$

	D
$motor\_settings\_t, 47$	$PWR\_STATE\_NORM$
move_settings_calb_t, 49	ximc.h, 102
Accel, 49	$PWR\_STATE\_OFF$
AntiplaySpeed, 49	ximc.h, 102
Decel, 49	$PWR\_STATE\_REDUCT$
Speed, 49	$\overline{\text{ximc.h}}, \overline{103}$
move_settings_t, 49	PWR_STATE_UNKNOWN
$\frac{1}{\text{Accel}}$ , $\frac{3}{50}$	$\overline{\text{ximc.h, }} 10\overline{3}$
AntiplaySpeed, $50$	PWRSts
Decel, 50	status calb t, 61
Speed, 50	$status\_t$ , 63
uAntiplaySpeed, 50	PartNumber
$\mathrm{uSpeed},50$	${ m encoder\_information\_t, 27}$
MoveSts	$ m gear\_information\_t, \ 34$
$status\_calb\_t, 61$	$hallsensor\_information\_t, 38$
$status_t$ , 63	$motor\_information\_t, 45$
msec sleep	stage information $t, 57$
ximc.h, 128	Phases
MvCmdSts	motor_settings_t, 48
status calb t, 61	pid settings t, 51
status t, 63	Poles
status_t, 05	
NoLoad Current	motor_settings_t, 48
	PosFlags
motor_settings_t, 47	$\operatorname{set} \operatorname{position} \operatorname{calb} \operatorname{t},  55$
NoLoadSpeed	$\operatorname{set} \operatorname{position} \operatorname{t},  \overline{56}$
motor_settings_t, 47	Position
NomCurrent	command_add_sync_in_action_calb_t, 18
$engine\_settings\_calb\_t, \frac{29}{}$	$get\_position\_calb\_t, \frac{36}{}$
$engine\_settings\_t, \frac{31}{}$	set position calb t, 55
NomSpeed	sync_in_settings_calb_t, 64
engine settings calb t, 29	PositionerName
engine_settings_t, 31	stage name t, 57
NomVoltage	Pot
engine settings calb t, 30	
engine_settings_t, 31	$analog\_data\_t, 13$
	$\operatorname{chart}_{-}\operatorname{data}_{-}\operatorname{t}, 17$
NominalCurrent	$power\_settings\_t, \frac{52}{}$
motor_settings_t, 47	$\operatorname{CurrReductDelay},\ 52$
NominalPower	$\operatorname{CurrentSetTime},  52$
$motor\_settings\_t, 47$	$\operatorname{HoldCurrent}, \frac{52}{2}$
NominalSpeed	PowerFlags, 52
motor_settings_t, 47	PowerOffDelay, 52
NominalTorque	PowerFlags
motor settings t, 47	power settings t, 52
NominalVoltage	Power OffDelay
motor_settings_t, 47	
nonvolatile memory t, 51	$_{ m power\_settings\_t,\ 52}$
	probe_device
UserData, 51	ximc.h, 128
open device	DEM CENC INM
open_device	REV_SENS_INV
ximc.h, 128	ximc.h, 103
DOMED OFF ENABLED	RatedInputSpeed
POWER_OFF_ENABLED	$gear\_settings\_t, \frac{36}{}$
ximc.h, 102	RatedInputTorque
POWER_REDUCT_ENABLED	$gear\_settings\_t, 36$
ximc.h, 102	ReductionIn
POWER_SMOOTH_CURRENT	gear settings t, 36
ximc.h, 102	ReductionOut
PWR STATE MAX	gear settings t, 36
ximc.h, 102	
	Release

$device\_information\_t, \frac{25}{}$	ximc.h, 106
$serial\_number\_t, 55$	STATE SECUR
RightBorder	$\overline{\text{ximc.h}}$ , 106
edges_settings_calb_t, 26	${ m STATE\_SYNC\_INPUT}$
$edges\_settings\_t, 27$	ximc.h, 106
RotorInertia	$STATE\_SYNC\_OUTPUT$
motor_settings_t, 48	ximc.h, 106
W27	$SYNCIN\_ENABLED$
SN	ximc.h, 106
serial_number_t, 55	$SYNCIN\_INVERT$
STATE_ALARM	ximc.h, 106
ximc.h, 103	${ m SYNCOUT\_ENABLED}$
STATE_BRAKE	ximc.h, 106
ximc.h, 103	$SYNCOUT\_IN\_STEPS$
STATE_BUTTON_LEFT	ximc.h, 106
ximc.h, 103	${ m SYNCOUT\_INVERT}$
STATE_BUTTON_RIGHT	ximc.h, 106
ximc.h, 103	$SYNCOUT\_ONPERIOD$
STATE_CONTR	ximc.h, 106
ximc.h, 103	$SYNCOUT\_ONSTART$
STATE_CTP_ERROR	ximc.h, 107
ximc.h, 104	$SYNCOUT\_ONSTOP$
STATE_CURRENT_MOTOR0	ximc.h, 107
ximc.h, 104	${ m SYNCOUT\_STATE}$
STATE_CURRENT_MOTOR1	ximc.h, 107
ximc.h, 104 STATE CURRENT MOTOR2	$secure\_settings\_t, 53$
<del>-</del>	CriticalIpwr, 53
ximc.h, 104 STATE CURRENT MOTOR3	CriticalIusb, 53
ximc.h, 104	CriticalUpwr, 53
XIIIIC.II, 104	CriticalUusb, 53
$STATE\_DIG\_SIGNAL$	Flags, 54
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104	Flags, 54 LowUpwrOff, 54
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104	$\begin{array}{c} {\rm Flags,\ 54} \\ {\rm LowUpwrOff,\ 54} \\ {\rm MinimumUusb,\ 54} \\ {\rm serial\_number\_t,\ 54} \end{array}$
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERC	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRC	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_ERRV ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_ERRV ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_ERRV ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name ximc.h, 130
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_ERRV ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE ximc.h, 105	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name ximc.h, 130 set_ctp_settings
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name ximc.h, 130 set_ctp_settings ximc.h, 130
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE ximc.h, 105 STATE_POWER_OVERHEAT	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name ximc.h, 130 set_ctp_settings ximc.h, 130 set_debug_write
STATE_DIG_SIGNAL ximc.h, 104 STATE_ENC_A ximc.h, 104 STATE_ENC_B ximc.h, 104 STATE_ERRC ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 104 STATE_ERRD ximc.h, 105 STATE_GPIO_LEVEL ximc.h, 105 STATE_GPIO_PINOUT ximc.h, 105 STATE_HALL_A ximc.h, 105 STATE_HALL_B ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_HALL_C ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE ximc.h, 105 STATE_LEFT_EDGE ximc.h, 105 STATE_POWER_OVERHEAT ximc.h, 106	Flags, 54 LowUpwrOff, 54 MinimumUusb, 54 serial_number_t, 54 Key, 54 Major, 54 Minor, 55 Release, 55 SN, 55 service_command_updf ximc.h, 128 set_accessories_settings ximc.h, 129 set_bindy_key ximc.h, 129 set_brake_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_calibration_settings ximc.h, 129 set_control_settings ximc.h, 130 set_controller_name ximc.h, 130 set_ctp_settings ximc.h, 130

	ximc.h, 131	ximc.h, 137
set	encoder information	set_sync_in_settings
_	$ximc.h, \overline{131}$	ximc.h, 137
set	encoder settings	set_sync_out_settings
_	ximc.h, 131	ximc.h, 138
set	engine settings	set uart settings
	ximc.h, 131	ximc.h, 138
ant		SlowHome
set_	entype_settings	
	ximc.h, 132	home_settings_calb_t, 40
set_	_extio_settings	home_settings_t, 41
	ximc.h, 132	Speed
set_	feedback_settings	measurements_t, 44
	ximc.h, 132	move_settings_calb_t, 49
$\operatorname{set}_{\_}$	_gear_information	$move\_settings\_t, 50$
	ximc.h, 133	sync_in_settings_calb_t, 64
$\operatorname{set}_{\_}$	_gearsettings	$sync_in_settings_t, 65$
	ximc.h, 133	SpeedConstant
$\operatorname{set}_{\_}$	$_{ m hallsensor\_information}$	motor_settings_t, 48
	ximc.h, 133	SpeedTorqueGradient
$\operatorname{set}$	hallsensor settings	motor settings t, 48
_	ximc.h, 133	stage information t, 56
set	home settings	$\overline{\text{Manufacturer}}, \overline{57}$
_	ximc.h, 134	PartNumber, 57
set	joystick settings	stage name t, 57
_	ximc.h, 134	PositionerName, 57
set	logging callback	stage settings t, 57
_	ximc.h, 134	HorizontalLoadCapacity, 58
set	motor information	LeadScrewPitch, 58
_	ximc.h, 135	MaxCurrentConsumption, 58
set	motor settings	MaxSpeed, 58
_	ximc.h, 135	SupplyVoltageMax, 58
set	move settings	SupplyVoltageMin, 58
_	ximc.h, 135	TravelRange, 59
eat	nonvolatile memory	Units, 59
ъст –	ximc.h, 135	VerticalLoadCapacity, 59
ant		StallTorque
set_	pid_settings	<del>-</del>
4	ximc.h, 135	motor_settings_t, 48
set_	position	status_calb_t, 59
	ximc.h, 136	CmdBufFreeSpace, 60
set_	position_calb_t, 55	CurPosition, 60
	EncPosition, 55	CurSpeed, 60
	PosFlags, 55	CurT, 60
	Position, 55	EncPosition, 60
$\operatorname{set}_{-}$	$position_t, 55$	EncSts, 60
	EncPosition, 56	Flags, $60$
	PosFlags, 56	GPIOFlags, 60
	uPosition, 56	Ipwr, 60
$\operatorname{set}_{\_}$	_powersettings	Iusb, 60
	ximc.h, 136	MoveSts, 61
$\operatorname{set}_{\_}$	_secure_settings	MvCmdSts, 61
	ximc.h, 136	PWRSts, 61
$\operatorname{set}_{\_}$	_serial_number	Upwr, <b>61</b>
	ximc.h, 136	Uusb, 61
$\operatorname{set}$	stage information	WindSts, 61
	ximc.h, 137	status_t, 61
$\operatorname{set}$	stage name	CmdBufFreeSpace, 62
_	ximc.h, 137	CurPosition, 62
set	stage settings	CurSpeed, 62
· -	- 0 _ 0	ı , -

CurT, 62	$\operatorname{SyncOutPeriod}$
EncPosition, 63	sync out settings calb t, 66
EncSts, 63	sync out settings t, 67
Flags, 63	$\overline{\text{SyncOutPulseSteps}}$
GPIOFlags, 63	sync out settings calb t, 66
Ipwr, 63	sync out settings t, 67
Iusb, 63	v = = 0 = 7 · · ·
MoveSts, 63	t1
MvCmdSts, 63	brake settings t, 14
PWRSts, 63	$\mathrm{t}2$
uCurPosition, 63	brake settings t, 15
	t3
uCurSpeed, 63	brake settings t, 15
Upwr, 63	t4
Uusb, 64	
WindSts, 64	brake_settings_t, 15
StepsPerRev	TS_TYPE_BITS
$engine\_settings\_calb\_t, 30$	ximc.h, 107
$engine\_settings\_t, 31$	TSGrad
$\operatorname{SupVoltage}$	$accessories\_settings\_t, 10$
analog data $t, 13$	TSMax
SupVoltage ADC	$accessories\_settings\_t, 10$
analog data t, 14	$\operatorname{TSMin}$
SupplyVoltageMax	$accessories\_settings\_t, 10$
encoder settings t, 28	TSSettings
hallsensor settings t, 39	accessories settings t, 10
stage settings t, 58	$\Xi$ $\Xi$ $\gamma$
SupplyVoltageMin	analog data t, 14
encoder settings t, 29	Temp $\overrightarrow{ADC}$
	analog data t, 14
hallsensor_settings_t, 39	TemperatureSensorInfo
stage_settings_t, 58	accessories settings t, 10
sync_in_settings_calb_t, 64	Time
ClutterTime, 64	
Position, 64	command_add_sync_in_action_calb_t, 18
Speed, $64$	command_add_sync_in_action_t, 19
SyncInFlags, 64	Timeout
sync_in_settings_t, 64	control_settings_calb_t, 20
ClutterTime, 65	$control\_settings\_t, 21$
Speed, $65$	$\operatorname{TorqueConstant}$
SyncInFlags, 65	motor_settings_t, 48
uPosition, 65	$\operatorname{TravelRange}$
uSpeed, 65	${ m stage\_settings\_t,59}$
sync_out_settings_calb_t, 66	
Accuracy, 66	$\operatorname{UART}_{\operatorname{PARITY}}_{\operatorname{BITS}}$
SyncOutFlags, 66	ximc.h, 107
SyncOutPeriod, 66	$\mathrm{UARTSet}\mathrm{upFlags}$
SyncOutPulseSteps, 66	$uart\_settings\_t, 68$
sync out settings t, 66	uAccuracy
Accuracy, 67	sync out settings t, 67
SyncOutFlags, 67	$\overline{\mathrm{uAntiplaySpeed}}$
	move settings t, 50
SyncOutPeriod, 67	uCurPosition
SyncOutPulseSteps, 67	status t, 63
uAccuracy, 67	uCurSpeed
SyncInFlags	status t, 63
sync_in_settings_calb_t, 64	uDeltaPosition
sync_in_settings_t, 65	
$\operatorname{SyncOutFlags}$	control_settings_t, 21
sync_out_settings_calb_t, 66	uFastHome
$sync\_out\_settings\_t, 67$	$\begin{array}{c} \text{home\_settings\_t, 41} \\ \text{H} & \text{D} \end{array}$
	${ m uHomeDelta}$

$home\_settings\_t, 41$	$\mathrm{chart\_data\_t}, 17$
uLeftBorder	${ m Winding Inductance}$
edges settings t, 27	motor settings t, 48
uMaxSpeed	WindingResistance
control settings t, 21	motor settings t, 48
uNomSpeed	WindingVoltageA
engine_settings_t, 31	chart data t, 18
uPosition	WindingVoltageB
command add sync in action t, 19	chart data t, 18
get position t, 37	WindingVoltageC
O = /	9 9
set_position_t, 56	chart_data_t, 18
sync_in_settings_t, 65	write_key
uRightBorder	ximc.h, 138
$edges\_settings\_t, 27$	VIMC ADI
uSlowHome	XIMC_API
home_settings_t, 41	ximc.h, 108
uSpeed	ximc.h, 69
$move\_settings\_t, 50$	BORDER_IS_ENCODER, 93
sync in settings t, 65	$BORDER\_STOP\_LEFT, 93$
uart settings t, 67	BORDER_STOP_RIGHT, 93
UARTSetupFlags, 68	BRAKE_ENABLED, 93
UniqueID0	BRAKE ENG PWROFF, 93
globally unique identifier t, 38	CONTROL MODE BITS, 93
UniqueID1	CONTROL MODE JOY, 93
globally unique identifier t, 38	CONTROL MODE LR, 93
	CONTROL MODE OFF, 94
UniqueID2	CTP ALARM ON ERROR, 94
globally_unique_identifier_t, 38	CTP_BASE, 94
UniqueID3	CTP_ENABLED, 94
globally_unique_identifier_t, $\frac{38}{}$	
Units	close_device, 108
$stage\_settings\_t, 59$	command_add_sync_in_action, 108
Upwr	command_change_motor, 108
status_calb_t, 61	command_clear_fram, 109
status t, 63	$command\_eeread\_settings, 109$
UserData	$command\_ees ave\_settings, 109$
nonvolatile memory t, 51	$command\_home, 109$
Uusb	$command\_homezero, 110$
status_calb_t, 61	command left, 110
status t, 64	command loft, 110
30a0a5_0, 04	command move, 110
VerticalLoadCapacity	command movr, 111
stage settings t, 59	command power off, 111
stage_settings_t, 99	command read robust settings, 111
WIND A STATE ABSENT	command read settings, 111
ximc.h, 107	command reset, 112
WIND A STATE OK	
	command_right, 112
ximc.h, 107	command_save_robust_settings, 112
WIND_B_STATE_ABSENT	command_save_settings, 112
ximc.h, 107	$command\_sstp, 112$
WIND_B_STATE_OK	$command\_start\_measurements, 112$
ximc.h, 107	$command\_stop, 113$
WindSts	${\tt command\_update\_firmware,\ 113}$
$status\_calb\_t, 61$	command_wait_for_stop, 113
$\operatorname{status\_t}, 64$	$\begin{array}{c} \text{command zero, } 113 \end{array}$
WindingCurrentA	EEPROM PRECEDENCE, 94
chart data t, 17	ENC STATE ABSENT, 94
WindingCurrentB	ENC STATE MALFUNC, 94
chart data t, 17	ENC_STATE_MALIFONC, 94 ENC_STATE_OK, 94
Winding Current C	ENC_STATE_OK, 94 ENC_STATE_REVERS, 95
M mains our tent o	$ENO_DIAIE_REVERS, 90$

ENC_STATE_UNKNOWN, 95	$get\_measurements, 123$
ENDER_SWAP, 95	$get\_motor\_information, 123$
ENGINE_ACCEL_ON, 95	get_motor_settings, 123
ENGINE ANTIPLAY, 95	get move settings, 124
ENGINE LIMIT CURR, 95	get nonvolatile memory, 124
ENGINE LIMIT RPM, 95	get pid settings, 124
ENGINE LIMIT VOLT, 96	get position, 124
ENGINE MAX SPEED, 96	get power settings, 124
ENGINE REVERSE, 96	get secure settings, 125
ENGINE TYPE 2DC, 96	get serial number, 125
ENGINE_TYPE_DC, 96	get stage information, 125
ENGINE_TYPE_NONE, 96	get stage name, 125
ENGINE TYPE STEP, 96	get stage settings, 126
ENGINE TYPE TEST, 96	get_stage_settings, 120 get_status, 126
ENUMERATE PROBE, 96	<u> </u>
	get_status_calb, 126
EXTIO_SETUP_INVERT, 97	get_sync_in_settings, 126
EXTIO_SETUP_OUTPUT, 98	get_sync_out_settings, 127
enumerate_devices, 114	get_uart_settings, 127
FEEDBACK_EMF, 98	goto_firmware, 127
FEEDBACK_ENCODER, 98	HOME_DIR_FIRST, 99
FEEDBACK_ENCODERHALL, 98	HOME_DIR_SECOND, 99
FEEDBACK_NONE, 99	HOME_HALF_MV, 99
free_enumerate_devices, 114	HOME_MV_SEC_EN, 99
get_accessories_settings, 114	HOME_USE_FAST, 100
get_analog_data, 114	has_firmware, 127
get_bootloader_version, 115	$JOY_REVERSE, 100$
get_brake_settings, 115	LOW_UPWR_PROTECTION, 100
get_calibration_settings, 115	LS_SHORTED, 100
get_chart_data, 115	logging_callback_stderr_narrow, 12
get_control_settings, 116	logging_callback_stderr_wide, 128
get_controller_name, 116	logging_callback_t, 108
get_ctp_settings, 116	MICROSTEP_MODE_FULL, 101
get_debug_read, 116	MOVE_STATE_ANTIPLAY, 101
get_device_count, 117	MOVE_STATE_MOVING, 101
get_device_information, 117	$MVCMD\_ERROR, 101$
get_device_name, 117	$MVCMD\_HOME, 101$
get_edges_settings, 117	$MVCMD\_LEFT, 101$
get_encoder_information, 118	$MVCMD\_LOFT, 101$
get_encoder_settings, 118	$MVCMD\_MOVE, 101$
get_engine_settings, 118	$MVCMD\_MOVR, 101$
get_entype_settings, 118	MVCMD_NAME_BITS, 101
get_enumerate_device_controller_name, 119	MVCMD_RIGHT, 102
get_enumerate_device_information, 119	MVCMD_RUNNING, 102
${\tt get\_enumerate\_device\_network\_information},$	$MVCMD_SSTP, 102$
119	MVCMD_STOP, 102
get_enumerate_device_serial, 120	$MVCMD_UKNWN, 102$
get_enumerate_device_stage_name, 120	$msec\_sleep, 128$
get extio settings, 120	open device, 128
get feedback settings, 120	POWER OFF ENABLED, 102
get_firmware_version, 121	$PWR\_STATE\_MAX, 102$
get gear information, 121	PWR STATE NORM, 102
get gear settings, 121	PWR STATE OFF, 102
get globally unique identifier, 121	PWR STATE REDUCT, 103
get hallsensor information, 121	PWR STATE UNKNOWN, 103
get hallsensor settings, 122	probe device, 128
get home settings, 122	REV_SENS_INV, 103
get init random, 122	$\overline{STATE}$ $\overline{ALARM}$ , $\overline{103}$
get_joystick_settings, 122	STATE_BRAKE, 103
	<del>-</del>

```
STATE BUTTON LEFT, 103
                                             set motor settings, 135
STATE BUTTON RIGHT, 103
                                             set move settings, 135
STATE_CONTR, 103
                                             set nonvolatile memory, 135
                                             {\tt set\_pid\_settings},\, {\tt 135}
STATE CTP ERROR, 104
STATE CURRENT MOTORO, 104
                                             set position, 136
                                             set power settings, 136
STATE CURRENT MOTOR1, 104
STATE CURRENT MOTOR2, 104
                                             set secure settings, 136
STATE CURRENT MOTOR3, 104
                                             set serial number, 136
STATE DIG_SIGNAL, 104
                                             set stage information, 137
STATE_ENC_A, 104
                                             set stage name, 137
STATE_ENC_B, 104
                                             set stage settings, 137
{\rm STATE\_ERRC},\, {\color{red}104}
                                             set sync in settings, 137
STATE ERRD, 104
                                             set sync out settings, 138
STATE ERRV, 105
                                             set uart settings, 138
STATE GPIO LEVEL, 105
                                             TS TYPE BITS, 107
STATE GPIO PINOUT, 105
                                             UART PARITY BITS, 107
STATE HALL A, 105
                                             WIND A STATE OK, 107
STATE HALL B, 105
                                             WIND B STATE OK, 107
STATE\_HALL\_C, 105
                                             write key, 138
                                             XIMC API, 108
STATE LEFT EDGE, 105
STATE REV SENSOR, 106
                                             ximc fix usbser sys, 138
STATE RIGHT EDGE, 106
                                             ximc version, 139
STATE SECUR, 106
                                         ximc fix usbser sys
STATE SYNC_INPUT, 106
                                             ximc.h, 138
STATE SYNC OUTPUT, 106
                                         ximc version
SYNCIN_ENABLED, 106
                                             ximc.h, 139
SYNCIN INVERT, 106
SYNCOUT ENABLED, 106
SYNCOUT IN STEPS, 106
SYNCOUT INVERT, 106
SYNCOUT ONPERIOD, 106
SYNCOUT ONSTART, 107
SYNCOUT_ONSTOP, 107
SYNCOUT STATE, 107
service command updf, 128
set accessories settings, 129
set bindy key, 129
set brake settings, 129
set calibration settings, 129
set control settings, 130
set controller name, 130
set ctp settings, 130
set debug write, 130
set edges settings, 131
set encoder information, 131
set encoder settings, 131
set engine settings, 131
set entype settings, 132
set extio settings, 132
set feedback settings, 132
set gear information, 133
set gear settings, 133
set hallsensor information, 133
set hallsensor settings, 133
set home settings, 134
set joystick settings, 134
set_logging_callback, 134
set motor information, 135
```