

Hướng dẫn sử dụng máy lọc nước RO

Tài liệu dành cho hai mẫu máy lọc nước NH-RO9 (9 lõi) và NH-RO10H (10 lõi, có chức năng nóng lạnh) do Siêu Thị Điện Máy Ngân Hà phân phối. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng và giữ lại để tra cứu khi cần.

1. Thông số kỹ thuật

Thông số	NH-RO9	NH-RO10H
Số cấp lọc	9 lõi	10 lõi
Công suất lọc	15 lít/giờ	15 lít/giờ
Dung tích bình chứa	8 lít	10 lít
Công suất bơm	36 W	36 W
Công suất đun nóng	—	500 W
Công suất làm lạnh	—	90 W
Nhiệt độ nước nóng	—	85–92°C
Nhiệt độ nước lạnh	—	6–10°C
Điện áp	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Kích thước (rộng × sâu × cao)	360 × 260 × 480 mm	360 × 420 × 1.050 mm

2. Điều kiện lắp đặt

- Áp lực nước đầu vào từ 1 đến 4 kg/cm² (tương đương 0,1–0,4 MPa). Áp lực thấp hơn 1 kg/cm² cần lắp thêm bơm tăng áp; cao hơn 4 kg/cm² cần lắp van giảm áp.
- Nhiệt độ nước đầu vào từ 5 đến 38°C. Không nối máy với đường nước nóng.
- Nguồn nước đầu vào là nước máy hoặc nước giếng đã qua bộ lọc thô. Nước giếng nhiễm phèn, nhiễm sắt nặng cần xử lý sơ bộ trước.
- Đặt máy trên mặt phẳng chắc chắn, tránh ánh nắng trực tiếp, cách tường tối thiểu 10 cm để tản nhiệt (đặc biệt với NH-RO10H).
- Ổ cắm điện riêng, có tiếp địa. Không dùng chung ổ cắm nhiều thiết bị với NH-RO10H.

Máy lọc nước mua tại Ngân Hà được lắp đặt miễn phí bởi kỹ thuật viên. Không tự lắp đặt nếu muốn giữ quyền bảo hành lắp đặt.

3. Sử dụng lần đầu

1. Mở van cấp nước đầu vào, cắm điện. Máy tự khởi động bơm.
2. Xả bỏ nước trong 15 phút đầu tiên để làm sạch bụi than và chất bảo quản trong lõi lọc mới.
3. Với NH-RO10H: chỉ bật công tắc nóng và lạnh ở mặt sau **sau khi** bình chứa đã đầy nước. Bật khi bình rỗng sẽ làm cháy thanh nhiệt và không được bảo hành.
4. Sau khi xả, lấy một cốc nước để kiểm tra chỉ số TDS trên màn hình. Nước sau lọc RO đạt yêu cầu khi TDS dưới 50 ppm; thông thường nằm trong khoảng 10–30 ppm.

4. Sử dụng hằng ngày

- Vòi nước tinh khiết (màu xanh) cho nước ở nhiệt độ thường.
- NH-RO10H có thêm vòi nóng (màu đỏ, có khóa trẻ em: nhấn giữ nút khóa 2 giây rồi mới gạt) và vòi lạnh (màu xanh dương).
- Nước thải của máy RO chiếm khoảng 2-3 lít cho mỗi 1 lít nước tinh khiết. Có thể dùng nước thải để lau nhà, tưới cây; không dùng để uống.
- Nếu không sử dụng máy liên tục từ 7 ngày trở lên, xả bỏ nước trong 5 phút trước khi dùng lại.

5. Lịch thay lõi lọc

Thay lõi đúng hạn để nước đạt chất lượng và tránh làm hỏng màng RO. Chu kỳ dưới đây tính cho gia đình 4-5 người với nguồn nước máy; nguồn nước giếng nên rút ngắn khoảng một phần ba.

Lõi	Chức năng	Chu kỳ thay
Lõi số 1 — PP 5 micron	giữ cặn bẩn, bùn đất, rỉ sét	3 tháng
Lõi số 2 — than hoạt tính	khử mùi, khử clo	6 tháng
Lõi số 3 — PP 1 micron	giữ cặn nhỏ, bảo vệ màng RO	6 tháng
Lõi số 4 — màng RO	loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng, chất rắn hòa tan	24 tháng
Lõi số 5 đến số 9 — lõi chức năng	bổ sung khoáng, cân bằng độ pH, cải thiện vị	12 tháng
Lõi số 10 — lõi làm mềm (chỉ NH-RO10H)	giảm cặn vôi trong bình đun nóng	12 tháng

Màn hình hiển thị mã E5 khi một lõi đến hạn thay. Sau khi thay lõi, nhấn giữ nút RESET 5 giây để đặt lại bộ đếm của lõi đó.

Lõi lọc là vật tư tiêu hao, không thuộc phạm vi bảo hành. Giá lõi thay thế xem trong Bảng giá sản phẩm 2026.

6. Bảng mã lỗi và cách xử lý

Mã	Ý nghĩa	Cách xử lý
E1	Thiếu nước nguồn, áp lực đầu vào quá thấp	Kiểm tra van cấp nước đã mở chưa, nguồn nước có bị cúp không. Nếu áp lực thấp kéo dài, cần lắp bơm tăng áp.
E2	Phát hiện rò rỉ nước dưới đáy máy	Rút điện, khóa van cấp nước ngay. Liên hệ bảo hành, không tự tháo máy.
E3	Bơm chạy liên tục quá 4 giờ	Kiểm tra vòi có đang mở hay rò rỉ ở đường ống ra. Rút điện 10 phút rồi cắm lại. Lỗi lặp lại cần gọi kỹ thuật viên.
E4	Lỗi cảm biến nhiệt của bình nóng hoặc bình lạnh (chỉ NH-RO10H)	Tắt công tắc nóng lạnh, rút điện 30 phút. Nếu vẫn báo lỗi, liên hệ bảo hành.

E5	Có lỗi lọc đến hạn thay	Thay lõi theo lịch ở mục 5, sau đó nhấn giữ RESET 5 giây.
E6	Bình nóng quá nhiệt (chỉ NH-RO10H)	Máy tự ngắt thanh nhiệt. Kiểm tra bình có đủ nước không. Để nguội 30 phút rồi bật lại.

7. Vệ sinh và bảo quản

- Lau vỏ máy bằng khăn mềm hơi ẩm; không dùng cồn, xăng hoặc chất tẩy mạnh.
- Vệ sinh bình chứa nước 6 tháng một lần, nên kết hợp với lần thay lõi số 2 và số 3.
- Với NH-RO10H, xả cặn bình nóng mỗi 3 tháng qua van xả ở mặt sau (tắt công tắc nóng và chờ nước nguội hẳn trước khi xả).

8. Lưu ý an toàn

- Không để trẻ em sử dụng vòi nước nóng khi không có người lớn giám sát.
- Không đặt vật nặng lên nóc máy, không che lỗ thông gió phía sau.
- Rút điện và khóa van cấp nước khi đi vắng dài ngày.

9. Bảo hành

Thân máy, bơm, bo mạch và bình nóng lạnh được bảo hành 24 tháng theo nhóm điện máy lớn, hình thức bảo hành tại nhà. Lõi lọc và màng RO không được bảo hành. Công lắp đặt ban đầu được bảo hành 12 tháng đối với các lỗi rò rỉ do thi công.