

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ПО РОЛЯМ И НОСИТЕЛЯМ

Уровень управления	Экран (Носитель)	Отображаемый контент (Слой данных)	Допустимые интерактивные действия оператора
Стратегический (Коллективный)	Видеостена	Интегральные дашборды, сводные макропоказатели KPI, общие тренды, тепловые карты выставочных помещений*	Исключительно централизованное переключение глобальных макро-сценариев
Тактический (Индивидуальный)	АРМ операторов (в ЕДС и павильонах)	Детальные мнемосхемы систем, 2D-этажные планы с расположением оборудования систем, инструменты для оперативного анализа ситуации (журналы событий и аварий, тренды)	Прямое оперативное управление из диспетчерского пункта (пуск/стоп, открыть/закрыть), квитирование (подтверждение) тревог, изменение уставок, анализ работы систем посредством мнемосхем с детальными показателями, журналов событий и аварий, трендов
Оперативно-полевой	Панели оператора (HMI) шкафов автоматики (при наличии)	Детальные мнемосхемы систем, журналы событий	Локальное прямое оперативное управление со шкафа автоматики (пуск/стоп, открыть/закрыть), квитирование (подтверждение) тревог на HMI, изменение уставок

1.2. Требования к реализации сценариев ЕДС

- 1.2.1. SCADA ЕДС должна поддерживать групповое сценарное управление подсистемами ОВиК, отопления и электроосвещения павильонов КВЦ. Количество сценариев ограничено, согласовано заранее с Заказчиком и прописано в РД.
- 1.2.2. Предусмотрены сценарии 2-ух видов:
 - а) жесткие сценарии без возможности настроек (13 сценариев согласно РД* - подлежат согласованию),
 - б) макро-сценарии с настройками по расписанию и уставкам (режимы), имеющие возможность оперативного изменения значений уставок (температура, влажность, яркость) и временных интервалов в расписании. Перечень оборудования, корректируемых параметров и возможности корректировки расписания должны быть заранее predeterminedены перед внедрением сценария в ЕДС и прописаны в РД.
- 1.2.3. Доступно 3 макро-сценария (режима) КВЦ: "Выставочный день" (максимальная производительность климата, 100% освещение), "Монтаж/Демонтаж" (экономичный режим вентиляции, дежурный свет ит.д.) и "Ночь/ Экономия" (пониженные температурные уставки, активация фасадного АХП). Переход между режимами должен осуществляться по заданному календарному расписанию или по прямой команде оператора с автоматической отправкой новых целевых уставок в локальные павильонные СКАДА АСУТП и смежные системы, для передачи ими на нижний аппаратный уровень (ПЛК систем).