
密级状态: 绝密( ) 秘密( ) 内部资料( √ ) 公开( )

# Mst6A628 高安芯片解密烧录指导

文件状态:	文件标识	Mst6A628 高安芯片解密烧录指导
[  ]草稿	文件编号	
[ ]正在修改	主要内容	
[ ↓ ]正式发布	当前版本	V1.0.0
	作 者	钟 斌
	完成日期	2016-3-30
	审核	
	审核日期	

## 历史版本

时间	版本	内容	作者	备注
2016-3-30	V1. 0. 0	初版	钟斌	



### 深圳市鼎科实业有限公司 Shenzhen TOP-TECH Industrial CO.,LTD

## 目录

<b>—</b> 、	况明	4
<u>_</u> ,	解密及烧录方法	4
	停串口	
	添加写 product key	
	设置电脑时间	
	解密 mstar debug 工具	
3,	读取 Device ID	5
	解密	
	通过 ISP 工具烧录 MBOOT	

#### 一、说明

对于加密的芯片在没有进行解密的情况下是无法通过 ISP 工具烧录 MBOOT、无法通过 DEBUG 工具读写寄存器,所以在碰到加密芯片时,得通过如下的方法进行解密,才能进行相关的操作。

#### 二、解密及烧录方法

#### 1、停串口

方法一: 此方法主要是针对烧录了 mboot 之后,程序运行不起来并且直接进入到 mboot 命令行模式。有的时候,即使在 mboot 运行正常的情况下,用 mstar 的 debug 工具也是一样的读取不到芯片的 ID 时,也可以在 secureCRT 中按住电脑的 Enter 键进入到 mboot 的命令行模式,然后输入 du 去掉关掉串口,然后再断开 secureCRT 工具。如下图:



图一

方法二:系统启动完成后关串口,这个关串口方式主要是用于研发工程师调试 PQ 或其它寄存器时使用。

在 secureCRT 中输入 00112233,最后一个 3 显示不出来才算成功,然后断开 secureCRT 工具。

(注意: 当发现无法连接 mstar debug 工具的时候,可以将 secureCRT 打开,看一下板子运行的打印信息,看板子是处于哪一种状态。另外,有时候可以会遇到板子烧死的情况,即板子不停地重启,一直在跑 mboot,若遇到这种情况的话,可以让板子在上电的情况,用镊子将 flash/EMMC 的 data 线(任意两根)①短路一下,直到不重启为止,这时候再 debug 工具去连接板子)

① 注释:在 EMMC 左下角有左右两列平行各 4 个共 8 个电阻,对应 EMMC 的 8 根 data 线,电阻右侧连接 EMMC。操作短路时,选择任意两个电阻的右侧短接即可。如下图圆圈:



- 2、添加写 product key
- 1) 设置电脑时间

<mark>将电脑的时间改为 2010—10—30 号</mark>,日期必须是这一天的,不然 mstar debug 工具无法使用。


2) 解密 mstar debug 工具

Debug 工具的版本必须要是 v4.140.257810。然后点击 Help->Product Key.


内部资料、不得扩散

第4页共6页

#### 深圳市鼎科实业有限公司 Shenzhen TOP-TECH Industrial CO.,LTD



在弹出的窗口中输入 haier 后点击 OK。会出现如下图所示:



#### 3、读取 Device ID

点击上图中的 Save DeviceID 按钮,每读一次,都会将读出来的 deviceID 放在 mstar debug 工具同一级目录下的 DeviceID.txt 文件中。(最好每一片板子都读取两次,这样有便于确认 debug 工具是连接 OK,如果两次读出来的都是一样的话,那么可以说明读出来的 deviceID 是正确的,最后去整理一下,把重复的 deviceID 删除掉一个。当然这里面有另一个方法确认 deviceID 读取出来的是否正确,可以参考文档《读取设备 ID 操作文档.pdf》)

#### 4、解密


因为每一个板子的密码都是要向 Mstar 索取,所以尽量地做到,把所有的板子的 DeviceID 都一次性读取出来,然后发给研发对应的工程师,由研发工程师向 mstar 要密钥。

研发工程师拿到密钥之后,把它放在 Password.txt 文件,这文件的格式如下:

内部资料、不得扩散

第5页共6页


#### 深圳市鼎科实业有限公司 Shenzhen TOP-TECH Industrial CO.,LTD



图四

左边是 deviceID,右边是密钥,中间用空格隔开。然后把这个文件发放到工厂。 工厂拿到这个文件之后,把这文件放到 mstar debug 工具的同一级目录下。然后按照上面的操作步骤把板子连接上,点击 mstar debug 工具中的 Enter Password (图三中的步骤②) 按钮,解密成功之后,会有提示的。解密之后,把 mstar debug 工具断开(图三中的步骤③),也可以直接把 mstar debug 工具关掉。然后去打开 ISP 烧录工具。 (特别要注意,解密完之后的板子不能断电,若有断电操作,后面还是按上面的步骤进行解密的。)

- 5、 通过 ISP 工具烧录 MBOOT
- 1) 设置工具连接 在 debug 工具中可以直接打开 ISP 工具,设置方法如下:



点 Setup File Path of External ISP Tool 后,会弹出选择工具对话框,选选择对应的 ISP 工具即可(ISP 工具必须是 V4.6.4.1\_20140918)。

#### 2) 用 ISP 工具烧录 MBOOT

特别注意,在解密之后,不能断电,否则 ISP 工具还是无法烧录 MBOOT。打开 ISP 工具并进行相关设置。后面操作方法跟以前 628 是一样的,在选择好文件之后,点击 connect 连接板子,连接好后再点击 run 烧录即可。

内部资料、不得扩散