TEMPEST 사용자 매뉴얼

- 1. 회원가입
- 2. IoT 락커 권한 획득
- 3. loT 락커 열기
- 4. loT 락커 닫기
- 5. 다른사람에게 loT 락커 권한 부여하기
- 6. loT 락커 사용 연장
- 7. IoT 락커 사용 종료

1. 회원가입



회원가입 버튼을 클릭



아이디와 비밀번호를 입력한 후 가입 버튼 을 클릭



닉네임과 전화번호를 입력하고 확인 버튼을 클릭



회원가입 알림창이 뜬 후 OK 버튼을 클릭



가입했던 아이디와 비 밀번호를 입력한 후 LOGIN 버튼을 클릭



LOGIN이 완료된 화면

2. IoT 락커 권한 획득



찾기를 원하는 시,도 를 선택



찾기를 원하는 군,구 를 선택



사용하길 원하는 IoT 락커를 선택



사용 시간을 선택한 후 선택 버튼 클릭



OPT 번호를 입력후 확인 버튼 클릭



인증 성공 화면

3. IoT 락커 열기



열기 버튼 클릭



OTP 번호를 입력후 확 인 버튼 클릭



열기 성공 화면

4. IoT 락커 닫기



닫기 버튼 클릭



닫기 성공 화면

5. 다른 사람에게 IoT 락커 권한 부여하기



원하는 IoT 락커 선택



'사용자' 옆 추가 버튼 클릭



추가할 사용자 닉네임 입력후 OK 버튼 클릭



닉네임, 번호 확인 후 에 OK 버튼 클릭



OTP 번호를 입력후 확 인 버튼 클릭



권한 부여 성공 화면

6. IoT 락커 사용 연장



원하는 IoT 락커 선택



'사용 종료 시간' 옆 추가 버튼 클릭



추가할 시간을 선택한 후 선택 버튼 클릭



OTP 번호를 입력후 확 인 버튼 클릭



사용 연장 성공 화면

7. IoT 락커 사용 종료



원하는 IoT 락커 선택



사용 종료 버튼 클릭



OK 버튼 클릭



사용 종료 성공 화면