# Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus 스트림덱 플러그인 사용설명서

2026-11-14 · 버전 1.0.4

스트림덱으로 **프릭샷플러스(FreecShot Plus)** 오디오 믹서의 볼륨, 뮤트, 모니터링, 밸런스를 바로 조절하고, 키와 다이얼 화면에서 레벨 미터를 보는 플러그인입니다. OBS용 Web-Socket Audio Controller와 따로 설치되므로, OBS와 프릭샷플러스를 함께 쓸 수 있습니다.

만든 사람: **김탄2**

## 준비물

아래 네 가지가 갖춰져 있어야 합니다.

| 항목 | 필요한 것 |
|---|---|
| 컴퓨터 | Windows 10 이상 |
| 스트림덱 프로그램 | Stream Deck 소프트웨어 7.3 이상 |
| 프릭샷플러스 | FreecShot Plus (SOOP 방송 프로그램) |
| 설치 파일 | `.streamDeckPlugin` 파일 (예: `Web-Socket-Audio-Controller-for-FreecShot-Plus.streamDeckPlugin`) |

Stream Deck +가 있으면 다이얼 액션(VU Dial, Balance Dial)도 쓸 수 있습니다. 일반 스트림덱은 키 액션만 쓸 수 있습니다.

## 1단계: 플러그인 설치

1. `.streamDeckPlugin` 파일을 더블클릭합니다.
2. 스트림덱 프로그램이 열리면서 설치할지 물어봅니다. **설치**를 누릅니다.
3. 이미 설치되어 있다면 덮어쓸지 물어볼 수 있습니다. 이때도 설치를 고르면 됩니다.
4. 스트림덱 프로그램 오른쪽 액션 목록에 **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus** 카테고리가 생겼는지 확인합니다.

## 2단계: 프릭샷플러스 WebSocket 켜기 (자동 설정)

플러그인은 프릭샷플러스에 들어 있는 **WebSocket**이라는 기능으로 프릭샷플러스와 대화합니다. 이 기능은 처음에 꺼져 있고, 켜는 메뉴가 프릭샷플러스 화면에 없습니다. 그래서 플러그인의 **WebSocket 자동 설정** 버튼으로 한 번만 켭니다.

1. **프릭샷플러스를 완전히 끕니다.** 켜져 있으면 버튼이 아무것도 바꾸지 않고 알려 줍니다.
2. 액션 목록의 **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus**에서 아무 액션이나 하나 키에 끌어다 놓고 클릭합니다.
3. 아래 설정 화면 맨 밑의 **▶ FreecShot Plus connection (WebSocket)**을 눌러 펼칩니다.
4. Port와 Password는 보통 비워 둡니다. 비워 두면 포트는 `24455`, 비밀번호는 프릭샷플러스에 이미 들어 있는 것을 씁니다. 원하는 값이 있으면 넣습니다(포트는 1024–65535).
5. **WebSocket auto setup**(한국어 설정이면 **WebSocket 자동 설정**) 버튼을 누릅니다. "설정했습니다"가 뜨면 끝입니다. Port와 Password 칸에도 실제로 들어간 값이 채워집니다.
6. 프릭샷플러스를 켜고 **SOOP에 로그인**합니다. 로그인하기 전에는 키에 **LOGIN**(한국어 설정이면 **로그인 대기**)이 뜹니다.

버튼은 바꾸기 전에 원래 설정 파일을 같은 폴더에 `config.json.bak-날짜-시각`으로 백업합니다. 설정 파일 위치: `%APPDATA%\SOOPStudio\plugin_config\obs-websocket\config.json`

## 3단계: 플러그인 연결

2단계의 자동 설정 버튼이 연결 설정까지 채워 주므로, 보통은 여기서 바꿀 것이 없습니다. 값을 확인하거나 직접 고칠 때 아래를 보세요.

1. 액션 목록의 **Web-Socket Audio Controller for FreecShot Plus**에서 아무 액션이나 하나 키에 끌어다 놓고 클릭합니다.
2. 아래 설정 화면 맨 밑의 **▶ FreecShot Plus connection (WebSocket)**을 눌러 펼칩니다. (평소에는 접혀 있습니다)
3. 값을 확인하거나 고칩니다. 여기서 바꾼 값은 모든 액션에 같이 적용됩니다.

| 항목 | 기본값 | 뜻 |
|---|---|---|
| Host | `127.0.0.1` | 프릭샷플러스가 돌아가는 컴퓨터 주소 (같은 PC면 그대로) |
| Port | `24455` | 프릭샷플러스의 서버 포트와 같아야 함 (자동 설정이 맞춰 줌) |
| Password | 비어 있음 | 프릭샷플러스의 WebSocket 비밀번호 (자동 설정이 채워 줌) |

값을 바꾸면 스트림덱을 다시 켜지 않아도 바로 다시 연결합니다. 프릭샷플러스가 꺼져 있으면 키에 **OFFLINE**이 뜨고, 3초마다 다시 연결을 시도합니다.

**언어 바꾸기:** 같은 설정 화면 맨 아래의 **▶ Language**를 펼쳐 English / 한국어 / 日本語 중에서 고릅니다. 고르는 즉시 설정 화면의 글자와 키에 뜨는 글자(MUTED, OFFLINE 등)가 함께 바뀌고, 모든 액션에 같이 적용됩니다. 처음 값은 English이고, 액션 목록의 액션 이름은 바뀌지 않습니다.

**연결됐는지 확인하는 법:** 키에 OFFLINE이 안 뜨고, 설정 화면의 **Source** 목록에 프릭샷플러스의 오디오 소스 이름(예: 마이크, 데스크톱 오디오)이 보이면 연결된 것입니다.

## 4단계: 첫 키 만들어 보기

마이크를 키 하나로 뮤트하는 예시입니다. 모든 스트림덱에서 쓸 수 있습니다.

1. 액션 목록의 **Web-Socket Audio Controller → Mute**를 빈 키에 끌어다 놓습니다.
2. 키를 클릭하고 아래 설정 화면의 **Source**에서 마이크 소스를 고릅니다. 소리가 없는 소스(이미지, 브라우저 등)는 목록에 나오지 않습니다.
3. 키를 누를 때마다 뮤트가 켜지고 꺼집니다. 뮤트 중에는 빨간 테두리와 옅은 빨간 바탕에 소스 이름과 **MUTED**(한국어 설정이면 **음소거**)가 가운데에 뜹니다.

프릭샷플러스에서 소스 이름을 바꿔도 키 설정은 그대로 유지됩니다.

## 키 두 개로 볼륨 페이더 만들기

마이크 볼륨을 키 두 개로 올리고 내리는 예시입니다. 모든 스트림덱에서 쓸 수 있습니다.

1. **Fader(2-Button)**를 위아래로 붙어 있는 두 칸에 하나씩 끌어다 놓습니다.
2. 위쪽 키를 클릭하고 **Source**에서 마이크를, **Role**에서 **Top (up)**을 고릅니다.
3. 아래쪽 키도 같은 소스를 고르고, **Role**만 **Bottom (down)**으로 고릅니다.
4. 위쪽 키를 누르면 볼륨이 1 dB 올라가고, 아래쪽 키를 누르면 1 dB 내려갑니다. 누르고 있으면 계속 움직입니다. 한 번에 움직이는 양은 **Step (dB)** 칸에서 바꿀 수 있습니다(예: 0.5, 2).

좌우로 나란히 놓고 싶다면 **Role**을 **Left (down)**와 **Right (up)**로 고르세요.

**화면 보는 법 (위아래로 놓았을 때):**

- 위쪽 키의 윗부분: 소스 이름과 현재 볼륨
- 아래쪽 키의 아랫부분: 지금 소리 레벨
- 막대 2줄(L/R): 지금 들어오는 소리 크기. 두 키에 걸쳐 하나로 이어지고, 눈금은 프릭샷플러스처럼 −60 ~ 0 dB
- 막대 안의 하늘색 선: 볼륨(페이더) 위치
- MUTED: 뮤트 상태 (막대는 회색으로 계속 움직임)

소스 이름은 페이더 크기를 맞추려고 항상 한 줄로 나옵니다. 너무 길면 끝이 …로 줄어드니, **Display name**에 짧은 이름을 넣으세요. 이 키로는 뮤트를 켜고 끌 수 없습니다. 뮤트도 키로 하려면 Mute 액션을 하나 더 놓으세요.

## Stream Deck +라면: VU Dial로 만들어 보기

마이크 볼륨을 Stream Deck + 다이얼로 조절하는 예시입니다.

1. **VU Dial**을 다이얼 칸에 끌어다 놓습니다.
2. 설정 화면의 **Source**에서 마이크를 고릅니다.
3. 다이얼을 한 칸 돌릴 때마다 1 dB씩 볼륨이 바뀝니다. 한 칸에 움직이는 양은 **Step per tick (dB)** 칸에서 바꿀 수 있습니다(예: 0.5, 2). 누르고 떼면 뮤트가 켜지고 꺼집니다.

**화면 보는 법:**

- 맨 위: 소스 이름
- 막대 2줄(L/R): 지금 들어오는 소리 크기 (초록 → 노랑 → 빨강)
- 막대 안의 하늘색 선: 볼륨 위치
- 아래 왼쪽 / 오른쪽: 소리 레벨 / 볼륨 값
- MUTED: 뮤트 상태

화면을 손가락으로 터치해도 뮤트됩니다. 실수로 자꾸 눌린다면 **Touch tap mutes**를 끄세요. 아래 왼쪽 레벨 숫자는 **Level text**에서 L/R 따로(`L -14.0 R -18.0`) 또는 큰 값 하나(**Combined**, `-14.0 dB`)로 고를 수 있습니다.

**누르기 동작 바꾸기:** 설정 화면의 ▶ **Press actions**를 눌러 펼칩니다. (평소에는 접혀 있습니다)

- **Press:** 누르고 뗐을 때. **Mute toggle**(기본) 또는 **Recall volume**
- **Press + turn left / right:** 누른 채 왼쪽 / 오른쪽으로 돌릴 때. **Step volume**(기본), Mute toggle, Mute on, Mute off, Recall volume
- Recall volume을 고르면 그 아래에 **Recall volume (dB)** 칸이 나옵니다. 돌아갈 볼륨을 적으세요(예: −20).

누른 채 돌렸다면 손을 뗄 때 누르기 동작은 실행되지 않습니다.

## 액션 목록

키는 모든 스트림덱에서, 다이얼은 Stream Deck +에서만 쓸 수 있습니다.

| 액션 | 종류 | 하는 일 |
|---|---|---|
| VU Dial | 다이얼 | 돌리면 볼륨 조절(한 칸에 기본 1 dB), 누르거나 터치하면 뮤트, 레벨 미터 표시 |
| Balance Dial | 다이얼 | 돌리면 좌우 밸런스를 화면 값으로 1씩(예: L 40 → L 39), 누르면 가운데 |
| Fader(2-Button) | 키 2개 | 키 두 개로 볼륨 올리기/내리기(한 번에 기본 1 dB), 두 키에 걸쳐 미터 표시 |
| Mute | 키 | 뮤트 켜기/끄기. 뮤트 중에는 빨간 테두리 |
| Volume | 키 | 볼륨을 정한 값으로(Set to) 맞추거나 정한 만큼(Step by) 올리기/내리기. 미터 표시 |
| Push to talk / Push to mute | 키 | 누르고 있는 동안만 소리가 나가거나(talk) 막힘(mute) |
| Talkback | 키 | 다른 소스들을 한꺼번에 음소거하거나 줄이고, 떼면(또는 다시 누르면) 원래대로 |
| Audio monitoring | 키 | 오디오 모니터링을 끔 / 모니터만 / 모니터와 출력 중 하나로 바꾸기 |
| Balance | 키 | 좌우 밸런스를 정한 값으로 맞추거나 정한 만큼 이동 |

누르고 있으면 반복되는 키(Fader(2-Button), Volume의 Step by, Balance의 Step by)는 반복이 멈추지 않으면 그 키를 한 번 더 눌러 멈출 수 있습니다.

## Volume과 Balance 키

**Volume: Mode**에서 고릅니다.

- **Set to: Volume (dB)**에 적은 값으로 맞춥니다(예: −20).
- **Step by:** 적은 만큼 올리거나 내립니다(예: 1 또는 −1). 누르고 있으면 계속 움직입니다.

볼륨 범위는 프릭샷플러스 슬라이더처럼 −∞ ~ 0 dB입니다. 내리다가 −60 dB 아래로 가면 −∞(무음)가 되고, −∞에서 올리면 −60 dB가 됩니다.

**Balance: Mode**에서 고르고 **Balance** 칸에 값을 적습니다.

- **Set to:** −100 = L 100, 0 = 가운데, 100 = R 100 (예: −40 → L 40)
- **Step by:** 5 = 오른쪽으로 5, −5 = 왼쪽으로 5

## Push to talk / Push to mute

1. **Push to talk / Push to mute**를 키에 놓고 **Source**에서 마이크를 고릅니다.
2. **Mode**에서 고릅니다. **Push to talk**는 누르는 동안만 소리가 나가고, **Push to mute**는 누르는 동안만 소리가 막힙니다.
3. **Release delay (ms):** 손을 뗀 뒤 이만큼 기다렸다가 되돌립니다(기본 200 ms, 프릭샷플러스의 PTT와 같음). 말끝이 잘리지 않게 해 줍니다.

키에는 소스 이름과 동작 방식(**Push to talk** 또는 **Push to mute**, 한국어 설정이면 **누르면 말하기** / **누르면 음소거**)이 뜹니다. 소리가 나가는 중에는 하늘색 테두리와 옅은 하늘색 바탕, 막혀 있으면 글자가 빨간색입니다.

- 누르는 순간의 뮤트 상태를 기억하고, 손을 떼면 **누르기 전 상태로** 되돌립니다. 이미 뮤트된 마이크에 Push to mute를 눌렀다 떼도 마이크가 켜지지 않습니다.
- 누르고 있는 중에 페이지를 바꾸면 바로 되돌립니다. 프릭샷플러스 연결이 끊긴 사이에 손을 떼면 다시 연결되는 순간 되돌립니다.
- Multi Action 안에서는 동작하지 않습니다. 키를 뗀 신호가 확실하지 않아 마이크가 켜진 채 남을 수 있기 때문입니다.

## Talkback (토크백)

말할 때 배경음악이나 게임 소리를 한꺼번에 줄이는 키입니다.

1. **Talkback**을 키에 놓습니다.
2. **Target**에서 고릅니다. **All except the list**는 목록의 소스(보통 내 마이크)를 뺀 전부, **Only the list**는 목록의 소스만 줄입니다.
3. **+ Add Source**를 눌러 목록에 소스를 한 줄씩 추가합니다. 줄 오른쪽의 ×로 지웁니다.
4. **Style**에서 줄이는 방식을 고릅니다.
5. **Behavior**에서 **While held**(누르는 동안만) 또는 **Toggle**(한 번 누르면 켜지고, 다시 누르면 꺼짐)을 고릅니다.

| Style | 하는 일 |
|---|---|
| Mute | 대상 소스를 음소거 |
| Set volume | **Volume (dB)**에 적은 볼륨으로 내림(기본 −30). 이미 더 작은 소스는 그대로 |
| Talkback | 지금 볼륨에서 **Lower by (dB)**만큼 내림(기본 15) |

- 켜진 동안 키에 하늘색 테두리와 옅은 하늘색 바탕이 생깁니다. 이미 음소거된 소스는 건드리지 않습니다.
- 끄면 **누르기 전 값**으로 돌립니다.
- 토크백 키 여러 개가 같은 소스를 잡고 있으면, 하나를 끌 때 그 소스를 같이 잡은 키도 함께 꺼지고 표시도 꺼짐으로 바뀝니다.
- 스트림덱 앱이나 PC를 다시 켜도 원래 값을 기억합니다. While held는 프릭샷플러스에 연결되는 즉시 되돌리고, Toggle은 켜진 채로 이어집니다.
- **Toggle이 켜진 상태로 키를 지우면 소스가 줄어든 채 남으니**, 끄고 나서 지우세요.
- Multi Action 안에서는 Toggle만 동작합니다.

## Audio monitoring

프릭샷플러스의 오디오 고급 속성에 있는 **오디오 모니터링**을 키로 바꿉니다. **Mode**에서 고릅니다.

| Mode | 하는 일 |
|---|---|
| Set to | **Monitoring**에서 고른 값(Monitor off / Monitor only / Monitor and output)으로 맞춤 |
| Toggle with off | 누를 때마다 끔과 고른 값을 번갈아 바꿈 |
| Cycle | 누를 때마다 끔 → 모니터만 → 모니터와 출력 순서로 바꿈 |

키에는 소스 이름과 지금 모니터링 상태가 뜨고, 모니터링이 켜져 있으면 하늘색 테두리와 옅은 하늘색 바탕이 됩니다.

## 미터 설정

미터가 있는 액션(VU Dial, Fader(2-Button), Volume)에는 **Meter style**이 있습니다. 프릭샷플러스 **설정 → 오디오 → 피크 미터 유형**과 같은 쪽을 고르세요.

| Meter style | 프릭샷플러스 설정 | 색 구간 |
|---|---|---|
| Standard | 샘플 피크 | 노랑 −20 dB, 빨강 −9 dB부터 |
| Wide green | 트루 피크 | 노랑 −13 dB, 빨강 −2 dB부터 |

프릭샷플러스는 플러그인에 샘플 피크 값만 보내 줍니다. 그래서 Wide green은 색 구간만 프릭샷플러스와 같고, 큰 소리가 튈 때 프릭샷플러스 화면보다 아주 조금 낮게 보일 수 있습니다. 미터는 프릭샷플러스처럼 피크가 천천히 내려가고, 피크 홀드 표시가 20초 동안 남습니다.

**미터 범위:** 설정 화면 맨 아래의 ▶ **Meter range**(한국어 설정에서는 **미터 범위**)를 펼쳐 **Start**(시작점)에서 미터가 시작하는 값을 -60 / -50 / -40 / -30 dB 중에서 고릅니다. 처음 값은 -60 dB이고, 고르는 즉시 모든 키의 미터에 적용됩니다. 예를 들어 -40을 고르면 -40 ~ 0 dB만 넓게 보여서 말소리 구간을 보기 쉬워집니다. 화면에 보이는 범위만 바뀌고 볼륨 조절 범위는 그대로이며, 시작점보다 작은 소리는 미터 맨 끝에 붙습니다.

## 키 표시 바꾸기

**소스 이름 바꾸기:** 설정 화면의 **Display name** 칸에 원하는 이름을 넣습니다. 비워 두면 프릭샷플러스의 소스 이름이 나옵니다. 스트림덱 자체의 제목 칸을 쓰면 플러그인 글자와 겹치므로, 이름은 Display name으로 바꾸세요.

**상태별로 다르게 보이기:** Mute, Push to talk / Push to mute, Talkback, Audio monitoring 키는 상태가 두 개입니다.

1. 스트림덱 프로그램에서 그 키를 클릭합니다.
2. 아이콘 아래에 보이는 점 두 개를 확인합니다. 점마다 어떤 상태인지는 아래 표를 보세요.
3. 점을 누른 뒤 그 상태에서 보일 아이콘과 제목을 정합니다.

| 키 | 왼쪽 점 | 오른쪽 점 |
|---|---|---|
| Mute | 소스의 소리가 나갈 때 | 소스의 소리가 꺼졌을 때(음소거) |
| Talkback | 다른 소스들의 소리가 그대로 나갈 때 | 다른 소스들의 소리가 꺼졌거나 줄어들었을 때(토크백 켜짐) |
| Push to talk | 소스의 소리가 나갈 때(누르고 있을 때) | 소스의 소리가 꺼졌을 때(보통 누르지 않을 때) |
| Push to mute | 소스의 소리가 나갈 때(보통 누르지 않을 때) | 소스의 소리가 꺼졌을 때(누르고 있을 때) |
| Audio monitoring | 모니터링이 꺼졌을 때 | 모니터링이 켜졌을 때(모니터만 또는 모니터와 출력) |

제목을 넣으면 플러그인이 그리는 이름과 상태 글자는 사라집니다(테두리와 바탕색은 그대로). 직접 넣은 아이콘이 보이는 동안에는 OFFLINE 같은 표시가 안 보일 수 있습니다. 점이 하나만 보이면 예전 버전에서 놓은 키입니다. 그 키를 지우고 액션 목록에서 다시 끌어다 놓으세요.

## 키에 뜨는 표시와 문제 해결

키나 다이얼에 아래 글자가 뜨면 오른쪽 열의 순서대로 확인하세요. 언어를 한국어로 골랐다면 괄호 안의 글자로 뜹니다.

| 표시 / 증상 | 뜻 | 할 일 |
|---|---|---|
| OFFLINE (오프라인) | 프릭샷플러스에 연결되지 않음 | 프릭샷플러스가 켜져 있는지 → 2단계 자동 설정을 했는지 → 포트 24455 → 비밀번호 순서로 확인 |
| LOGIN (로그인 대기) | 연결은 됐지만 SOOP 로그인 전이라 프릭샷플러스가 명령을 받지 않음 | 프릭샷플러스에서 SOOP에 로그인. 로그인하면 바로 사라짐 |
| SET SOURCE (소스 선택) | 소스를 아직 안 고름 | 액션을 클릭하고 설정 화면에서 Source 선택 |
| SETUP (설정) | 다른 필수 설정이 비어 있음 | 설정 화면의 빈 칸(Mode, 값 등) 채우기 |
| N/A | 고른 소스가 프릭샷플러스에 없음 (삭제됨) | 다른 소스 고르기 |
| 레벨 막대가 안 움직임 | 그 소스에 소리가 안 들어옴 | 프릭샷플러스 오디오 믹서에서 그 소스의 미터가 움직이는지 확인 |
| Source 목록이 비어 있음 | 아직 연결 전 | 연결되면 목록이 채워짐. 안 되면 OFFLINE 항목 확인 |
| 반복이 안 멈춤 | 키를 놓은 신호를 못 받음 | 그 키를 한 번 더 누르기 |
| 토크백을 껐는데 소리가 작음 | 켜진 채 키를 지웠거나 프릭샷플러스 연결이 끊김 | 프릭샷플러스 연결을 확인. 키를 지웠다면 프릭샷플러스에서 볼륨을 직접 되돌리기 |

## 문의하기

사용 중 문제가 있거나 궁금한 점이 있으면 만든 사람(김탄2)에게 문의해 주세요.

- Discord: kimtan2
- 치지직(Chzzk): 김탄2

FreecShot Plus(프릭샷플러스)와 SOOP은 해당 회사의 상표입니다. 이 플러그인은 SOOP과 관계없는 비공식 플러그인입니다. obs-websocket은 OBS Project의 소프트웨어입니다.