OBS Browser Click 스트림덱 플러그인 사용설명서

2026-11-11 (v0.1.1)

OBS의 사용자 지정 독과 브라우저 소스 안에 있는 버튼(위플랩·씨미·치지직·투네이션 리모컨 등)을 스트림덱 키로 누르는 플러그인입니다. 상호작용 창을 열지 않아도 되고, 독이 다른 탭 뒤에 숨어 있어도 눌립니다.

만든 사람: **김탄2**

준비물

아래 네 가지가 갖춰져 있어야 합니다.

항목	필요한 것
컴퓨터	Windows 10 이상
스트림덱 프로그램	Stream Deck 소프트웨어 7.3 이상
OBS	OBS Studio (Windows 64비트)
설치 파일	`OBS-Browser-Click.streamDeckPlugin`

누를 리모컨(위플랩, 씨미, 치지직, 투네이션)은 OBS에 **사용자 지정 브라우저 독**이나 **브라우저 소스**로 열려 있어야 합니다.

1단계: 플러그인 설치

1. `OBS-Browser-Click.streamDeckPlugin` 파일을 더블클릭합니다.
2. 스트림덱 프로그램이 열리면서 설치할지 물어봅니다. **설치**를 누릅니다. 이미 설치되어 있어 덮어쓸지 물으면 이때도 설치를 고르면 됩니다.
3. 스트림덱 프로그램 오른쪽 액션 목록에 **OBS Browser Click** 카테고리가 생겼는지 확인합니다.

2단계: OBS를 디버깅 옵션으로 켜기

플러그인은 OBS의 **원격 디버깅 포트**로 OBS 안의 페이지에 들어가 버튼을 누릅니다. 그래서 OBS를 `--remote-debugging-port=9222` 옵션을 붙여 켜야 합니다. 버튼 하나로 이 옵션이 붙은 바로가기를 만들 수 있습니다.

1. 액션 목록의 **OBS Browser Click**에서 아무 액션이나 하나 키에 끌어다 놓고 클릭합니다.
2. 아래 설정 화면 맨 밑의 **[OBS 바로가기 설정]**을 누릅니다.
3. "바탕화면·시작 메뉴에 'OBS Studio (Browser Click)'를 만들었어요"가 뜨면 끝입니다. 작업 표시줄에 OBS를 고정해 두었다면 그 아이콘에도 옵션이 붙습니다.
4. OBS를 완전히 끄고, 새로 생긴 **OBS Studio (Browser Click)** 바로가기(또는 작업 표시줄의 OBS)로 다시 켭니다.

주의: 원래 있던 "OBS Studio" 아이콘(공용 바탕화면, 시작 메뉴)으로 켜면 옵션이 빠집니다. 그 아이콘은 OBS 업데이트 때 다시 만들어지기 때문에 플러그인이 고치지 않습니다. 새 바로가기는 내 사용자 폴더에 있어서 OBS를 업데이트해도 지워지지 않습니다.

손으로 붙이는 법: OBS 바로가기 → 오른쪽 클릭 → 속성 → **대상** 칸 맨 끝에 한 칸 띄우고 `--remote-debugging-port=9222`를 붙입니다. **시작 위치**는 `C:\Program Files\obs-studio\bin\64bit`여야 합니다.

잘 켜졌는지 확인하는 법: 키에 **OFFLINE**이나 **디버그 꺼짐**이 뜨지 않으면 됩니다. 브라우저 주소창에 `http://127.0.0.1:9222/json/list`를 열어 페이지 목록이 나와도 됩니다.

디버깅 옵션을 켤 때 알아 둘 점

- **이 PC 안의 다른 프로그램**은 OBS 안의 페이지(로그인된 치지직·씨미 스튜디오, 위플랩 리모컨 등)를 보고 조작할 수 있습니다. 인터넷이나 일반 브라우저의 웹페이지에서는 들어올 수 없습니다(포트가 이 PC 안 `127.0.0.1`에만 열리고, 웹페이지의 접속은 OBS가 거절합니다). 모르는 프로그램을 설치하지 않는 것이 가장 중요합니다.
- **포트 충돌:** 크롬 개발 모드처럼 다른 프로그램이 같은 포트를 쓰면 OBS가 포트를 열지 못할 수 있습니다. 플러그인은 포트 너머가 OBS가 아니면 아무것도 누르지 않고 키에 OFFLINE을 띄웁니다. 이때는 아래 "설정"에서 포트를 바꾸고 [OBS 바로가기 설정]을 다시 누르세요.
- **옵션 없이 켜짐:** 원래 아이콘으로 켜거나 다른 프로그램이 OBS를 켜면 옵션이 빠집니다. 이때 키에 **디버그 꺼짐**이 뜹니다.
- **OBS 업데이트:** 설치 프로그램이 공용 바로가기를 다시 만듭니다. 새 바로가기와 작업 표시줄 아이콘은 그대로 남지만, 혹시 옵션이 빠졌다면 [OBS 바로가기 설정]을 한 번 더 누르세요.
- **성능:** 영향은 거의 없습니다. 포트는 기다리기만 하고, 플러그인은 1초에 한 번 상태를 확인합니다.

3단계: 첫 키 만들어 보기

위플랩 후원 알림을 키 하나로 넘기는 예시입니다.

1. 위플랩 대시보드에서 리모컨 주소를 복사해 OBS 메뉴 **독 → 사용자 지정 브라우저 독**에 추가합니다(이미 있다면 건너뜁니다).
2. 액션 목록의 **OBS Browser Click → 위플랩 리모컨**을 키에 끌어다 놓습니다.
3. 아래 설정 화면의 **동작**에서 **알림 취소(넘기기)**를 고릅니다.
4. 키에 "알림 취소(넘기기)"가 뜹니다. 후원 알림이 나올 때 누르면 넘어갑니다.

처음 써 볼 때는 위플랩의 **테스트 알림**으로 먼저 확인해 보세요.

액션 목록

서비스마다 액션이 따로 있습니다. 키를 올린 뒤 설정 화면의 **동작**에서 그 리모컨의 버튼을 고릅니다.

액션	고를 수 있는 동작
위플랩 리모컨	알림 일시정지/재개 ●, 알림 취소(넘기기), 알림 모두 취소, 목록 새로고침, 테스트 알림, 타이머 시작·정지·시간·업타임·삭제, 아바타 게임 시작·취소, 전광판 현재 취소·모두 취소, 투표 시작·중지·결과
씨미 리모컨	일시정지, 건너뛰기, 채팅·응원·영상·미션 후원 켜기/끄기 ●, 워프: 팔로잉만 받기 ●, 시청자 보내기
치지직 리모컨	TTS 넘기기, 알림 정지
투네이션 리모컨	알림 일시정지 ●, 스킵
범용 클릭	목록에 없는 버튼이나 화면의 한 지점을 직접 고르기 (아래 참고)

● 표시가 있는 동작은 켜짐/꺼짐을 키가 따라갑니다. 켜져 있으면 키 테두리가 하늘색이 됩니다. 스트림덱 프로그램에서 키 아래의 점 두 개(왼쪽 꺼짐, 오른쪽 켜짐)를 눌러 상태별 아이콘과 제목을 따로 정할 수 있습니다.

범용 클릭

목록에 없는 버튼을 누르거나, OBS 안 아무 페이지의 버튼을 누를 때 씁니다.

1. **페이지**: 지금 OBS에 열린 페이지 중 하나를 고릅니다. OBS를 방금 켰거나 독을 새로 추가했다면 **[목록 새로고침]**을 누릅니다. 브라우저 소스는 `[소스] 위플랩 알림` 처럼 OBS에서 지은 이름으로 나오고, 사용자 지정 독은 웹페이지 제목으로 나옵니다.
2. **방식**에서 **버튼으로 찾기** 또는 **위치 찍기**를 고릅니다.
3. **버튼으로 찾기**: **버튼** 목록에 그 페이지의 버튼이 글자로 나옵니다. 같은 글자가 여럿이면 `시작 (2)` 처럼 번호가 붙습니다. 글자가 없는 아이콘 버튼은 **CSS 선택자** 칸에 적습니다(적으면 위 버튼 선택보다 우선).
4. **위치 찍기**: **[화면 불러오기]**를 누르면 페이지 캡처가 뜹니다. 누를 곳을 찍으면 빨간 점과 X, Y 값이 채워집니다.

위치 찍기 주의: 독이나 브라우저 소스의 크기를 바꾸면 같은 좌표가 다른 곳을 누를 수 있습니다. 크기를 바꾼 뒤에는 꼭 [화면 불러오기]로 위치를 다시 찍어 주세요. 클릭은 그 페이지 안으로만 전달되고 실제 마우스 커서는 움직이지 않습니다.

키 표시 바꾸기

키에는 평소 고른 동작 이름이 나옵니다. 스트림덱 프로그램의 **제목** 칸에 직접 글자를 넣으면 플러그인은 그 제목을 바꾸지 않습니다. 글자가 잘리면 제목 칸 옆의 **T** 버튼에서 글자 크기를 줄이세요.

설정

항목	기본값	뜻
디버깅 포트	`9222` (비워 두면)	OBS 옵션의 숫자와 같아야 합니다. 모든 액션에 같이 적용됩니다
[OBS 바로가기 설정]		위 포트로 OBS를 켜는 바로가기를 만듭니다. 포트를 바꾸면 한 번 더 누르세요

키에 뜨는 표시와 문제 해결

표시 / 증상	뜻	할 일
OFFLINE	OBS가 꺼져 있거나, 포트를 다른 프로그램이 씀	OBS를 새 바로가기로 켜기 → 포트가 OBS 옵션과 같은지 확인
디버그 꺼짐	OBS가 디버깅 옵션 없이 켜져 있음	OBS를 끄고 **OBS Studio (Browser Click)**로 다시 켜기
없음	그 리모컨 페이지가 OBS에 없거나, 동작을 아직 안 고름	OBS에 리모컨 독 추가 → 설정 화면에서 동작 고르기
⚠ (잠깐 뜸)	눌렀는데 버튼을 찾지 못함	아무것도 누르지 않은 것입니다. 리모컨 화면이 바뀌었는지 확인하고, 범용 클릭이면 다시 고르기
위치 찍기가 엉뚱한 곳을 누름	독·소스 크기가 바뀜	[화면 불러오기]로 다시 찍기
페이지 목록이 비어 있음	OBS가 옵션 없이 켜졌거나 방금 켜짐	[목록 새로고침], 안 되면 디버그 꺼짐 항목 확인

문의하기

사용 중 문제가 있거나 궁금한 점이 있으면 만든 사람(김탄2)에게 문의해 주세요.

- Discord: kimtan2
- 치지직(Chzzk): 김탄2

OBS와 OBS Studio는 OBS Project의 상표입니다. 위플랩, 씨미, 치지직, 투네이션은 각 회사의 서비스입니다. 이 플러그인은 이들과 관계없는 비공식 프로젝트입니다.