SAV MOTEUR / TELECOMMANDE PROFALUX ZIGBEE

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

GLOSSAIRE

Réseau : Nom donné à l'ensemble des volets et télécommandes d'une même installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble.

Coordinateur : Fonction attribuée à un des volets d'une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d'un volet coordinateur.





Vérification préalable : vérifier que le coordinateur est présent, exécuter étape S'il n'y a pas de coordinateur, prévoir un temps d'intervention plus long

Comment changer un moteur ou/et une télécommande ?


























Le voyant clienote a) A l'aide d'un trombone, blusieurs fois vert puis 3 fois au dos de la télécommande











et brancher le fil **Noir** avec



f) Appuyer sur le bouton **Stop** de la télécommande

> Vérifier que le volet est correctement réglé



Le volet fait plusieurs mouvements



Nota : Si le sens de rotation n'est pas correct, avant de régler les fins de course voir résoudre les problèmes



a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même



appuyer 5 fois sur R

b) Appuyer sur le bouton Montée Si besoin aider le tablier



c) **Stopper** le volet à la position haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même



d) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le volet s'arrêter



e) Appuyer sur le bouton Montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même



f) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même



Le volet fait un mouvement




a) Appuyer sur le bouton Descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

enregistré:




b) Appuyer en même tembs sur les boutons Stop et Montée





Le moteur est configuré en usine en mode volet. Pour un BSO ou un store, vous devez changer le mode : Un Reset ne modifie pas le mode configuré



Le BSO fait

un mouvement

Prendre la télécommande du BSO A l'aide d'un trombone, appuyer **2 fois sur F**,

au dos de la télécommande, puis en même temps



puis

Le Store fait

un mouvement

Prendre la télécommande du store. A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F, au dos de la télécommande, puis en même temps sur les boutons **Stop** et **Descente**






Prendre la télécommande du volet. A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur F, au dos de la télécommande, puis en même temps sur les boutons Montée et Descente

6 > Ajouter le volet dans le réseau

Ouvrir le réseau

puis





a) Prendre la télécommande d'un autre volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur R au dos de la télécommande, puis sur le bouton **Stop**



b) Prendre la télécommande

Appuyer 1 fois sur R, puis

du volet à ajouter.

sur le bouton Montée

A S'il n'y a pas de coordinateur, exécuter étape









c) Reprendre la télécommande de l'autre volet. Appuyer 1 fois sur R puis sur le bouton **Stop**

> Ajouter le volet à la télécommande générale ZOE

a) Rechercher le volet

sur les boutons Stop et Montée



































d) Faire défiler la liste des volets










● R



0

b) A l'aide d'un trombone appuyer 5 fois sur F, au dos de la télécommande, et vérifier lors de chaque appui que le voyant



Le volet fait un



c) Appuyer sur le boutor Descente, puis appuyer sur le bouton Stop


étape (6)



dans le bon sens, exécuter Etape 🗓



ETAPE E



A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop



Vérifier le sens de

ETAPE C

s'assurer du bon fonctionnement.

Si un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas, voir notice DOC-NB061.



Vérifier que tous les volets sont dans le

Prendre la télécommande d'un volet de l'installation A l'aide d'un trombone, appuyer ${\bf 1}$ fois sur ${\bf R}$ au dos de la télécommande, puis sur le bouton ${\bf Stop}$

puis



Vérifier que tous les volets font un mouvement en répétant cette étape devant chaque volet en gardant cette télécommande.



• Couper l'alimentation.

• Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop puis remettre la pile.

• Remettre l'alimentation, vérifier que le volet fonctionne.

• Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.

• Vérifier le branchement ; exécuter étape ② c) (débrancher puis rebrancher)

• Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le volet fait un mouvement, exécuter étape ② a) et f)

La télécommande générale ZOE n'a jamais été ajoutée dans l'installation





1 Information

Pour déplacer la sélection. ıtiliser les touches 🍳 🗟 🕏 le champ sélectionné est en surbrillance puis valider à 'aide de la touche 🖨 ersion ZOE 318/318.

Suivant 📣

Recherche

Appuyer sur suivant pour lancer la recherche des volets. Suivant 📣

RAZ Appuyer sur le bouton RAZ

Recherche

La télécommande ZOE a été programmée en usine Pour supprimer la rogrammation appuver sur "Supprimer 70F"

Supprimer ZOE

La télécommande générale ZOE a déjà été rajoutée dans l'installation



Réglages ZOE Position favorite Nom des Volets Autres fonctions Aide

Ò

 \bigcirc



Maintenance Info volets Type de pièce Réinitialiser ZOE S.A.V. (Historique) Réseau

0


tuis sur le bouton Stob

Ouvrir Réseau Cartographie Supprimer ZOE Casse / Perte ZOE

Supprimer ZOE ATTENTION III ZOE ne fonctionnera plus dans votre installation. L'opération est irréversible Pour continuer appuyer simultanément sur «Stop + «Oui» pendant 5 secondes. Retour

Appuyer en même temps sur les boutons **Oui + Stop** pendant 5 secondes

télécommande ZOE



a) Prendre la télécommande d'un volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuver 2 fois sur R au dos de la télécommande. puis, en même temps sur les boutons Montée et Descente




Un des volets de l'installation fait plusieurs mouvements pendant 10 secondes : **c'est le coordinateur.**

Répeter cette étape devant chaque volet de l'installation. Si aucun volet de l'installation ne fait de mouvement, vérifier le fonctionnemen de chaque volet avec sa télécommande, puis exécuter Etape 📳



a) Prendre la télécommande d'un volet de l'installation. A l'aide d'un trombone, appuver 1 fois sur R au dos de la télécommande. puis sur le bouton Montée

puis



Le volet fait blusieurs b) Appuyer 1 fois sur R,



c) Exécuter Etape 6 b) +c) pour chaque volet de l'installation

Si vous avez des télécommandes supplémentaires, voir notice DOC-NB062.

Si vous avez une télécommande générale ZOE, voir notice DOC-NB046.



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES, AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION. IL Y A RISQUE DEVILOSION SI LA BATTERIE EST REMILACEE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT, METITE AU REPUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS. INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES, AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVER CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ. CES INSTRUCTIONS. OF INSTRUCTIONS. OF INSTRUCTIONS DE SECURITE INFORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVER. CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ. CES INSTRUCTIONS. OF INST



