

RP2040 Zero + VS Code (Arduino Setup)

1. Instalar VS Code Extension

- Abrió VS Code
- Instaló la extensión 'Arduino (Microsoft)'

2. Instalar Arduino Core RP2040

- Abrió Command Palette (Ctrl + Shift + P)
- Arduino: Board Manager
- Agregar URL:

[https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.js](https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json)
on

3. Instalar placa RP2040

- Buscar: Raspberry Pi Pico/RP2040
- Instalar: Earle Philhower core

4. Seleccionar placa

- Ctrl + Shift + P
- Arduino: Select Board
- Elegir Raspberry Pi Pico o Generic RP2040

5. Conectar RP2040 Zero

- Mantener BOOTSEL presionado
- Conectar USB
- Soltar BOOTSEL

6. Subir código

- Abrir archivo .ino
- Click Upload en VS Code

TIP IMPORTANTE:

Usa cable USB de datos, no solo carga.