0.0.1 Jura

Teknisk forskrift om lastning og losning af bulkskibe. Bilag til foreskriften

Nummer:	Beskrivelse:
7	Bulkskibes og deres besætnings sikkerhed kan forbedres ved at mindske
	risikoen for, at de lastes eller losses uhensigtsmæssig ved terminaler for
	fast bulklast. Det kan gøres ved at etablere harmoniserede procedurer for
	samarbejde og kommunikation mellem skib og terminal og ved at stille
	egnethedskrav til skibe og terminaler.
9	Bulkskibe, der anløber terminaler med henblik på lastning eller losning af
	fast bulklast, bør være egnede til dette formål. Terminalerne bør ligeledes
	være egnede til at modtage og laste eller losse anløbne bulkskibe. Til disse
	formål er der fastsat egnethedskriterier i BLU-koden.
10	Terminalerne bør med det formål at forbedre samarbejde og kommuni-
	kation med skibsførerne om lastning og losning af fast bulklast udpege
	en terminalrepræsentant, der har ansvaret for lastning og losning i ter-
	minalen, og stille informationshæfter med terminalens og havnens krav
	til rådighed for skibsførerne, jf. bestemmelserne i BLU-koden.
12	For at sikre, at lastning og losning nøje bliver forberedt, aftalt og
	udført på en sådan måde, at skibets eller besætningens sikkerhed
	ikke kan bringes i fare, bør skibsførerens og terminalrepræsentantens
	ansvar fastlægges. Til dette formål findes der bestemmelser i den
	internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på
	søen (SOLAS-konventionen af 1974), IMO-resolution A.862(20) og
	BLU-koden. Til samme formål kan der med udgangspunkt i disse
	internationale instrumenter ligeledes fastsættes procedurer for, hvordan
	lastning og losning forberedes, aftales og udføres.

Artikel 2 Anvendelsesområde Direktivet finder anvendelse på:

Nummer:	Beskrivelse:
1	alle bulkskibe, uanset flag, som anløber en terminal med henblik på
	lastning eller losning af fast bulklast, og
2	alle terminaler i medlemsstaterne, som anløbes af bulkskibe, der er
	omfattet af dette direktiv.

BILAG IV skibsførerens pligter før og under lastning og losning (som omhandlet i artikel 7, nr. 1, litra d))

Før og under lastning og losning skal skibets fører sørge for følgende:

Nummer:	Beskrivelse:
1	Skibets ansvarshavende officer skal lede lastning og losning af ladningen
	og udtømning og indtag af ballastvand.
2	Fordelingen af ladning og ballastvand skal overvåges under hele laste-
	eller losseprocessen for at sikre, at skibets konstruktion ikke overbelastes.
3	Skibet skal holdes på ret køl; kræves der af driftsmæssige årsager en vis
	slagside, skal den holdes så lille som mulig.
7	Terminalrepræsentanten skal gøres opmærksom på behovet for afpasning
	af deballastning eller ballastning og laste- og losserater for skibet og
	på enhver afvigelse fra deballastnings- eller ballastningsplanen og andre
	forhold, der kan have betydning for lastning eller losning af ladningen.