
# マッハツェンダー干渉計の動作原理


## MZIの構成

MZI・・Mach-Zehnder Interferometer マッハツェンダー干渉計



位相シフタ・・・ONのとき、入力光の位相を一定量ずらし出力 OFFのとき、入力光をそのまま出力

## 方向性結合器





#### 方向性結合器の特性

パワーを半分ずつ分配 片方の位相をαだけずらす

入力光の電界強度 
$$E = Aexp(i\theta)$$

$$E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Aexp}(i\theta)$$


出力光2の電界強度

$$E_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} A \exp(i\theta + \alpha)$$

## 方向性結合器

・2入力の場合





入力光1の電界強度  $E_{i1} = Aexp(i\theta_1)$ 

入力光2の電界強度  $E_{i2} = Bexp(i\theta_2)$ 

出力光1の電界強度


$$E_{o1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Aexp}(i\theta_1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Bexp}(i\theta_2 + \alpha)$$

出力光2の電界強度

$$E_{o2} = \frac{1}{\sqrt{2}} A \exp(i\theta_1 + \alpha) + \frac{1}{\sqrt{2}} B \exp(i\theta_2)$$

## マッハツェンダー干渉計

方向性結合器の $\alpha = \frac{\pi}{2}$  シフタ ON のとき



## マッハツェンダー干渉計

方向性結合器 $\sigma_{\alpha} = \frac{\pi}{2}$ 

シフタ OFF のとき

