

Операционная система Linux. Руководство системного программиста.

Версия 0.95

21.10.2015





Оглавление

1.	Общие сведения об операционной системе Linux	. 3
2.	Структура ОС	. 3
	Сборка образа ОС	
	Настройка ОС	
	4.1. Настройка типа платы	
	4.2. Настройка сети	
	4.3.Параметры ядра Linux	
	4.4. Добавление программ в образ SD-карты	
5.	Проверка ОС	
	Сообщения системному программисту	



1. Общие сведения об операционной системе Linux

Программа «Операционная система Linux» (далее "ОС") предназначена для работы в составе модулей на базе микросхемы 1892ВМ14Я (МСом-02). ОС написана на языке С.

2. Структура ОС

Программа "Операционная система Linux" построена на ядре Linux 4.1. Состав пакета ОС представлен в таблице Таблица 1.

Таблица 2.1. Состав пакета

Директория/файл	Описание	
build.sh	Скрипт для сборки образа SD-карты	
baremetal-src/fixed-bootrom	Исходные коды загрузчика с SD-карты	
baremetal-src/tests	baremetal тесты для функционального контроля плат	
buildroot-script	Рецепты и скрипты для сборки корневой файловой системы на базе buildroot	
u-boot	Загрузчик U-boot	
tools	Прочие утилиты	

Схема разбиения образа SD-карты представлена в Таблица 2.

Таблица 2.2. Схема разбиения образа SD-карты на области

Область	Начало (байт)	Размер (байт)	Примечание
MBR	0	512	
резерв	512	512	
u-boot SPL	1024	22800	
резерв	23824	42736	
u-boot	66560	217432	
резерв	283860	764584	
Раздел boot	1 МиБ	128 МиБ	Раздел с файловой системой FAT32. В состав раздела входят: • zImage — скомпилированное ядро linux • test-ddr.bin — параметризируемый baremetal тест для проверки DDR-памяти; • test-nand.bin — baremetal тест для проверки NAND-памяти; • *.dtb — скомпилированные бинарные файлы Device Tree Blob с описанием плат для ядра linux. • u-boot.env — переменные окружения для загрузчика U-BOOT (подробнее см. U-Boot Env Variables)
Раздел root	129 МиБ	1 ГиБ	Раздел с файловой системой EXT4 c rootfs



3. Сборка образа ОС

Для сборки SD-карты ПЭВМ должен удовлетворять следующим требованиям:

- 1. На ПЭВМ должен быть установлен дистрибутив GNU/Linux CentOS 6.3;
- 2. На ПЭВМ должен быть настроен доступ в интернет. Если доступ в интернет осуществляется через прокси-сервер, то должно быть установлены переменные окружения http proxy, https proxy, ftp proxy;
- 3. На ПЭВМ должны быть установлены следующие приложения (пути до исполняемых файлов должны быть прописаны в переменной окружения РАТН):
- bash версии 4.1.2;
- · cmake версии 2.8 и выше;
- GNU make версии 3.81;
- parted версии 2.1.

Для сборки образа SD-карты необходимо:

1. Разархивировать пакет для сборки образа SD-карты (<package-name> - имя упакованного архива tar.gz, но без расширения tar.gz):

\$ tar xf <package-name>.tar.gz

2. Перейти в распакованную директорию:

\$ cd <package-name>

- 3. Выполнить команду по запуску сборки Linux, загрузчика и приложений:
 - \$./build.sh build
- 4. Длительность сборки составляет около 15 минут и зависит от скорости компьютера.
- 5. Выполнить команду для подготовки образа SD-карты:
 - \$./build.sh mk image [board],

где [board] может быть одним из vip1eva, saluted1, saluted2.

- 6. При запуске появится запрос пароля для sudo (sudo требуется для монтирования образа и записи в него корневой файловой системы).
- 7. После запуска этой команды будет доступен файл sdcard.img.

Для записи образа на SD-карту необходимо:

- 1. Вынуть SD-карту из кард-ридера ПЭВМ и считать список устройств командой ls -la /dev/sd*;
- 2. Вставить SD-карту в кард-ридер ПЭВМ и повторно считать список устройств командой



ls -la /dev/sd*. Вычесть из списка устройств после установки SD-карты список устройств до установки карты и получить устройство /dev/sdX соответствующее установленной SD-карте;

3. Записать образ на SD-карту: dd if=sdcard.img of=/dev/sdX bs=4M.

4. Настройка ОС

4.1. Настройка типа платы

При загрузке ядра Linux uboot должен передавать файл Device Tree Blob соотвествующий типу платы. Для указания типа платы необходимо в файле u-boot.env (находится в корне раздела boot SD-карты) добавить строку:

fdtfile=<board-type>. dtb

Где <board-type> должен соответствовать типу платы с которой поставляется ОС.

4.2. Настройка сети

По умолчанию ОС настроена на получение сетевого адреса по DHCP. Настройка параметров сети задаётся в конфигурационном файле /etc/network/interfaces на корневой файловой системе. Полная документация по настройке сети доступна на странице https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration.

Имя хоста по умолчанию — mcom. Для изменения имени хоста необходимо отредактировать конфигурационные файлы /etc/hostname и /etc/hosts на корневой файловой системе.

4.3. Параметры ядра Linux

Для передачи параметров ядру Linux используется переменная *bootargs* в файле **u-boot**. env в корне раздела boot. Файл **u-boot**. env считывается U-boot'ом при загрузке, а значение переменной *bootargs* используется в качестве параметров ядра.

Основные используемые параметры ядра:

- · consol e=ttyS0, 115200 включает вывод сообщений ядра через UART;
- earl yprintk включает вывод сообщений ядра на ранних этапах загрузки.

Более подробный список параметров ядра ОС Linux находится в linux/Documentation/kernel-parameters.txt.

4.4. Добавление программ в образ SD-карты

Система сборки SD-карты построена на базе системы сборки корневой файловой системы с открытым исходным кодом Buildroot. Система сборки Buildroot поддерживает добавление в сборку программ и библиотек пользователя. Более подробная документация находится в директории buildroot-script/buildroot/docs.



5. Проверка ОС

Для проверки корректности работы программы требуется:

- 1. Собрать и прошить SD-карту;
- 2. Настроить ОС при необходимости;
- 3. Зайти на устройство по протоколу SSH, логин: root, пароль: root;
- 4. Выполнить команду uname -a. В ответ вы должны увидеть строку:
- 5. Linux <hostname> 4.1.0 #1 SMP Fri Jun 26 21:23:43 MSK 2015 armv7l GNU/Linux.

6. Сообщения системному программисту

OC выводит сообщения через последовательный интерфейс UART0. В случае успешной загрузки выводятся следующие сообщения:

```
Start SD loader
DDR controller #0 init ... done
U-Boot SPL 2015. 04 (Jun 16 2015 - 14: 21: 40)
U-Boot 2015. 04 (Jun 16 2015 - 14:21:40) Elvees Neotek CJSC
CPU:
       MCom-02
DRAM
       1 GiB
       sdhci: 0
MMC:
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:
       serial
Out:
       serial
Err:
       serial
Hit any key to stop autoboot: 0
Loading Linux...
13973256 bytes read in 1298 ms (10.3 \text{ MiB/s})
10171 bytes read in 45 ms (220.7 KiB/s)
75 bytes read in 31 ms (2 KiB/s)
## Info: input data size = 540 = 0x21C
Kernel image @ 0x40008000 [ 0x000000 - 0xd53708 ]
## Flattened Device Tree blob at 51000000
 Booting using the fdt blob at 0x51000000
 Loading Device Tree to 4eff9000, end 4effffff ... OK
```



```
Starting kernel ...
```

```
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.

[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0

[ 0.000000] Linux version 4.1.0 (<username>@<build-hostname>) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) )

#20 SMP Fri Jun 26 21:23:43 MSK 2015

...

Welcome!

<hr/>
<hostname> login:
```

Сообщения об ошибках и действия по их устранению описаны в Таблица 6.1

Таблица 6.1. Сообщения об ошибках при загрузке ОС

Сообщение об ошибке	Описание ошибки	Действия по устранению	
Error: No card in SDMMC	В устройстве отсутствует SD-карта	Установить прошитую SD-карту в Модуль BM	
** File not found u-boot.env **	На SD-карте отсутствует файл u- boot.env. Загрузка возможна, но сеть настроена не будет	Создать файл u-boot.env в корне SD-карты	
** File not found <board-type>.dtb **</board-type>	Ha SD-карте отсутствует файл <board-type>.dtb</board-type>		
ibfdt fdt_check_header(): DT_ERR_BADMAGIC	Файл <board-type>.dtb повреждён</board-type>		
** File not found zImage **	На карте отсутствует файл zImage	Пересобрать образ загрузочной SD- карты.	
Bad Linux ARM zImage magic!	Файл zImage повреждён	Перепрошить SD-карту	
Failed to mount ext2 filesystem	Повреждена файловая система на первом разделе		
Error: Header is invalid	Повреждён загрузчик U-boot		

Сообщения U-boot подробно описаны в u-boot/doc.

Сообщения ядра ОС Linux подробно описаны в linux/Documentation.