## team BlueWing

電子楽器(松下/Panasonic EME-213xx 搭載機種用 FDD 変換基板)Ver.1.1

この基板は、EME-213xx シリーズ用のケーブル(FFC 1.25 ピッチ 24 ピン)から、FDD エミュレーターなどの 34 ピンコネクタに変換するための基板です。

なお、FDD エミュレーターは Gotek、ファームウェアは(FlashFloppy)での動作のみ確認をしております。 (他のエミュレーターでの動作、取り付けについては未確認です。)

注意: このアダプターは、<u>メーカー純正などのアダプターをもとにして作られているわけではあり</u>ません。

また、一部機器では、本来ついている FDD 固有の動作を利用したものになっている可能性がありますので、何らかの問題が発生する可能性があります。

したがって、(当チームでもできる限りそのようなことがないようにはていますが)<u>「メーカーの想</u> 定外」のパーツですので、それによって起きた不具合、故障、そしてそれに起因する二次的トラブ ルについては一切保障いたしかねます。ご了承ください。

FDD は、PC 用の FDD で、DS1 設定にて動作します (PC につけた際にケーブルを一部ひねった先のコネクタに取り付けて動作する場合は DS1 設定になっています)

なお、電源コネクタがインターフェースコネクタの真上にあるタイプには使用できません。

(電気的には動作しますが、コネクタの物理的な要件上使用できません)

	Gotek FDD Emulator	Gotek FDD Emulator	PC用 FDD
	(FlashFloppy Firmware)	(HxC for Gotek)	
Yamaha			
QY300	**B1 **MS1	₩B1	<b>※</b> B1
SY85	**A1 **MS1 **X	**B1 **MS1 **X	₩B1
MDF2			
W5/W7			
PSR-600			
PSR-620			
PSR-1700			
PSR-2700			
PSR-SQ16			
KORG			
X2/X3			
X3R			

## team BlueWing

※A1 アダプター設定 A で動作

※B1 アダプター設定 B で動作

※MS1 Gotek のジャンパーを MO および S1 に設定

※Z アダプタを取り付けた場合後方マージンがなく取付不可もしくは要改造の可能性があります。

※X 別途文書参照のこと(別途設定必要・注意文書あり)

空欄:動作未確認