## Об'єкт: Тостер

Тостер — це кухонний електричний прилад, призначений для обсмаження хліба за допомогою нагрівальних елементів. Основні частини тостера: корпус, нагрівальні елементи, піддон для крихт, регулятор ступеня обсмаження, кнопки керування.

## Основні частини тостера:

Корпус — забезпечує захист внутрішніх компонентів і теплоізоляцію. Нагрівальні елементи — відповідають за рівномірне обсмаження хліба.

Регулятор ступеня обсмаження — дозволяє вибирати рівень підсмажування.

Піддон для крихт — спрощує очистку тостера.

Кнопки керування — використовуються для запуску, зупинки або зміни налаштувань.

<u> </u>	штувань.		
$N_{\underline{0}}$	Тест-кейс	Дії	Очікуваний результат
1.	Перевірити, чи працює тостер після підключення до мережі.	1. Підключити тостер до електромережі. 2. Натиснути кнопку живлення.	Індикатор роботи загоряється, тостер готовий до роботи.
2.	Перевірити рівномірність підсмажування.	1. Помістити шматок хліба. 2. Вибрати середній ступінь обсмаження. 3. Увімкнути тостер.	Хліб рівномірно підсмажується з обох боків.
3.	Перевірити регулятор ступеня обсмажування.	1. Вибрати мінімальний рівень. 2. Перевірити стан хліба. 3. Повторити з максимальним рівнем.	Хліб підсмажується відповідно до вибраного рівня.
4.	Перевірити функцію автоматичного вимкнення.	1. Запустити тостер. 2. Спостерігати за завершенням роботи.	Тостер автоматично вимикається після завершення часового циклу.
5.	Перевірити роботу піддону для крихт.	1. Обсмажити хліб. 2. Вийняти піддон.	Піддон легко виймається, крихти не залишаються всередині тостера.
6.	Перевірити, чи нагрівається корпус тостера.	1. Використовувати тостер 10 хвилин. 2. Перевірити температуру корпусу.	Корпус залишається безпечним для дотику (не більше 50°С).
7.	Перевірити довжину мережевого кабелю.	1. Виміряти довжину кабелю.	Довжина відповідає специфікації (наприклад, не менше 1 метра).
8.	Перевірити функцію скасування.	1. Увімкнути тостер. 2. Натиснути кнопку "Скасувати".	Цикл обсмаження припиняється, хліб піднімається.
9.	Перевірити режим підігріву.	1. Обрати режим підігріву. 2. Помістити підсмажений хліб. 3. Запустити цикл.	Хліб стає теплим без підсмаження.
10.	Перевірити режим розморожування.	1. Помістити заморожений хліб. 2. Обрати режим	Заморожений хліб стає м'яким і підсмаженим.

		розморожування. 3. Увімкнути	
		тостер.	
11.	Перевірити гучність	*	Dipovy, vynagy no
11.		1. Увімкнути тостер. 2.	Рівень шуму не
	роботи.	Заміряти рівень шуму.	перевищує норму
10		1.5	(наприклад, 40-50 дБ).
12.	Перевірити зручність	1. Використовувати тостер. 2.	Тостер легко очищується
	очищення.	Очистити корпус і піддон для крихт.	без труднощів.
13.	Перевірити стійкість	1. Встановити тостер на різні	Тостер залишається
	на поверхні.	поверхні.	стійким, не ковзає.
14.	Перевірити функцію	1. Підсмажити хліб.	Хліб залишається теплим
	підтримки	2. Залишити його в тостері в	протягом вказаного часу
	температури	режимі підтримки	без додаткового
		температури (warm mode).	підсмаження.
15.	Перевірити індикатор	1. Запустити цикл	Індикатор гасне або звучить
	завершення циклу.	обсмаження. 2. Спостерігати	сигнал після завершення
		за індикатором завершення.	роботи.
16.	Перевірити тривалість	1. Обрати середній режим. 2.	Тривалість циклу
	циклу обсмаження.	Заміряти час роботи.	відповідає нормі (1-2
	-		хвилини).
17.	Перевірити поведінку	1. Запустити тостер. 2.	Тостер не пошкоджується,
	при відключенні	Відключити і підключити	готовий до роботи після
	електрики.	електрику.	повторного ввімкнення.
18.	Перевірити функцію	1. Помістити хліб у тостер. 2.	Хліб виймається легко,
	підняття хліба вручну.	Витягнути його до завершення	механізм не блокується.
		циклу.	
19.	Перевірити сумісність	1. Помістити товстий шматок	Хліб вміщується і
	із нестандартними	хліба. 2. Запустити цикл.	рівномірно підсмажується.
	розмірами хліба.		
20.	Перевірити наявність	1. Використовувати тостер без	Тостер автоматично
	захисту від перегріву.	перерв протягом тривалого	вимикається у разі
		часу.	перегріву, залишається
			безпечним у використанні.
		l .	Junio piro i willin.