

Практическая работа № 2. Базовая настройка коммутатора и маршрутизатора (часть 2)

4. Подключение к маршрутизатору и коммутатору по SSH

4.1. Подключитесь с компьютера Astra-1 на маршрутизатор R1 по протоколу SSH. Для выхода необходимо ввести команду `exit`.

```
student@astra:~& ssh admin@192.168.2.2
```

4.2. Подключитесь с компьютера Astra-1 на коммутатор S1 по протоколу SSH.

```
student@astra:~& ssh admin@192.168.2.222
```

4.3. Подключитесь с компьютера Astra-2 на маршрутизатор R1 по протоколу SSH.

```
student@astra:~& ssh admin@192.168.3.3
```

4.4. Задайте маршрут по умолчанию на коммутаторе S1 (это необходимо, чтобы была возможность подключаться к нему из удаленной сети). При использовании реального коммутатора вместо данной команды будет использоваться задание шлюза по умолчанию (команда `ip default-gateway`).

```
S1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.2
```

```
S1(config)# end
```

```
S1# commit
```

```
S1# confirm
```

4.5. Подключитесь с компьютера Astra-2 на коммутатор S1 по протоколу SSH.

```
student@astra:~& ssh admin@192.168.2.222
```

Примечание: если не получается подключиться по SSH, проверьте настройки IP-адресации. На S1 и R1 можно ввести команду `show ip interfaces`. На компьютерах для проверки IP-адресации введите команду `ip a`.

Также можно проверить привязку MAC-адресов к интерфейсам командой `show interfaces status` и правильность выбранных интерфейсов в вашей топологии.

Текущую конфигурацию S1 и R1 можно посмотреть командой `show running-config`.

Результат практической работы: показать возможность подключения по SSH к маршрутизатору и коммутатору с обоих компьютеров.